Reedog SP32

Gebrauchsanweisung

Vielen Dank, dass Sie sich für SP32 entschieden haben. Unser Ziel ist es, die besten elektronischen Trainingslösungen anzubieten. Wir möchten die Sicherheit Ihres Hundes gewährleisten, indem wir Ihnen die Werkzeuge und Techniken zur Verfügung stellen, um Ihr Haustier erfolgreich zu trainieren. Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden sie sofort lösen.

Bevor Sie mit dem Training Ihres Hundes beginnen, lesen Sie bitte das gesamte Handbuch sorgfältig durch, einschließlich der FAQ.

www.reedog.de

www.elektro-halsbander.de

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Nicht für aggressive Hunde. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Ihr Hund aggressiv ist oder wenn Ihr Hund zu aggressivem Verhalten neigt. Aggressive Hunde können ihren Besitzern und anderen Personen schwere Verletzungen oder sogar den Tod zufügen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob dieses Produkt für Ihren Hund geeignet ist, fragen Sie Ihren Tierarzt oder einen zertifizierten Trainer.

ACHTUNG! Bitte lesen und befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung. Es ist wichtig, dass das Halsband richtig unter dem Hals des Hundes positioniert ist. Ein Halsband, das zu lang oder zu eng am Hals des Tieres getragen wird, kann Hautschäden verursachen. Von Rötungen bis hin zu Dekubitus; dieser Zustand ist gemeinhin als Wundliegen bekannt.

Lassen Sie das Halsband nicht länger als 8 Stunden innerhalb von 24 Stunden an Ihrem Hund und versuchen Sie, das Halsband möglichst alle 1 bis 2 Stunden neu zu positionieren.

1. Überprüfen Sie den Sitz der Manschette, um übermäßigen Druck zu vermeiden.
2. Kontrollieren Sie die Kontaktstelle täglich auf Anzeichen eines Ausschlags oder einer Wunde. Tägliches Bürsten des Fells kann helfen.
3. Wenn ein Ausschlag oder eine Wunde auftritt, verwenden Sie das Halsband nicht mehr, bis die Haut abgeheilt ist.

Setzen Sie das Gerät nicht Temperaturen unter dem Gefrierpunkt (-32°F oder 0°C) oder Temperaturen über 113°F oder 45°C aus. Setzen Sie das Gerät nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus. Lassen Sie das Gerät niemals in einem Auto liegen, wo es sich auf Temperaturen über 113°F oder 45°F aufheizen kann.

AEROSOLS:

1. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
2. Der Inhalt der Kartusche und des Sprühkragens stehen unter Druck.
3. Nur in einem gut belüfteten Bereich verwenden. Nur nach Anweisung verwenden.

4. Kann bei Erhitzung explodieren, nicht erhitzen. Nicht Temperaturen über 45°C oder 113°F aussetzen.
5. Nicht verbrennen. Nicht ins Feuer werfen, auch wenn es leer ist.
6. Vor direkter Sonneneinstrahlungschützen.
7. Lassen Sie die Aerosoldose nicht in einem Fahrzeug liegen, in dem die Temperatur 113°F oder 45°C übersteigen könnte.
8. An einem kühlen Ort aufbewahren. Vor Funken und Flammen schützen. Beim Nachfüllen nicht rauchen.
9. Nicht durchstechen. Der Kontakt des flüssigen Treibstoffs mit der Haut kann Erfrierungen verursachen.
10. Nicht verschlucken. Bei Unfall ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Bei Verschlucken sofort eine Giftnotrufzentrale anrufen.

Der Remote Spray Trainer ist kein Spielzeug. Bewahren Sie ihn außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verwenden Sie ihn nur für das Training von Haustieren.
Diese Schritte werden dazu beitragen, dass sich Ihr Haustier sicher und wohl fühlt. Millionen von Haustieren fühlen sich wohl, wenn sie ein Sprühhalsband tragen. Kürzere und positivere Trainingseinheiten (10-15 Minuten) sind oft am effektivsten.
Verwenden Sie das Halsband nicht bei Hunden unter 6 Monaten. Eine unsachgemäße oder unsachgemäße Verwendung des Trainingshalsbandsystems kann schädlich sein. Bitte verwenden Sie dieses Produkt korrekt und gehen Sie beim Training Ihres Hundes vorsichtig vor.

Inhalt des Pakets

- **Sender**
- **Handbuch**
- **Lanyard**
- **USB-Kabel**
- **Empfänger**
- **Halsband für den Empfänger**

Wie das System funktioniert

Das SP32 Sprühhalsband hat sich als sicher, komfortabel und effektiv für alle Haustiere über 6 Monate erwiesen. Dieses System hilft Ihnen, Ihr Haustier ohne Leine über eine große Entfernung zu kontrollieren. Mit einem Knopfdruck sendet die Fernbedienung ein Signal, aktiviert das Empfangshalsband und gibt ein sicheres Spray oder einen Warnton bzw. eine Vibration ab. Bei konsequenter und richtiger Anwendung des Ferntrainers können viele Fehlverhalten Ihres Haustiers korrigiert oder grundlegende Gehorsamkeitsbefehle gelehrt werden.

Wichtig: Die tatsächliche Reichweite des Ferntrainers hängt davon ab, wie Sie den Senderhalten, die Reichweite kann variieren. Halten Sie den Handsender waagerecht von Ihrem Körper weg, um eine optimale Reichweite zu erzielen. Gelände, Wetter, Vegetation, Fahrzeuge, Gebäude, Übertragungen von anderen Funkgeräten und andere Faktoren beeinflussen die Reichweite Ihres Ferntrainers.

Wichtigste Funktionen

- Reichweite bis zu 150 Meter auf offenem Feld.
- Geeignet für alle Hunde
- Einfach, leicht zu bedienen.
- Nur für einen Hund.
- Langes und kurzes Spray.
- Eine Vibration.
- Ein Warnton.
- Wiederaufladbarer 3,7 V Li-Ionen-Akku für Empfänger und Fernbedienung
- Starker TPU-Kragen.
- LED-Anzeige für niedrigen Stromverbrauch des Empfangshalsbandes.

  Das rote Licht blinkt 1x pro Sekunde, wenn der Batteriestand niedrig ist.

Sender

LED-Anzeige: Zeigt 3 Trainingsmodi an: Sprühen, Vibration und Warnton; Batteriestand und Sprühstärke

Sprühtaste: 1 Mal drücken - der Empfänger gibt einen Sprühstoß ab.

Vibrationstaste: 1x drücken - der Empfänger gibt eine Vibration ab.

Signaltaste: 1x drücken - der Empfänger gibt einen Warnton ab.

USB-Abdeckung: zum Aufladen des Senders die USB-Abdeckung öffnen, den Sender und die 5V-Gleichstromversorgung über das USB-Typ-C-Kabel anschließen

Aufwärtstaste: Einstellung der Sprühstärke auf langen Sprühstrahl, Taste 1 Mal drücken, auf dem LED-Display erscheint "H".

Abwärtstaste: Stellen Sie den Sprühpegel auf kurzen Sprühstrahl ein, drücken Sie die Taste 1 Mal und die LED-Anzeige zeigt "L" an.

Einschalttaste: 1 Sekunde lang gedrückt halten, um den Sender einzuschalten, die LED-Anzeige leuchtet auf; 1 Sekunde lang gedrückt halten, um den Sender auszuschalten. Die LED-Anzeige erlischt.

Empfänger

Ein/Aus-Taste:
Halten Sie die Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um das Halsband einzuschalten. Es ertönen zwei Bestätigungstöne und dann blinkt die grüne LED alle 5 Sekunden einmal. Halten Sie die Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um das Halsband auszuschalten. Es ertönt ein langer Ton und die grüne LED hört auf zu blinken und schaltet sich aus.

Tabelle der Funktionen und Reaktionen

Funktionen	LED-Lichtreaktion
Das Gerät ist eingeschaltet	Grünes Licht blinkt 1 Mal alle 5 Sekunden
Schwache Batterie	Rotes Licht blinkt 1 Mal pro Sekunde
Aufladen	Das rote Licht ist an
Volle Ladung	Das grüne Licht ist an

Aufladen

Der Empfänger und der Sender können in etwa 2 Stunden aufgeladen werden. Obwohl 3-4 Stunden ist besser für die Lebensdauer der Batterie. Sie können durch den Anschluss eines USB-Kabels und einer 5-V-Gleichstromquelle, wie z. B. einem Mobiltelefonadapter, Laptop oder Computer, aufgeladen werden.

Besonderer Hinweis: Die Umgebungstemperatur muss während des Ladevorgangs über 0 liegen. Die ideale Ladetemperatur liegt zwischen 10-45.

Laden Sie den Akku nicht an heißen Orten auf. Halten Sie sich von Feuer fern.

1. **Laden Sie das Empfangsband auf**

   1) Die rote LED leuchtet beim Laden.

   2) Wenn das Empfängerhalsband vollständig aufgeladen ist,

   leuchtet die grüne LED und die rote LED ist aus.

   3) Die rote LED des Empfängers blinkt einmal pro Sekunde, wenn

   der Akku fast leer ist. Laden Sie den Akku sofort auf.

2. **Laden Sie den Sender auf**

   1) Der Akkustand ändert sich während des Ladevorgangs.

   2) Der Batteriestand ändert sich nicht, wenn der Sender vollständig geladen ist.

Kopplung des Senders und Empfängers

Schritt 1: Drücken und halten Sie die Taste "ON/OFF". Nach zwei "Pieptönen" lassen Sie die Taste los, die Stromversorgung des Empfängers ist eingeschaltet.

Schritt 2: Entfernen Sie den Sender. Drücken und halten Sie die Welle + Glocke Taste zur gleichen Zeit, die LED-Anzeige ist "P" . Nähern Sie sich dem empfangenden Halsband 10-20CM bis Sie 5 "Pieptöne" vom Empfänger hören, dann lassen Sie los.

Hinweis: Sie sollten das Empfangshalsband innerhalb von 30 Sekunden nach dem Einschalten des Empfangshalsbandes koppeln. Andernfalls müssen Sie das Halsband aus- und dann wieder einschalten, um es zu koppeln.

AUSBILDUNGSLEITFADEN

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Hund steht, und legen Sie dann das Halsband in der Mitte des Halses Ihres Hundes an. Der Empfänger sollte sich an der Unterseite des Halses befinden, wobei die Sprühdüse zur Nase des Hundes zeigt. Das Empfängerhalsband sollte eng anliegen, jedoch so locker sein, dass ein Finger unter das Band passt.

Damit das Empfangshalsband richtig funktioniert, muss die Düse richtig positioniert sein und der Weg von der Sprühdüse zur Schnauze Ihres Hundes muss frei sein.

1. Achten Sie darauf, dass die Sprühdüse angewinkelt ist und nach oben auf die Schnauze des Hundes gerichtet ist.
2. Bei langhaarigen Hunden kann es erforderlich sein, die Haare im Nacken entlang der Sprühstrecke zu kürzen. Damit das Spray wirksam ist, ist es wichtig, dass es die Schnauze des Hundes erreicht.
3. Schalten Sie das Halsband aus und füllen Sie dann das Citronella-Spray nach. Um eine optimale Leistung zu erzielen, sollte das Empfangshalsband vor jedem Gebrauch nachgefüllt werden.

Allgemeine Tipps für die Ausbildung

1. Gestalten Sie die Trainingseinheiten kurz und positiv (jede Einheit zwischen 10 und 15 Minuten).
2. Trainieren Sie einen Hund nach dem anderen.
3. Halten Sie den Hund während der ersten Trainingseinheit in einer vertrauten Umgebung im Freien.
4. Verwenden Sie eine lange Leine, die mit einem nichtmetallischen Halsband verbunden ist, um dem Hund das Lernen zu erleichtern.

5. Verwenden Sie eine lange Leine, die mit einem nichtmetallischen Halsband verbunden ist, um dem Hund das Lernen zu erleichtern.
6. Seien Sie konsequent. Geben Sie Ihrem Hund bei jedem unangemessenen Verhalten einen Ton und/oder ein Spray.
7. Bringen Sie dem Hund zuerst das Kommando bei, bevor Sie es mit dem Fernsender verstärken.
8. Geben Sie immer nur ein Gehorsamskommando. Verwenden Sie das Trainingssystem nicht für Befehle, die der Hund noch nicht gelernt hat.
9. Überschätzen Sie Ihren Hund nicht. Verwenden Sie so wenig Spray wie möglich, um Ihren Hund zu trainieren.
10. Achten Sie während des Trainings auf positive Veränderungen im Verhalten des Hundes und vergessen Sie nicht, diese sofort mit viel Lob und Belohnungen zu verstärken
11. Wenn Sie eine Situation bemerken, in der sich Ihr Hund wiederholt daneben benimmt, richten Sie diese Situation als Training ein. Dies wird Ihre Erfolgschancen erheblich steigern
12. Wenn Ihr Hund ängstlich auf den Ton oder das Spray reagiert (besonders beim ersten Mal), lassen Sie sich nicht beunruhigen. Lenken Sie seine Aufmerksamkeit auf ein einfaches und angemessenes Verhalten (z. B. ein vertrautes Kommando wie "Sitz").
13. Bitte denken Sie daran, dass Sie Ihre Trainingseinheiten kurz halten und jedes Training mit einem Höhepunkt beenden sollten. Beenden Sie das Training und spielen Sie mit dem Hund, wenn er eine neue Leistungsstufe erreicht hat.
14. Verwenden Sie den SP32 Remote Spray Trainer niemals, um
15. Aggressives Verhalten zu korrigieren oder zu beseitigen. Wenn Ihr Hund ein solches Verhalten zeigt, wenden Sie sich an einen professionellen Trainer. Aggression bei Hunden ist das Ergebnis vieler Faktoren - sie kann ein erlerntes Verhalten sein oder durch Angst verursacht werden. Ein weiterer Faktor, der zur Aggression bei Hunden beiträgt, ist die soziale Dominanz. Jeder Hund ist anders.

Hund ein solches Verhalten zeigt, wenden Sie sich an einen professionellen Trainer. Aggression bei Hunden ist das Ergebnis vieler Faktoren - sie kann ein erlerntes Verhalten sein oder durch Angst verursacht werden. Ein weiterer Faktor, der zur Aggression bei Hunden beiträgt, ist die soziale Dominanz. Jeder Hund ist anders.

WIE HUNDE LERNEN

Hier sind einige grundlegende Richtlinien, die die gesamte Arbeit eines Ferntrainers für Gehorsamskommandos abdecken.

Befolgen Sie für jedes Kommando die schrittweise Einführung. Gehen Sie nicht davon aus, dass Ihr Hund die Fernkorrektur des Trainers in Verbindung mit dem Kommando verstehen wird. Das Stichwort kann ihn anfangs verwirren, selbst wenn er das Kommando kennt.

Führen Sie das Ferntraining nicht um Ablenkungen herum ein.
Halten Sie die Dinge für Ihren Hund während seiner ersten Sitzungen einfach. Er kann nicht gut lernen, wenn es zu viele Ablenkungen gibt.

Häufig gestellte Fragen

Ist das Spray sicher für meinen Hund?

— Obwohl das Spray unangenehm ist, ist es für Ihren Hund ungefährlich.

Ist das Halsband wasserdicht?

— Nein, tauchen Sie es nicht in Wasser ein.

Wie alt sollte mein Hund sein, bevor ich dieses Gerät benutze?

— Es wird empfohlen, dass Ihr Hund 6 Monate alt ist, um das Trainingshalsband zu verwenden. Ihr Hund sollte grundlegende Befehle wie "Sitz" oder "Platz" gelernt haben.
"bleiben."

Der Kragen ist zu lang, ist es in Ordnung, den überstehenden Kragen abzuschneiden?

- Ja.

Kann ich es bei meinem aggressiven Hund anwenden?

— Wir raten davon ab, eines unserer Produkte bei aggressiven Hunden zu verwenden. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an Ihren Tierarzt oder einen professionellen Trainer, um festzustellen, ob Ihr Hund aggressiv sein könnte.

Werde ich genau die beworbene Reichweite von 150 Metern erhalten?

- Die Tests für eine Reichweite von 150 Metern werden unter perfekten Bedingungen durchgeführt. Die Reichweite hängt vom Gelände, Wetter, der Vegetation und auch von der Übertragung durch andere Funkgeräte ab. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, stellen Sie sicher, dass sich das Halsband mit dem Licht am nächsten an der Nase des Hundes befindet und halten Sie die Fernbedienung horizontal und vom Körper entfernt.

Muss das Spray die Nase meines Hundes treffen?

- Nein. Das Spray ist sehr sanft und erzeugt lediglich einen Nebel im Bereich der Schnauze.

Wann muss ich das Spray nachfüllen?

— Es wird empfohlen, das Spray vor jedem Gebrauch vollständig zu füllen. Wenn Sie das Spray für längere Zeit nicht benutzen, leeren Sie es.

Kann ich das Spray nachfüllen, wenn der Hund ein Halsband trägt?

— Nein. Bitte nehmen Sie es Ihrem Haustier ab, schalten Sie das Empfangshalsband aus und füllen Sie das Spray nach.

Ein Leitfaden zur Lösung von Problemen

Problem Nr. 1: Kein Sprühstrahl oder Piepton beim Drücken der Tasten am Sender. Der Empfänger wurde nicht aktiviert. Der Empfänger muss eingeschaltet sein, sonst funktioniert er überhaupt nicht. Der Empfänger wurde nicht mit dem Sender gepaart. Befolgen Sie die Anweisungen für einen Abgleich.

Problem 2: Das Empfängerlicht wechselt sehr schnell die Farbe, um einen niedrigen Batteriestand anzuzeigen. Das Gerät wurde zwischen den Trainingseinheiten eingeschaltet gelassen. Stellen Sie sicher, dass der Empfänger nach dem Gebrauch ausgeschaltet wird. Sie trainieren bei sehr kaltem Wetter.

Problem Nr. 3: Die Reichweite des Ferntrainers liegt nicht innerhalb der Reichweite oder die Reichweite ist erheblich reduziert. Entweder sind Sie oder der Hund durch Metallstrukturen abgeschirmt. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe dieser Strukturen. Der Empfänger ist verkehrt herum eingesteckt. Um die beste Reichweite zu erzielen, positionieren Sie den Empfänger so, dass das Licht auf die Nase des Hundes gerichtet ist. Funkstörungen: Warten Sie eine Weile und versuchen Sie es erneut oder gehen Sie in einen anderen Bereich.

Problem 4: Der Empfänger kann kein Signal empfangen oder funktioniert überhaupt nicht. Prüfen Sie die Ein-/Aus-Taste des Empfängers und stellen Sie sicher, dass der Empfänger eingeschaltet ist. Überprüfen Sie den Sender. Wenn der Akku leer ist, laden Sie ihn zuerst auf. Das Ladegerät ist defekt, versuchen Sie es mit dem Computer. Koppeln Sie das Empfängerhalsband erneut mit dem Sender.

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die **CE-Kennzeichnung**. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbander.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Dienstleistungszentrum und Vertrieb

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag 10
Tel: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbander.de