




Reedog UL20 protištekováca búdka

Ak je protištekováca búdka Reedog UL 20 v dosahu štekajúceho psa, citlivá časť - dva predné reproduktory búdky zachytia zvuk, potom sa jednotka automaticky aktivuje a vydá vysokofrekvenčný zvuk. Vysokofrekvenčný zvuk môžu počuť iba psy, pre ľudí je nepočuteľný. Pes vylakaný vysokým zvukom, ktorý je bezpečný a účinný, prestane štekať, pretože si jeho štekot spojí s týmto nepríjemným zvukom. Keď pes prestane štekať, zastaví sa aj ultrazvuk. Protištekováca búdka vám poskytuje efektívny a humánny spôsob, ako vycvičiť vašich maznáčikov, aby prestali štekať.

Hlavné funkcie:

- Na odvrátenie nežiadúceho štekania využíva vysokofrekvenčný zvuk
- 3 nastavitelné úrovne dosahu (5, 10 a 15m)
- Napájanie búdky na 9V batériu
- Búdka je vodeodolná a odolná voči poveternostným vplyvom.
- Možnosť využitia pre vnútorné aj vonkajšie použitie
- Dvojfarebná LED indikácia - napájanie a vybitá batéria
- Háčik na zavesenie na strom, stenu, alebo plotové stĺpy
- **Rozmery búdky:** 9,85 x 6,5 x 11,55 cm



Dvojfarebné LED svetlá: Ukazuje stav batérie a prevozný režim.

Normálny: Zelená LED blikne jedno za 5 sekúnd. Pri vydávaní ultrazvukového zvuku svieti červená LED.

Slabá batéria: Červená LED bliká 1x za sekundu.

Testovací režim: Zelená LED bliká 1x za sekundu. Červená LED svieti.

Prepínač so 4 úrovňým ovládaním:

Testovací režim - Používa sa k overení funkcie mikrofónu a reproduktoru

1 = Nízky dosah – až 5 metrov

2 = Stredný dosah – až 10 metrov

3 = Vysoký dosah - až 15 metrov

Ako funguje protištekanie búdka?

Inštalácia a nastavenie

Protištekanie búdka Reedog by mal byť umiestnená čelom k psovi a v účinnom dosahu psa. Mal by byť umiestnená vo výške do 1,5 metra. Dá sa ju umiestniť na strom, zavesiť na stĺp, na stĺp plotu atď. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by nemala byť oblasť medzi protištekanou búdkou a psom akákoľvek veľká prekážka.

Výmena batérie

Protištekanie búdka Reedog využíva vymeniteľnú 9 voltovú batériu. Keď je batéria v poriadku, zelená LED blikne 1x za 5 sekúnd. Ak je batéria slabá, LED dióda často bliká. Ak LED nesvieti, je čas vymeniť batériu. Pre výmenu batérie otvorte dvierka batérie. Batéria vydrží v prevozu až 30 dní.

Provozné režimy

Začnete používať protištekanie búdku s režimom nízkeho rozsahu („1“), ak pes nereaguje, zvýšte na stredný rozsah („2“). Ak pes nereaguje na stredný rozsah („2“), zvýšte rozsah na vysoký („3“). Prepnite do testovacieho režimu, aby ste overili, že protištekanie búdka funguje správne.

Vyskúšajte protištekanie búdku Reedog

Otočte prepínač režimov do polohy "T". Držte jednotku tak, aby kontrolka smerovala k vám. Jednotka by mala byť na diaľku paža od vašich úst. Pre aktiváciu jednotky povedzte nahlad Haf smerom k mikrofónu. LED kontrolka bude blikat červene a ozve sa zvukový signál, ktorý indikuje, že funguje správne. Pred použitím ultrazvukovej búdky prepnite prepínač režimov na nízky rozsah „1“.

Zvláštne upozornenie

1. Držte sa na diaľku paža od ľudského ucha, aby ste predišli poškodení sluchu, ak pes začne štekať, keď stavíte, montujete alebo zavesíte ultrazvukový domček na kúru.
2. Ľudia by sa taktiež mali vyhýbať tomu, aby stáli príliš blízko u ultrazvukovej kúry, keď je zapnutá.
3. Toto zaradenie je určené iba pre použitie so psami. Nikdy sa nepokúšajte ju použiť k žiadnemu účelu, ktorý nie je popísaný v tomto návodu.
4. Nie je určená pre deti.

Často kladené otázky

Aký je dosah protištekaniej búdky Reedog?

Protištekanie búdka detekuje štekánie a vysiela ultrazvukový zvuk až na 15 metrov.

Je ultrazvuková búdka účinná na všetkých psoch?

Prípravok nemusí pôsobiť na nepočujúci alebo sluchovo postihnuté psy.

Bude protištekanie búdka fungovať na viac psov?

Áno. Je účinný u všetkých psov v dosahu ultrazvukovej kúry.

Môže sa pes znecitliviť na ultrazvuk?

Existujú situácie, kedy sa psa znecitliví. Aby ste tomu zabránili, zapínajte vonkajšiu búdku iba v období nechceného štekania.

Môžu ľudia počuť ultrazvukový zvuk?

Ultrazvukový zvuk ľudia nepočujú. Občas môže reproduktor vibrovať, čo môže vydávať zvuk.

Odstraňovanie problémov

Zelená LED kontrolka prestala blikať a nesvieti žiadne červené svetlo.

- Uistite sa, že je batéria správne nainštalovaná
- Vymeňte batériu
- Ak zelená LED stále neblinká, kontaktujte príslušné zákaznícke centrum.

Prehlásenie o zhode, záručný a pozáručný servis

Prístroj je povolený k použitiu v území EU, a preto je opatrený označením **CE**. Všetky požadované dokumenty sú k dispozícii na webových stránkach www.elektricke-objky.sk. Technické parametre, funkcie a tlačové chyby sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
Česká republika
Telefon: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk