




REEDOG NO BARK VIBRO PREMIUM

Használati útmutató



TECHNIKAI PARAMÉTEREK

- Termék neve: Reedog no bark vibro premium
- Akkumulátor kapacitása: 300 mAh
- Feszültség: 3,7V
- Áramfelvétel: DC 5V / 1A
- Vízálló védelem: IP67
- Méretek: 70 x 37 x 40 mm
- Súly: 71 g

A CSOMAG TARTALMA

- 1x vevőkészülék
- 1x nylon nyakörv
- 1x USB töltőkábel
- 1x használati útmutató



- Helyezze a nyakörvet a hangszálakra
- Enyhén húzza meg
- Az érintkezési pontoknak érintkezniük kell a kutya bőrével
- Húzza meg a nylon nyakörvet

A KÉSZÜLÉK BE/KIKAPCSOLÁSA



- Nyomja meg hosszan az M gombot a nyakörv bekapcsolásához (a nyakörv sípol)
- Nyomja meg hosszan az M gombot a nyakörv kikapcsolásához (a nyakörv sípol)

A ki- és bekapcsolást követően a nyakörvnek beállítási módba kell lépnie.

KIJELZŐ FUNKCIÓK

Az M gomb újbóli megnyomása után megjelenik a kiválasztott funkciók állapota, szintje és


akkumulátor állapota. Kattintson a második gombra háromszor , hogy belépjen a beállítási módba. Érintse meg az M gombot a funkciók közötti váltáshoz. Nyomja meg ismét

a  gombot a funkció szintjének beállításához, és egy hosszú megnyomással erősítse meg a kiválasztott funkciót.

- **Rezgés** - szint beállítás 0-7, 0 ki van kapcsolva.
- **Érzékenység** - 1-7 érzékenységi szint beállítása.
- **Az akkumulátor állapota** - L - alacsony energiaszint, 1-7 - akkumulátor töltöttségi szint és F - feltöltött akkumulátor.
- Ha az akkumulátorjelző 1-es szinten van, kérjük, töltsse fel a nyakörvet.



TERMÉKLEÍRÁS



ELSŐ HASZNÁLAT

- Ennek a terméknek az alapértelmezett beállítása: 6-os érzékenységi szint, 3-as rezgésszint.
- Az első használat előtt teljesen töltse fel az akkumulátort. Készenléti módban érintse meg az M gombot a töltöttségi szint megjelenítéséhez.

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és tartsa biztonságos helyen!

FIGYELMEZTETÉS

- A termék viselése napi 12 óránál hosszabb ideig nem javasolt.
- 5 kg-tól 50 kg-ig terjedő és 62 cm-es nyakkörfogatig terjedő kisállatok számára.
- Nem alkalmas 5 kg alatti és 6 hónapos kortól fiatalabb kutyák számára.
- Gyermek nem játszhat ezzel a termékkel. Tartsa távol gyermekektől.

2 ÜZEMMÓD

Alvó üzemmód - 5 másodpercig nincs ugatás, az alvó üzemmód aktiválódik.



Képzési mód - A kutya ugat. Edzés mód aktiválva.



FUNKCIÓK

Hangjelzés – Mindig jelen van és nincs lehetőség a deaktiválásra. Nincs szint beállítás.



Rezgés – a kimeneti szint beállítása 0-7, 0 ki van kapcsolva. Az alapértelmezett a 3. szint.



AZ ÉRZÉKENYSÉG BEÁLLÍTÁSA

Hangérzékelő - érzékenység 1-7 szint, alapértelmezett beállítás a 6. szint.



FIGYELEM: A maximális hatékonyság és biztonság érdekében rendszeresen ellenőrizze a nyakörvet a kutya nyakán. A vevőkészülék elektródáinak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, emellett ne húzza túl szorosra a nyakörvet. Folyamatosan ellenőrizze a kutya nyakának bőrét (az elektródák helyén), nem keletkeztek e kiütések, sérülések vagy allergiás reakció – ebben az esetben a nyakörvet ne használja, esetlegesen forduljon állatorvosához. Elektromos nyakörveket nem javasolt napi 10 óránál hosszabb ideig használni (Általános javaslat az összes elektromos nyakörvre).

JÓTÁLLÁS

A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelzéssel rendelkezik. Minden szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó honlapján. A technikai paraméterek és tulajdonságok változtatásának jogát fenntartjuk, nyomtatási és egyéb hibákért felelősséget nem vállalunk.

A garanciát és a jótállás utáni javításokat a forgalmazó biztosítja:

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +36 30 337 5905
Email: info@elektro-nyakorvek.hu