




REEDOG NO BARK VIBRO PREMIUM

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL




TECHNICKÉ PARAMETRY

- Názov produktu: Reedog no bark vibro premium
- Kapacita batérie: 300 mAh
- Napätie: 3,7 V
- Príkon: DC 5V / 1A
- Vodotesnosť: IP67
- Rozmery: 70 x 37 x 40 mm
- Hmotnosť: 71 g

OBSAH BALENIA

- Prijímač
- Nylonový obojok
- Nabíjací USB kábel
- Manuál



- Nasadíte obojok na hlasivky
- Mierne ho utiahnite
- Kontaktné body sa musia dotýkať kože psa
- Dotiahnite nylonový obojok

ZAPNUTIE A VYPNUTIE OBOJKU



- Dlhým stlačením tlačidla M obojok zapnete (obojok pípne)
- Dlhým stlačením tlačidla M obojok vypnete (obojok pípne)

Pre vypnutie a zapnutie musí obojok vstúpiť do režimu nastavenia.


FUNKCIE A DISPLEJ

Po opätovným stlačením tlačidla M sa zobrazí stav zvolených funkcií, ich úroveň a stav batérie. 3x ťuknite na druhé tlačítko  pre vstup do režimu nastavenia. Ťuknutím tlačidla M prepnete na jednotlivé funkcie. Opätovným tlačidlom  nastavíte úroveň funkcie a dlhým stlačením potvrdíte zvolenú funkciu.

- **Vibrácie** - nastavenie úrovne 0-7, 0 je vypnuté.
- **Citlivosť** - nastavenie úrovne citlivosti 1 - 7.
- **Stav batérie** - L – slabá batéria, 1-7 – úroveň nabitia batérie a F – nabitá batéria.
- Ak je indikátor batérie na úrovni 1, obojok prosím nabijte.



POPIS PRODUKTU



PRVÉ POUŽITIE

- Predvolené nastavenie tohto produktu je: úroveň citlivosti 6, úroveň vibrácie 3.
- Pred prvým použitím plne nabijte batériu. V pohotovostnom režimu sa dotykom tlačidla M zobrazí úroveň nabitia.

Pred použitím si pozorne prečítajte užívateľskú príručku a uchovajte ju na bezpečnom mieste!

UPOZORNENIE

- Doba nosenia produktu sa doporučuje najviac 12 hodín/deň
- Pre domácich maznáčikov od 5 kg do 50 kg a obvod krku do 62 cm
- Nevhodné pre psov do 5 kg alebo mladších 6 mesiacov
- Deti by sa s týmto výrobkom nemali hrať. Uchovávať mimo dosahu detí

2 PRACOVNÍ REŽIMY

Režim spánku - žiadne štekánie po dobu 5 sekúnd, spustí sa režim spánku.



Tréningový režim - Pes šteká. Tréningový režim aktivovaný.



FUNKCIE OBOJKU

Zvuk - Vždy existuje a nedá sa zrušiť. Žiadne nastavenie úrovni.



Vibrácia - nastavenie výstupnej úrovni 0-7, 0 je vypnuté. Predvolená je úroveň 3.



NASTAVENÍ CITLIVOSTI

Zvuková spúšť - citlivosť 1-7 úrovní, predvolené nastavenie je na úrovni 6.



BEZPEČNOSŤ:

Pre zabezpečenie maximálneho efektu a bezpečnosti vášho psa, kontrolujte umiestnenie obojku, jeho dostatočné utiahnutie a správne umiestnenie elektród. Kontrolujte tiež kožu v miestach dotyku elektród, či sa tam nevyskytuje vyrážka či podráždenie. V takom prípade obojok nasadzujte na kratšie časové úseky, poprípade sa poraďte so svojim veterinárom. Obojok by nemal byť nosený nepretržite dlhšie ako 12 hodín (jedná sa o obecné doporučenie pre všetky obojky aj neelektrické)

Prehlásenie o shode, záručný a pozáručný servis

Prístroj je povolený k použiti v území EU, a preto je opatrený označením CE.

Všetky požadované dokumenty sú k dispozícii na webových stránkach
www.elektricke-objky.sk

Technické parametry, funkcie a tlačové chyby sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
Česká republika
Telefon: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk