



Reedog UL10 protištekováca búdka



Ak je protištekováca búdka Reedog UL10 v dosahu štekajúceho psa, citlivá časť - dva predné reproduktory búdky zachytia zvuk, potom sa jednotka automaticky aktivuje a vydá vysokofrekvenčný zvuk. Vysokofrekvenčný zvuk môžu počuť iba psy, pre ľudí je nepočuteľný. Pek vyľakaný vysokým zvukom, ktorý je bezpečný a účinný, prestane štekať, pretože si jeho štekot spojí s týmto nepríjemným zvukom. Keď pes prestane štekať, zastaví sa ultrazvuk. Protištekováca búdka vám poskytuje efektívny a humánný spôsob, ako vycvičiť vašich maznáčikov, aby prestali štekať.

Hlavné funkcie:

- K odvráteniu nežiaduceho štekaniu využíva vysokofrekvenčný zvuk
- 3 nastaviteľné úrovne dosahu (5, 9 a 15m)
- Napájanie búdky na 9V batérii
- Búdka je vodeodolná a odolná voči poveternostným vplyvom
- Možnosť využitia pre vnútorné aj vonkajšie použitie
- Dvojfarebná LED indikácia - napájanie a vybitá batéria
- Háčik na zavesenie na strom, stenu, alebo plotové stĺpky
- **Rozmery búdky:** 9,9 x 6,4 x 11,6 cm

Dvojfarebné LED svetlá: Ukazuje stav batérie a prevádzkový režim

Normálny: Zelená LED blikne raz za 5 sekúnd. Pri vydávaní ultrazvukového zvuku svieti červená LED.

Slabá batéria: Červená LED bliká 1x za sekundu.

Testovací režim: Zelená LED bliká 1x za sekundu, červená LED svieti.

Prepínač so 4 úrovňami ovládania:

Testovací režim - Používa sa k overení funkcie mikrofónu a reproduktoru

1 = Nízky dosah – až 5 metrov

2 = Stredný dosah – až 10 metrov

3 = Vysoký dosah - až 15 metrov

Ako funguje protišteková búdka?

Inštalácia a nastavenie

Protišteková búdka Reedog by mal byť umiestnená čelom k psovi a v účinnom dosahu psa. Mala by byť umiestnená vo výške do 1,5 metra. Dá sa ju umiestniť na strom, zavesiť na stĺp, na stĺpik plotu atď. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by nemala byť oblasť medzi protištekovacou búdkou a psom akákoľvek veľká prekážka.

Výmena batérie

Protištekacia búdka Reedog využíva vymeniteľnou 9 voltovou batériou. Keď je batéria v poriadku, zelená LED blikne 1x za 5 sekúnd. Ak je batéria slabá, LED dióda často bliká. Ak LED nesvieti, je čas vymeniť batérie. Pre výmenu batérie otvorte dvierka batérie. Batéria vydrží v prevádzke až 30 dní.

Prevádzkové režimy

Začnite používať protištekaciu búdku s režimom nízkeho rozsahu ("1"), ak pes nereaguje, zvýšte na stredný rozsah ("2"). Ak pes nereaguje na stredný rozsah ("2"), zvýšte rozsah na vysoký ("3"). Prepnite do testovacieho režimu, aby ste overili, že protištekacia búdka funguje správne

Vyskúšajte protištekaciu búdku Reedog

Otočte prepínač režimu do polohy "T". Držte jednotku tak, aby kontrolka smerovala k vám. Jednotka by mala byť na dĺžku paže od vašich úst. Pre aktiváciu jednotky povedzte nahlas Haf smerom k mikrofónu. LED kontrolka bude blikat' na červeno a ozve sa zvukový signál, ktorý indikuje, že funguje správne. Pred použitím ultrazvukovej búdky prepnite prepínač režimu na nízky rozsah "1".

Zvláštne upozornenie

1. Držte sa na dĺžku paže od ľudského ucha, aby ste predišli poškodeniu sluchu, ak pes začne štekať, keď staviate, montujete alebo vešáte ultrazvukový domček na kôru.
2. Ľudia by sa tiež mali vyhýbať tomu, aby stáli príliš blízko u ultrazvukovej kôry, keď je zapnutá.
3. Toto zariadenie je určené iba pre použitie so psami. Nikdy sa nepokúšajte ju použiť k žiadnemu účelu, ktorý nie je popísaný v tomto návode.
4. Nie je určená pre ľudí.

Často kladené otázky

Jaký je dosah protištekacej búdky Reedog?

Protištekacia búdka detekuje štekánie a vysiela ultrazvukový zvuk až na 15 metrov.

Je ultrazvuková búdka účinná na všetky psy?

Prípravok nemusí pôsobiť na nepočujúcich alebo sluchovo postihnutých psov.

Bude protištekacia búdka fungovať pre viac psov?

Áno. Je účinný u všetkých psov v dosahu ultrazvukovej kôry.

Môža se pes znecitlivit' na ultrazvuk?

Existujú situácie, kedy sa psy znecitlivia. Aby ste tomu zabránili, zapínajte vonkajšiu bábku iba v období nechceného štekania.

Môžu ľudia počuť ultrazvukový zvuk?

Ultrazvukový zvuk ľudia nepočujú. Občas môže reproduktor vibrovať, čo môže vydávať zvuk.

Odstraňovanie problémov

Zelená LED kontrolka prestala blikať a nesvieti žiadne červené svetlo.

- Uistite sa, že je batéria správne nainštalovaná
- Vymeňte batériu
- Ak zelená LED stále neblinká, kontaktujte príslušné zákaznické centrum.

Prístroj je povolený k použiti v území EU, a preto je opatrený označením CE. Všetky požadované dokumenty sú k dispozícii na webových stránkach www.elektricke-objky.sk. Technické parametre, funkcie a tlačové chyby sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Česká republika

Telefón: +421 322 601 057

E-mail: info@elektricke-objky.sk