F900 Plus

Manual del usuario del F900 Plus

I: Conozca el producto

1. Descripción general e introducción del producto

El F900 Plus utiliza tecnología de radar de alta precisión y puede
Cuentan con un versátil sistema 3 en 1 que incluye una valla
Sistema de entrenamiento y zona de exclusión. Es adecuado para
una variedad de escenarios de entrenamiento, incluyendo comportamiento en casa, evitación
con obstáculos y entrenamiento en un espacio seguro. Gracias a la facilidad de uso
El diseño amigable y la interfaz intuitiva hacen que sea fácil y rápido
dominar cada función.

Modo de entrenamiento canino

Valla virtual

Modo prohibido

2. Contenido del paquete

)	Walkie-talkie F900 Plus	1
	Receptor	1 o 2
	cortes de césped	10

	Lámpara de prueba	1
	Cable de carga	1
	Puntos de contacto (electrodos) - cortos y largos	2 pares
	Manual de usuario	1
	Manual de capacitación	1
	Soporte de radio	1

3. Descripción de la radio



Una pulsación prolongada en cualquier modo iniciará el proceso de emparejamiento.

Pulsación corta

1) En el modo de entrenamiento: cambia los canales del perro.

2) En modo gabinete: para cambiar entre modo de prueba y modo de trabajo.

3) En modo de zona restringida: para cambiar entre canales para perros con acceso restringido

Indicadores LED en el receptor

	Encender	La luz verde está parpadeando.
	Cerrar	La luz roja parpadea dos veces y luego se apaga.
	Sin señal Una luz	roja intermitente indica que no hay señal. señal
	Emparejamiento	La luz verde parpadea durante 15 segundos



Botón de encendido: para encender,
Apagado y emparejamiento
Puerto de carga del cable USB

4. Instalación de los electrodos







II: Funciones y configuraciones del dispositivo

1.Fuente de alimentación

Transmisor: Presione el botón de encendido una vez para encender y manténgalo presionado durante 2 segundos para encender el transmisor.

Receptor: Presione el botón de encendido una vez para encenderlo y manténgalo presionado durante 2 segundos para apagarlo. Emitirá un pitido y una luz verde al encenderse, y dos pitidos y una luz roja intermitente al apagarse.







2. Pasos para emparejar el receptor y el transmisor

Paso 1: En cualquier modo, mantenga presionado el botón de emparejamiento para ingresar al emparejamiento.

Utilice el botón de emparejamiento para seleccionar el canal (Perro 1, Perro 2, Perro 3).



Paso 2: Con el receptor apagado, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para acceder al modo de emparejamiento. El receptor permanece en modo de emparejamiento durante 15 segundos, lo que se indica mediante el parpadeo rápido de la luz verde durante el mismo tiempo.



Paso 3: Presione cualquier botón de tono, vibración o estimulación estática del transmisor dentro de los 15 segundos para completar el emparejamiento. Tras el emparejamiento, la interfaz del transmisor volverá a la pantalla principal y el receptor emitirá un pitido con una luz verde que parpadea lentamente.

Nota: Para

emparejar receptores adicionales, seleccione otros canales y siga los mismos pasos de emparejamiento. Cada canal solo se puede emparejar con un receptor.
Si un canal ya está emparejado con un receptor y lo empareja con uno nuevo, se cancelará el emparejamiento anterior. Para otros receptores, simplemente cambie de canal.

Nota: Una vez emparejados, los canales se pueden usar para entrenamiento, esgrima o modo de zona prohibida sin necesidad de volver a emparejarlos en diferentes modos.

3. Modo de esgrima

3.1 Principio de funcionamiento.

El funcionamiento del modo valla se basa en la creación de un límite circular invisible alrededor del transmisor con un radio de entre 3 y 36 metros. Cuando un perro con receptor se acerca o cruza este límite, el receptor emite una alerta y le indica que regrese a la zona segura designada. Gracias a su sencillo funcionamiento y a su entrenamiento, su perro podrá jugar libremente en la zona segura designada.

Para mayor comodidad, el dispositivo está equipado con un modo de trabajo y prueba (puede encontrar más información a continuación). En el modo de trabajo, el sistema rastrea la posición del animal en función de la distancia establecida a la cerca y emite una advertencia tan pronto como el animal se acerca al límite. Monitoreo de mascotas: el transmisor muestra la distancia al receptor (collar de la mascota) en tiempo real.



Detrás de la valla: si el animal cruza la distancia establecida de la valla, el receptor activará una advertencia gradual que se detendrá inmediatamente una vez que el animal regrese al área vallada.



Alerta de pérdida de señal: En zonas sin señal, el transmisor lo indicará. En zonas sin señal, el receptor no emitirá ninguna advertencia, lo que garantiza la seguridad de su mascota. Solo asegúrese de que el límite esté en una zona con señal.



3.2 Introducción a la interfaz del modo valla

Muestra la distancia entre el receptor y el transmisor, que cambia con su movimiento. Permite visualizar la posición de hasta tres receptores.





①
②
③
④
DOG FENCE SYSTEM
000 Ft
In Sleep
No Singal
Training
Fence
Forbidden
On/Off
Training: Channel Switching
Fence: Enter Settings Work Mode Switching
Forbidden: Channel Selection
Entry pairing
Tone
Vibration/ Vibration Mode
Static stimulation/ Static Mode

3.3 Funcionamiento en modo valla

©Para ingresar al modo cerca, presione el botón Cerca.

©Presione el botón de emparejamiento para seleccionar el modo de prueba o de trabajo.

©Presione los botones de vibración/energía estática para seleccionar el modo de alerta.

©Presione los botones +/- para establecer la distancia límite entre el transmisor y el receptor presionando (10-120 pies).

Modo estático: Sonido + vibración + estimulación estática.

Nivel 1: solo señal de audio.

Niveles 2-6: el sonido, la vibración y la estimulación estática se activan automáticamente en secuencia.

Modo de vibración: El modo de vibración muestra vibraciones que duran entre 1 y 5 ms: solo alerta de sonido y vibración.

Nivel 1: solo señal de audio.

Niveles 2-6: sonido y vibración secuenciales progresivos.

se activa automáticamente en el orden indicado.

3.4 Establecer el límite de la cerca

1. Este producto crea un límite de cerca circular inalámbrico utilizando el transmisor como punto central y estableciendo una cierta distancia de radio. 2.

El radio del límite se puede ajustar con los botones +/-. El mínimo es de 3 metros y el máximo de 36 metros, creando un límite circular.

3.5 Recomendaciones de ubicación del transmisor

El transmisor actúa como punto de inicio central de la valla.

La precisión de la señal puede verse levemente afectada por la interferencia de dispositivos como redes Wi-Fi, dispositivos Bluetooth, hornos microondas, teléfonos inalámbricos y estaciones base de metal.



Además, los obstáculos en diversos entornos, incluidas áreas interiores y exteriores, montañas y edificios, pueden provocar una atenuación de la señal, lo que puede afectar el rendimiento del producto.

Es importante tener en cuenta que, aunque estos factores pueden afectar ligeramente la precisión de la señal, resultando generalmente en una desviación de tan solo un 5 %, el producto puede funcionar de forma fiable. Por lo tanto, si no es posible una colocación óptima, el producto puede funcionar eficazmente con desviaciones generalmente insignificantes.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones de ubicación según su ubicación específica:

1. Se recomienda colocar el transmisor sobre una mesa o montarlo en pared para mantener a las mascotas y a los niños fuera del alcance, minimizando el riesgo de daños.
2. El transmisor no es resistente al agua, por lo que no lo coloque en condiciones de lluvia ni cerca de fuentes de agua.
3. Para minimizar la interferencia, mantenga el transmisor lejos de enrutadores Wi-Fi, dispositivos Bluetooth, hornos microondas, teléfonos inalámbricos y estaciones base de metal.

4. Para un rendimiento óptimo, coloque el transmisor en un área abierta y sin obstrucciones. Por ejemplo, colóquelo sobre una mesa ordenada en interiores o móntelo en una pared cerca de una entrada si lo usa en exteriores.





3.6 Introducción al modo de prueba

En el modo de cerca, pulse brevemente el botón de emparejamiento para alternar entre el modo de prueba y el de trabajo. Para un uso normal, seleccione el modo de trabajo y, para evaluar las condiciones de la señal del entorno, seleccione el modo de prueba.

Nota: La señal electrónica de la cerca inalámbrica puede verse ligeramente afectada por la interferencia de dispositivos como routers Wi-Fi, dispositivos Bluetooth, hornos microondas, teléfonos inalámbricos y estaciones base metálicas. Por lo tanto, es fundamental usar primero el modo de prueba para garantizar un entorno de señal estable antes de determinar el alcance de la cerca.

El propósito del modo de prueba es evaluar la estabilidad y el alcance de la señal, y medir el alcance de funcionamiento en un entorno real. También ayuda a determinar la ubicación óptima para el transmisor. A continuación, en esta sección, encontrará un método para dos personas y otro para una sola.

Para garantizar el correcto funcionamiento de la valla inalámbrica, es necesario verificar que la señal sea estable tanto delante como detrás del límite, al menos a 3 metros de distancia.

Pistas. Sin una señal estable cerca del límite, el sistema no contendrá eficazmente a su mascota, ya que no habrá ninguna advertencia cuando el perro cruce el límite en una zona con señal inestable.



El objetivo de la prueba es determinar el alcance máximo de señal estable en todas las direcciones deseadas donde planea colocar a su perro. Con base en esta información, puede establecer el radio del recinto. El radio mínimo posible es de 3 metros y el radio máximo utilizable será igual al alcance de señal más corto encontrado en la prueba para las direcciones deseadas.

Por ejemplo, después de probar el alcance en cinco direcciones donde planea contener al perro, si el alcance más corto es de aproximadamente 100 pies, puede cambiar de manera segura al modo de trabajo y establecer el radio de la cerca en algún lugar entre 10 pies (mínimo) y 120 pies (máximo), dependiendo de sus necesidades y su propiedad.



Nota: Si tiene un terreno pequeño con un radio previsto de hasta 30 metros (por ejemplo, 15 metros), no es necesario determinar el alcance máximo de la señal, ya que es muy probable que alcance el límite deseado. En su lugar, asegúrese de que la señal sea estable en todas las direcciones deseadas cerca del límite.

Si los resultados de la prueba con la ubicación actual del punto central no son satisfactorios, cámbiela y vuelva a realizar la prueba para encontrar la ubicación óptima. A continuación, se presentan dos métodos para determinar la cobertura de señal estable máxima.

Método de prueba de dos personas:

1. Coloque el transmisor en el punto central deseado. Una persona observa y registra la distancia que muestra el transmisor mientras la otra lleva el receptor y prueba las señales en diferentes direcciones.

2. El observador anota cuándo aparece la señal de "Sin señal", que indica un área sin señal y registra la distancia antes de la pérdida de señal.
3. La persona con el receptor se mueve lentamente en una dirección.

Cuando el receptor emita un pitido, indicando que no hay señal o que la señal es inestable, retroceda levemente hasta que el pitido se detenga para encontrar una posición de señal estable.

1. Repita el procedimiento para otras instrucciones según sea necesario.

Método de prueba para una persona:

1. Coloque el receptor en el punto central deseado y tome el transmisor.

2. Mueva lentamente el transmisor en una dirección hasta que escuche un pitido y vea "Sin señal", lo que indica un área sin señal.

3. Retroceda levemente hasta que el pitido se detenga, lo que indica una posición de señal estable, y registre la distancia que se muestra en el transmisor.
4. Repita el proceso para otras direcciones según sea necesario.

4.Implementación y utilización del modo de zona restringida

1. Cómo funciona el modo de zona restringida

El modo Zona Prohibida crea una zona circular de prohibición de entrada para mascotas, centrada en el transmisor, con un radio de entre 1,5 y 4,5 metros. Si una mascota entra en esta zona, el collar emitirá una advertencia.

Zobrazuje kanál, který je aktuálně v režimu zakázané zóny, což může být jeden nebo více kanálů.



10FT: Ukazuje aktuální režim vzdálenosti výstražné zóny pro nastavení zakázané zóny.

Úrovně výstrahy vibrací a statické stimulace v režimu Zakázaná zóna jsou stejné jako v režimu Plot.

· Zakázaná zóna



Operación en modo de zona prohibida

Para activar este modo, pulse el botón de Área Restringida ©. La pantalla de inicio mostrará el icono del modo barrera, el icono del modo vibración o el icono del modo estático, y uno o más perros con entrada prohibida.

Pulse el botón de selección de canal para seleccionar qué perros tienen prohibido entrar al área: Perro 1, Perro 2, Perro 3, Perro 1+2, Perro 1+3, Perro 2+3 o TODOS los perros.

Cambiar entre modo vibración y estático: el sistema está configurado en vibración por defecto. Pulse el botón de modo estático para cambiar, lo cual se indica mediante el icono de modo estático en la pantalla.

Utilice los botones +/- para establecer la distancia de la zona prohibida desde un mínimo de 5 pies hasta un máximo de 15 pies.

Escenarios de uso recomendados: Mantenga a las mascotas fuera de áreas donde puedan interrumpir actividades o enfrentar peligros potenciales.

Cocina o habitación de los niños: la haré segura.

1. Sofá o cama: Evite que las mascotas se suban a los muebles donde puedan causar daños o ensuciar.
2. Oficina en casa: Para proteger documentos y equipos, evite que las mascotas accedan al espacio de trabajo.

3. Garaje o taller: Evite que las mascotas accedan a materiales peligrosos.

4. Jardín o parterres: Proteger las plantas de cavando o pisoteando.
5. Zona de juegos: Crea una zona segura para los niños sin distracciones. La influencia de las mascotas.
6. Salas especializadas: Asegura áreas sensibles como estudios de música o cines en casa.



5. Introducción y uso del modo de entrenamiento

6. Establecer y utilizar un régimen de entrenamiento

6.1 Cómo funciona el régimen de entrenamiento

En el modo de adiestramiento, las órdenes se envían desde el control remoto (transmisor) al receptor mediante vibración, estimulación estática o botones de tono. Estas señales provocan respuestas en el perro y facilitan el adiestramiento conductual. Este método es eficaz para enseñar a los perros diversos comportamientos y órdenes.

Modo de entrenamiento. Introducción

Tono 01: Indica nivel 1 (no ajustable).

Vibración: Indica el nivel de vibración, ajustable hasta 8 niveles.

Muestra el nivel de batería del transmisor.

Muestra el nivel de batería del receptor en el canal 3 y su recepción de comandos de entrenamiento, con tres canales disponibles para conmutar.

Estimulación estática: Muestra el nivel de estimulación estática, ajustable hasta 16 niveles.

El modo de entrenamiento F900PLUS tiene un alcance de transmisión de 330 metros.

Funcionamiento del modo de entrenamiento

Para activar el modo de entrenamiento, presione el botón Entrenamiento.

Tono: Una sola pulsación produce un pitido, y mantenerlo pulsado durante 10 segundos. Este ajuste es fijo y no se puede ajustar.

Vibración: Presione una vez para iniciar la vibración; manténgalo presionado para extenderla durante 10 segundos. Use el botón +/- para ajustar la intensidad en 8 niveles.

Estimulación estática: Presione una vez para iniciar una estimulación estática corta; mantenga presionado el botón para continuar la estimulación estática hasta por 10 segundos. Use los botones +/- para ajustar la intensidad en 16 niveles.

III: Instrucciones de carga

1. El icono de la batería se iluminará mientras el transmisor se carga. Cuando esté completamente cargado,
   La pantalla se apaga.
2. La luz indicadora parpadea en rojo durante la carga y se vuelve verde cuando está completamente cargada.
3. Se necesitan aproximadamente entre 6 y 7 horas para cargar completamente el transmisor.
4. Se necesitan aproximadamente entre 3 y 4 horas para cargar completamente el receptor.
5. Utilice un enchufe de 5 V 2 A y el cable de carga incluido para cargar.



¿Cómo probar la función de simulación estática?





Modo de entrenamiento: Conecte la luz de prueba estática y presione el botón estático para probar su funcionalidad.
Modos de cerca y zona prohibida: Conecte la luz de prueba al poste estático. Si la luz se activa al salir del límite de la cerca o al entrar en la zona prohibida, la función estática está activa.

IV: Métodos de transporte y precauciones de seguridad

1. Formas de vestir

Antes de usarlo, asegúrese de que su perro esté en una posición de pie cómoda y que el receptor esté apagado.

Coloque el receptor en el medio del cuello de su perro con el botón de encendido hacia arriba y el punto de contacto alineado con el cuello de su perro.

Compruebe que el receptor esté bien ajustado. Debe poder introducir fácilmente un dedo entre el collar y el cuello de su perro. Si el collar está demasiado suelto o demasiado apretado, afectará el funcionamiento del dispositivo.

Marque con un bolígrafo la longitud deseada del cuello, retire el exceso del cuello y córtelo.

1. Precauciones al usarlo • Usar el collar durante mucho tiempo o muy apretado puede provocar irritación en la piel del perro, lo cual debe evitarse.
• Asegúrese de que su perro no use el collar continuamente durante más de 12 horas. a diario.
• Cambie la posición del collar en el cuello de su mascota cada 1 a 2 horas. • Verifique regularmente que el collar esté bien ajustado para evitar que se afloje. Presión excesiva. No sujete una correa al collar, ya que esto puede causar una presión excesiva en el dispositivo. • Limpie el área del cuello del animal y el área de contacto del receptor con un paño húmedo cada semana. • Revise el área de contacto diariamente para detectar signos de sarpullido o malestar. • Si nota un sarpullido o malestar en su perro, deje de usar el collar y busque atención veterinaria de inmediato.

Si la condición persiste durante más de 48 horas, suspenda el uso del collar.

1. Cómo montar la correa del collar



Paso 1: Pase la correa a través del receptor.

Paso 2: Pase la correa a través de
la hebilla de tres llaves.

Paso 3: Pase la correa sobrante a través
del anillo de metal.

En: Preguntas frecuentes

Pregunta	Recomendaciones:
representa ningún peligro Si usted o su mascota son sensibles a la estimulación estática, puede elegir el modo de vibración, que no incluye una advertencia de estática.	La estimulación estática es muy segura, su intensidad es similar a la de una estimulación estática leve y no para las mascotas. 1. ¿Es seguro usar la estimulación estática?
2.¿Cuál es el momento adecuado para colocarse el collar?	Se recomienda no exceder las 12 horas de uso continuo y ajustar la posición y tensión del collar cada 2 horas para evitar molestias o presión en el animal.
3.¿Qué medidas se deben tomar si el collar le produce molestias al perro?	• Asegúrese de que el collar esté correctamente ajustado y No lo utilice para guiar o tirar de un animal. -Limpiar periódicamente el cuello y las zonas de contacto del animal. cuello. Vigile la piel del animal para detectar cualquier reacción. Si experimenta molestias, suspenda el uso del collar hasta que la zona haya sanado.
señal. 4. ¿Cuál es con una sincronización prueba para determinar	El modo de prueba se utiliza para evaluar la estabilidad de la el propósito y en diferentes entornos, como interiores o exteriores adecuada? Antes de instalar la cerca, se debe utilizar el modo de la distancia óptima a la que la señal es estable.

5.¿Cuáles son las diferencias entre el modo de prueba y el modo de trabajo?	El modo de prueba se utiliza principalmente para comprobar la estabilidad de la señal y no establece un límite. Durante la prueba, el collar solo le avisará si se pierde la señal. Antes de usarlo normalmente, active el modo de funcionamiento y configure el límite de la cerca.
6.¿Qué causa la interrupción de la señal?	Exceder el alcance de 3-36 metros o encontrarse con interferencias como las de Wi-Fi podría causar interrupciones en la señal. Se recomienda probar la estabilidad de la señal antes de usar.
7.¿Cuáles son los obstáculos típicos que pueden interferir con la señal?	• Los dispositivos inalámbricos como Wi-Fi y Bluetooth pueden causar interferencias de señal. • Campos electromagnéticos fuertes, trayectorias múltiples Los efectos, los cambios climáticos y los obstáculos físicos pueden afectar la intensidad y la estabilidad de la señal.

su cerca, verificando si hay zonas adecuadas de cerca se activa	El modo de prueba le ayuda a encontrar la mejor ubicación para interferencias de señal específicas y permitiéndole determinar las para probar y colocar la cerca. Al cambiar al modo de trabajo, la función para garantizar la seguridad de su mascota.

9. ¿Qué tan preciso es? Puede la distancia mostrada en el unidad principal.	La unidad principal muestra la distancia en línea recta que haber una ligera desviación. Para determinar con precisión límite de la cerca, utilice el modo de prueba en la
10. ¿Cuáles son las pautas recomendadas? La unidad principal debe colocarse en el centro de la cerca para lograr una cobertura óptima. Elija un área abierta y despejada para la unidad principal y asegúrese de que no esté demasiado cerca de electrodomésticos u otros dispositivos que puedan causar interferencias.	
11.¿Los perros necesitan entrenamiento especial para utilizar una valla?	Sí, los perros deben estar debidamente adiestrados antes de usar el modo corral. Para obtener instrucciones detalladas, consulte el manual de entrenamiento que proporcionamos.

instintivas del perro. alerta y, por lo general, instintivamente. Esta	El Modo Prohibido funciona según las reacciones Cuando el perro se acerca a la Zona Prohibida, se activa una puede usar la función de Zona Prohibida para abandonar el área función solo requiere una guía mínima.

13.¿Se puede utilizar este producto en otros animales como gatos, vacas u ovejas?	Este producto está especialmente diseñado para perros debido a su inteligencia y adaptabilidad. No se recomienda su uso en gatos u otros animales de granja ya que su comportamiento y reacciones pueden diferir significativamente de los de los perros.

14.¿Cómo reaccionan los perros en los modos de vallado y zona restringida?	• En el modo valla, el perro recibirá una advertencia si cruza el límite. Si no regresa, la intensidad de la advertencia aumentará hasta dos rondas de seis advertencias, con un descanso de un minuto entre cada una. Una vez que el perro regresa dentro del límite, la advertencia cesa. • En el modo de zona prohibida, al ingresar a la zona se activa una advertencia, que funciona según el mismo principio que el modo valla.
15. ¿Qué sucede con el sistema de alerta cuando no hay señal? El sistema de alerta no se activa. Esto significa que si el perro se encuentra en una zona sin señal, no recibirá ninguna alerta.	

están activadas. 16. ¿Por no emite una advertencia límites y asegúrese de que cumpla con sus requisitos. principal, el límite de la va	• Compruebe que el dispositivo esté en modo de funcionamiento. Las alertas de cruce de límites qué el sistema a veces • al cruzar un límite? Compruebe la configuración de los la señal sea correcta y • ¿Pero se cruza el límite? Si se mueve la unidad lla cambiará en consecuencia, lo que podría provocar que no se emita ninguna advertencia al cruzar el límite.
del transmisor y del collar. indicando que es collar y el suyo propio ?	La unidad principal muestra el nivel de carga de la batería Cuando la batería esté baja, aparecerá una notificación hora de cargarla. 17. ¿Cómo se determina el nivel de batería del
18.¿Qué debo hacer si tengo problemas al cargar mi dispositivo?	Utilice un cargador de 5 V 2 A para cargar. Si tiene algún problema, intente reemplazar el cable de carga o vuelva a comprobarlo después de 2 horas de carga. Un cargador con una potencia de salida menor puede provocar una carga lenta.

19.¿Qué pasa con el collar si se agota la batería del transmisor?	Si la unidad principal no tiene alimentación, el collar no funcionará. Sin embargo, puede usarse con normalidad mientras se carga.
20.¿Cuál es el tiempo de carga del dispositivo?	Al utilizar un cargador de 5 V 2 A, se necesitan aproximadamente de 6 a 7 horas para cargar completamente la unidad principal y de 3 a 4 horas para cargar completamente el collar. Se recomienda cargar cuando la batería esté baja para preservar su vida útil.
21.¿Cuál es el tiempo de funcionamiento del dispositivo después de una carga completa?	El tiempo de uso depende de la frecuencia y el tipo de uso. Por ejemplo, si se usa continuamente en modo de prueba de cerca, tanto la unidad principal como el collar durarán aproximadamente 20 horas.
22. ¿Cuántos perros puede controlar este sistema? Este producto puede controlar hasta tres perros simultáneamente. Los receptores de collar adicionales se deben comprar por separado.	

se pueden usar simultáneamente	Las funciones de entrenamiento, esgrima y zona restringida no ente. Elija una función según sus necesidades.
24.¿Qué tan impermeable es el producto?	El receptor del collar es impermeable, pero la unidad de control principal no. Mantenga la unidad principal alejada del agua.
25.¿Para qué tamaños de perros es adecuado este producto?	Este producto es adecuado para razas de perros medianas a grandes.

El dispositivo ha sido aprobado para su uso en países de la UE y, por lo tanto, cuenta con el marcado CE . Toda la documentación necesaria está disponible en el sitio web: www.elektro-obojky.cz. Reservados todos los cambios en los parámetros técnicos, características y errores de impresión. Fabricante.

Centro de servicio y distribución

El dispositivo ha sido aprobado para su uso en países de la UE y, por lo tanto, cuenta con la marca CE. Toda la documentación necesaria está disponible en el sitio web: www.electro-collares.es Reservados los cambios en los parámetros técnicos, las propiedades y los errores de impresión.

Centro de servicio y distribución.
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8 101 00 Praga 10
+34900963443
info@reedog.es