



Návod na obsluhu

Reedog SP32



Ďakujeme, že ste si vybrali SP32. Naším poslaním je ponúknuť najlepšie riešenie elektronického tréningu. Chceme zaistiť bezpečnosť vášho psa tým, že vám poskytneme nástroje a techniky pre úspešný výcvik vášho maznáčika. V prípade akýchkoľvek problémov nás neváhajte kontaktovať a my ich okamžite vyriešime.

Skôr ako začnete trénovať svojho psa, prečítajte si prosím pozorne celý návod na obsluhu vrátane FAQ.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Nie je určený pre agresívnych psov. Nepoužívajte tento výrobok, ak je váš pes agresívny alebo ak má váš pes sklony k agresívnemu správaniu. Agresívne psy môžu svojim majiteľom aj ostatným spôsobiť ťažké zranenia alebo dokonca smrť. Ak si nie ste istý, či je tento produkt vhodný pre vášho psa, poraďte sa so svojim veterinárom alebo certifikovaným trénerom.

POZOR! Prečítajte si prosím pokyny v návode a dodržujte ich. Dôležité je správne nasadenie obojku pod krkom psa. Príliš dlho nosený obojok alebo príliš utiahnutý obojok na krku môže spôsobiť poškodenie kože. Od začervenania po dekubity; tento stav je bežne známy ako preležaniny.

1. Nenechávajte obojok na psovi dlhšie ako 8 hodín z každých 24 hodín a skúste sa obojok premiestniť na krku vášho psa každé 1 až 2 hodiny, ak je to možné.
2. Skontrolujte nasadenie obojku, aby ste zabránili nadmernému tlaku.
3. Denne kontrolujte kontaktný oblasť, či nevykazuje známky vyrážky alebo boľáku. Môže pomôcť každodenné česanie srsti.
4. Ak sa objaví vyrážka alebo boľák, prestante používať obojok, kým sa koža nezahojí.

Nevystavujte zariadenie mrazu -32°F alebo 0°C ani podmienkam teplejším ako 113°F alebo 45°C. Nenechávajte jednotku na priamom slnku. Nikdy nenechávajte jednotku v aute, kde sa môže zohriať na vysoké teploty až 113°F alebo 45°C.

AEROSOLY:

1. Uchovávajte mimo dosahu detí.
2. Obsah náplne a rozprašovací obojok sú pod tlakom.
3. Používajte iba v dobre vetranom priestore. Používajte iba podľa pokynov.

4. Pri zohriatí môže explodovať, nezohrievajte. Nevystavujte teplotám nad 113°F alebo 45°C.
5. Nespaľujte. Nevhádzajte do ohňa, ani keď je prázdny.
6. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
7. Nenechávajte aerosolovú nádobku vo vozidle, kde by teplota mohla prekročiť 113°F alebo 45°C.
8. Skladujte na chladnom mieste. Chráňte pred iskrami alebo plameňom. Pri doplňovaní nefajčite.
9. Neprepichujte. Kontakt kvapalného pohonného plynu s pokožkou môže spôsobiť omrzliny.
10. Nepožívajte. V prípade nehody vyhľadajte lekársku pomoc. Pri požití okamžite zavolajte toxikologické stredisko.

Remote Spray Trainer nie je hračka. Uchovávajte ho mimo dosahu detí. Používajte ho iba na účely výcviku domácich maznáčikov. Tieto kroky pomôžu udržať vášho maznáčika v bezpečí a pohodlí. Milióny domácich maznáčikov sa cítia pohodlne, keď nosí sprejový obojok. Tréningy, ktoré sú kratšie a pozitívnejšie (10-15 minút), sú často najúčinnnejšie. Nepoužívajte obojok u psa mladšieho 6 mesiacov. Nesprávne alebo nevhodné používanie systému výcvikového obojku môže byť škodlivé. Používajte prosím tento produkt správne a dávajte pozor pri výcviku svojho psa.

Obsah balenia

- Vysielačka
- Manuál
- Šnúrka na ruku
- USB kábel
- Prijímač
- Obojok na prijímač

Ako funguje systém

Sprejový obojok SP32 Remote sa osvedčil ako bezpečný, pohodlný a účinný pre všetky domáce zvieratá staršie 6 mesiacov. Tento systém vám pomôže ovládať vášho maznáčika bez vodítka na veľkú vzdialenosť. Stlačením tlačidla vyšle diaľkový vysielateľ signál, aktivuje prijímací obojok a vydá bezpečný sprej alebo varovné pípnutie alebo vibrácie. Dôsledným a správnym používaním diaľkového trénera sa dá napraviť veľa nesprávnych správaní, ktoré váš maznáčik vykazuje, alebo je možné naučiť akýkoľvek základný povel poslušnosti.

Dôležité: Skutočná vzdialenosť diaľkového trénera závisí od spôsobu držania diaľkového vysielateľa, dosah sa môže líšiť. Držte diaľkový vysielateľ vo vodorovnej polohe smerom od tela, aby ste dosiahli optimálny dosah. Terén, počasie, vegetácia, vozidlá, budovy, prenos z iných rádiových zariadení a ďalšie faktory ovplyvnia dosah vášho diaľkového trénera.

Hlavné funkcie

- Dosah až 150 metrov na otvorenom poli.
- Vhodné pre všetky psy
- Jednoduché, ľahké používanie.
- Iba pre jedného psa.
- Dlhý a krátky sprej.
- Jedna vibrácia.
- Jedno varovné pípnutie.
- Dobíjacie 3,7 V Li-ion batérie pre prijímač a diaľkové ovládanie.
- Silný obojok TPU.
- LED indikácia nízkej spotreby prijímacieho obojku. Červené svetlo bude blikať 1x za sekundu, keď je úroveň batérie nízka.

Vysielač

LED displej: Zobrazuje 3 tréningové režimy: Sprej, Vibrácie a Varovné pípnutie; Úroveň batérie a úroveň spreje

Tlačidlo spreje: Stlačte 1x – prijímač vypustí jeden sprej.

Vibračné tlačidlo: Stlačte 1x – prijímač vydá jednu vibráciu.

Tlačidlo pípnutia: Stlačte 1x – prijímač vydá jedno varovné pípnutie.

Kryt USB: Ak chcete nabiť vysielač, otvorte kryt USB, pripojte vysielač a 5V DC napájanie cez USB kábel typu C

Tlačidlo hore: Nastavte úroveň spreje na dlhý sprej, stlačte tlačidlo 1krát, na LED displeji sa zobrazí „H“

Tlačidlo dole: Nastavte úroveň spreje na krátky sprej, stlačte tlačidlo 1krát a na LED displeji sa zobrazí „L“.

Tlačidlo napájania: Stlačte a podržte 1 sekundu pre zapnutie vysielača, LED displej svieti; Ďalším stlačením a podržaním na 1 sekundu vysielač vypnete. LED displej zhasne.

Prijímač

Tlačidlo On/Off:

Stlačte a podržte na 1 sekundu pre zapnutie obojku. Zaznejú dva potvrdzovacie tóny a potom raz za 5 sekúnd zabliká zelená LED kontrolka. Stlačením a podržaním na 1 sekundu obojok vypnete. Zaznie jeden dlhý tón a zelená LED kontrolka prestane blikať a zhasne.

Tabuľka funkcií a reakcií

Funkcie	Svetelná odozva LED
Jednotka je zapnutá	Zelené svetlo blikne 1krát za 5 sekúnd
Slabá batéria	Červené svetlo bliká 1krát za sekundu
Nabíjanie	Svieti červené svetlo
Plné nabitie	Svieti zelené svetlo

Nabíjanie

Prijímač a vysielateľ sa dajú rýchlo nabiť približne za 2 hodiny. Aj keď 3-4 hodiny sú lepšie pre výdrž batérie. Dá sa nabíjať pripojením USB kábla a 5V DC zdroje, ako je adaptér mobilného telefónu, notebook alebo počítač.

Zvláštna poznámka: Teplota okolia musí byť pri nabíjaní vyššia ako 0. Ideálna teplota nabíjania je medzi 10-45.

Nenabíjajte batériu v horúcich oblastiach. Držte sa ďaleko od ohňa.

1. Nabite prijímací obojok

- 1) Pri nabíjaní svieti červená LED dióda.
- 2) Keď je prijímací obojok plne nabitý, zelená LED kontrolka svieti a červená LED kontrolka nesvieti.
- 3) Červená LED kontrolka prijímača bude blikať raz za sekundu, keď je batéria takmer vybitá. Batériu ihneď nabite.

2. Nabite vysielateľ

- 1) Úroveň batérie sa behom nabíjania mení.
- 2) Úroveň batérie sa nemení, keď je vysielateľ plne nabitý.

Synchronizácia

Krok 1: Stlačte a podržte tlačidlo „ON/OFF“. Po dvoch „pípnutiach“ tlačidlo uvoľnite, napájanie prijímača je zapnuté.

Krok 2: Vyberte vysielateľ. Stlačte a podržte tlačidlo vlniek + zvončeku súčasne, na LED displeji je „P“. V blízkosti prijímacieho obojku 10-20CM, kým nepočujete 5 „pípnutí“ z prijímača, potom uvoľnite.

Poznámka: Prijímací obojok by ste mali spárovať do 30 sekúnd po zapnutí prijímacieho obojku. V opačnom prípade musíte obojok vypnúť a potom ho znovu zapnúť, aby odpovedal.

VÝCVIKOVÁ SPRIEVODCA

Uistite sa, že váš pes stojí, a potom umiestnite popruh obojku uprostred krku psa. Prijímač by mal byť na spodnej strane krku s rozprašovacou tryskou smerom k nosu psa. Prijímací obojok by mal tesne priliehať, ale zároveň dostatočne voľný, aby sa pod popruh vošiel jeden prst.

Aby prijímací obojok fungoval správne, musí byť tryska správne umiestnená a musí byť voľná cesta od rozprašovacej trysky k ňufáku vášho psa.

1. Uistite sa, že rozprašovacia tryska je naklonená a smeruje nahor k ňufáku psa.
2. U dlhosrstých psov môže byť potrebné zastrihnúť chlpy na krku po dĺžke cesty spreje. Aby bol sprej účinný, je dôležité, aby sa dostal až do ňufáku psa.
3. Vypnite obojok a potom doplňte citrónový sprej. Pre optimálny výkon by mal byť prijímací obojok pred každým použitím znovu naplnený.

Obečné tipy na školenie

1. Spravte krátke a pozitívne tréningy (každá lekcia medzi 10-15 minutami.)
2. Trénujte vždy jedného psa.
3. Behom prvého počiatočného tréningu držte psa v známom vonkajšom prostredí.

4. Používajte dlhé vodítko upevnené na nekovovom obojku, ktoré pomôže psovi s učením.
5. Byť konzistentný. Dajte svojmu psovi tón a/alebo sprej za každé nevhodné správanie.
6. Najprv naučte psa povel, skôr ako povel zosilníte diaľkovým vysielacom.
7. Vydávajte vždy jeden povel k poslušnosti. Nepoužívajte výcvikový systém ne povel, ktoré sa pes nenaučil.
8. Nepreceňujte svojho psa. K výcviku psa používajte čo najmenej spreje.
9. Behom výcviku hľadajte všetky pozitívne zmeny v správaní psa a nezabúdajte ich urýchlene posilovať bohatou pochvalou a odmenou.
10. Ak si všimnete jednu situáciu, kedy sa váš pes opakovane správa zle, nastavte túto situáciu ako tréning. Tým sa výrazne zvýši vaša šanca na úspech.
11. Ak váš pes reaguje na tón alebo sprej bojazlivo (hlavne poprvé), neznepokojujte sa. Presmerujte jeho pozornosť na jednoduché a vhodné správanie (tj. známy povel ako "sadni").
12. Prosím, majte na pamäti, že by ste mali mať tréningy krátke a každý tréning končiť na vysokej note. Prestaňte cvičiť a hrajte sa so psom, hneď ako pes dosiahne nové úrovne znalostí.
13. Nikdy nepoužívajte SP32 Remote Spray Trainer k náprave alebo odstráneniu akejkoľvek formy agresívneho správania. Ak váš pes vykazuje také správanie, kontaktujte profesionálneho trénera. Agresivita u psov je dôsledkom viacerých faktorov - môže to byť naučené správanie alebo môže byť spôsobené strachom. Ďalším faktorom prispievajúcim k agresivite psov je sociálna dominancia. Každý pes je iný.

AKO SA UČIA PSY

Tu je niekoľko základných pokynov, ktoré pokrývajú všetky práce trénera na diaľku na poveloch poslušnosti.

U každého príkazu postupujte krok za krokom procesom predstavenia. Nepredpokladajte, že váš pes bude rozumieť vzdialenej korekcii trénera v spojení s povelom. Podnet ich môže spočiatku zmiast', aj keď príkaz poznajú.

Nezavádzajte vzdialený tréning v podmienkach rozptýlenia. Udržujte veci jednoduché pre vášho psa pri jeho prvých sedeniach. Nemôžu sa dobre učiť, ak sa deje príliš veľa rozptýlenia.

Často kladené otázky

Je sprej bezpečný pre môjho psa?

– Hoci je sprej nepríjemný, pre vášho psa je neškodný.

Je obojok vodeodolný?

– Nie, neponorte do vody.

Aký starý by mal byť môj pes pre používanie toto zariadenie?

– Pre používanie výcvikového obojku sa odporúča, aby váš pes mal 6 mesiacov. Váš pes by sa mal naučiť základné povely ako „sadni“ alebo „zostaň“.

Obojok je príliš dlhý, je v poriadku odstrihnúť nadbytočný obojok?

- Áno.

Môžem ho použiť na svojho agresívneho psa?

- Žiadny z našich produktov neodporúčame používať na agresívnych psov. V tejto situácii sa prosím obráťte na svojho miestneho veterinára alebo profesionálneho trénera, aby ste zistili, či môže byť váš pes agresívny.

Dostanem presný rozsah 150 metrov, ako je inzerované?

- Testovanie pre rozsah 150 metrov sa vykonáva v perfektných podmienkach. Dosah, ktorý získate, sa bude líšiť podľa terénu, počasiu, vegetácie a tiež prenosu z iných rádiových zariadení. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, uistite sa, že obojok má svetlo najbližšie k nosu psa a držte ovládač vodorovne a od tela.

Musí sprej zasiahnuť nos môjho psa?

- Nie. Sprej je veľmi jemný a jednoducho vytvára hmlu v oblasti ňufáka.

Kedy budem vedieť, že mám doplniť sprej?

– Odporúčame pred každým použitím sprej plne naplniť. Ak sprej nebudete dlhšiu dobu používať, vyprázdnite ho.

Môžem doplniť sprej, ak pes nosí obojek?

– Nie. Dajte ho dole prosím svojmu maznáčikovi, vypnite prijímací obojek a doplňte sprej.

Sprievodca riešením problémov

Problém č. 1: Žiadny sprej ani pípnutie pri stlačení tlačidiel na vysielacom. Prijímač nebol aktivovaný. Prijímač musí byť zapnutý, inak nebude vôbec fungovať. Prijímač nebol spárovaný s vašim vysielacom. Pri shode postupujte podľa pokynov.

Problém č. 2: Svetlo prijímača veľmi rýchlo mení farbu, aby signalizovalo slabú batériu. Medzi tréningy bola jednotka ponechaná zapnutá. Po použití sa uistite, že je prijímač vypnutý. Trénujete vo veľmi chladnom počasí.

Problém č. 3 Diaľkový tréner nemá dosah alebo je dosah výrazne znížený. Buď vás alebo psa stieni kovová konštrukcia. Prevádzkujte ho ďaleko od týchto štruktúr. Prijímač je zapnutý dozadu. Pre najlepší dosah umiestnite prijímač tak, aby svetlo smerovalo k nosu psa. Rádové rušenie: Chvíľu počkajte a skúste to znova alebo sa presuňte do inej oblasti.

Problém č. 4 Prijímač nemôže prijímať žiadny signál alebo nemôže fungovať vôbec. Skontrolujte tlačidlo zapnutia/vypnutia prijímača a uistite sa, že je prijímač zapnutý. Skontrolujte vysielac, ak má vybitú batériu, najprv ho nabite. Nabíjačka je rozbitá, skúste to v počítači. Znova spárujte prijímací obojek s vysielacom.

Prístroj bol schválený pre používanie v území EU a je preto opatrený značkou CE.
Všetky potrebné dokumentácie sú k dispozícii na webových stránkach:
www.elektricke-objky.sk
Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené.

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Česká republika

Tel: +421 322 601 057

E-mail: info@elektricke-objky.sk