




Zgardă de dresaj pentru câini

REEDOG RS1







Încărcați receptorul și transmițătorul de la distanță timp de 3 ore utilizând cablul USB din cutie. Utilizați micro-USB pentru a încărca transmițătorul de la distanță și 5,5 DC pentru a încărca receptorul.




Așezați câinele și puneți receptorul astfel încât să existe loc pentru un deget între zgardă și gâtul câinelui. Centrați punctele de contact sub gâtul câinelui astfel încât acestea să atingă pielea.




Porniți receptorul apăsând și ținând apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde, o vibrație indicând faptul că receptorul este pornit.




Pentru a porni telecomanda, apăsați și mențineți apăsat butonul On/Off (canal) timp de 2 secunde.




Sunet: apăsați butonul de sunet de alertă, luminile verzi se vor aprinde rapid de la ambele capete și se vor întâlni la mijloc, iar receptorul va emite un sunet de alertă. Apăsați butonul Level (Nivel) pentru a regla nivelul sunetului de alertă.




Vibrație: apăsați butonul de vibrație, luminile galbene se vor aprinde rapid de la ambele capete și se vor întâlni în mijloc, iar receptorul va vibra. Apăsați butonul Level (Nivel) pentru a regla nivelul vibrației.



Puls: Apăsați butonul de puls, luminile roșii se vor aprinde rapid de la ambele capete și se vor întâlni în mijloc, iar receptorul va da o corecție a pulsului. Apăsați butonul Level (Nivel) pentru a regla nivelul pulsului.



Apăsați butonul On/Off pentru a comuta canalul câinelui. Prin adăugarea unui receptor puteți dresa până la 2 câini în același timp.



Pași pentru a asocia transmițătorul de la distanță cu un alt receptor:

1. Apăsați butonul On/Off (canal) pentru a schimba canalul transmițătorului de la distanță la canalul 2.
2. Apăsați butonul de pornire de pe receptorul auxiliar de trei ori până când auziți un bip
3. Apăsați orice buton de pe transmițător pentru un sunet de alertă, vibrație sau puls. Împerecherea a fost finalizată.

CONȚINUTUL PACHETULUI:


- Transmițător
- Receptor
- Cablu USB dublu
- Zgardă din nailon
- Puncte de contact scurte/lungi
- Atașamente din silicon scurte/lungi
- Tub de testare
- Manual

Zgarda de dresaj la distanță este ușor de utilizat cu un afișaj digital avansat care vă arată exact ce nivel de stimulare utilizați.


Zgarda de dresaj la distanță vă ajută să vă controlați câinele fără lesă. Prin apăsarea unui buton, telecomanda dvs. trimite un semnal care activează receptorul câinelui dvs. Acesta va primi o stimulare sigură, dar neplăcută. El va învăța rapid asocierea dintre comportamentul său și corecția dvs.; în câteva momente veți avea o mai bună un câine bine educat. Zgarda de dresaj la distanță s-a dovedit a fi sigură, confortabilă și eficientă pentru rasele de câini mici și mari. Prin utilizarea consecventă și corectă a zgarda de dresaj la distanță, toate comenzile de bază de ascultare pot fi predate și vor ajuta la corectarea multora dintre comportamentele incorecte pe care le prezintă câinele dumneavoastră.

ÎNCĂRCARE

Transmițător la distanță - Încărcați dispozitivul până când indicatorul de culoare luminează verde, ceea ce va dura aproximativ 2-3 ore.




Receptor - încărcați dispozitivul până când indicatorul devine verde, ceea ce va dura aproximativ 2-3 ore.




PORNIREA/OPRIREA COLIEREI

Porniți emițătorul de la distanță apăsând și ținând apăsat butonul de pornire/oprire a canalului timp de 2 secunde, luminile roșu, verde și albastru vor curge treptat de la stânga la dreapta , indicând faptul că emițătorul de la distanță este pornit.




Opriți telecomanda apăsând și ținând apăsat butonul de pornire/oprire a canalului timp de 2 secunde , indicatorul luminos albastru curge rapid din centru spre ambele capete , indicând faptul că telecomanda este oprită.

Pentru a porni receptorul, apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare timp de 2 secunde.




MODURI DE ANTRENAMENT


Modul sunet - Când se apasă butonul sunet, luminile verzi de la ambele capete care se întâlnesc în mijloc se aprind rapid și receptorul emite un sunet de avertizare. Acesta se va opri automat dacă apăsați și mențineți apăsat butonul de sunet de alertă timp de 10 secunde. Există un total de 8 niveluri de sunet de alertă pentru antrenament, care pot fi setate cu ajutorul butonului de setare.




Mod vibrație - Când butonul de vibrație este apăsat, indicatoarele luminoase galbene se vor aprinde rapid de la ambele capete, întâlnindu-se la mijloc, iar receptorul va emite o vibrație. Dacă butonul de vibrații este apăsat și menținut timp de 10 secunde, acesta se va opri automat. Există un total de 16 niveluri de vibrații pentru antrenament, pe care le puteți regla cu ajutorul butonului de setare.



Mod puls - Când apăsați butonul de puls, luminile roșii curg rapid de la ambele capete și se întâlnesc în mijloc, receptorul va da o corecție a pulsului. Dacă țineți apăsat butonul de puls timp de 10 secunde, acesta se va opri automat. Există un total de 99 de niveluri de puls care pot fi setate cu ajutorul butonului de reglare.




Comutare canal - Dacă ați asociat două receptoare, apăsați butonul canal și selectați receptorul pe care doriți să îl controlați.




ÎMPERECHEREA ZGARDA CU RECEPTORUL

Dacă simțiți că receptorul nu răspunde la transmițătorul de la distanță, procedați în felul următor pentru a le împerechea.


1. Țineți apăsat butonul de alimentare de pe receptor timp de 2 secunde și butonul on/off pentru a porni atât receptorul, cât și transmițătorul de la distanță.



2. Apăsați butonul de pornire de pe receptor de trei ori pentru a intra în modul de împerechere. Veți auzi un bip și indicatorul se va aprinde. Acum aveți la dispoziție 10 secunde pentru a finaliza împerecherea.



Apăsați butonul de ton de alertă, butonul de vibrație sau butonul de lovire de pe transmițătorul de la distanță și receptorul va răspunde corespunzător, indicând faptul că procesul de împerechere a fost finalizat.



Notă: În mod implicit din fabrică, receptorul este împerecheat cu transmițătorul de la distanță pe canalul 1. Dacă achiziționați un receptor nou, urmați instrucțiunile de împerechere de mai sus pentru a-l împerechea cu canalul 2. Sistemul poate împerechea până la 2 receptoare pe 2 canale diferite. Dacă nu reușiți să împerecheați cu succes dispozitivele, este posibil să se datoreze interferențelor semnalului. Vă rugăm să încercați în altă locație sau să contactați centrul nostru de service.

CUM SĂ MONTAȚI CORECT ZGARDA


Important: Potrivirea și plasarea corectă a zgarda de recepție este importantă pentru un antrenament eficient. Punctele de contact cu capacul de silicon conductiv trebuie să fie în contact direct cu pielea de pe partea inferioară a gâtului câinelui dumneavoastră. Pentru a asigura această potrivire corectă, urmați instrucțiunile de mai jos:

1. Asigurați-vă că zgarda de primire este scoasă.
2. Lăsați câinele să stea confortabil
3. Puneți zgarda de primire pe gâtul câinelui, lângă urechi. Centrați punctele de contact sub gâtul câinelui astfel încât acestea să atingă pielea.

Notă: Uneori este necesar să tăiați blana din jurul punctelor de contact pentru a obține un contact uniform. Nu radeți gâtul câinelui, deoarece acest lucru poate crește riscul de iritare a pielii.

4. Zgarda de primire trebuie să se potrivească perfect, dar să fie suficient de largă pentru a încăpea un deget între curea și gâtul câinelui.

5. Lăsați câinele să poarte zgarda timp de câteva minute și apoi verificați din nou dacă zgarda se potrivește bine. Odată ce câinele dumneavoastră se simte mai confortabil cu zgarda de primire, verificați din nou potrivirea.



Stimularea este sigură pentru câinele meu?

Stimularea este neplăcută, dar inofensivă pentru câine. Dispozitivele electronice necesită interacțiune și antrenament din partea stăpânului pentru a obține rezultatele dorite.

Ce vârstă trebuie să aibă câinele meu înainte de a utiliza o zgardă de dresaj?

Câinele dvs. ar trebui să fie capabil să recunoască comenzile de obediență de bază, cum ar fi "stai" sau "stai". Câinii trebuie să aibă cel puțin 6 luni înainte de a utiliza o zgardă de dresaj.

Odată ce câinele meu a fost dresat și îmi ascultă comenzile, va mai trebui să poarte o zgardă de acceptare?

Probabil că nu. Este posibil să fie nevoie să întăriți dresajul din când în când cu o zgardă de adopție.

Zgarda de adopție este impermeabilă?

Da. Zgarda de recepție îndeplinește standardul de impermeabilitate al testelor de laborator, dar asigurați-vă că mențineți zona uscată atunci când încărcați.

Observații:

Transmițătorul de la distanță nu este rezistent la apă.

Voi avea o rază maximă de acțiune cu zgarda de antrenament la distanță?

Raza de acțiune a zgarda de dresaj la distanță variază în funcție de teren, vreme, vegetație și, de asemenea, de transmisiile de la alte dispozitive radio.

Cât timp îmi pot stimula continuu câinele?

Timpul maxim în care puteți apăsa butonul de funcție / / și stimula continuu câinele este de 10 secunde. După acest timp, transmițătorul de la distanță este epuizat și butonul de funcție trebuie eliberat și apăsat din nou.

Zgarda de recepție nu va porni.

Verificați dacă gulerul meu de recepție a fost încărcat. Pentru prima încărcare, asigurați-vă că o încărcați timp de 4 ore. Încărcarea ulterioară durează doar 2 până la 3 ore.

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.

Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106

E-mail: info@reedog.ro

