


PETKIT™

MANUAL DE UTILIZARE

PETKIT YUMSHARE ALIMENTATOR DUBLU CU CAMERĂ

ALIMENTATOR INTELIGENT PENTRU ANIMALE DE COMPANIE



Vă rugăm să citiți cu atenție Manualul de utilizare înainte de a utiliza produsul și să îl păstrați în mod corespunzător.

V1.0-2023.08

TABEL DE CONȚINUT

LISTA PRODUSELOR	3
DESCRIEREA PRODUSULUI	4
INSTALAREA PRODUSULUI	6
MOD DE UTILIZARE	8
DESCRIEREA FUNCȚIILOR APLICAȚIEI	13
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	26
VIDEO GUIDE	27
SPECIFICAȚII DE BAZĂ	28
UN MESAJ PENTRU CLIEȚII NOȘTRI VALOROȘI	29
GHID DE SIGURANȚĂ PENTRU UTILIZATORI	29

01


LISTA PRODUSELOR

*Vă rugăm să confirmați că următoarele accesorii sunt complete înainte de instalare și utilizare.


(Bateriile sau șurubelnița nu sunt echipate și trebuie să fie achiziționate separat)




Unitatea principală




Hopper



Bol pentru alimente din
oțel inoxidabil



Desicant




Adaptor




Manual de utilizare

02DESCRIEREA

PRODUSULUI






03INSTALAREA PRODUSULUI


3.1 Instalarea unității principale

- ① Așezați unitatea principală pe un sol plan sau pe un birou.
- ② Ridicați buncărul, aliniați creștăturile de pe ambele părți cu butonul PUSH de pe unitatea principală și așezați-o vertical în jos.
- ③ Apăsăți și mențineți apăsată butoanele PUSH până când acestea sunt complet înfipite în creștături.
- ④ Așezați bolul alimentar din oțel inoxidabil în suportul pentru bolul alimentar.



3.2 Conectarea sursei de alimentare

Scoateți cablul adaptorului de alimentare și atașați-l la intrarea de alimentare de pe spate.



3.3 Instalarea bateriilor de rezervă

① Scoateți șurubul și scoateți capacul bateriei.

② Luați patru baterii D și plasați-le în compartimentul pentru baterii.


(Fiți atenți la orientarea capetelor pozitive și negative)

③ Puneți capacul bateriei la loc și strângeți șurubul.


Alegeți dacă să instalați baterii în funcție de nevoile personale de utilizare efectivă.

(Bateriile trebuie achiziționate separat și pot fi utilizate numai baterii alcaline)

*** Notă: Când bateria este descărcată, vă rugăm să înlocuiți bateriile la timp. Verificați și înlocuiți bateriile înainte de a lăsa dispozitivul nesupravegheat pentru o perioadă lungă de timp.**



Baterii alcaline D *4




Capacul bateriei


Partea inferioară a
unitatea

3.4 Instalarea desicantului

① Apăsăți și mențineți apăsat butonul de eliberare al capacului din dreapta și ridicați pentru a scoate capacul.



② Deschideți compartimentul pentru desicant, luați pachetul de desicant și așezați-l uniform în compartiment. Apoi închideți desicatorul.




Interiorul capacului

04MOD DE UTILIZARE


4.1 Adăugarea hranei pentru animale de companie

① Adăugați hrană pentru animale de companie. (Nu depășiți linia MAX) În buncărul 01 și buncărul 02 pot fi plasate două tipuri diferite de hrană pentru animale de companie, în funcție de nevoile dvs. de hrănire.

- * **Notă: Nu scoateți separatorul dacă a rămas mâncare în interior.**
- * Dimensiunea recomandată a fulgilor de hrană uscată ≤12mm (0.47in)
- * Mărimea recomandată a hranei liofilizate ≤9mm (0.35in)




② Acoperiți capacul: Introduceți partea din spate a capacului în cele două orificii de deasupra buncărului.



4.2 Lumina indicatoare


Lampa indicatoare poate fi aprinsă/oprită în aplicație. Lampa indicatoare nu este aprinsă în modul baterie.

Indicator luminos	Stare
Lumina albă clipește încet	Dispozitivul nu este conectat la Wi-Fi
Lumina albă clipește rapid	Dispozitivul este conectat la Wi-Fi
Lumina albă este aprinsă constant	Dispozitivul este conectat la Wi-Fi (camera nu funcționează)
Lumina verde este aprinsă constant	Dispozitivul este conectat la Wi-Fi (camera funcționează)




4.3 Alimentare manuală

Selectați butonul pentru buncăr 01 sau 02. Apăsati butonul pentru a începe distribuirea;
Eliberați butonul pentru a termina distribuirea.




4.4 Legarea și activarea aplicației

① Descărcați și instalați aplicația PETKIT App:



Descărcați aplicația PETKIT într-un magazin de aplicații sau în magazinele Android



② Adăugați un dispozitiv

Deschideți aplicația PETKIT App și intrați pe pagina sa principală; faceți clic pe "+" în colțul din dreapta sus al pentru a selecta și adăuga "PETKIT YUMSHARE DUAL-HOPPER WITH CAMERA".




* Notă: Pentru a oferi cea mai bună experiență posibilă utilizatorului și optimizarea funcțională, firmware-ul produsului va fi actualizat neregulat. Vă rugăm să vă referiți la situațiile reale și să actualizați prompt firmware-ul prin aplicația PETKIT.

③ Începeți conexiunea

În starea de pornire, apăsați lung butonul de configurare Wi-Fi timp de 5 secunde până când indicatorul de pe dispozitiv clipește rapid; faceți clic pe Next (Următor) pentru a configura Wi-Fi și App va începe să se conecteze la dispozitiv. Vă rugăm să așteptați până când aplicația afișează că configurarea a reușit.

*** Acest produs acceptă Wi-Fi de 2,4GHz, dar nu și de 5GHz. Vă rugăm să vă asigurați că ați activat banda**

banda de 2,4 atunci când conectați dispozitivul la internet.



* Notă: Pentru a oferi cea mai bună experiență posibilă utilizatorului și optimizarea funcțională, firmware-ul produsului va fi actualizat neregulat. Vă rugăm să vă referiți la situațiile reale și să actualizați prompt firmware-ul prin aplicația PETKIT.

④ Citiți instrucțiunile de utilizare

După ce dispozitivul se conectează cu succes la aplicația PETKIT pentru prima dată, pentru a vă asigura pe siguranța și utilizarea corespunzătoare a produsului, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și să utilizați produsul în mod corespunzător în conformitate cu instrucțiunile.




* Notă: Pentru a oferi cea mai bună experiență posibilă utilizatorului și optimizarea funcțională, firmware-ul produsului va fi actualizat neregulat. Vă rugăm să vă referiți la situațiile reale și să actualizați prompt firmware-ul prin aplicația PETKIT.

05

Pașina de pornire a dispozitivului

DESCRIEREA FUNCȚIILOR APLICAȚIEI



① Video în timp real :

Vizualizați starea animalului dvs. de companie în timp real.

② VLOG :

Faceți clic pe "Go", iar sistemul va genera automat vlog-uri ale animalului dvs. de companie. Această secțiune afișează până la ultimele 7 zile de video.

③ YUMSHARE astăzi (Timeline) :

Clipurile capturate sunt clasificate ca vizită, mănâncă, și se hrănesc prin algoritmul AI. Puteți face clic pe oricare dintre ele pentru mai multe detalii.

* Doar imaginile pot fi vizualizate atunci când PETKIT

Care+ Cloud Service nu este abonat. Vă rugăm să abonați la serviciu dacă doriți funcții precum redarea clipurilor complete, a momentelor și accelerarea redării. Pentru reguli specifice, consultați Contractul de servicii PETKIT Care+.

④ Tastele funcționale

* Notă: Pentru a oferi cea mai bună experiență posibilă utilizatorului și optimizarea funcțională, firmware-ul produsului va fi actualizat neregulat. Vă rugăm să vă referiți la situațiile reale și să actualizați prompt firmware-ul prin aplicația PETKIT.

4 Descrierea tastelor funcționale



Hrană suplimentară

Faceți clic pe aceasta pentru a distribui instantaneu hrană pentru animalele dvs. de companie.

(Controlul de la distanță este acceptat.)




Interfon

Apăsăți lung "Intercom", iar alimentatorul va transmite simultan ceea ce ați spus, astfel încât să aveți dialoguri cu animalele dvs. de companie în timp real.



Vocea dvs. este auzită numai la redarea videoclipurilor. (Trebuie să activați mai întâi microfonul prin intermediul aplicației).


* Notă: Pentru a oferi cea mai bună experiență de utilizare posibilă și optimizare funcțională, firmware-ul produsului va fi actualizat neregulat. Vă rugăm să vă referiți la situațiile reale și să actualizați prompt firmware-ul prin intermediul PETKIT App.





Planuri de hrănire

Configurați ora de hrănire și porțiile pentru a vă asigura că animalul dvs. de companie este hrănit la timp.





* Notă: Pentru a oferi cea mai bună experiență posibilă utilizatorului și optimizarea funcțională, firmware-ul produsului va fi actualizat neregulat. Vă rugăm să vă referiți la situațiile reale și să actualizați prompt firmware-ul prin aplicația PETKIT.

5.2 Redare videoclipuri

După abonarea la PETKIT Care+ Cloud Service, faceți clic pe Timeline pe pagina de pornire a dispozitivului pentru a reda clipuri complete, evidențiate cu opțiuni de accelerare.

① Redare cu evidențiere


Puteți previzualiza videoclipuri de 4 secunde care sunt accelerate făcând clic pe ele în Timeline.



* Notă: Pentru a oferi cea mai bună experiență posibilă utilizatorului și optimizarea funcțională, firmware-ul produsului va fi actualizat neregulat. Vă rugăm să vă referiți la situațiile reale și să actualizați prompt firmware-ul prin aplicația PETKIT.

② Redarea clipurilor complete


Comutați eticheta la "Redare" pentru a viziona clipuri video complete.



* Notă: Pentru a oferi cea mai bună experiență posibilă utilizatorului și optimizarea funcțională, firmware-ul produsului va fi actualizat neregulat. Vă rugăm să vă referiți la situațiile reale și să actualizați prompt firmware-ul prin aplicația PETKIT.

③ Accelerarea redării

Când redați clipuri video complete, faceți clic pe "⋮" în colțul din dreapta sus pentru a alege viteza după cum este necesar, sau apăsați lung pe centrul cadrului video pentru a comuta direct la redare 2x.




* Notă: Pentru a oferi cea mai bună experiență posibilă utilizatorului și optimizarea funcțională, firmware-ul produsului va fi actualizat neregulat. Vă rugăm să vă referiți la situațiile reale și să actualizați prompt firmware-ul prin aplicația PETKIT.

5.3 Ștergerea clipurilor video

Aveți dreptul să ștergeți orice clip video.


① Metoda 1:

Ștergeți clipurile video din Timeline;



② Metoda 2:

Ștergerea videoclipurilor în VLOG. Faceți clic pe videoclip pe care doriți să îl eliminați, transformați eticheta de redare a acestuia în "Complet" și faceți clic pe "●●●" în colțul din dreapta sus pentru a șterge videoclipul.



* Notă: Pentru a oferi cea mai bună experiență posibilă utilizatorului și optimizarea funcțională, firmware-ul produsului va fi actualizat neregulat. Vă rugăm să vă referiți la situațiile reale și să actualizați prompt firmware-ul prin aplicația PETKIT.


5.4 Protecția confidențialității

① Permisuni pentru cameră

Aveți dreptul să porniți sau să opriți camera după cum este necesar.





Dacă este dezactivată, orice înregistrare video nu va fi capturată.



* Notă: Pentru a oferi cea mai bună experiență posibilă utilizatorului și optimizarea funcțională, firmware-ul produsului va fi actualizat neregulat. Vă rugăm să vă referiți la situațiile reale și să actualizați prompt firmware-ul prin aplicația PETKIT.

Personalizați intervalele de timp de detectare a camerei


Puteți personaliza intervalele de timp pentru a porni camera, iar dincolo de acestea, camera este oprită automat.



* Notă: Pentru a oferi cea mai bună experiență posibilă utilizatorului și optimizarea funcțională, firmware-ul produsului va fi actualizat neregulat. Vă rugăm să vă referiți la situațiile reale și să actualizați prompt firmware-ul prin aplicația PETKIT.

0 Starea indicatorului luminos

Când camera este pornită, lumina este verde; când este oprită, lumina este albă.





* Notă: Pentru a oferi cea mai bună experiență posibilă utilizatorului și optimizarea funcțională, firmware-ul produsului va fi actualizat nerengulat. Vă rugăm să vă referiți la situațiile reale și să actualizați prompt firmware-ul prin aplicația PETKIT.

② Permiuni pentru microfon

Aveți dreptul să porniți sau să opriți microfonul, după cum este necesar.



Dacă este dezactivat, nu există sunet pentru nicio înregistrare video.




* Notă: Pentru a oferi cea mai bună experiență posibilă utilizatorului și optimizarea funcțională, firmware-ul produsului va fi actualizat nerengulat. Vă rugăm să vă referiți la situațiile reale și să actualizați prompt firmware-ul prin aplicația PETKIT.

③ Protecția confidențialității cadrelor în timp real

După activarea acestei funcții, orice cadru video în timp real va fi încetșat pentru a proteja confidențialitatea dvs. atunci când intrați în pagina de pornire a dispozitivului.

Cadru video în timp real



* Notă: Pentru a oferi cea mai bună experiență posibilă utilizatorului și optimizarea funcțională, firmware-ul produsului va fi actualizat nerengulat. Vă rugăm să vă referiți la situațiile reale și să actualizați prompt firmware-ul prin aplicația PETKIT.

5.5 Note suplimentare

① Clipuri video ciclice stocate în cloud

Conținutul redării se bazează pe stocarea ciclică limitată în timp, iar datele din afara

limitei de timp este ~~ștersă~~ periodic. Toate clipurile video pot fi descărcate și vizualizate în albumele locale și App ale telefonului. (de exemplu, bucla video de 7 zile înseamnă că videoclipurile sau imaginile stocate în ultimele 7 zile vor fi păstrate, cu excepția celor de astăzi, iar între timp conținutul din ziua anterioară ultimelor 7 zile va fi șters automat).

② PETKIT Care+ Cloud Service

Puteți achiziționa serviciul pentru fiecare alimentator cu cameră prin intermediul aplicației pentru a vă bucura de servicii precum detectarea animalelor de companie, redarea înregistrărilor video full HD stocate în Cloud și HD Moments, care fac obiectul descrierii actuale. Achizițiile multiple ale serviciului sunt acceptate. Personalul PETKIT vă va oferi actualizarea sau extinderea serviciului în funcție de atributele serviciului pe care l-ați achiziționat. Serviciul Cloud poate fi transferat pe un alt dispozitiv o dată pe an. Vă rugăm să rețineți că serviciul Cloud este un produs virtual, astfel încât acesta nu este rambursabil odată achiziționat.





Faceți clic pentru a verifica elementele contractului PETKIT Care+ Cloud Service.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

06


Deschideți capacul pentru a îndepărta desicantul, scoateți partiția
rotorică sus
și scoateți bolul pentru alimente.

② Țineți butoanele PUSH de pe ambele părți ale unității principale cu
degetele mijlocii,
și ridicați-l în același timp pentru a scoate buncărul.




③ Scoateți paletele de distribuție a alimentelor din buncăr.

Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a scoate capacul rotorului și scoateți rotorul.




Palete de distribuție a alimentelor

Rotiți în sensul acelor de ceasornic



Partea inferioară a
recipientului



Rotor

Capacul
rotorului

④ Curățați buncărul, paletele, capacul rotorului, rotorul, capacul superior și

bolul pentru alimente pe rând, se recomandă adăugarea unei cantități adecvate de detergent și clătirea bine.

⑤ După curățare, așteptați ca fiecare parte să se usuce complet și instalați-le la loc pe rând.

(* Pentru pași detalizați de curățare și întreținere, vă rugăm să urmăriți videoclipul corespunzător.)

**Asigurați-vă că utilizați un burete sau o cârpă moale pentru a curăța interiorul buncărului, nu utilizați unelte de curățare din
materiale dure pentru a evita zgărierarea părților din plastic și afectarea funcționării normale a senzorului. Unitatea principală nu
poate fi scufundată sau imersată în apă, aceasta poate fi ștersă cu o batistă umedă.**



07GIDE VIDEO

7.1 Video de instalare și utilizare

Vă rugăm să copiați URL-ul videoclipului și să îl deschideți în browserul dvs. pentru a viziona videoclipul.

<https://youtu.be/yYALvk-wNhY>

7.2 Video despre curățare și întreținere

Vă rugăm să copiați URL-ul videoclipului și să îl deschideți în browser pentru a viziona videoclipul.

<https://youtu.be/gyh2mUKjgIY>

08 SPECIFICAȚII DE BAZĂ

Denumirea produsului	PETKIT YUMSHARE DUAL-HOPPER CU CAMERĂ HRĂNITOARE INTELIGENTĂ PENTRU ANIMALE DE COMPANIE
Modelul produsului	P591
Material produs	ABS, oțel inoxidabil 304
Dimensiunile produsului	362 *293 *247.5mm (14.2*11.5*9.7in)
Capacitate	5L (01 buncăr 2L, 02 buncăr 3L)
Greutatea produsului	aproximativ 2,5 kg (5,5 lb)
Intrare nominală	6V  2A
Putere nominală	4W
Conexiune fără fir	Wi-Fi
Domeniul de aplicare	pisici și câini de rasă mică

Eliminare

Directiva europeană 2012 / 19 / CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) impune ca aparatele electrice de uz casnic vechi să nu fie eliminate în fluxul normal de deșeuri municipale nesortate. Aparatele vechi trebuie colectate separat pentru a optimiza recuperarea și reciclarea materialelor pe care le conțin și pentru a reduce impactul asupra sănătății umane și asupra mediului. Simbolul "coș de gunoi cu roți" barat de pe produs vă reamintește de obligația dvs. ca, atunci când aruncați aparatul, acesta să fie colectat separat. Consumatorii trebuie să contacteze autoritățile locale sau comerciantul cu amănuntul pentru informații privind eliminarea corectă a aparatului vechi.

10

UN MESAJ PENTRU CLIEȚII NOȘTRI VALOROȘI

Vă mulțumim că ați ales să achiziționați PETKIT YUMSHARE DUAL-HOPPER WITH CAMERA SMART PET FEEDER.

- Vă rugăm să citiți cu atenție Manualul de utilizare înainte de a utiliza produsul. Prin configurarea și utilizarea acestui produs, recunoașteți că ați citit și acceptat deja instrucțiunile de siguranță de siguranță enumerate mai jos.
- Nu suntem răspunzători și nu vom accepta responsabilitatea pentru niciun accident sau vătămare care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a acestui produs.
- PETKIT își rezervă drepturile de interpretare și revizuire.

11

GHID DE SIGURANȚĂ PENTRU UTILIZATOR

*** Nerespectarea ghidurilor de siguranță prezentate mai jos poate duce la funcționarea defectuoasă a produsului sau la alte incidente neprevăzute.**

- Vă rugăm să instalați și să utilizați produsul conform instrucțiunilor din manualul de utilizare.
- Animalele de companie cu vârsta sub trei luni nu sunt recomandate pentru utilizarea acestui produs.
- Nu zgâriați sau lustruiți camera cu obiecte ascuțite.
- Numai pentru utilizare în interior. Nu expuneți produsul direct la lumina soarelui pentru perioade lungi de timp. Nu îl plasați în apropierea unei flăcări deschise.
- Dispozitivul utilizează tensiuni joase. Cu toate acestea, animalele de companie pot provoca totuși scurgeri electrice dacă mestecă cablul de alimentare. Vă rugăm să vă îndrumați animalele de companie să utilizeze produsul în mod corespunzător.
- Vă rugăm să utilizați adaptorul original, în caz contrar acesta poate deteriora dispozitivul sau poate cauza pericole pentru siguranță.
- Asigurați-vă că dispozitivul este amplasat pe o suprafață plană. Nu răsturnați dispozitivul, altfel acesta ar putea să nu funcționeze corect.
- Nu lăsați să cadă toate articolele așteptate hrană uscată pentru animale de companie în recipientul de depozitare a alimentelor, altfel dispozitivul nu va funcționa corect și poate pune chiar în pericol siguranța animalului de companie.
- Pentru a împiedica animalul dvs. de companie să răstoarne acest dispozitiv, vă recomandăm să îl amplasați într-un colț sau lângă un perete.
- Pentru a preveni căderea dispozitivului și rănirea animalului dvs. de companie sau deteriorarea proprietății, vă rugăm să nu plasați acest dispozitiv într-un loc ridicat.
- Este interzisă înmuierea sau scufundarea în apă aunității principale a produsului, iar aparatul nu trebuie utilizat în medii umede.
- Dacă doriți să nu mai utilizați dispozitivul, asigurați-vă că scoateți bateria și deconectați adaptorul de alimentare și vă rugăm să curățați și să uscați dispozitivul înainte de a-l depozita.
- Vă rugăm să deconectați cablul de alimentare înainte de a muta dispozitivul.
- Copiii trebuie să utilizeze acest produs sub îndrumarea adulților.
- Reparațiile trebuie efectuate sub îndrumarea unui profesionist pentru a evita pericolele pentru siguranță.
- Dacă trebuie să ieșiți în oraș, vă rugăm să verificați bateria din compartimentul bateriei pentru a vă asigura că bateria are suficientă încărcare (acest dispozitiv poate utiliza numai baterii alcaline).

Acest dispozitiv este în conformitate cu partea 15 din normele FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și
- (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită.

Avertisment FCC:

Orice schimbări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Notă: Acest echipament a fost testat și declarat conform cu limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu partea 15 din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, care pot fi determinate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientarea sau relocarea antenei de recepție.
- Încreșteți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați dealerul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Dispozitivul a fost evaluat pentru a îndeplini cerința generală de expunere la RF.

Acest echipament respectă limitele FCC de expunere la radiații stabilite pentru un mediu necontrolat. Antena sau antenele utilizate pentru acest echipament trebuie instalate și utilizate la o distanță de cel puțin 20 cm de toate persoanele.

Avertisment IC

- Engleză:

Acest dispozitiv este în conformitate cu standardul (standardele) RSS scutit(e) de licență Industry Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe și
- (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențele care pot cauza funcționarea nedorită a dispozitivului.

- Franceză:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée

aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, este prevăzut cu **marcajul CE**. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.electric-collars.com Modificările parametrilor tehnici, proprietăților și erorilor de tipărire sunt rezervate.

Centrul de service și distribuție

Reedog, sro Sedmidomky 459/8 101

00 Praga 10

Tel: +1 646 980 4569

E-mail: info@electric-collars.eu

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.

Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106

E-mail: info@reedog.ro

