




EVERSWEET 3 PRO (UVC)

Manual de utilizare




Notă: În interesul unei experiențe mai bune a utilizatorului, vom face îmbunătățiri regulate ale produsului. Imaginile produsului sunt prezentate doar pentru ilustrare. Produsul real poate diferi de imagini. Vă rugăm să consultați produsul real pentru discrepanțe.

Descărcați aplicația

Descărcați aplicația din App Store sau Google Play sub numele "PETKIT". Accesați pagina principală a aplicației și faceți clic pe simbolul (+) pentru a adăuga dispozitivul. Urmăriți instrucțiunile din aplicație pentru a asocia dispozitivul. Puteți seta modul de curgere a apei în aplicație.



Indicator luminos



MOD CURĂȚARE

Lumina verde este aprinsă: Ieșirea apei este întreruptă. (Puteți seta parametri specifici în aplicație. Setarea implicită este ca apa să curgă timp de trei minute și să se oprească după trei minute).

MOD NORMAL

Lumina albastră este aprinsă: Flux continuu de apă.

LUMINĂ FILTRU

Lumina verde clipește: Filtrul trebuie înlocuit. (După înlocuirea cartușului filtrant, finalizați resetarea în aplicație).

INDICATOR DE INSUFICIENȚĂ DE APĂ

Lumină albastră intermitentă: Indică apă insuficientă și unitatea este în modul de așteptare. Odată ce apa este reumplută, unitatea poate relua funcționarea normală.

PANĂ DE CURENT A APARATULUI

Lumină albastră și verde care clipește alternativ: Indică o pană de curent. Pană de curent. Pentru a reporni dispozitivul, conectați cablul de alimentare USB sau contactați serviciul clienți.

Ghid de siguranță pentru utilizator

Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță de mai jos poate duce la funcționarea necorespunzătoare a echipamentului sau la accidente neașteptate.

- Instalați și utilizați produsul exact conform instrucțiunilor din manualul de utilizare.
- Animalele sub vârsta de trei luni nu trebuie să utilizeze acest produs.
- Numai pentru uz intern.
- Deși acest produs utilizează un curent redus, animalele de companie pot deteriora cablul de alimentare dacă îl mestecă, împiedicând alimentarea produsului. Asigurați-vă că animalele de companie utilizează produsul în conformitate cu utilizarea prevăzută.
- Asigurați-vă că dispozitivul este amplasat pe o suprafață plană. Nu răsturnați dispozitivul, în caz contrar acesta ar putea să nu funcționeze corespunzător sau să se verse apă pe el.
- Nu scufundați sau nu scufundați baza corpului principal în apă.
- Curățați partea din oțel inoxidabil a produsului înainte de utilizare.
- Deconectați cablul de alimentare atunci când nu îl utilizați pentru o perioadă lungă de timp sau atunci când mutați aparatul.
- Copiii trebuie să utilizeze acest dispozitiv numai sub supravegherea unui adult.
- Reparațiile trebuie efectuate sub îndrumarea unui profesionist pentru a evita riscurile de siguranță.
- Înainte de a pleca în vacanță, verificați dacă mai există apă în fântâna de băut.
- Dacă apar probleme în timpul utilizării acestui produs, imediat contactați-ne imediat.

Specificații

Denumirea produsului	PETKIT EVERSWEET 3 PRO (SUS304)
Cod produs	P4108
Dimensiunile produsului	195× 195× 148 mm
Utilizare prevăzută	Pentru pisici și câini din rase mici
Materialele produsului	ABS, silicon, PP
Greutatea produsului	1,28 kg
Conexiune fără fir	Bluetooth
Tensiune nominală	≈ 5 V
Putere nominală	2 W
Capacitatea produsului (volum)	1,8 litri

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, este marcat **CE**. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.elektro-objky.cz Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile de tipărire pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție

Reedog, Ltd.

Sedmidomky 459/8 101

00 Praga 10

Tel: +420 216 216 106

E-mail: info@zgarzi-electro.ro.