

Manual de utilizare

REEDOG MX 2000 Extreme





Împerecherea zgarda

1. Încărcați complet emițătorul și receptorul utilizând cablul inclus (2-3 ore) - dacă bateria este descărcată, indicatorul luminos va clipi roșu.
2. Porniți receptorul și emițătorul prin apăsarea prelungită a butonului corespunzător. Un receptor neperecheat poate fi identificat printr-o lumină verde care clipește rapid.
3. Pe emițător, selectați numărul câinelui cu care împerecheați receptorul (1, 2, 3 - pe afișaj sub literele A, B, C)
4. Acum apăsați simultan **butonul sonor (clopoțel)** și **butonul A** de pe emițător - afișajul va începe să adauge numere (A01,02,03,04,05,06...) receptorul va emite mai multe semnale sonore și împerecherea este completă.
5. Încercați toate funcțiile zgarda - sunet, puls și vibrații.

Împerecherea celui de-al doilea (al treilea) receptor

Dacă doriți să adăugați un alt receptor la radio, urmați aceeași procedură ca pentru împerecherea primului receptor. Singurul lucru pe care îl schimbați este **numărul câinelui**. Deci, înainte de a începe împerecherea, selectați #2 (pe afișaj B 01)

Decuplarea receptorului

Dacă, din anumite motive, trebuie să decuplați receptorul de la radio, procedați în felul următor:

1. Porniți receptorul și emițătorul utilizând butonul corespunzător.
2. Pe emițător, apăsați lung **butonul de sunet (clopot)** și **butonul de impuls lung (flash dublu)** în același timp - cifrele se vor schimba din nou pe emițător. Receptorul emite de mai multe ori un semnal sonor și este dezamorsat.
3. Dezasamblarea reușită este indicată de o lumină care clipește rapid pe receptor.

Ghid de formare

1. Punerea zgarda

Puneți zgarda pe gâtul câinelui. Receptorul trebuie să se afle pe partea inferioară a gâtului câinelui; la unele rase, acesta va aluneca în mod natural în lateral. Capacul de cauciuc trebuie să fie îndreptat spre spate. Strângeți catarama și potriviți zgarda astfel încât să stea confortabil pe gât, dar și astfel încât să își poată îndeplini funcția.

2. Stimulare

Dispozitivul are 10 niveluri de intensitate. Datorită acestui fapt, puteți găsi intensitatea potrivită pentru temperamentul câinelui dumneavoastră. De asemenea, puteți alege între puls sau vibrație pentru a vă potrivi nevoilor și temperamentului câinelui dumneavoastră.

Pentru a selecta intensitatea, apăsați butoanele "+" sau "-", apoi apăsați și mențineți apăsat butonul " " p e n t r u 8 secunde de stimulare continuă; apăsați o dată, pentru o scurtă el. pentru o singură rafală de stimulare.

Pentru a selecta intensitatea, apăsați butoanele "+" sau "-", apoi apăsați și mențineți apăsat butonul "  " timp de 8 secunde de stimulare continuă; apăsați o dată, pentru o vibrație scurtă.

Rezolvarea problemelor

Problema#1: Nu există stimulare atunci când butonul este apăsat.

Receptorul nu a fost activat. Receptorul trebuie să fie pornit sau nu va funcționa.

Receptorul nu a fost sincronizat cu transmițătorul. Urmăți instrucțiunile pentru împerechere.

Problema#2: Receptorul nu emite niciun sunet chiar dacă este pornit.

Apăsați butonul de selectare a câinelui și selectați numărul corect la care a fost împerecheat receptorul înainte de a apăsa butonul de sunet.

Problema#3: Stimularea este prea mare, insuficientă sau deloc.

Zgarda nu este bine montată. Asigurați-vă că electrozii ating corect pielea câinelui.

Intensitatea nu este setată corect. Schimbați nivelul. Bateriile sunt descărcate. Reîncărcați.

Problema#4: Receptorul indică faptul că bateria se descarcă foarte repede.

Dispozitivul a fost lăsat pornit în timpul unei pauze între sesiunile de antrenament. Asigurați-vă că opriți dispozitivul după antrenament. Vă antrenați în vreme foarte rece.

Problema#5: Receptorul nu recepționează sau nu poate recepționa niciun semnal.

Asigurați-vă că receptorul este pornit corect. Verificați transmițătorul, dacă bateria este slabă, reîncărcați mai întâi transmițătorul. Departați dispozitivul și împerecheați-l din nou.

Garanția și reparațiile post-garanție sunt asigurate de importator:

Zgarzi-electro.ro

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Tel: +420 216 216 106

E-mail: info@zgarzi-electro.ro.