



PetSafe®, 5-posiłkowy | Dozownik karmy dla psów i kotów

PFD10-18001

INSTALACJA BATERII

1. Otwórz kłapkę baterii. Włóż 4 baterie typu D do otworu. Baterie nie są dołączone.

USTAW CZAS

2. Naciśnij przycisk zegara, a następnie przycisk Ustaw. Zegar na wyświetlaczu zacznie migać.
3. Naciśnij przycisk Zwiększ lub Zmniejsz (strzałki), aby ustawić zegar (AM lub PM dla popołudnia).
4. Naciśnij przycisk „Set”. Na wyświetlaczu zaczną migać minuty.
5. Powtórz procedurę, aby ustawić minuty.
6. Naciśnij przycisk zegara. Teraz czas jest ustawiony prawidłowo.

USTAW CZAS PIERWSZEGO KARMIEŃIA DNIA

1. Naciśnij przycisk Zegar, a następnie przycisk Zwiększ, aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik 0 1.
2. Naciśnij przycisk Ustaw.
3. Naciśnij przycisk Zwiększ lub Zmniejsz (strzałki), aby ustawić zegar (AM lub PM dla popołudnia).
4. Naciśnij przycisk „Set”. Na wyświetlaczu zaczną migać minuty.
5. Powtórz procedurę, aby ustawić minuty.
6. Naciśnij przycisk zegara. Czas jest teraz ustawiony prawidłowo.
7. Napełnij zasobnik paszą. **NIE DODAWAJ ZBYT DUŻO ŻYWNOSCI** – może to spowodować awarię urządzenia.
8. Zamknij tacki podajnika za pomocą górnej części podajnika.
9. Naciśnij przycisk Manual Advance, aby przesunąć miskę do właściwej pozycji.
10. Zamknij karmnik pokrywką.
11. Umieść podajnik w żądanym miejscu.

Ustaw godzinę następnego karmienia (jeśli karmisz więcej niż raz dziennie)

1. Naciśnij przycisk zegara, a następnie przycisk zwiększania, aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik 02, @...
2. Aby ustawić kolejne karmienia, powtórz procedurę od kroku 8 do kroku 12.

Anuluj ustawiony czas karmienia

1. Naciśnij przycisk Zegar, a następnie przycisk Zwiększ, aż na wyświetlaczu pojawi się czas karmienia, który chcesz anulować.
2. Naciśnij przycisk Zawieś karmienie.
3. Naciśnij przycisk Zegara.

Anuluj ustawiony czas karmienia - zachowując program karmienia

1. Naciśnij przycisk „Wstrzymaj karmienie” na 7 sekund, a następnie zwolnij go. Na wyświetlaczu pojawi się ikona „Wstrzymaj karmienie”.
UWAGA: Symbol () „ ” miga co sekundę między minutami a godzinami.

Wznów karmienie programowane (w zaprogramowanych odstępach czasu)

1. Naciśnij przycisk Zegar. Ikona wstrzymania karmienia powinna zniknąć z wyświetlacza.

WYŁĄCZANIE PODAJNIKA

Wyjmij baterie

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 443 444 443

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl

reedog