



MANUAL DE UTILIZARE



Zgardă de dresaj pentru câini

Lista de ambalare

1 x transmițător

1 X receptor

1 X zgardă

1 X cablu USB

1 X bec de testare 1X

manual de utilizare

puncte de contact (scurte/lungi)

2 perechi de capace de silicon conductiv (scurt/lung) 1X

frânghie de încheietură



FUNKCE



*. **Buton de alimentare:** Apăsați orice buton de pe telecomandă pentru a-l activa.

NOTĂ: Afișajul se va opri după 1 minut fără a utiliza telecomanda telecomandă.

- I. **Afișaj:** Ecranul afișează pictograme pentru descărcarea statică, vibrații, bip, intensitate, indicarea luminii bateriei, blocare și canal 1/3.
2. **Buton de creștere a intensității:** Apăsați butonul pentru a crește nivelul de intensitate al șocului static, vibrației și bipului.
3. **Buton de scădere a intensității:** Apăsați butonul, puteți scădea nivelul de intensitate al descărcării statice, vibrației și bipului.
4. **Buton de blocare: Blocați și deblocați.**
5. **Iluminare :** Trei moduri de iluminare: mereu aprins, clipire lentă, clipire rapidă.
6. **Buton de sunet:** Apăsați butonul, receptorul va emite un sunet "beep".
7. **Buton canal 1/3:** Apăsați butonul pentru a selecta câinele pe care doriți să îl controlați între primul câine și ceilalți câini.
8. Apăsați butonul, receptorul va vibra.
9. Apăsați butonul, receptorul va da o descărcare.
10. **Port de încărcare USB:** Introduceți cablul de încărcare în portul de încărcare pentru a încărca telecomanda.
- II. **Port de încărcare USB și capac de cauciuc:** Introduceți cablul de încărcare în portul de încărcare pentru a încărca receptorul.
12. **Punct de contact:** Include punct de contact și capac de silicon conductiv. Notă: Capacul de silicon conductiv poate fi, de asemenea, conductiv.
13. **Butonul de pornire/oprire al receptorului:** Apăsați lung butonul pentru a porni sau opri receptorul.

Procedura de codificare:

1. Porniți emițătorul și receptorul.



2 Apăsați din nou butonul „power”, indicatorul luminos roșu se va aprinde și veți auzi un „bip”.



3. Apăsați butonul „Șoc Static” de pe transmițător și veți auzi din nou un „Bip”, ceea ce înseamnă că acest produs a fost asociat. Folosiți o lampă de testare pentru a testa pulsul.



4. Când receptorul nu funcționează, acesta intră în stare de repaus după 2 minute. Apăsați orice buton de pe telecomandă pentru a-l reactiva.

Cum să utilizați două receptoare simultan:

1. Apăsați butonul "Canal" pentru a selecta canalul 1 pe care doriți să îl asociați, apoi asociați-l conform "Pași de operare".

2. Apăsați butonul "Channel" pentru a selecta canalul 2 pe care doriți să îl împerecheați, apoi urmați "Operation Steps" pentru împerechere.

Notă: Nivelul impulsurilor nu poate fi 0 în timpul testului.

CUM SĂ UTILIZAȚI T504

Notă: Încărcați produsul înainte de utilizare! (Curentul de încărcare limitat al adaptorului are nevoie de mai puțin de 1A)

1. Încărcați radioul:

- 1) Conectați cablul încărcătorului la portul de încărcare.
- 2) Conectați încărcătorul la o priză standard.
- 3) Pictograma bateriei va clipi.
- 4) Încărcați radioul timp de aproximativ o oră la prima încărcare sau până când pictograma bateriei nu mai clipește.

2. Încărcați receptorul:

- 1) Conectați cablul încărcătorului la portul de încărcare.
- 2) Conectați încărcătorul la o priză standard.
- 3) Lumina roșie de pe receptor va clipi
- 4) Când încărcați pentru prima dată, încărcați receptorul timp de aproximativ o oră sau până când lumina roșie de pe receptor se stinge.

3. Împerecherea radioului și a receptorului

- 1) Porniți telecomanda și apăsați butonul "Channel" pentru a selecta canalul 1 pentru împerechere.
- 2) Apăsați butonul de alimentare de pe receptor, lumina ROȘIE se va aprinde.
- 3) Apăsați arbitrar butonul de șoc static sau vibrație sau bip, apoi zgarda receptorului va emite un "puls" sau "vibrație" sau "bip".

Notă: Lumina verde va clipi continuu, indicând că împerecherea a fost reușită.

- 4) Dacă împerecherea nu a fost reușită, repetați pașii 3-5.
- 5) Pentru a codifica un al doilea receptor, apăsați butonul "Canal" și selectați pentru al doilea receptor și urmați aceeași procedură.

Cum să selectați nivelul adecvat pentru câini?

Mărimea câinelui	15-30 LBS	31-50 LBS	51-80 LBS	> 80 LBS
Nivel de sunet	1-3	1-3	1-3	1-3
Nivel de vibrații	1-5	5-9	9-12	12-16
Nivelul pulsului	1-5	3-7	5-9	7-16

Notă: Atunci când utilizați modul sunet, vibrații și impulsuri, selectați nivelul adecvat pentru dimensiunea câinelui.

Despre produs

1. Când transmițătorul nu este utilizat, ecranul se va stinge în 1 minut. Când receptorul nu este utilizat, acesta va intra în modul de așteptare în 2 minute.
2. După ce receptorul intră în modul de așteptare, acesta poate fi trezit prin apăsarea oricărui buton de pe transmițător.
3. Atunci când transmițătorul este blocat, acesta nu răspunde la nici o apăsare de tastă.
4. Există 0-3 niveluri pentru sunet, 0-16 niveluri pentru vibrații și 0-16 niveluri pentru stimulare (când angrenajul este 0, receptorul nu va funcționa). În modul lumină, se oprește în 2 minute când nu funcționează. În modul lumină, se aprinde la prima apăsare. La a doua apăsare, va începe să clipească încet. La a treia apăsare, clipește rapid. Când îl apăsați a patra oară, se stinge.
5. Este nevoie de 2 ore pentru încărcarea completă a receptorului, care poate fi utilizat timp de aproximativ 10 zile. O încărcare completă a emițătorului durează 2 ore, care poate fi utilizat timp de aproximativ 90 de zile.

Sfaturi generale pentru dresajul câinilor

Următoarele sfaturi vă vor arăta cum să obțineți cele mai bune performanțe de la zgarda dvs. de dresaj pentru câini.

1. Se recomandă să dresați un câine pe rând.
2. În timpul primelor sesiuni inițiale de dresaj, țineți câinele într-un mediu exterior familiar. Dresajul într-un loc cu care câinele nu este familiarizat poate determina câinele să fie distras.
3. Pentru dresajul de bază pentru ascultare, vibrațiile sunt mai utile.
4. În timpul dresajului, urmăriți orice schimbări pozitive în comportamentul câinelui și nu uitați să îl încurajați devreme.
5. Atunci când puneți zgarda, aveți grijă să nu o strângeți prea tare în jurul gâtului, dar asigurați-vă că este totuși suficient de strânsă. Pentru o funcționare optimă, este esențial să verificați dacă lesa este în contact cu pielea câinelui dumneavoastră. Dacă câinele dvs. are părul lung, este posibil să fie necesar să îi tundeți ușor blana, astfel încât zona de contact să adere bine la pielea câinelui.
6. Este important să porniți zgarda de la cel mai mic nivel pentru a evita șocarea câinelui. Puteți începe prin a pune zgarda pe câinele dvs. fără a o lega, astfel încât acesta să se obișnuiască să o poarte și să înțeleagă că zgarda nu este acolo pentru a-l deranja.



Nu utilizați acest produs pentru câinele dvs. agresiv sau dacă câinele dvs. este predispus la un comportament agresiv. Câinii agresivi pot răni oamenii sau lucrurile din jurul lor. Dacă nu sunteți sigur dacă acest produs este potrivit pentru câinele dumneavoastră, consultați medicul veterinar sau dresorul certificat.

Informații importante

1. Pentru a preveni strangularea câinelui atunci când aleargă, se mișcă sau se scutură, zgarda trebuie strânsă astfel încât să puteți introduce cu ușurință două degete sub ea.
2. Nu purtați zgarda mai mult de 12 ore pe zi. Dacă este posibil, repositionați zgarda la fiecare 1 sau 2 ore.
3. Nu atașați niciodată lesa câinelui la zgardă, aceasta va cauza o presiune excesivă asupra zonei de contact.
4. Spălați zona gâtului câinelui dvs. și zona de contact a zgardei săptămânal cu o cârpă umedă.
5. Verificați zilnic zona de contact a câinelui dvs. pentru a depista eventuale erupții cutanate sau răni. Aceste reamintiri vă vor ajuta să vă mențineți animalul în siguranță și confortabil.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Q1: Ce vârstă trebuie să aibă animalul meu înainte de a utiliza o zgardă de dresaj?

Răspuns 1: Animalul dvs. de companie trebuie să fie capabil să recunoască comenzile de ascultare de bază, cum ar fi

"Stai" sau "Rămâi" Acest produs poate fi prea mare pentru animalele de companie sub 5 kg.

Q2: De ce nu funcționează zgarda de antrenament?

Răspuns 2: Mai întâi asigurați-vă că transmițătorul este deblocat, apoi reglați nivelul adecvat de vibrații, șocuri statice și bipuri în funcție de caracteristicile câinelui dvs. cum ar fi temperamentul, tipul, vârsta, greutatea etc.

Q3: Pot folosi zgarda de dresaj cu mai mult de un animal de companie?

A3: Da, puteți adăuga cu ușurință încă o zgardă receptoare la sistem.

Q4: Pot obține o rază de acțiune de exact 600 m cu zgarda de antrenament?

A4: Raza de acțiune efectivă a unei zuliere de dresaj înseamnă o distanță directă între telecomandă și zgarda receptoare, fără obstacole între ele. Raza de acțiune poate varia în funcție de teren, vreme, vegetație, capacitatea bateriei și transmisia de la alte dispozitive radio.

Î5: Ce ar trebui să fac dacă gâtul animalului meu de companie este roșu și iritat?

R5: Nu mai utilizați produsul timp de câteva zile. Dacă afecțiunea persistă mai mult de 48 de ore, solicitați ajutorul medicului veterinar. Odată ce pielea și-a revenit, verificați frecvent starea pielii animalului dvs. de companie.

Q6: Cât de lungă este durata de viață a bateriei cu litiu?

A6: Bateria noastră cu litiu se poate încărca de 2000 de ori pentru telecomandă și guler receptor.

Q7: Cât timp pot purta câinii zgarda receptoare?

A7: Zgarda nu este concepută pentru a fi purtată permanent. Vă recomandăm să nu purtați zgarda mai mult de 12 ore la fiecare 24 de ore.

Întrebarea 8: Cât timp ar trebui să-mi dresiez animalul de companie?

Răspuns 8: Dresajul trebuie să fie pozitiv și scurt, aproximativ 10-15 minute este întotdeauna mai bine.

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.
Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.
Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106
E-mail: info@reedog.ro