


I Instrucțiuni de încărcare

Indicator de stare a bateriei explanation



-Pentru a evita pericolele, este necesar să utilizați adaptorul de încărcare furnizat pentru încărcare.

-Încărcarea de la baterie descărcată la completă durează 3-4 ore.

- Se recomandă să nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării dacă bateria este descărcată. Acest lucru ajută la prevenirea deteriorării potențiale a duratei de viață a bateriei.
- Înainte de încărcare, asigurați-vă că temperatura ambientală se încadrează în intervalul 41°F 104°F pentru a evita supraîncălzirea sau răcirea insuficientă care să provoace deteriorarea bateriei.

I Instrucțiuni de utilizare

-Se poate introduce o singură bilă la un moment dat.

e Înainte de a apăsa butonul "LAUNCH", asigurați-vă că nu există deja nicio bilă în dispozitiv. Dacă există o bilă în dispozitiv, vă rugăm să o scoateți mai întâi.

-Dispozitivul se va opri automat dacă nu este utilizat pentru mai mult de 15 minute după pornire.

- Vă rugăm să utilizați mingea oficială iRetriever furnizată cu dispozitivul. Utilizarea altor bile poate duce la probleme precum blocarea, blocarea și potențiale pericole, care pot reprezenta un risc serios pentru dispozitiv și siguranța animalelor de companie.

AVERTISMENT! Este strict interzis să introduceți mâinile în orificiul de lansare și în pasajul de aruncare!

Curățare B Întreținere

I Curățarea internă a mașinii



Deșurubați cele două șuruburi PE capacul detașabil și faceți pârghie pentru a scoate capacul din deschiderea capacului.

Curățați obiectele străine în interiorul mașinii.

Montați capacul detașabil și strângeți șuruburile.

I Întreținere și curățare pentru iRetriever Ball

- iRetriever Ball este utilizat în condiții umede, murdare și altele, care vor afecta într-o anumită măsură autonomia. Vă rugăm să ștergeți și să uscați înainte de a continua utilizarea.
- În starea deteriorată, vă rugăm să înlocuiți iRetriever Ball la timp pentru a evita rănirea accidentală prin înghițire cauzată de mușcăturile animalelor de companie. Pentru iRetriever Ball, vă rugăm să vizitați mall-ul oficial www.uahpet.com

I Alte considerații privind curățarea

- Pentru a asigura funcționarea corectă a radarului senzor, vă rugăm să inspectați și să curățați periodic portul radarului senzor pentru a preveni orice obstrucție cauzată de murdărie sau resturi.
- Dispozitivul conține componente electronice. Doar suprafața dispozitivului trebuie curățată cu un prosop stors (nu utilizați lichide acide sau alcaline puternice). Nu clătiți cu apă.

e Dacă dispozitivul se udă în ploaie, vă rugăm să-l opriți imediat și să-l depozitați corespunzător. Așteptați să se usuce natural la aer înainte de a-l utiliza din nou pentru a evita deteriorarea dispozitivului.

- Nu aplicați forțe externe în zona de balansare a dispozitivului pentru a preveni blocarea și deteriorarea acestuia.
- Nu introduceți mingea în portul de lansare pentru a preveni blocarea sau deteriorarea dispozitivului.

Instrucțiuni de siguranță

Nerespectarea următoarelor condiții poate duce la n e f u n c ț i o n a r e a corespunzătoare a produsului sau la alte pierderi neașteptate.

- Vă rugăm să urmați cu strictețe instrucțiunile de instalare și utilizare a acestui dispozitiv.
- Atunci când încărcați produsul sau utilizați cablul de încărcare, împiedicați animalele de companie să muște sau să deterioreze cablul pentru a evita șocurile electrice.
- Cu excepția personalului autorizat pentru reparații, alte persoane nu trebuie să încerce să repare produsul pentru a evita diverse accidente.
- Dacă produsul este utilizat de copii, vă rugăm să vă asigurați că aceștia se află sub supravegherea unui adult. Este esențial să împiedicați copiii să trateze dispozitivul ca pe o jucărie sau să stea deasupra acestuia.
- Nu utilizați un încărcător care depășește tensiunea nominală.
- Nu îndreptați dispozitivul către persoane sau animale de companie pentru a preveni rănirea acestora.
- Dacă dispozitivul nu poate funcționa corect din motive precum căderea, impactul, deteriorarea, ruperea, deformarea, coroziunea sau pătrunderea apei, vă rugăm să încetați imediat utilizarea acestuia.
- Nu utilizați dispozitivul în spații restrânse pentru a preveni deteriorarea mobilierului și a obiectelor de valoare.
- Nu atingeți dispozitivul de alimentare cu mâinile ude.
- Dacă întâmpinați orice probleme cu produsul, vă rugăm să contactați prompt serviciul clienți.

Servicii post-vânzare

I Regulamente privind garanția

Beneficiați de un serviciu de garanție a produsului de 1 an începând de la data dovezii de achiziție, pentru orice defecțiuni de performanță ale produsului care nu sunt rezultatul factorilor umani, cu excepția consumabilelor.

Reglementări în afara garanției

Următoarele condiții (dar fără a se limita la acestea) nu sunt acoperite de garanție:

- Nu există certificat de garanție sau lipsește factura valabilă sau a depășit valabilitatea serviciului de garanție.
- Nu conform cerințelor manualului de utilizare, întreținere, depozitare și daune cauzate de.
- Daune cauzate de incendii, fulgere, inundații și alte cazuri de forță majoră.
- Modelul sau numărul produsului de pe cardul de garanție nu corespunde cu produsul real.
- Daune cauzate de dezasamblarea și repararea de către furnizori de servicii neautorizați.
- Decolorarea normală, uzura și consumul în timpul utilizării produsului, care nu sunt considerate defecțiuni în cadrul domeniului de aplicare al garanției.
- Utilizarea produsului în zone geografice neconforme, care duce la funcționarea deficitară a produsului, nu este acoperită de garanție.
- Cu excepția cazului în care se menționează altfel, cutiile, cadourile și alte consumabile nu sunt acoperite d e garanție.

la noi în mod regulat pe rețeaua noastră de distribuție

UAHPET




iRetrieverBallLauncher

PENTRU CÂINE

UTILIZATOR

Introducerea produsului

Descrierea pieselor



Specificațiile produsului

iRetriever Bilă lansată	Model de produs	UWQJ01	Tensiune de intrare	12V -1A
	Material produs	ABS+Silicone+PA66 +20%GF	Putere nominală	12W
	Greutatea produsului	2.83Kg / 6.241b	Baterie	4000mAh
	Dimensiunile produsului	12.2 x11.8 x11.7 inch	Culoarea produsului	Alb+Gri
	Tip de animal de companie aplicabil	Câini peste 111b, Câini mijlocii, Câini mari		

Minge iRetriever	Modelul produsului	UFQJ01QQ	Greutatea produsului	27a(T3g)/0.06lb
	Material produs	eTPU	Dimensiunea produsului	2.56 inch diametru
	Tip de animal de companie aplicabil	Câini peste 111b, Câini mijlocii, Câini mari		

Lista de produse

Lansator de mingi iRetriever	Minge iRetriever	Încărcător
Manual de utilizare		

Caracteristicile și utilizarea produsului

Verificați conținutul pachetului în raport cu lista de ambalare pentru a vă asigura că toate accesoriile sunt incluse.

*Sugerează încărcarea completă înainte de utilizarea inițială.


ON/OFF



Apăsați lung butonul "ON/OFF" timp de 3 secunde pentru a porni; viceversa pentru a opri.
În stare pornită, apăsați butonul "ON/OFF" pentru a comuta vitezele. Indicatorul luminos se va aprinde corespunzător.
Viteza implicită la pornire este viteza 1.

Vă rugăm să vă asigurați că nu există obiecte străine în interior înainte de pornire.
Distanțe de lansare de referință: viteza 1 (20 30ft), viteza 2 (40 50ft), viteza 3 (60 70ft)

Lansare



În starea de pornire, apăsați scurt butonul "LAUNCH", indicatorul luminos superior va rămâne aprins și dispozitivul intră în modul de lansare. Introduceți mingea în portul de lansare și o puteți lansa atâta timp cât nu există obstacole în față.
În modul de lansare, apăsați scurt butonul "LAUNCH", indicatorul luminos superior va clipi și dispozitivul va ieși din modul de lansare.
Vă rugăm să activați mai întâi modul Lansare, apoi introduceți mingea în portul de aruncare.





În starea de pornire, apăsați scurt butonul "RANDOM", indicatorul luminos superior va rămâne aprins, iar dispozitivul va fi în modul multidirecțional. În acest mod, dispozitivul va lansa aleatoriu mingea în trei direcții diferite.
Pentru a evita provocarea de daune, asigurați-vă că această funcție este utilizată exclusiv în aer liber sau în spații deschise.



În starea de pornire, apăsați scurt butonul "GT", indicatorul luminos superior va rămâne aprins, iar dispozitivul va fi în modul GT. Distanța maximă de lansare poate ajunge la 80ft.
În modul GT, sunetul mecanic va crește semnificativ. Pentru a asigura confortul animalelor dvs. de companie, vă rugăm să îl utilizați după antrenarea și adaptarea animalelor de companie.

Radar de evitare a obstacolelor



Modul RANDOM OFF
În modul de lansare, dacă senzorul radar detectează prezența animalelor de companie, a copiilor sau a altor obstacole în raza de lansare (distanță de 6 picioare, unghi de 20°), dispozitivul va opri automat lansarea.

Modul RANDOM ON
Dacă dispozitivul detectează animale de companie sau persoane în raza de lansare, acesta va ajusta automat unghiul pentru a evita obstacolele și va continua lansarea.
Dacă evitarea obstacolelor eșuează timp de 10 încercări consecutive, dispozitivul va opri lansarea și va dezactiva automat modul de lansare.

Vă mulțumim că ați ales Uahpet!

Uahpet insistă să ajute animalele de companie să trăiască într-un mod mai în acord cu natura lor prin concepte științifice și avansate de parenting, precum fiziologia, mediul, comportamentul și psihologia.



support@uahpet.com
https://www.uahpet.com



Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, este prevăzut cu **marcajul CE**.
Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro Modificări ale
parametrilor tehnici, ale proprietăților și erori de tipărire rezervate.

Centrul de service și distribuție

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Tel: +420 216 216 106

E-mail: info@reedog.ro

