

**PETWANT PWS 119 FÂNTÂNĂ DIN OȚEL
INOXIDABIL PENTRU CASĂ
3,2 l**



Înainte de a începe: Instrucțiuni de îngrijire
Pentru a asigura o aprovizionare continuă cu apă
proaspătă și curată pentru animalul dvs. de companie,
țineți cont de aceste trei lucruri
sarcini simple:


- Reumplerea la timp: nivelul apei trebuie să fie mai mare decât marcajul MIN. În caz contrar, pompa de apă se poate arde și poate provoca o defecțiune.
- Dezasamblați pompa și fântâna, curățați cu apă și săpun la fiecare 2-4 săptămâni. Nu spălați filtrul cu săpun, deoarece acesta nu poate fi eliminat complet.
- Schimbați filtrul în mod regulat: înlocuiți filtrul de carbon la fiecare 2-4 săptămâni; filtrul de burete la fiecare 4 săptămâni.

Ce aveți la dispoziție



1 Instrucțiuni de instalare

Montați pompa în suportul pentru pompă. Apoi puneți buretele pe suport. Puneți filtrul de carbon în carcasa filtrului și închideți-o.



Instalarea capacului


2



Puneți capacul la loc și rotiți-l pentru a-l bloca în poziție.
Notă: Asigurați-vă că pompa este fixată în locul corect.

Introduceți robinetul.


3



Introduceti robinetul.

Conectati adaptorul de alimentare

Instrucțiuni de funcționare




Așezați fântâna în locul în care animalul dvs. de companie o va utiliza. Umpleți vasul cu suficientă apă, dar mai jos de marcajul MAX.

Asigurați-vă că mâinile, cablul și adaptorul de alimentare sunt uscate, apoi conectați fântâna la o priză de perete.

Mențineți curgerea sănătoasă și fericită!

Curătați pompa și fântâna la fiecare două săptămâni.

Scoateți capacul pompei și rotorul. Utilizați o perie pentru a curăța piesele cu apă.



Avertisment

1. Atunci când fântâna nu este utilizată, asigurați-vă că opriti și deconectați alimentarea din motive de siguranță.
2. Acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior.
3. Adaptorul de alimentare și fișa firului trebuie să rămână uscate în timpul curățării.
4. Această fântână nu trebuie să fie utilizată fără apă.
5. Deconectați sursa de alimentare înainte de întreținerea și curățarea fântânii.

Unitatea a fost aprobată pentru utilizare în țările
UE și, prin urmare, este marcată CE.

Toată documentația necesară este disponibilă pe
site-ul web: www.zgarzi-electro.ro Modificările
parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile de
tipărire pot face obiectul unor modificări.

Reedog Service and Distribution
Centre, Ltd.

Sedmidomky 459/8 101 00 Praga 10

Tel: +420 216 216 106

E-mail: info@zgarzi-electro.ro