

MANUAL DE UTILIZARE REEDOG

MX 1200 NO BARK



INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Acest produs nu este potrivit pentru câinii agresivi. Nu utilizați zgarda dacă câinele dvs. este agresiv sau predispus la un comportament agresiv.

AVERTISMENT Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul.

Este important ca zgarda să fie ajustată corect la gâtul câinelui. O zgardă prea largă sau prea strânsă poate provoca iritații ale pielii.

1. Nu este recomandat să lăsați zgarda pe câine timp de mai multe ore în același loc, deoarece poate provoca iritații ale pielii.
2. Dacă câinele dvs. trebuie să poarte zgarda pentru perioade lungi de timp, schimbați regulat poziția receptorului pe gâtul câinelui.
3. Nu atașați niciodată lesa la zgarda de dresaj.
4. Spălați zona gâtului și contactele în mod regulat cu o cârpă și săpun blând. Uscați zona după aceea.
5. Verificați pielea acolo unde se ating punctele de contact.

6. O zgardă cu un receptor care este prea strâns poate provoca bășici pe piele acolo unde se ating punctele de contact. Dacă se întâmplă acest lucru, nu utilizați zgarda de antrenament până când nu dispar toate semnele de iritație.
7. Dacă iritația persistă după 48 de ore, consultați un medic veterinar.

Reedog MX-1200 Sport No Bark este o zgardă de dresaj profesională sigură și eficientă, potrivită pentru câinii de toate rasele **de la 5 kg și peste 6 luni**. Zgarda are un mod anti lătrat inteligent automat (o combinație de zgardă de dresaj și anti lătrat într-una singură). Modul anti lătrat este activat prin apăsarea butonului ON/OFF de pe zgarda receptoare.

IMPORTANT: Raza reală a semnalului poate depinde de modul în care este ținut transmițătorul de la distanță. Țineți transmițătorul de la distanță orizontal, departe de corp, pentru o rază de acțiune optimă. Terenul, vremea, vegetația, vehiculele, clădirile, transmisia de la alte dispozitive radio și alți factori vor afecta raza de semnal a dispozitivului dumneavoastră.



CONFIGURAREA ECHIPAMENTULUI DE DRESAJ PENTRU MAI MULȚI CÂINI

Pentru a extinde instalația de dresaj multi-câine, este suficient să achiziționați o zgardă suplimentară.

Pasul 1 : Luați o zgardă nesincronizată. Apăsați și mențineți apăsat butonul ON/OFF. După două semnale sonore, eliberați butonul. Receptorul este pornit. **Notă : Nu porniți două receptoare nesincronizate în același timp.**

Pasul 2 : Luați emițătorul cu care doriți să sincronizați receptorul. Apăsați și mențineți apăsat butonul  până când afișajul LCD se aprinde. Apoi eliberați butonul. Transmițătorul este pornit.

Pasul 3 : Apăsați și mențineți apăsat butonul "1-3" și butonul  în același timp.

Pentru câinele "1", apăsați și mențineți apăsat butonul "1" și butonul  simultan. Afișajul LCD va începe automat numărarea numerelor "08, 09, 10, 11 99".

Pentru câinele "2", apăsați și mențineți apăsat butonul "2" și  în același timp. Afișajul LCD va începe automat numărarea numerelor.

Pentru câinele "3", apăsați și mențineți apăsat butonul "3" și  în același timp. Afișajul LCD va începe automat numărarea numerelor.

Pasul 4 : Puneți transmițătorul la aproximativ 2,5 - 5 cm de receptorul nesincronizat. După ce receptorul nesincronizat emite un bip de 5 ori și lumina LED verde trece încet la o clipire la fiecare 4 - 5 secunde, eliberați butonul. Dacă sincronizarea nu este posibilă, repetați procedura.

Pasul 5 : Testați receptorul sincronizat. Selectați câinele și apăsați butonul . Dispozitivul va emite un bip.

Anularea sincronizării

Pasul 1 : Apăsați și mențineți apăsat butonul  a  simultan. Afișajul LCD va începe automat numărarea numerelor "01, 02, 03, 99".

Pasul 2 : Plasați transmițătorul la aproximativ 2,5 - 5 cm de receptor. Receptorul va emite un bip de 5 ori. LED-ul verde de pe receptor va clipi rapid. Felicitări, desincronizarea a fost reușită.

ÎNCĂRCARE

Receptorul și emițătorul se încarcă rapid, în două ore. Dispozitivele pot fi încărcate simultan.

Pentru reîncărcare, deschideți capacul de cauciuc. Introduceți adaptorul în priza de perete și cablul de încărcare în mufa de pe dispozitiv. Dispozitivul poate fi încărcat și prin cablu USB și alte surse de alimentare de 5V, cum ar fi telefonul mobil, laptop, computer. Nu încărcați bateriile în locuri cu temperaturi ridicate, cum ar fi în apropierea unui foc.

1. Încărcarea receptorului

Lumina LED roșie este aprinsă în timpul încărcării.

Indicatorul LED verde se aprinde atunci când dispozitivul este complet încărcat.

LED-ul roșu clipește atunci când bateria este descărcată. Bateria trebuie să fie reîncărcată.

2. Încărcarea transmițătorului

Afișajul LCD arată "CHA" în timpul încărcării.

Afișajul LCD arată "FUL" atunci când transmițătorul este complet încărcat.

LED-ul roșu va începe să clipească atunci când bateria este descărcată.

FUNCȚIA ANTI-ABARCARE

Dispozitivul are un mod automat inteligent anti- lătrat (combinație de colier de antrenament și anti- lătrat într-unul singur). Puteți activa și dezactiva această funcție în funcție de nevoile dvs.

Pasul 1 : Alegeți nivelul corespunzător

1. Apăsați butonul pentru a selecta intensitatea sau  .
2. Apăsați butonul . Zgarda de recepție va reține nivelul memorat.
3. Pentru a schimba nivelul, vă rugăm să repetați pașii 1 și 2.

Pasul 2 : Activați modul anti lătrat

Apăsați și mențineți apăsat butonul ON/OFF de pe zgarda de recepție mai mult de 2 secunde. Eliberați butonul imediat ce LED-ul roșu se aprinde. LED-ul verde va clipi de două ori la fiecare 5 secunde. Modul anti-abarcare este activat, funcția de telecomandă este dezactivată. Dacă modul anti-abarcare este activat, receptorul nu poate fi controlat de emițător.

Pasul 3 : Dezactivarea modului anti-abarcare

Apăsați și mențineți apăsat butonul ON/OFF de pe gulerul receptorului timp de mai mult de 2 secunde. Eliberați butonul imediat ce LED-ul roșu se aprinde. LED-ul verde va clipi o dată la fiecare 5 secunde. Modul anti lătrat este dezactivat, funcția de telecomandă este activată.

Cum funcționează funcția anti lătrat?

- 1) Odată ce zgarda detectează lătratul, aceasta va emite o singură alertă sonoră.
- 2) Dacă zgarda detectează lătratul timp de 2 secunde, aceasta va emite automat un impuls. Intervalul dintre impulsuri este de 2 secunde.
- 3) Dacă zgarda nu detectează lătratul timp de 5 secunde, aceasta va reveni la starea inițială. Atunci când lătratul este detectat, zgarda va emite mai întâi din nou un avertisment sonor.

- 4) După opt impulsuri continue, zgarda se oprește automat. 2 minute mai târziu, zgarda revine la starea sa inițială.

LUMINĂ LED FOARTE LUMINOASĂ

Apăsați și mențineți apăsat butonul "1" de pe transmițător timp de 3 secunde. Zgarda de recepție "1" a câinelui va clipi de 5 ori și apoi o dată la fiecare 3 secunde. Pentru a opri lumina intermitentă, apăsați și mențineți apăsat din nou butonul "1" timp de 3 secunde. Zgarda de recepție corespunzătoare va clipi de 2 ori și lumina se va stinge.

BLOCAREA RECEPTORULUI

Porniți receptorul ținând apăsat butonul de pornire - receptorul clipește în verde și răspunde la radio. Țineți din nou apăsat scurt butonul de alimentare, se aprinde lumina roșie - eliberați butonul de alimentare (receptorul nu trebuie să emită niciun bip). Lumina verde clipește - receptorul este blocat, nu răspunde la radio.

DEBLOCAREA RECEPTORULUI

Porniți receptorul ținând apăsat butonul de pornire - receptorul clipește în verde și nu răspunde la radio. Țineți din nou apăsat butonul de pornire pentru scurt timp, lumina roșie se aprinde - eliberați butonul de pornire (receptorul nu trebuie să emită niciun bip) lumina verde clipește - receptorul este deblocat, nu răspunde la emițător.

GARANȚIE

Declarație de conformitate, garanție și servicii post-garanție

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, este marcat CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web al importatorului, la cererea importatorului și la magazinul importatorului.

Adresa la care puteți găsi declarația de conformitate și instrucțiunile actuale (fila de

descărcare): <https://www.zgarzi-electro.ro/zgarzi-dresaj/reedog-mx-1200-sport-no-bark>

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile de tipărire pot face obiectul unor modificări.

Garanția și reparațiile post-garanție sunt asigurate de importator:

Reedog s. r.o.,

Sedmidomky 459/8, Praga

Tel: +4 031 229 5337

E-mail: info@zgarzi-electro.ro
