




UȘĂ CLASICĂ PENTRU PISICI

CHATIÈRE MANUELLE POUR CHATS




Vă mulțumim că ați ales linia de produse EYENIMAL. Vă rugăm să citiți cu atenție explicațiile din acest manual înainte de a utiliza ușa pentru pisici.

Pisica este independentă, dar va aprecia tot confortul unei case calde. Ușa clasică pentru pisici EYENIMAL vă permite să combinați aceste două dorințe. O ușă confortabilă, care permite pisicii dvs. să exploreze exteriorul fără să vă deranjeze! Tot ce trebuie să facă pisica dvs. este să împingă clapeta pentru a intra sau a ieși.

Blocarea în patru direcții oferă flexibilitate maximă, deoarece controlează deschiderea clapetei în ambele direcții.

CONȚINUTUL AMBALAJULUI


- Cadru interior
- Cadru exterior
- 4 șuruburi de 20 mm
- 4x șurub 35 mm
- 4x șuruburi 55 mm
- 4x capace de șurub



INSTALARE

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni pas cu pas înainte de a instala ușa pentru pisici.

- Bandă adezivă
- Creion
- Riglă / bandă de măsurat
- Ferăstrău
- Burghiu
- Burghiu de 6 mm
- Burghiu de 10 mm
- Șurubelniță





AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ

Instalarea ușii poate necesita utilizarea de unelte electrice. Echipamentul de siguranță (mănuși, protecție pentru ochi etc.) trebuie să fie inclus la instalare; în caz de îndoială, consultați un profesionist pentru a efectua instalarea pentru dvs.

Ușa este potrivită pentru instalare în toate tipurile de uși, inclusiv din lemn, plastic și metal.

Înălțimea ideală a ușii pentru pisici este astfel încât baza tunelului să se afle la aceeași înălțime deasupra solului ca stomacul pisicii dvs. Măsurați înălțimea stomacului pisicii dumneavoastră. Aceasta este de obicei între 100 mm și 150 mm. Luați această măsurătoare în afara ușii și trasați o linie dreaptă orizontală.



AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ

Blocarea în patru direcții vă permite să controlați deschiderea ușii în ambele direcții și să controlați accesul pisicii dvs. în interiorul și în exteriorul casei. Este o idee bună să nu utilizați încuietoarea cu 4 direcții până când animalul dvs. de companie nu este complet familiarizat cu utilizarea ușii. Rețineți că ușa trebuie să atârne drept în jos, astfel încât încuietoarea se află în partea de jos a ușii.



Poziția 1 - deschis

Pisica are voie să intre și să iasă din casă.



Poziția 2 - Doar ieșire

Pisicii i se permite să iasă din casă, dar nu i se permite să intre.



Poziția 3 - Numai intrare

Pisicii i se permite să intre în casă, dar nu i se permite să iasă din casă.



Poziția 4 - Blocat

Pisica este împiedicată să intre sau să iasă din casă.

PRIMII PAȘI

Majoritatea pisicilor învață să folosească ușa aproape imediat, dar sunt câteva care pot fi puțin nervoase. Cea mai importantă regulă este să aveți răbdare cu pisica dumneavoastră. Lăsați pisica să se hotărască singură că poate intra sau ieși pe ușă. Nu o împingeți peste clapetă cu forța, s-ar putea să o speriați. După ce ați instalat ușa pentru pisici, lăsați ușa deschisă pentru o vreme, cu clapeta ridicată, o puteți fixa cu bandă invizibilă. Asigurați-vă că fixarea este sigură, astfel încât clapeta să nu poată cădea din greșeală. Lăsați pisica să stea în picioare pentru a se familiariza cu ușa și să intre și să iasă liber. Pregătiți momeala (răsfățul) astfel încât pisica să trebuiască să treacă prin ușă. Mai întâi hrăniți pisica la ușa interioară și apoi la ușa exterioară. Repetați cât de des este necesar. Dacă pisica face progrese, lăudați-o mult - a meritat-o!



EYENIMAL^ est une marque deposee par la soci  t   Num'Axes EYENIMAL* is a trademark of Num'Axes

NUM'AXES

745 rue de la Bergeresse - ZAC des Aulnaies RO
30157 - 45161 Olivet Cedex - FRANCE
Tel. +33 (0)2 38 63 64 40 / Fax +33 (0)2 38 63 31 00

contact@eyenimal.com
www.eyenimal.com