


正面



Fântână pentru animale de companie

Înainte de a începe: Instrucțiuni de îngrijire

Pentru a continua să oferiți apă proaspătă și curată animalului dvs. de companie, amintiți-vă aceste trei sarcini simple:

Reumpleți des.

Mențineți nivelul apei ridicat. Pompa este proiectată să funcționeze în cel puțin un centimetru de apă. Pompa se poate defecta dacă rămâne fără apă.

(Curățați) (pompa) (și) fântâna dumneavoastră.


Demontați pompa și fântâna pentru a le curăța cu săpun și udați la fiecare două până la patru săptămâni. Aveți grijă să nu obțineți săpun în filtre, deoarece acesta nu se va clăti.

Înlocuiți filtrele.

Înlocuiți filtrul de carbon la fiecare patru săptămâni când vă curățați fântâna.

Înlocuiți filtrul de spumă la fiecare două luni.


Cea veți:



Instrucțiuni de instalare

Diagramă schematică pentru instilarea pompei


Filtru de spumă



Puneți pompa în poziția corectă în baza fântânei. Asigurați-vă că partea de sus a pompei este corect aliniată cu găurile din bază. Apăsăți în jos pentru a angaja pompa.

背面


Instalați turnul de evacuare



Atașați turnul prin alinierea acestuia cu creștăușele ridicate creștăușuri de pe baza fântânei și apă în bolului.

Atașați suportul filtrului în turn.

Instalați filtrul și capacul




Introduceți filtrul în filtrul și apă în bolului.

Controlați nivelul apei.

Plasați capacul în turn. Ridicați fațeta pentru a verifica dacă este corect aliniată și așezați-o în locul dorit. Turnați apă în bol. Conectați adaptorul de alimentare.

Instrucțiuni de utilizare




Plasați fântâna în locul în care animalul dvs. de companie o va folosi. Umpleți bolul cu apă, lăsând un spațiu de jumătate de centimetru între apă și margine. Asigurați-vă că mâinile, cablul și adaptorul de alimentare sunt uscate, apoi conectați fântâna la o priză.

Păstrați sănătatea și fericirea curgând!

Pentru a prelungi durata de viață a produsului, vă rugăm să curățați pompa la fiecare 2 săptămâni.

- Îndepărtați capacul pompei
- Scoateți capacul rotorului prin plasarea unghiei sub buza mică situată.
- Scoateți rotorul și curățați piesele cu săpun și apă caldă.



Precauții

- Asigurați-vă că opriți și deconectați sursa de alimentare pentru siguranță atunci când echipamentul nu este utilizat.
- Acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior.
- Adaptorul de alimentare și fișa firului nu trebuie inundate în timpul curățării.
- Acest produs nu are voie să funcționeze fără apă (poate fi ignorat pentru modelele cu funcția de întrerupere automată fără apă).
- Vă rugăm să deconectați sursa de alimentare înainte de întreținerea și curățarea mașinii.