

Manual de instrucțiuni

Reedog SP32



Vă mulțumim pentru că ați ales SP32. Misiunea noastră este să oferim cele mai bune soluții de dresaj electronic. Dorim să asigurăm siguranța câinelui dvs. oferindu-vă instrumentele și tehnicile necesare pentru a vă dresa cu succes animalul de companie. Dacă aveți probleme, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați și le vom rezolva imediat.

Înainte de a începe să vă dresați câinele, vă rugăm să citiți cu atenție întregul manual, inclusiv întrebările frecvente.

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Nu este destinat câinilor agresivi. Nu utilizați acest produs dacă câinele dvs. este agresiv sau dacă câinele dvs. este predispus la un comportament agresiv. Câinii agresivi pot provoca răni grave sau chiar moartea stăpânilor lor și a altor persoane. Dacă nu sunteți sigur dacă acest produs este potrivit pentru câinele dumneavoastră, consultați medicul veterinar sau antrenorul certificat.

ATENȚIE! Vă rugăm să citiți și să urmați instrucțiunile din manual. Este important ca zgarda să fie așezată corect sub gâtul câinelui. O zgardă purtată prea mult timp sau prea strânsă pe gâtul animalului poate provoca leziuni ale pielii. De la roșeață la decubit; această afecțiune este cunoscută în mod obișnuit sub numele de escară.

1. Nu lăsați zgarda pe câine mai mult de 8 ore din fiecare 24 de ore și încercați să repositionați zgarda pe gâtul câinelui la fiecare 1 sau 2 ore, dacă este posibil.
2. Verificați așezarea gulerului pentru a preveni presiunea excesivă.
3. Verificați zilnic zona de contact pentru a depista semne de erupții cutanate sau răni. Periajul zilnic al blănii poate ajuta.
4. Dacă apare o iritație sau o rană, nu mai utilizați zgarda până când pielea se vindecă.

Nu expuneți dispozitivul la temperaturi de îngheț de -32 °F sau 0 °C sau la condiții mai calde de 113 °F sau 45 °C. Nu lăsați unitatea în lumina directă a soarelui. Nu lăsați niciodată unitatea într-o mașină unde se poate încălzi până la temperaturi ridicate de 113 °F sau 45 °F.

AEROSOLURI:

1. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2. Conținutul cartușului și gulerul de pulverizare sunt sub presiune.
3. Utilizați numai într-o zonă bine ventilată. Utilizați numai conform instrucțiunilor.

4. Poate exploda dacă este încălzit, nu încălziți. Nu expuneți la temperaturi mai mari de 113°F sau 45°C.
5. Nu ardeți. Nu aruncați în foc, chiar și atunci când este gol.
6. Protejați de lumina directă a soarelui.
7. Nu lăsați doza de aerosol într-un vehicul în care temperatura poate depăși 113°F sau 45°C.
8. Depozitați într-un loc răcoros. Protejați de scântei sau flăcări.
Nu fumați atunci când reîncărcați.
9. Nu înțepați. Contactul propulsorului lichid cu pielea poate provoca degerături.
10. Nu ingerați. În caz de accident, solicitați asistență medicală. În caz de ingestie, apelați imediat un centru de control al otrăvirii.

Trainerul de pulverizare la distanță nu este o jucărie. Țineți-l departe de îndemâna copiilor. Utilizați-l numai în scopul dresării animalelor de companie.

Acești pași vă vor ajuta să vă mențineți animalul de companie în siguranță și confortabil. Milioane de animale de companie se simt confortabil purtând o zgardă cu spray. Sesiunile de dresaj care sunt mai scurte și mai pozitive (10-15 minute) sunt adesea cele mai eficiente.

Nu utilizați o zgardă pe un câine cu vârsta sub 6 luni. Utilizarea necorespunzătoare sau inadecvată a sistemului de zgardă de dresaj poate fi dăunătoare. Vă rugăm să utilizați corect acest produs și să aveți grijă atunci când vă dresați câinele.

Conținutul pachetului

- **Transmițător**
- **Manual**
- **Lanț de mână**
- **Cablu USB**
- **Receptor**
- **Colier receptor**

Cum funcționează sistemul

Zgarda cu spray de la distanță SP32 s-a dovedit a fi sigură, confortabilă și eficientă pentru toate animalele de companie cu vârsta de peste 6 luni. Acest sistem vă va ajuta să vă controlați animalul de companie fără lesă pe o distanță mare. Prin apăsarea unui buton, telecomanda trimite un semnal, activează zgarda receptoare și emite un spray sigur sau un semnal sonor de avertizare sau o vibrație. Prin utilizarea consecventă și corectă a dresorului de la distanță, pot fi corectate multe comportamente greșite ale animalului dvs. de companie sau pot fi predate orice comenzi de ascultare de bază.

Important: Distanța reală a trainerului de la distanță depinde de modul în care țineți transmițătorul de la distanță, raza de acțiune poate varia. Țineți transmițătorul de la distanță orizontal, departe de corpul dumneavoastră, pentru o rază de acțiune optimă. Terenul, vremea, vegetația, vehiculele, clădirile, transmisia de la alte dispozitive radio și alți factori vor afecta raza de acțiune a dispozitivului dvs. de antrenament la distanță.

Caracteristici principale

- Raza de acțiune de până la 150 de metri într-un câmp deschis.
- Potrivit pentru toți câinii
- Simplu, ușor de utilizat.
- Pentru un singur câine.
- Spray lung și scurt.
- O vibrație.
- Un bip de avertizare.
- Baterie reîncărcabilă 3,7V Li-ion pentru receptor și telecomandă
- Zgardă TPU rezistentă.
- Indicator LED de putere scăzută pe zgarda receptoare. Lumina roșie va clipi 1x pe secundă când nivelul bateriei este scăzut.

Transmițător

Afișaj LED: Afișează 3 moduri de antrenament: pulverizare, vibrații și bip de avertizare; nivelul bateriei și nivelul de pulverizare

Butonul Spray: Apăsați 1 dată - receptorul va elibera un spray.

Butonul Vibrație: Apăsați 1 dată - receptorul emite o vibrație.

Butonul Beep: Apăsați 1 dată - receptorul emite un bip de avertizare.

Capac USB: Pentru a încărca transmițătorul, deschideți capacul USB, conectați transmițătorul și sursa de alimentare de 5V DC prin intermediul cablului USB Type-C

Buton sus: setați nivelul de pulverizare la pulverizare lungă, apăsați butonul 1 dată, afișajul LED va afișa "H"

Buton jos: setați nivelul de pulverizare la pulverizare scurtă, apăsați butonul 1 dată, iar afișajul LED va arăta "L".

Butonul de alimentare: Țineți apăsat timp de 1 secundă pentru a porni transmițătorul, afișajul LED se aprinde; Țineți apăsat timp de încă 1 secundă pentru a opri transmițătorul. Afișajul LED se stinge.

Receptor

Buton pornire/oprire:

Apăsați și mențineți apăsat timp de 1 secundă pentru a porni colierul. Se vor auzi două tonuri de confirmare și apoi LED-ul verde va clipi o dată la fiecare 5 secunde. Apăsați și mențineți apăsat timp de 1 secundă pentru a opri zgarda. Se va auzi un ton lung, iar LED-ul verde nu va mai clipi și se va stinge.

Tabel de funcții și reacții

Funcții	Reacția luminii LED
Unitatea este pornită	Lumina verde clipește 1 dată la fiecare 5 secunde
Baterie descărcată	Lumina roșie clipește 1 dată pe secundă
Încărcare	Lumina roșie este aprinsă
Încărcare completă	Lumina verde este aprinsă

Încărcare

Receptorul și emițătorul pot fi încărcate rapid în aproximativ 2 ore. Deși 3-4 ore este mai bine pentru durata de viață a bateriei. Acestea pot fi încărcate prin conectarea unui cablu USB și a unei surse de curent continuu de 5V, cum ar fi un adaptor pentru telefon mobil, un laptop sau un computer.

Notă specială: Temperatura ambientală trebuie să fie mai mare de 0 în timpul încărcării. Temperatura ideală de încărcare este între 10-45.

Nu încărcăți bateria în zone fierbinți. stați departe de foc.

1. Încărcați zgarda de recepție

- 1) LED-ul roșu este aprins în timpul încărcării.
- 2) Când zgarda de recepție este complet încărcată, LED-ul verde este aprins și LED-ul roșu este stins.
- 3) LED-ul roșu al receptorului va clipi o dată pe secundă atunci când bateria este aproape descărcată. Încărcați bateria imediat.

2. Încărcați transmițătorul

- 1) Nivelul bateriei se modifică în timpul încărcării.
- 2) Nivelul bateriei nu se modifică atunci când transmițătorul este complet încărcat

Sincronizare

Pasul 1: Apăsați și mențineți apăsat butonul "ON/OFF". După două "bipuri" eliberați butonul, alimentarea receptorului este pornită.

Pasul 2: Scoateți transmițătorul. Apăsați și mențineți apăsat butonul clopotului undă+ în același timp, afișajul LED este "P" . Apropiați-vă de zgarda de recepție 10-20CM până când auziți 5 "bipuri" de la receptor, apoi eliberați.

Notă: Trebuie să asociați zgarda de recepție în termen de 30 de secunde de la pornirea zgardei de recepție. În caz contrar, trebuie să opriți și apoi să reporniți zgarda pentru a vă potrivi.

GHID DE ANTRENAMENT

Asigurați-vă că câinele dvs. stă în picioare și apoi plasați cureaua zgardei în mijlocul gâtului câinelui. Receptorul trebuie să fie pe partea inferioară a gâtului, cu duza de pulverizare orientată spre nasul câinelui. Zgarda receptoare trebuie să se potrivească perfect, dar suficient de liberă pentru a putea trece un deget pe sub curea.

Pentru ca zgarda receptoare să funcționeze corect, duza trebuie să fie poziționată corect și trebuie să existe o cale liberă de la duza de pulverizare la botul câinelui dumneavoastră.

1. Asigurați-vă că duza de pulverizare este înclinată și îndreptată în sus spre botul câinelui.
2. Pentru câinii cu păr lung, poate fi necesar să tăiați părul de pe gât de-a lungul traseului de pulverizare. Pentru ca spray-ul să fie eficient, este important ca acesta să ajungă la botul câinelui.
3. Opriți zgarda și apoi reumpleți spray-ul cu citronella. Pentru performanțe optime, zgarda de recepție trebuie reumplută înainte de fiecare utilizare.

Sfaturi generale de dresaj

1. Mențineți sesiunile de dresaj scurte și pozitive (între 10-15 minute fiecare sesiune).
2. Antrenați întotdeauna un singur câine pe rând.
3. Țineți câinele într-un mediu exterior familiar în timpul primei sesiuni inițiale de dresaj.

4. Utilizați o lesă lungă atașată la o zgardă nemetalică pentru a ajuta câinele să învețe.
5. Fiți consecvent. Dați câinelui un semnal și/sau un spray cu orice comportament inadecvat.
6. Învățați câinele mai întâi comanda înainte de a-l întâlni comanda cu un emițător de la distanță.
7. Dați întotdeauna o singură comandă de ascultare la un moment dat. Nu utilizați sistemul de dresaj pentru comenzile pe care câinele nu le-a învățat.
8. Nu vă supraestimați câinele. Folosiți cât mai puțin spray posibil pentru a vă dresa câinele.
9. În timpul dresajului, căutați orice schimbări pozitive în comportamentul câinelui și nu uitați să le întăriți prompt cu laude și recompense abundente.
10. Dacă observați o situație în care câinele dumneavoastră se comportă rău în mod repetat, stabiliți acea situație drept antrenament. Acest lucru vă va crește considerabil șansele de succes.
11. Dacă câinele dvs. reacționează timid la un semnal sau la un spray (mai ales prima dată), nu vă alarmați. Redirecționați-i atenția către un comportament simplu și adecvat (de exemplu, o comandă familiară precum "stai").
12. Rețineți că trebuie să păstrați sesiunile de antrenament scurte și să încheiați fiecare sesiune într-o notă înaltă. Opreți antrenamentul și jucați-vă cu câinele odată ce acesta a atins un nou nivel de competență.
13. Nu utilizați niciodată dresorul cu pulverizare la distanță SP32 pentru a corecta sau elimina orice formă de comportament agresiv. Dacă câinele dumneavoastră prezintă un astfel de comportament, contactați un dresor profesionist. Agresivitatea la câini este rezultatul mai multor factori - poate fi un comportament învățat sau poate fi cauzată de frică. Un alt factor care contribuie la agresivitatea la câini este dominanța socială. Fiecare câine este diferit.

CUM ÎNVAȚĂ CÂINII

Iată câteva linii directoare de bază care acoperă toată munca pe care un dresor la distanță o face cu privire la comenzile de ascultare.

Pentru fiecare comandă, urmați procesul de introducere pas cu pas. Nu presupuneți că câinele dvs. va înțelege corecția de la distanță a dresorului împreună cu comanda.

Indicația îl poate deruta la început, chiar dacă știe comanda.

Nu introduceți dresajul la distanță în preajma distracțiilor.

Mențineți lucrurile simple pentru câinele dvs. în primele sesiuni. Nu poate învăța bine dacă există prea multe distrageri ale atenției.

Întrebări frecvente

Spray-ul este sigur pentru câinele meu?

— Deși spray-ul este inconfortabil, acesta este inofensiv pentru câinele dumneavoastră.

Este zgarda impermeabilă?

— Nu, nu o scufundați în apă.

Ce vârstă trebuie să aibă câinele meu înainte să folosesc acest dispozitiv?

— Se recomandă ca vârsta câinelui dumneavoastră să fie de 6 luni pentru a utiliza zgarda de dresaj. Câinele dvs. trebuie să fi învățat comenzile de bază, cum ar fi "stai" sau "stai".

Zgarda este prea lungă, este în regulă să tai excesul de zgardă?

- Da.

Pot să o folosesc pe câinele meu agresiv?

— Nu recomandăm utilizarea niciunuia dintre produsele noastre pe câini agresivi. În această situație, vă rugăm să consultați medicul veterinar local sau antrenorul profesionist pentru a stabili dacă câinele dvs. poate fi agresiv.

Voi obține exact raza de acțiune de 150 de metri, așa cum se anunță?

- Testarea pentru o rază de 150 de metri este efectuată în condiții perfecte. Raza de acțiune obținută va varia în funcție de teren, vreme, vegetație și, de asemenea, de transmisia de la alte dispozitive radio. Pentru a obține cele mai bune rezultate, asigurați-vă că zgarda are lumina cel mai aproape de nasul câinelui și mențineți telecomanda orizontală și departe de corp.

Spray-ul trebuie să atingă nasul câinelui meu?

- Nu. Spray-ul este foarte fin și creează pur și simplu o ceață în zona botului.

Când voi ști că trebuie să reumpli spray-ul?

— Este recomandat să umpleți complet spray-ul înainte de fiecare utilizare. Dacă nu veți utiliza spray-ul pentru o perioadă lungă de timp, goliți-l

Pot reumple spray-ul dacă câinele meu poartă zgardă?

— Nu. Vă rugăm să o scoateți de pe animalul dvs. de companie, să opriți zgarda de recepție și să reumpleți spray-ul.

Un ghid pentru rezolvarea problemelor

Problema nr. 1: Nu există pulverizare sau semnal sonor la apăsarea butoanelor de pe transmițător. Receptorul nu a fost activat. Receptorul trebuie să fie pornit sau nu va funcționa deloc. Receptorul nu a fost împerecheat cu emițătorul. Urmați instrucțiunile pentru împerechere.

Problema nr. 2: Lumina receptorului își schimbă culoarea foarte rapid pentru a indica o baterie descărcată. Aparatul a fost lăsat pornit între sesiunile de antrenament. Asigurați-vă că receptorul este oprit după utilizare. Vă antrenați pe vreme foarte rece.

Problema nr. 3: Dresorul de la distanță nu are rază de acțiune sau raza de acțiune este redusă semnificativ. Dumneavoastră sau câinele sunteți protejați de structuri metalice. Folosiți-l departe de aceste structuri. Receptorul este pornit invers. Pentru cea mai bună rază de acțiune, poziționați receptorul astfel încât lumina să fie îndreptată spre nasul câinelui. Interferențe radio: Așteptați puțin și încercați din nou sau mutați-vă în altă zonă.

Problema nr. 4: Receptorul nu poate primi niciun semnal sau nu poate funcționa deloc. Verificați butonul on/off al receptorului și asigurați-vă că receptorul este pornit. Verificați emițătorul, dacă bateria este descărcată, încărcați-o mai întâi. Încărcătorul este defect, încercați calculatorul. Împerecheați din nou zgarda de recepție cu transmițătorul.

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, este marcat **CE**.

Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.zgarzi-electro.ro

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile de tipărire pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție

Reedog, Ltd.

Sedmidomky 459/8 101

00 Praga 10

Tel: +4 031 229 5337

E-mail: info@zgarzi-electro.ro