


MANUAL DE UTILIZARE FÂNTÂNĂ PETWANT W2



CONȚINUTUL PACHETULUI



Corpul fântânii



Husa transparenta



Cablu



Chitosan (optional)



Filtru



Capac filtru



Conducte de apă

CUM SE ASAMBLEAZĂ O FÂNTÂNĂ?



Introduceți filtrul în capacul filtrului și
asamblați-l împreună cu vasul de apă.



Introduceți capul țevii de apă în ieșirea
laterală a recipientului de băut.



Aliniați tava de băut la poziția corespunzătoare
și introduceți celălalt capăt al conductei de
apă în dopul de cauciuc moale al pompei de apă



Strângeți capacul transparent în funcție de poziția
corpului principal al fântânii.

DESCRIERE PRODUS



FUNCȚII



DISPOZITIVUL VA PORNI DUPĂ PORNIRE

PROTECȚIE LA ARDEREA MOTORULUI:

Pompa se oprește imediat ce nivelul apei scade sub nivelul minim.

După ce apa este reumplută, dispozitivul va începe să funcționeze din nou.

AVERTIZARE

- Opriți dispozitivul atunci când nu îl utilizezi.
- Este interzisă înmuierea bazei în apă. Când ștergeți baza, deconectați-o de la priză și păstrați-o uscată înainte de utilizare.
- Asigurați-vă că apa din rezervor este peste linia minimă și sub linia maximă
- Asigurați-vă că nivelul apei este sub nivelul maxim
- Dispozitivul nu mai funcționează și indicatorii normali/inteligenți
Acestea vor clipi când nivelul apei este sub linia minimă.