

Manual de utilizare pentru purificatorul de aer inteligent AOE020


Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

Păstrați manualul într-un loc sigur pentru referințe ulterioare.


Conținutul pachetului



Purificator de aer



Filtru de cărbune activ




Filtru fotocatalitic



Adaptor de
12V 2A

Faceți cunoștință cu AirMaster



Cum funcționează

Curăță. Filtrul compozit de aer 2 în 1 captează 99% din praf, polen, mătreață de animale și mirosuri.

Un ionizator care produce ioni negativi în mediu reduce rapid praful din aer, distruge germenii și bacteriile

Lumina UV-C curăță interiorul purificatorului și distruge bacteriile și mușgaiul prinse în filtrele compozite.

Filtrul fotocatalitic descompune compușii organici volatili (COV) sau mirosurile în formă gazoasă în dioxid de carbon și apă.

Ozonul generat de AirMaster distruge mușgaiul și elimină toate mirosurile prin oxidarea cu ozon.

Operațiune

1. Conectați-vă la rețea

Despachetați și conectați sursa de alimentare la purificator, apoi

Conectați adaptorul de curent alternativ la priza electrică.

2. Locație

Asigurați-vă că filtrul de aer este poziționat corect în

Pentru cea mai bună performanță, lăsați

suficient spațiu liber pe toate părțile purificatorului,

de preferință la 20 cm de perete.

3. Porniți

Apăsați lung pentru a porni.

Configurare rapidă și resetare din fabrică resetare

Configurare rapidă



<https://www.petoneer.com/qrcode/?key=petoneer-app>

1. Scanați codul QR și descărcați aplicația Pioneer, care este disponibilă în App Store și Google Play. Faceți clic pe Butonul de conectare și parcurgeți procesul de creare a contului Plătitor.

2. Porniți și asigurați-vă că butonul indicator Wi-Fi clipește rapid.

clipește, indicând faptul că dispozitivul este gata de conectare la
Rețea Wi-Fi.

Deschideți aplicația Pioneer, faceți clic pe butonul „+” și
parcurgeți pașii de CONFIGURARE.

Notificare:

1. Dispozitivul nu acceptă Wi-Fi de 5 GHz, vă rugăm să vă asigurați că
Wi-Fi-ul tău este 2.4G.
2. Dacă indicatorul Wi-Fi nu clipește rapid după pornire, apăsați lung
Apăsați și țineți apăsat butonul Wi-Fi până când indicatorul
nu începe să clipească rapid.

Resetare la setările din fabrică

setări

Apăsați lung butonul Wi-Fi timp de 5 secunde până când începe să
clipească rapid, ceea ce înseamnă că setările din fabrică au fost
restabilite!

Moduri de lucru

Pornirea modului Proaspăt cu filtru fotocatalizator, ioni negativi, funcționare UV-C și ventilator la niveluri reglabile (implicit: nivelul 3).

Mod nocturn

Funcționați doar cu filtru fotocatalizator și ventilator la nivelul 1.

Mod plecare (60 de minute)

Funcționare cu filtru fotocatalizator, ioni negativi, UV-C, emite ozon (30 de minute) și ventilator la nivelul 5.

Încuietore de siguranță

Încuietorile de siguranță previn atingerea accidentală de către copii sau animale de companie.

Modul AWAY

Modul AWAY este utilizat acolo unde este necesară o dezodorizare puternică.

În acest mod, pe lângă funcționarea completă a fotocatalizatorului, purificatorul emite și ozon în mod activ. Modul funcționează timp de 1 oră, iar ozonul este emis timp de o jumătate de oră. După 1 oră, purificatorul revine la modul FRESH.

Ozon

Ozonul se găsește pe scară largă în natură și este un strat care protejează Pământul nostru. Ozonul are o capacitate puternică de a elimina mirosurile, bacteriile etc., iar dezinfecția cu ozon se poate răspândi în întregul spațiu într-un timp scurt, fără obstacole și puncte moarte. Ozonul este o moleculă instabilă și se va descompune în timp în O₂ și oxigen liber. Excesul de ozon irită tractul respirator al oamenilor și al animalelor. Pentru a evita rănirea, asigurați-vă că persoanele sau animalele părăsesc zona înainte de a porni modul AWAY. Reintrați în zonă numai după ce a trecut o oră de la numărătoarea inversă a aplicației. În plus, purificatorul are un detector radar de înaltă sensibilitate încorporat. În modul AWAY, când radarul detectează un obiect care se mișcă în apropiere, purificatorul oprește imediat emisia de ozon și trece în modul FRESH.

Întreținere

Înlocuirea filtrului compozit de carbon activ. AirMaster vă va reaminti la fiecare două luni să curățați filtrul compozit de carbon activ. Curățați sau înlocuiți filtrul după cum este necesar. *Se recomandă schimbarea filtrului la fiecare 3 luni!

După curățarea sau înlocuirea filtrului, apăsați și mențineți apăsată pictograma " ",

până când pe afișaj apare RESET... DONE! sau resetați filtrul în APLICAȚIE.

Înlocuirea filtrului fotocatalizator

Deoarece activitatea fotocatalitică va scădea semnificativ după un an, aplicația vă va reaminti să o înlocuiți după un an.

Pentru a cumpăra și a schimba, contactați distribuitorul.

Curățarea AirMaster

Pentru o ventilație și o curățare mai bună, folosiți un aspirator sau ștergeți ușor cu o lavetă moale. Atenție: Asigurați-vă că purificatorul este oprit înainte de a efectua operațiunile de mai sus.

Măsuri

1. Vă rugăm să îl utilizați în interior;

2. Animalelor tinere le place să muște. Vă rugăm să fiți atenți.

acordați atenție protecției cablurilor;

3. Panoul tactil este fabricat din sticlă securizată și riscă să se spargă dacă este scăpat.

crăpături. Așezați purificatorul pe o suprafață plană;

4. Nu dezasamblați singur;

5. În modul AWAY, așteptați până când

ozonul se descompune

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, are marcaj CE . Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.zgarzi-electro.ro. Ne rezervăm dreptul de a modifica parametrii tehnici, caracteristicile și erorile de tipar.

Centru de service și distribuție

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101

00 Praga 10

Telefon: +4 031 229 5337

E-mail: info@zgarzi-electro.ro