




NÁVOD K OBSLUZE



Petoneer NutriCare Feeder


AUTOMATICKÁ MISKA



Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro případ budoucí potřeby.

I. OBSAH BALENÍ

- 1 x Petoneer NutriCare Feeder automatická miska
- 1 x Miska
- 1 x Chladicí část
- 2 x RFID identifikátor
- 1 x Obojek
- 1 x USB Type-C na USB-A 2.0 kabel (1,2 m)*1



Feeder*1



Bowl*1



Ice Pack*1



RFID Tag*2



Collar*1




Manual*1



USB Type-C to
USB-A 2.0 Cable (1.2M)*1

II. POPIS PRODUKTU




III. PROVOZ

1. Zajistěte, aby se v prostoru 50 cm před zařízením, vlevo i vpravo, nenacházely žádné překážky. Zařízení neumísťujte na kovové povrchy, aby byla zajištěna správná funkčnost senzoru.
2. **Napájení:**

Napájení na baterie (doporučeno): Otevřete přihrádku na baterie po obou stranách spodní části zařízení, vložte 4 alkalické baterie LR14 (dbejte na správnou polaritu) a přihrádku zavřete.


Doporučujeme používat kvalitní alkalické baterie (výdrž přibližně 120 dní). Když kontrolka začne červeně blikat, znamená to nízký stav baterie. Včas baterie vyměňte. Tento výrobek neobsahuje baterie. Prosíme, připravte si vlastní. Pokud baterie delší dobu nepoužíváte, vyjměte je.



Napájení přes USB: Zapojte USB napájecí kabel do portu na zadní straně zařízení, připojte k adaptéru a zapněte.

Tento výrobek neobsahuje napájecí adaptér. Prosíme, připravte si vlastní.

Pokud je zařízení napájeno zároveň z baterií i přes USB, upřednostní se napájení přes USB.



3. Přidání krmiva

Krátkým stisknutím tlačítka otevřete víko.


Vyjměte misku na krmivo a naplňte ji. Pokud potřebujete uchovat krmivo čerstvé, můžete na dno misky umístit předem zmrazenou chladicí vložku.

Vložte misku zpět do zásobníku a zavřete víko.

Chladicí vložku je nutné před použitím předem zmrazit.

4. Spárování s telefonem

Stáhněte si aplikaci Petoneer a přidejte zařízení.



IV. RYCHLÉ NASTAVENÍ

Naskenujte QR kód vpravo a stáhněte si aplikaci Petoneer, která je dostupná v App Store i Google Play. Klikněte na „Registrovat“ a poté se přihlaste. Po přihlášení klikněte na ikonu + a postupujte podle pokynů pro připojení krmítka.



V. PROVOZNÍ REŽIMY

1. **Autorizovaný režim:** Víko se otevře pouze tehdy, když se ke krmítku přiblíží zvíře s autorizovaným identifikátorem. Po odchodu zvířete se víko automaticky zavře (zpoždění zavření lze nastavit v aplikaci).

Přidání identifikátoru (čipu / tagu) přes aplikaci:

- ① Otevřete aplikaci a přejděte do nastavení režimu autorizace.
- ② Postupujte podle pokynů pro zadání informací o mazlíčkovi a spárování identifikátoru.

Ruční přidání identifikátoru:

- ① Podržte Tlačítko na zařízení po dobu 3 sekund. Jakmile uslyšíte pípnutí a kontrolka začne blikat, zařízení přejde do režimu přidání/odebrání identifikátoru.
- ② Přiložte identifikátor k horní části misky, dokud kontrolka třikrát modře nezabliká a znovu nepípne – to znamená, že autorizace proběhla úspěšně.

V režimu autorizace lze ke krmítku spárovat až 10 identifikátorů. Pro lepší uživatelský zážitek doporučujeme používat naše originální čipy.

Smazání identifikátoru:

- ① Otevřete aplikaci a přejděte do správy autorizací, kde identifikátor odstraníte.
- ② Když je zařízení v režimu přidání/odebrání identifikátoru, přiložte identifikátor nad víko. Pokud byl identifikátor dříve přidán, červená kontrolka zabliká, což znamená, že identifikátor byl úspěšně odstraněn.

2. **Senzorový režim:** Víko se otevře pokaždé, když se ke krmítku přiblíží jakékoliv zvíře, a po jeho odchodu se automaticky zavře (zpoždění zavření lze nastavit v aplikaci).
3. **Manuální režim:** Víko lze otevřít nebo zavřít ručně stisknutím tlačítka. Funkce RFID a senzoru jsou v tomto režimu deaktivovány. Zařízení lze otevřít pouze manuálně, automatické otevírání není možné.

VI. SVĚTELNÉ KONTROLKY A TLAČÍTKA

Kontrolky:

- Bliká modře - Nepřipojeno (Senzor aktivován)
- Svítí modře - Připojeno (Senzor aktivován)
- Střídavě blikající modrá a červená - Vstup do režimu přidání/odebrání štítku
- Bliká modře 3krát - Detekován autorizovaný štítek / Štítek úspěšně přidán
- Bliká červeně 3krát - Detekována neautorizovaný štítek / Štítek úspěšně smazán
- Svítí červeně - Selhání autokontroly zařízení nebo abnormální stav víka
- Bliká červeně - Slabá baterie

Tlačítko

- Krátké stisknutí - Otevřít/zavřít víko
- Dlouhé stisknutí po dobu 3 sekund - Přidat/odstranit štítek
- Dlouhé stisknutí po dobu 5 sekund - Resetovat zařízení

VII. SPECIFIKACE

Produkt: Petoneer NutriCare Feeder

Model: PF009

Napájení: 4 x baterie LR14 nebo DC 5V - 1A

Rozměry: 240 x 220 x 205 mm

Hmotnost: cca 1108g

Kapacita: 400 ml

VIII. UPOZORNĚNÍ

1. Nepoužívejte ledovou vložku při krmení suchým krmivem.
2. Nepokládejte na víko krmítka žádné předměty.
3. Neoplachujte krmítko pod tekoucí vodou.
4. Nepřeplňujte krmítko krmivem.
5. Vyměňte baterie, když se objeví indikátor slabé baterie. Vyjměte baterie, pokud zařízení nebudete delší dobu používat.
6. Je normální, že se ledová vložka po zamrznutí vyboulí.
7. Ledová vložka není určena ke spotřebě. Pokud jej nepoužíváte, skladujte jej na chladném a tmavém místě.
8. Umístěte krmítko na chladné, suché a vnitřní místo mimo dosah přímého slunečního záření.
9. Udržujte prostor 50 cm před krmítkem volný, aby k němu měl váš mazlíček nerušený přístup.

10. Ujistěte se, že do 50 cm před, vlevo a vpravo od zařízení nejsou žádné překážky, a vyhněte se jeho umístění na kovové povrchy, aby byla zajištěna správná funkce senzoru.

11. Umístění v blízkosti kovových nebo elektrických spotřebičů je obvykle v pořádku. Pokud krmítko nefunguje správně, zkuste ho přesunout dále od spotřebiče.

12. Po krmení očistěte zbytky jídla nebo nečistoty kolem misky, abyste předešli problémům se zavíráním víka a odradili škůdce a bakterie.



Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-objky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-objky.cz

reedog