

MANUAL DE UTILIZARE A DISPENSORULUI EYENIMAL



Dozator automat de hrană care poate fi ușor ajustat pentru a satisface nevoile prietenului tău patruped. Hrana va fi disponibilă de 3 ori pe zi, chiar și în absența ta. Datorită afișajului LCD simplu, poți seta ora exactă a hrănirii. Dozatorul este compact și ușor de mutat, în special datorită alimentării cu baterie.



Setări:

- 1) Glisați capacul compartimentului, introduceți bateriile (celule individuale LR20 mărimea D) și puneți la loc capacul.
- 2) Apăsăți butonul pentru a porni dozatorul – din partea de jos a bazei dozatorului
- 3) Așezați recipientul pentru alimente pe bază și închideți capacul.
- 4) Introduceți bolul sub bază

Acum puteți seta afișajul:

- 1) SETAREA OREI: apăsați mai întâi butonul Enter – orele vor începe să clipească. Folosiți săgețile pentru a seta ora curentă (AM – dimineața, PM – după-amiaza), apoi confirmați apăsând butonul Enter. Setăți minutele și confirmați apăsând butonul Enter.

- 2) SETAREA TIMPULUI DE HRĂNIRE: țineți apăsat butonul Enter, iar când porțiile de hrană numerotate încep să clipească, puteți seta. Pentru fiecare porție de hrană, setați timpul de hrănire folosind săgețile și butonul Enter. Procedați în același mod pentru a seta timpul - mai întâi orele, apoi minutele. După setarea timpului de hrănire, pictograma pentru setarea cantității de hrană va începe să clipească. Repetați această procedură pentru toate cele 3 porții de hrană.

- 3) SETARE VITEZĂ DE AVANS: utilizați săgețile sus și jos pentru a seta cantitatea dorită. După Confirmări finalizarea apăsând din nou butonul Enter.

- 1 picătură = ½ cană (aproximativ 50 g)
- 2 stropi = ¾ cană (aproximativ 70 g)
- 3 stropi = 1 ½ căni (aproximativ 90 g)
- 4 stropi = 2 căni (aproximativ 110 g)
- 5 picături = 2 ½ căni (aproximativ 130 g)
- 6 picături = 3 căni (aproximativ 150 g)

- 4) Dacă doriți să hrăniți animalul de companie manual, adică fără a seta ora, țineți apăsat butonul săgeată în sus timp de 3 secunde. Setăți cantitatea dorită și confirmați cu butonul Enter. Apoi hrănirea va începe. Motorul se va roti și va distribui cantitatea selectată de furaj.

NOTĂ: Dacă motorul nu se rotește după 5 secunde de la parcurgerea instrucțiunilor de mai sus, afișajul va afișa mesajul „Err”. Aceasta indică faptul că alimentele sunt blocate în mecanismul de alimentare.

- opriți întrerupătorul principal și așteptați 3 secunde, apoi reporniți-l
 - în caz de eroare, este necesar să reintroduceți ora curentă și programul de dozare folosind instrucțiunile de mai sus
- instrucțiunile date

Pentru a evita această eroare, asigurați-vă întotdeauna că recipientul dozator nu este umplut excesiv, în special în apropierea orificiului de evacuare al buncărului.

5) ÎNTREȚINEREA DISPENSORULUI:

- Dacă indicatorul luminos de pe afișaj (lângă butoane) clipește, bateriile trebuie înlocuite. Planul dumneavoastră de hrănire va rămâne salvat.
- toate componentele dozatorului sunt detașabile pentru o curățare ușoară. Curățați manual cu o lavetă ușor umedă. Nu înmuiați și nu puneți niciodată în apă. A se păstra într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina soarelui.

Pe canalul nostru de Youtube veți găsi multe sfaturi utile pentru dresajul câinilor sau pentru utilizarea și instalarea dispozitivelor electronice de dresaj:
www.Youtube.com/ElektroObojky

Declarație de conformitate, garanție și service post-garanție Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, are marcaj CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web al importatorului, la cerere de la importator și la magazinul importatorului. Adresa unde puteți găsi declarația de conformitate și instrucțiunile actuale: <https://www.zgarzi-electro.ro/dispenser-hrana/dispenser-automat-hrana-eyenimal>

Ne rezervăm dreptul la modificări ale parametrilor tehnici, caracteristicilor și la erori de tipar.

Reparațiile în garanție și post-garanție sunt asigurate de către importator:

Reedog, sro
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10

Telefon: +4 031 229 5337
E-mail: info@zgarzi-electro.ro