



protect. **teach.** love.™

Ghid rapid
Instrucțiuni de pornire rapidă



Ușă cu microcip
Ușă pentru pisici cu microcip
Clapă pentru microcip

Vă rugăm să citiți întregul ghid înainte de a începe, deoarece este posibil să fie necesare accesorii suplimentare.

Vă rugăm să citiți acest manual în întregime înainte de a începe car des accesorii suplimentare pot fi necesare.

Gelieve deze gids volledig door te lezen voordat u begint aangezien eventuele extra accessoires nodig zijn.

Lea toda la guía înainte de a începe și ar putea fi necesare accesorii suplimentare.

Leggere attentamente la guida all'uso prima di utilizza la porta deoarece poate fi necesar accesorii suplimentare.

Bitte lesen Sie die ganze Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, ehe Sie beginnen, da möglicherweise weiteres Zubehör erforderlich ist.

100

Serie
Serie
Serie
Serie
Serie

În continuare, Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. și orice altă filială sau marcă a Radio Systems Corporation pot fi denumite colectiv „Noi” sau „Noastră”.

INFORMAȚII IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Explicația cuvintelor și simbolurilor de atenție utilizate în acest ghid



Acesta este simbolul de avertizare de siguranță. Este utilizat pentru a vă avertiza asupra potențialelor pericole de vătămare corporală. Respectați toate mesajele de siguranță care urmează acestui simbol pentru a evita posibile vătămări corporale sau deces.

⚠ WARNING

AVERTISMENT indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau vătămări grave.

⚠ CAUTION

ATENȚIE, utilizat împreună cu simbolul de alertă de siguranță, indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămări minore sau moderate.

NOTICE

NOTIFICAREA este utilizată pentru a aborda practici care nu au legătură cu vătămarile corporale.

⚠ WARNING

Când sunt prezenți copii în casă, este important să se ia în considerare ușa pentru animale în timpul activităților de siguranță pentru copii, deoarece ușa poate fi utilizată greșit de un copil, ceea ce poate duce la accesul copilului la potențiale pericole care s-ar putea afla de cealaltă parte a ușii. Cumpărători/ Proprietarii de case cu piscine trebuie să se asigure că ușa pentru animale este monitorizată în permanență și că piscina are bariere adecvate pentru acces. Dacă se creează un pericol nou în interiorul sau în exteriorul casei dumneavoastră, la care se poate ajunge prin ușa pentru animale, Radio Systems Corporation recomandă să protejați corespunzător accesul la pericol sau să îndepărtați ușa pentru animale. Panoul de închidere sau încuietorea, dacă este cazul, sunt prevăzute în scopuri estetice și de eficiență energetică și nu sunt destinate ca dispozitiv de securitate. Radio Systems Corporation nu va fi răspunzătoare pentru utilizarea neintenționată, iar cumpărătorul acestui produs își asumă întreaga responsabilitate pentru supravegherea deschiderii pe care o creează.

• În conformitate cu standardele acceptate de îngrijire parentală, copiii trebuie supravegheați în permanență.

• Scule electrice. Risc de vătămare corporală gravă; urmați toate instrucțiunile de siguranță pentru sculele electrice. • Asigurați-vă că purtați întotdeauna ochelari de protecție.

⚠ CAUTION

Înainte de instalare, utilizatorul trebuie să se familiarizeze cu toate codurile de construcție care pot afecta instalarea ușii pentru animale și să determine, împreună cu un antreprenor autorizat, compatibilitatea acestuia cu o anumită instalație. Această ușă pentru animale nu este o ușă antifoc. Este important ca proprietarul și antreprenorul să ia în considerare orice riscuri care pot fi prezente în interiorul sau în exteriorul ușii pentru animale și orice riscuri care pot fi create de modificările ulterioare ale proprietății dumneavoastră și modul în care acestea se pot raporta la existența și utilizarea, inclusiv utilizarea necorespunzătoare a ușii pentru animale.

- Dacă tăiați o suprafață metalică, fiți atenți la muchiile ascuțite pentru a preveni accidentarea.
- Lucrul cu sticlă este o muncă calificată și trebuie efectuată de către un geamgiu profesionist. Nu este posibilă tăierea de găuri în sticlă securizată sau în unități cu geam termopan decât în momentul fabricației. Vă rugăm să consultați un geamgiu.

NOTICE

- Păstrați aceste instrucțiuni împreună cu documentele importante; asigurați-vă că le transmiteți către noul proprietar al imobilului.
- Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni în întregime înainte de a forma sau modifica o deschidere în ușa sau peretele selectat. Vă recomandăm insistent ca ușa pentru pisici cu microcip să fie programată pentru pisica dumneavoastră și să verificați mai întâi dacă funcționează cu microcipul din pisica dumneavoastră.
- Această unitate funcționează corect numai atunci când temperaturile exterioare sunt mai mari de -25° C (-13° F) și mai mici de 55° C (131° F).
- Ușile pentru animale de companie PetSafe® sunt potrivite pentru majoritatea ușilor, pereților sau pereților despărțitori, deși Pot fi necesare materiale suplimentare. Acest produs este conceput pentru confortul dumneavoastră și al animalului dumneavoastră de companie. Nu este posibil să garantăm pe deplin excluderea tuturor celorlalte animale în toate circumstanțele. Radio Systems Corporation nu își asumă responsabilitatea pentru daunele sau inconveniențele cauzate de animalele nedorite care ar putea avea acces în locuința dumneavoastră.

Vă mulțumim că ați ales marca PetSafe®. Dumneavoastră și animalul dumneavoastră de companie meritați o companie care include momente memorabile și o înțelegere comună. Produsele și instrumentele noastre de dresaj îmbunătățesc relația dintre animalele de companie și stăpânii lor. Dacă aveți întrebări despre produsele noastre sau despre dresajul animalului dumneavoastră de companie, vă rugăm să vizitați site-ul nostru web la www.petsafe.com sau să contactați Centrul nostru de Relații cu Clienții. Pentru o listă cu numerele de telefon ale Centrului de Relații cu Clienții, vizitați site-ul nostru web la www.petsafe.com.

Programarea pisicilor în PetSafe®

Clapă pentru pisici cu microcip


Ușa dumneavoastră pentru pisici cu microcip PetSafe® este concepută să funcționeze cu majoritatea microcipurilor cu 15 cifre (FDX-B) utilizate pentru animale de companie. Înainte de a începe instalarea ușii pentru pisici, vă rugăm să vă asigurați că pisica dumneavoastră are tipul corect de microcip.

Pentru a începe să funcționeze, ușa pentru pisici trebuie să învețe numărul unic de identificare (ID) al microcipului pisicii dumneavoastră. Vă rugăm să urmați pașii de mai jos pentru a începe configurarea ușii pentru pisici:

1. Clapeta pentru pisici va fi presetată din fabrică în poziția blocată. Asigurați-vă că blocarea manuală este setată în poziția Intrare și Out (vezi Fig. H la pagina 7).
2. Scoateți capacul bateriilor, puneți deoparte pachetul de accesorii furnizat și instalați 4 baterii alcaline AA (LR6) de înaltă calitate. LED-ul verde va clipi de trei (3) ori, ceea ce indică faptul că ușa pentru pisici este în modul automat.
3. Pentru a intra în Modul Învățare, apăsați și mențineți apăsat butonul din compartimentul bateriei. compartiment până când apare LED-ul roșu (aproximativ 5 secunde). Veți avea la dispoziție 60 de secunde pentru a poziționa capul pisicii în tunel pentru a învăța ID-ul microcipului. După ce ușa pentru pisici a învățat ID-ul microcipului, aceasta se va debloca, iar LED-ul roșu se va stinge. Ușa pentru pisici va rămâne în modul automat și se va rebloca după 3 secunde.
4. După ce ați aflat cu succes microcipul pisicii, veți fi gata să instalați ușa pentru pisici.

Notă: Pentru a învăța mai multe pisici, vă rugăm să urmați aceiași pași începând cu pasul nr. 3. Clapeta pentru pisici cu microcip poate stoca până la 40 de pisici cu microcip. Puneți la loc capacul bateriei când procesul este complet pentru toate pisicile.

Sfat util: Programați microcipul pisicii înainte de instalare, pentru a evita ținerea pisicii în clapeta pentru pisici după ce aceasta este instalată. Dacă întâmpinați probleme la programarea microcipului pisicii, asigurați-vă că aceasta are capul întins în tunel, cu clapeta pentru pisici cu microcip orientată așa cum se arată.



Ar trebui să auziți clapeta pentru pisici deblocându-se odată ce a învățat microcipurile pisicii.



Notă: Dacă capul pisicii atinge clapeta transparentă înainte de deblocare, atunci microcipul nu este localizat pentru o utilizare optimă a acestui produs. Vă rugăm să contactați Serviciul Clienți PetSafe® pentru opțiuni suplimentare de funcționare.

Ușa pentru pisici cu microcip PetSafe® este potrivită pentru majoritatea ușilor sau pereților despărțitori, deși pot fi necesare materiale suplimentare și abilități de bricolaj. Această ușă pentru pisici este concepută pentru a se adapta cu ușurință la dimensiunile decupate pentru ușile pentru pisici Staywell® 200, 300, 400, 500, 900 și seria Petporte smartflap™. Sunt necesare câteva abilități simple de bricolaj și ar putea fi necesare ajustări minore ale decupajului sau accesoriilor suplimentare.

Instalare – Măsurare și Marcare

Măsurați înălțimea burții Fig. A a pisicii dumneavoastră. Aceasta este de obicei 180 mm (3 1/8") – 150 mm (5 1/8") (Fig. A).

Marcați această măsurătoare pe exteriorul ușii și trasați o linie orizontală dreaptă de 168 mm (6 5/8") lungime, de preferință în centrul ușii (Fig. B).



Rețineți că această linie orizontală va fi în cele din urmă partea de jos a găurii pe care o veți tăia în ușă. Rama ușii pentru pisici va fi cu 25 mm mai joasă. Dacă se folosește un adaptor de instalare, atunci rama va fi mai joasă.



Notă: Este posibil să fie nevoie ca această linie să fie ușor ridicată pentru a permite cel puțin 50 mm (2") față de partea inferioară a ușii.



Important: Nu tăiați tunelul. Componentele cheie sunt conținute în tunel și orice modificare a acestuia va afecta funcționalitatea.



Instalare – Uși din lemn, PVC sau PVC fără metal

Înainte de a începe, vă rugăm să verificați dacă ușa dumneavoastră are un miez metalic. Dacă găsiți un miez metalic sau o placă metalică, urmați instrucțiunile de instalare – Uși metalice sau cu miez metalic.



1. Atașați șablonul de tăiere furnizat pe exteriorul ușii în poziția corectă, asigurându-vă că este în poziție corectă și la nivel (Fig. C).

2. Dați patru găuri de colț cu un burghiu cu diametrul de 12 mm (1/2"), așa cum este marcat pe Șablonul de tăiere prin ușă. Asigurați-vă că burghiul rămâne drept și nivelat.
3. Folosind un dispozitiv de fixare sau un ferăstrău circular, tăiați de-a lungul liniei corespunzătoare, așa cum este indicat pe șablonul de tăiere. (Fig. D).
4. Plasați temporar rama interioară în decupaj. Nivelati ușa pentru pisici până când se află în poziția corectă în centrul decupajului. La exterior, instalați rama exterioară.
Folosiți un creion pentru a marca găurile pentru șuruburi prin găurile de montare de pe cadrul exterior (Fig. E).
5. Scoateți cadrul interior și exterior și găuriți găurile pentru șuruburi cu un burghiu de 6 mm (1/4") (Fig. F).
Asigurați-vă că burghiul rămâne drept și nivelat.
6. Curățați zona de praf, murdărie sau resturi.
7. Din interiorul casei, introduceți rama interioară a ușii pentru pisici în deschidere.
8. Din exteriorul casei, așezați cadrul exterior peste cadrul interior.
9. Asigurați-vă că ușa pentru pisici este centrată în gaură. Această ușă pentru pisici este prevăzută cu trei (3) șuruburi de lungimi diferite. Selectați lungimea corespunzătoare.
Folosind o șurubelniță manuală, înșurubați cadrul exterior pe cadrul interior.
10. Introduceți cele două dopuri de închidere peste șuruburile de pe cadrul exterior.
11. Scoateți bateriile din clapeta pentru pisici și așteptați 30 de secunde. Reinstalați bateriile în capacul bateriilor. Clapeta pentru pisici este gata de utilizare.



Instalare – Uși metalice sau cu miez metalic

Instalarea clapetei pentru pisici într-o ușă care conține metal va necesita un adaptor de instalare (se vinde separat) pentru a asigura o funcționare corectă. După achiziționarea acestuia, urmați instrucțiunile de mai jos.

1. Atașați șablonul de tăiere furnizat pe exteriorul ușii în poziția corectă, asigurându-vă că este în poziție corectă și la nivel (Fig. C).
 2. Dați patru găuri de colț cu un burghiu cu diametrul de 12 mm (½"), așa cum este marcat pe Șablonul de tăiere prin ușă. Asigurați-vă că burghiul rămâne drept și nivelat.
 3. Folosind un dispozitiv de fixare sau un ferăstrău circular, tăiați de-a lungul liniei corespunzătoare, așa cum este indicat pe șablonul de tăiere. (Fig. D).
 4. Curățați zona de orice urmă de praf, murdărie sau resturi.
 5. Glisați o placă adaptatoare de instalare peste tunelul de pe cadrul interior al clapeta pentru pisici.
 6. Din interiorul casei, introduceți rama interioară a ușii pentru pisici cu adaptorul de instalare în deschidere.
 7. Din exteriorul casei, așezați placa adaptor de instalare rămasă pe tunelul cadrului interior, urmată de cadrul exterior al ușii pentru pisici.
 8. Asigurați-vă că ușa pentru pisici este centrată în gaură. Această ușa pentru pisici este prevăzută cu trei (3) șuruburi de lungimi diferite. Selectați lungimea corespunzătoare. Folosind o șurubelniță manuală, înșurubați cadrul exterior pe cadrul interior.
 9. Introduceți cele 8 dopuri de închidere în plăcile adaptatoare de instalare exterioară și interioară și cele 2 dopuri de închidere în cadrul exterior.
 10. Scoateți bateriile din clapeta pentru pisici și așteptați 30 de secunde. Reinstalați bateriile și capacul bateriilor. Clapeta pentru pisici este gata de utilizare.
- Opțional: Pentru un suport suplimentar, folosiți șuruburi cu grosimea mai mică de jumătate din cea a ușii pentru a atașa adaptatoarele de instalare la ușă.

Instalare – Pereți

Instalarea clapetei pentru pisici în perete va necesita un adaptor de instalare (se vinde separat) pentru a asigura performanța. De asemenea, este posibil să fie nevoie să achiziționați tuneluri de extensie pentru a vă asigura că clapeta se extinde complet prin perete. După achiziționarea acestora, urmați instrucțiunile de mai jos.

Important: Verificați instalațiile electrice și sanitare care ar putea fi în peretele unde doriți să amplasați ușa pentru animale.

1. Atașați șablonul de tăiere furnizat pe interiorul peretelui în poziția corectă, asigurându-vă că este în poziție corectă și la nivel (Fig. C)
Notă: În funcție de prezența metalului, există două (2) opțiuni pe șablonul de tăiere. Vă rugăm să utilizați linia corespunzătoare pentru construcția peretelui dumneavoastră.
 2. Dați patru găuri de colț cu un burghiu cu diametrul de 12 mm (½"), așa cum este marcat pe șablonul de tăiere, prin perete. Asigurați-vă că burghiul rămâne drept și nivelat.
 3. Folosind unealta adecvată pentru construcția casei dumneavoastră, cum ar fi un ferăstrău pendular, tăiați de-a lungul liniei corespunzătoare, așa cum este indicat pe șablonul de tăiere. (Fig. D).
 4. Din exteriorul casei, terminați de tăiat orificiul prin perete folosind ca ghid cele patru găuri de colț găurite în perete.
 5. Curățați zona de orice urmă de praf, murdărie sau resturi.
 6. Glisați o placă adaptatoare de instalare peste tunelul de pe cadrul interior și atașați-o la spatele cadrului folosind cele două (2) șuruburi cu cap bombat (incluse).
 7. Din interiorul casei, poziționați ansamblul interior pe perete și marcați cele patru (4) orificii pentru șuruburi de pe placa adaptorului de instalare atașată la ușa pentru pisici. Scoateți ansamblul.
 8. Folosind accesoriile adecvate pentru construcția peretelui (neincluse), găuriți găurile de dimensiunile corespunzătoare și atașați cadrul interior cu adaptorul de instalare la perete.
- Opțional: Adăugați extensii de tunel (se vând separat) pentru a extinde tunelurile prin perete.
9. Atașați cele două (2) cleme metalice incluse în locașurile dreptunghiulare de pe placa adaptor rămasă cu partea plată a clemei aliniată cu suprafața exterioară a plăcii.

10. Așezați cadrul exterior peste placa adaptor rămasă și atașați-l folosind cele două (2) șuruburi cu cap plat de 16 mm (5/8") (incluse).
11. Din exteriorul casei, așezați cadrul exterior cu elementele de instalare adaptorul atașat pe tunelul cadrului interior și marcați cele patru (4) orificii pentru șuruburi de pe placa adaptorului de instalare. Scoateți cadrul exterior.
12. Folosind accesoriile adecvate pentru construcția peretelui (nu sunt incluse), găuriți găurile de dimensiunile corespunzătoare pentru accesorii și atașați ansamblul cadrului exterior la perete.
13. Introduceți cele 8 dopuri de închidere în plăcile adaptoare de instalare exterioară și interioară și cele 2 dopuri de închidere în cadrul exterior.
14. Scoateți bateriile din clapeta pentru pisici și așteptați 30 de secunde. Reinstalați bateriile și capacul bateriilor. Clapeta pentru pisici este gata de utilizare.

Instalare – Sticlă cu geam simplu Ușa pentru pisici cu microcip PetSafe® este concepută pentru instalarea în sticlă cu geam simplu și necesită o gaură circulară cu diametrul de 215 mm (8 5/16"). Geamgiurul dumneavoastră va trebui să taie o gaură circulară cu diametrul de 215 mm (8 5/16") conform șablonului de tăiere. După ce geamgiurul a tăiat gaura în ușa sau fereastra de sticlă, vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos pentru instalare.

1. Din interiorul casei, introduceți rama interioară a ușii pentru pisici în deschidere.
2. Din exteriorul casei, așezați cadrul exterior pe tunelul cadru interior.
3. Asigurați-vă că ați centrat ușa pentru pisici în orificiu. Această ușa pentru pisici este prevăzută cu trei (3) șuruburi de lungimi diferite. Selectați lungimea corespunzătoare. Folosind o șurubelniță manuală, înșurubați cadrul exterior pe cadrul interior.
4. Introduceți cele două dopuri de închidere peste șuruburile de pe cadrul exterior.
5. Scoateți bateriile din clapeta pentru pisici și așteptați 30 de secunde. Reinstalați bateriile și capacul bateriilor. Clapeta pentru pisici este gata de utilizare.



CAUTION Lucrul cu sticla este o muncă calificată și trebuie efectuată de către un geamgiu profesionist. Nu este posibilă tăierea de găuri în sticlă securizată sau în unități cu geam termopan decât în momentul fabricației. Vă rugăm să consultați un geamgiu.

Instalare – Geam termopan

Ușa pentru pisici cu microcip PetSafe® este concepută pentru instalare în geamuri termopan și necesită o gaură circulară cu diametrul de 260 mm (10 1/4") și un adaptor de instalare (se vinde separat). Dacă este posibil, rugați geamgiul să utilizeze materiale nemetalice la etanșarea geamului pentru a preveni reducerea razei de citire a ușii pentru pisici. După ce geamgiul a instalat noul panou de sticlă cu o gaură de 260 mm, vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos pentru instalare.

1. Glišați o placă adaptoare de instalare peste tunelul de pe cadrul interior al clapeta pentru pisici.
2. Din interiorul casei, introduceți rama interioară a ușii pentru pisici cu adaptorul de instalare în deschidere.
3. Din exteriorul casei, plasați adaptorul de instalare rămas pe placă pe tunelul cadrului interior, urmată de cadrul exterior al ușii pentru pisici.
4. Asigurați-vă că centrați adaptorul de instalare în orificiu. Această ușă pentru pisici este prevăzută cu trei (3) șuruburi de lungimi diferite. Selectați lungimea corespunzătoare. Folosind o șurubelniță manuală, înșurubați cadrul exterior pe cadrul interior.
5. Introduceți cele opt (8) dopuri de închidere în instalația exterioară și interioară. plăci și două (2) în cadrul exterior.
6. Scoateți bateriile din clapeta pentru pisici și așteptați 30 de secunde. Reinstalați bateriile și capacul bateriilor. Clapeta pentru pisici este gata de utilizare.



CAUTION Lucrul cu sticla este o muncă calificată și trebuie efectuată de către un geamgiu profesionist. Nu este posibilă tăierea de găuri în sticlă securizată sau în unități cu geam termopan decât în momentul fabricației. Vă rugăm să consultați un geamgiu.

Ghid de operare de bază

BUTON FUNCȚIONAL	ACTIVARE	INDICATOR LED	ACȚIUNE
Manual Mod	Comunicat de presă	Roșu - Luminos timp de 5 secunde	Zăvorul se va debloca. Folosiți opțiunile de blocare în 4 direcții pentru accesul animalelor de companie.
Automat Mod	Apăsati și eliberați	Verde - Fix timp de 5 secunde	Zăvorul se va bloca și va fi activat doar prin citirea unui ID de microcip „programat”.
Mod de învățare	Apăsati și mențineți apăsat pentru 5 secunde până LED-ul este activat	Roșu - Luminos continuu timp de până la 60 de secunde	Clapeta pentru pisici va ieși din modul de învățare odată ce ID-ul microcipului este programat. Zăvorul se va debloca după succes programare. Repetați pentru alte pisici.
Miscare care Senzor	N / A	Verde - Solid pentru durata activării	Miscarea este detectată în exterior și Ușa pentru pisici caută un microcip pe care să-l citească.
Baterie descărcată	N/A	Roșu - Clipsește la fiecare 10 secunde	Înlocuiți bateriile în curând.
Baterii Înlocuite	N / A	Verde - 3 clipiri rapide	Ușa pentru pisici va intra în modul automat.
Resetare la setările din fabrică	Apăsati și mențineți apăsat 15 Secunde până la LED-ul este activat	Roșu - 5 clipiri rapide	Ușa pentru pisici va reveni în modul automat și se va bloca. Toate ID-urile microcipurilor programate vor fi șterse din memorie.
Eroare	N / A	Roșu - Clipire rapidă continuă	Scoateți bateriile, așteptați 30 de secunde, apoi înlocuiți bateriile. Dacă lumina roșie continuă să se aprindă, contactați Centrul de asistență clienți. Zăvorul va încerca să se deblocheze pentru ca ușa pentru pisici să fie utilizată în modul manual.

Încuietoare manuală în 4 direcții

Încuietoarea manuală în 4 direcții vă permite să controlați accesul pisicii în și din casă, în ambele direcții. Până când animalul dvs. de companie se familiarizează complet cu utilizarea ușii pentru pisici, este o idee bună să utilizați

încuietoarea manuală în 4 direcții doar în poziția de intrare sau ieșire.

numai în poziția respectivă (Fig. H).



Întruntru sau afară



Numai în



Numai ieșire



Complet blocat

Fig. H

Informații suplimentare

Pentru informații detaliate despre ușa pentru pisici cu microcip PetSafe®, inclusiv instalarea pe sticlă și pe perete, sfaturi utile de dresaj și accesorii disponibile, vă rugăm să vizitați www.petsafe.com pentru a descărca Ghidul complet de instalare a produsului.



Sfaturi importante privind reciclarea

Vă rugăm să respectați reglementările privind deșeurile de echipamente electrice și electronice din țara dumneavoastră. Acest echipament trebuie reciclat. Dacă nu mai aveți nevoie de acest echipament, nu îl aruncați în sistemul normal de colectare a deșeurilor municipale. Vă rugăm să îl returnați la locul de unde a fost achiziționat pentru a putea fi aruncat în sistemul nostru de reciclare. Dacă acest lucru nu este posibil, vă rugăm să contactați Centrul de asistență clienți PetSafe® pentru informații suplimentare.



Eliminarea bateriilor

Colectarea separată a bateriilor uzate este obligatorie în multe regiuni; verificați reglementările din zona dumneavoastră înainte de a arunca bateriile uzate. La sfârșitul duratei de viață a produsului, vă rugăm să contactați unul dintre Centrele noastre de Relații cu Clienții pentru a primi instrucțiuni privind eliminarea corectă a bateriei. Vă rugăm să nu aruncați bateria la gunoier menajer sau municipal.

Conformitate



Radio Systems Corporation declară pe propria răspundere că următorul produs este în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute la articolul 3 din Directiva RED (2014/53/UE) și la Directiva RoHS (2011/65/UE). Modificările sau modificările neautorizate ale echipamentului, care nu sunt aprobate de Radio Systems Corporation, pot încălca reglementările RED ale UE, ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul și vor anula garanția.

Prin prezenta, Radio Systems Corporation declară că acest produs PPA19-16145 este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante. Declarația de conformitate poate fi găsită la adresa: http://www.petsafe.net/customercare/ue_docs.php.

IC: Canada

Acest dispozitiv respectă standardele RSS scutite de licență ale Industry Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot cauza funcționarea nedorită a dispozitivului.

FCC: SUA

Acest dispozitiv respectă partea 15 a Regulamentului FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare și (2) trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din clasa B, în conformitate cu partea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă apar interferențe la recepția radio sau de televiziune, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul conectat.
- Consultați serviciul de asistență pentru clienți, distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

ATENȚIE: Modificările sau schimbările aduse acestui echipament care nu sunt aprobate în mod expres de Radio Systems Corporation pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Australia

Acest dispozitiv respectă cerințele EMC aplicabile specificate de ACMA

(Autoritatea Australiană pentru Comunicații și Media).

Garanție

Garanție limitată netransferabilă de trei ani

Acest produs beneficiază de o garanție limitată a producătorului. Detalii complete despre garanția aplicabilă acestui produs și termenii acesteia pot fi găsite pe www.petsafe.com și/sau sunt disponibile contactând Centrul local de asistență pentru clienți.

Europa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Etajul 2, Clădirea Elgee, Piața Market, Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Irlanda

SUA/Canada – Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 SUA

Australia/Noua Zeelandă – În conformitate cu Legea australiană privind protecția consumatorilor, Garanțiile împotriva defectelor, în vigoare de la 1 ianuarie 2012, detaliile garanției pentru acest produs sunt următoarele: Radio Systems Australia Pty Ltd. (denumită în continuare „Radio Systems”) garantează cumpărătorului inițial, și nu oricărui alt cumpărător sau proprietar ulterior, că produsul său, atunci când este supus unei utilizări rezidențiale normale și corespunzătoare, va fi lipsit de defecte de material sau de fabricație pentru o perioadă de trei (3) ani de la data achiziției. Un „cumpărător cu amănuntul inițial” este o persoană sau entitate care a achiziționat inițial Produsul sau un destinatar al unui Produs nou, nedeschis și în ambalajul original. Atunci când este reparat de Serviciul Clienți Radio Systems, Radio Systems acoperă manopera și piesele pentru primii trei ani de proprietate; după primii trei ani, se va aplica o taxă de service sau upgrade în funcție de înlocuirea Produsului cu articole noi sau recondiționate, la discreția exclusivă a Radio Systems.

Garanția limitată nu este transferabilă și va înceta automat dacă cumpărătorul inițial revinde Produsul Radio Systems sau transferă proprietatea pe care este instalat Produsul Radio Systems. Această Garanție Limitată exclude daunele accidentale cauzate de rosul câinilor; daunele provocate de fulgere; sau neglijența, modificarea și utilizarea necorespunzătoare. Consumatorii care achiziționează produse în afara Australiei, Noii Zeelande sau de la un distribuitor neautorizat vor trebui să returneze Produsul la locul de achiziție inițial pentru orice probleme legate de garanție.

Vă rugăm să rețineți că Radio Systems nu oferă rambursări, înlocuiri sau upgrade-uri în caz de răzgândire sau din orice alt motiv în afara acestor termeni de garanție.

Procedura de reclamații: Orice reclamație făcută în baza acestei garanții trebuie adresată direct Centrului de asistență clienți Radio Systems Australia Pty Ltd. la adresa:

Radio Systems Australia Pty Ltd.
C.P. 3442, Australia Fair, QLD 4215, Australia
Rezidenți în Australia: 1800 786 608
Rezidenți din Noua Zeelandă: 0800 543 054
E-mail: aus-info@petsafe.net

Pentru a depune o reclamație, trebuie furnizată o dovadă a achiziției. Fără o dovadă a achiziției, Radio Systems nu va repara sau înlocui componentele defecte. Radio Systems solicită Consumatorului să contacteze Centrul de Relații cu Clienții Radio Systems pentru a obține un număr de returnare în garanție, înainte de a trimite Produsul. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la întârzierea reparației sau înlocuirii Produsului.

Dacă Produsul este considerat defect în termen de 30 de zile de la data achiziției inițiale, Radio Systems va aranja trimiterea unui înlocuitor înainte de returnarea Produsului defect. O pungă poștală va fi inclusă împreună cu Produsul de înlocuire pentru returnarea Produsului defect. Produsul trebuie returnat.

În termen de 7 zile de la primirea Produsului de schimb. Dacă Produsul este considerat defect după 30 de zile de la data achiziției inițiale, consumatorul va fi obligat să returneze Produsul către Radio Systems pe cheltuiala sa. Radio Systems va testa și înlocui unitatea defectă sau componentele acesteia și le va returna consumatorului gratuit, cu condiția ca Produsul să se încadreze în perioada de garanție menționată. Această garanție se adaugă altor drepturi și căi de atac disponibile în temeiul legii. Produsele Radio Systems vin cu garanții care nu pot fi excluse în temeiul Legii privind protecția consumatorilor din Australia. Aveți dreptul la o înlocuire sau la o rambursare pentru o defecțiune majoră și la despăgubiri pentru orice altă pierdere sau daună previzibilă în mod rezonabil. De asemenea, aveți dreptul la repararea sau înlocuirea produselor dacă acestea nu au o calitate acceptabilă și defectul nu constituie o defecțiune majoră.

Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de informații suplimentare, vă rugăm să contactați Centrul nostru de Relații cu Clienții la numărul de telefon 1800 786 608 (Australia) sau 0800 543 054 (Noua Zeelandă).

Termeni de utilizare și limitarea răspunderii

1. Termeni de utilizare

Utilizarea acestui Produs este supusă acceptării dumneavoastră fără modificare a termenilor, condițiilor și notificărilor conținute în prezentul document. Utilizarea acestui Produs implică acceptarea tuturor acestor termeni, condiții și notificări. Dacă nu doriți să acceptați acești termeni, condiții și notificări, vă rugăm să returnați Produsul, neutilizat, în ambalajul original și pe cheltuiala și riscul dumneavoastră, la Centrul de Relații cu Clienții relevant, împreună cu dovada achiziției, pentru o rambursare integrală.

2. Utilizare corectă

Dacă nu sunteți sigur dacă acest produs este potrivit pentru animalul dvs. de companie, vă rugăm să consultați medicul veterinar sau dresorul certificat înainte de utilizare. Utilizarea corectă include, fără limitare, citirea întregului manual și a oricăror declarații specifice cu informații de siguranță.

3. Nicio utilizare ilegală sau interzisă

Acest produs este conceput exclusiv pentru a fi utilizat cu animale de companie. Utilizarea acestui produs într-un mod neprevăzut ar putea duce la încălcarea legilor federale, statale sau locale.

4. Limitarea răspunderii

În nicio circumstanță, Radio Systems Corporation sau oricare dintre companiile sale asociate nu vor fi răspunzătoare pentru (i) nicio daună indirectă, punitivă, incidentală, specială sau consecutivă și/sau (ii) nicio pierdere sau daună de orice fel care decurge din sau este legată de utilizarea necorespunzătoare a acestui Produs. Cumpărătorul își asumă toate riscurile și răspunderea derivate din utilizarea acestui Produs în cea mai mare măsură permisă de lege.

5. Modificarea Termenilor și Condițiilor

Radio Systems Corporation își rezervă dreptul de a modifica periodic termenii, condițiile și notificările care guvernează acest Produs. Dacă astfel de modificări v-au fost notificate înainte de utilizarea acestui Produs, acestea vor fi obligatorii pentru dumneavoastră ca și cum ar fi încorporate în prezentul document.



protect. teach. love:

Toate ușile pentru animale de companie PetSafe® sunt potrivite pentru orice ușă, perete sau despărțitor, deși pot fi necesare materiale suplimentare. Acest produs este conceput pentru confortul dumneavoastră și al animalului dumneavoastră de companie. Nu este posibil să garantăm pe deplin excluderea tuturor celorlalte animale în toate circumstanțele. Radio Systems Corporation nu își asumă responsabilitatea pentru daunele sau inconveniente cauzate de animalele nedorite care ar putea avea acces în casa dumneavoastră. În conformitate cu standardele acceptate de îngrijire parentală, copiii trebuie supravegheați în permanență.

Châtières PetSafe® se adaptează la toate porțile, la toate murele și la toate închiderile, bine că materialul suplimentar poate fi necesar. Ce produs a fost conceput pentru confortul tău și pentru cel de animalul tău. Il n'est pas possible de garantir en totalité l'exclusion de tous les autres animaux in toutes circonstances. Radio Systems Corporation ne s'assume pas la responsabilité des dégâts ou des dérangements causés par un animal indésiré, qui pourrait avoir accès dans la maison. Conform des normes admises en termes de devoir parental, les enfants doivent être surveillés en tout moment.

Alle PetSafe® huisdierenluiken zijn geschikt voor alle deuren, wanden of scheidingsmuren hoewel aanvullende materialen voor de montage nodig kunnen zijn. Acest produs este folosit pentru a fi folosit pentru a vă ajuta să vă utilizați ușor. Het is niet mogelijk volledig te garanderen dat alle andere dieren onder alle omstandigheden buitengesloten blijven. Radio Systems Corporation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, verlies of ongemak veroorzaakt door ongewenste dieren die uw huis binnengekomen kunnen zijn. Conform geldige normen voor ouderlijke zorg moet er geschikt toezicht van kleine kinderen te alle tijden worden toegepast.

Alle PetSafe®-Haustiertüren eignen sich für jede Türe, Wand oder Abtrennung; eventuell können jedoch zusätzliche Materialien erforderlich sein. Dieses Produkt wurde für Ihren Nutzen und den Ihres Haustieres entwickelt. Este ist jedoch nicht möglich, den Ausschluss aller anderen Tiere unter allen Umständen zu garantieren. Radio Systems Corporation übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch ungewolltes Eindringen von Tieren in Ihr Haus verursacht werden. Gemäß den anerkannten Normen der elterlichen Aufsicht sollten Kinder jederzeit beaufsichtigt werden.

Toate porțile PetSafe® pentru animale domestice pot fi montate aproape de porți, mur sau diviziune, și pot fi necesare materiale suplimentare. Questo prodotto è studiato per la convenienza vostra e del vostro animale. Nu se poate asigura complet excluderea tuturor celorlalți animale în orice circumstanță. Radio Systems Corporation nu acceptă nicio responsabilitate pentru daune sau incomode cauzate de animale externe, care să poată avea accesorii pentru dvs. abitazione. In conformità agli standard riconosciuti di genitorialità, i bambini trebuie să fie tenuti sotto controllo in fiecare moment.

Toate ușile pentru mascota de PetSafe® pot fi instalate în toate tipurile de uși, pardose sau tabique, deși mai bine sunt necesare materiale suplimentare, în plus de aptitudini pentru bricolaje. Acest produs a fost proiectat pentru confortul și comoditatea mascota. Este imposibil să garanteze total că, în tot cazul, nu există animale care nu vor fi dorite de la gatera. Radio Systems Corporation nu acceptă responsabilitatea unor daune sau afecțiuni cauzate de animale, nu doresc să se întâmple în casa din porțile pentru animale. De acord cu standardele acceptate, se cere supravegherea unui adult și a copiii din jur.

Sisteme radio PetSafe Europe Ltd.
Etajul 2, Clădirea Elgee, Piața Centrală
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Irlanda
+353 (0) 76 892 0427

Corporația Sistemelor Radio
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932 SUA
+1 (865) 777-5404

petsafe.com
L400-2125-19/4
©2017 Radio Systems Corporation

INFORMAȚII DESPRE DOCUMENT

Număr piesă / Revizie: _____ Descrierea revizuirii: _____

Creat de: _____ Contact categorie: _____

Lansare inițială pentru producție Număr ECO: _____

SPECIFICAȚII DE IMPRIMARE

Material: _____

Culori de imprimare/cerneală: _____

Finisare: _____

APROBARE

Numele furnizorului: _____ Trimis de: _____ / _____ /

Evaluator RSC: _____ / /

COMENTARII (DACĂ ESTE CAZUL)

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, este prevăzut cu marcajul CE. marca. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.zgarzi-electro.ro
Ne rezervăm dreptul la modificări ale parametrilor tehnici, proprietăților și la erori de tipar.

Centru de service și distribuție

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101

00 Praga 10

Telefon: +4 031 229 5337

E-mail: info@zgarzi-electro.ro