

MANUAL DE UTILIZARE PATPET 776



Funcție:

- 1) Reîncărcabil – atât emițător, cât și receptor
- 2) Receptor submersibil
- 3) Niveluri reglabile de vibrații și șocuri (interval 1-99)
- 4) 4 moduri de funcționare disponibile – lumină, sunet, vibrații și șoc electric
- 5) Posibilitatea de extindere până la 3 câini
- 6) Mod stand-by pentru economisirea bateriei (după 5 minute de inactivitate)

Notă: Emițătorul are un mod de repaus și o siguranță împotriva transmiterii impulsurilor nedorite. Prin urmare, vă recomandăm să exersați utilizarea sa în mod fictiv: Așezați receptorul în fața dvs. și încercați să apăsați butoanele funcționale.

De exemplu, când se comută de la funcția de sunet, este necesar să apăsați butonul de puls de 2 ori pentru a trimite o comandă.

Sfaturi:

- 1) Înainte de prima utilizare a dispozitivului, încărcați-l complet și testați funcționalitatea zgardei.
- 2) Începeți întotdeauna dresajul la cel mai scăzut nivel de șoc electric și monitorizați întotdeauna comportamentul câinelui.
- 3) Înainte de a utiliza șocul electric, încercați să avertizați mai întâi câinele cu sunet sau vibrații.
- 4) Solicitați întotdeauna o singură comandă pentru a nu confunda câinele. Fiți consecvenți în dresaj și răbdător în același timp
- 5) Verificați dacă pielea de pe gâtul câinelui dumneavoastră prezintă iritații.



Înainte de prima utilizare:

- 1) Încărcați complet radioul folosind cablul inclus - mai mult de 5 ore (pentru prima dată). LED-ul va clipi în timpul încărcării.
pictograma bateriei de pe ecran. Dacă nu mai clipește, radioul este complet încărcat
- 2) Încărcați complet receptorul folosind cablul inclus. Indicatorul luminos va clipi în timpul încărcării – după
nu mai clipește când este complet încărcat
- 3) MOD STAND-BY: Dacă radioul nu este utilizat (mai mult de 30 de secunde), acesta trece în modul de economisire a energiei - pentru a-l activa, apăsați orice buton. Dacă nu se trimite niciun semnal către receptor în cinci minute, acesta trece în modul de economisire a energiei - pentru a-l activa, apăsați butonul de pe radio pentru a trimite vibrații sau șocuri electrice. Puteți opri complet receptorul cu butonul OFF.
- 4) DISPOZITIVE DE ÎMPREUNARE:
 - Apăsați butonul pornit/oprit de pe transmițător. Folosiți butonul CH pentru a selecta canalul (dacă aveți un singur receptor = CH1). Folosiți butoanele „+” și „-” pentru a regla nivelul.
 - Apoi apăsați butonul de pornire de pe receptor timp de 3 secunde, indicatorul luminos trebuie să clipească = mod de asociere.
 - Apăsați butonul de pe transmițător pentru a trimite vibrații sau șocuri electrice (în termen de 10 secunde de la activarea modului de asociere)
 - După asocierea reușită, veți auzi o notificare sonoră. Dacă aveți
 - mai multe receptoare, repetați procesul – selectați canalul CH2 sau CH3.
- 5) După finalizarea asocierii, testați dacă toate funcțiile funcționează corect. Pentru a testa șocul electric, plasați dioda de testare inclusă pe electrozi. După apăsarea butonului pentru a trimite șocul electric, dioda se va aprinde. Pentru a testa lumina de pe emițător, apăsați scurt butonul, pentru a testa lumina de pe receptor, apăsați și mențineți apăsat.
- 6) Treceți zgarda prin receptor (dacă doriți, treceți șnurul prin emițător)
- 7) Acum zgarda de dresaj este gata de utilizare

Siguranță:

Pentru a asigura un efect maxim și siguranță pentru câinele dumneavoastră, verificați amplasarea zgardei, strângerea suficientă a acesteia și plasarea corectă a electrozilor. De asemenea, verificați pielea unde electrozii se ating pentru a depista orice erupție cutanată sau iritație. Într-un astfel de caz, purtați zgarda pentru perioade mai scurte de timp sau consultați medicul veterinar.

Zgarda nu trebuie purtată continuu mai mult de 12 ore (aceasta este o recomandare generală pentru toate zgărzile, chiar și pentru cele neelectrice).

Defecțiune a dispozitivului:

Zgarda nu pare să funcționeze corect:

- Asigurați-vă că emițătorul și receptorul sunt complet încărcate.
- Asociați receptorul cu emițătorul conform instrucțiunilor.
- asigurați-vă că intensitatea corecției nu este zero
- Asigurați-vă că ați selectat canalul corect pe radio (1 sau 2).
- Asociați zgarda, reglați intensitatea și testați din nou dispozitivul

Receptorul sau emițătorul nu se încarcă:

- asigurați-vă că ați conectat corect conectorii la rețea și la dispozitiv
- Testați ambele dispozitive pentru a vedea dacă există o defecțiune la încărcător sau la rețea

Câinele meu nu răspunde la corecții:

- Testați receptorul conform instrucțiunilor de mai sus
- asigurați-vă că electrozii ating pielea
- creșterea intensității corecțiilor

Date tehnice:

Transmițător

Rază de acțiune - aprox. 800 de metri în spațiu deschis

• Timp de încărcare - 2 ore

• Afișaj - LCD cu iluminare din spate

• Antenă – integrată

Frecvență – 433 MHz

• Protecție - IPX 1 (cea mai elementară protecție împotriva apei)

Greutate – 65 g

Dimensiuni - lățime 4,3 x înălțime 8,5 x adâncime 1,5 cm

Receptor

• Antenă - integrată

• Protecție - IPX 5 (receptor impermeabil)

Circumferința gulerului reglabilă - 26 până la 65 cm

Greutate – 35 g

Dimensiuni - lățime 4,8 x înălțime 3,2 x adâncime 2,4 cm

Pe canalul nostru de Youtube veți găsi multe sfaturi utile pentru dresajul câinilor sau pentru utilizarea și instalarea dispozitivelor electronice de dresaj:
www.Youtube.com/ElektroObojky

Declarație de conformitate, garanție și service post-garanție Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, are marcaj CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web al importatorului, la cerere de la importator și la magazinul importatorului. Adresa unde puteți găsi declarația de conformitate și instrucțiunile actuale: <https://www.zgarzi-electro.ro/zgarzi-dresaj/patpet-776>

Ne rezervăm dreptul la modificări ale parametrilor tehnici, caracteristicilor și la erori de tipar.

Reparațiile în garanție și post-garanție sunt asigurate de către importator:

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Telefon: +4 031 229 5337

E-mail: info@zgarzi-electro.ro

