





Nutri Mini Feeder

Model: PF005

Manual de utilizare


Familiarizează-te cu dispozitivul tău



Conținutul pachetului



Castron



Cablu USB Tip-C la USB-A 2.0 (1,2 m)




Desicant

Operațiune

1. Porniți dispozitivul.


Despachetați și conectați cablul USB Type-C la mufa de alimentare din partea de jos, apoi conectați alimentarea la priză.



* Sursa de alimentare nu este inclusă; vă rugăm să o achiziționați separat!


2. Instalarea bolului

Introduceți bolul în orificiul de evacuare al dispozitivului.




3. Îndepărtarea capacului

Deschideți capacul conform instrucțiunilor indicate.



4. Umpleți desicantul


Scoateți desicantul din ambalaj și puneți-l în cutia pentru desicant.



* Se recomandă înlocuirea desicantului o dată pe lună.


NU îl folosiți NICIODATĂ dacă este deteriorat.

5. Umpleți rezervorul



6. Închiderea capacului

Închideți capacul conform direcției indicate.



7. Hrănirea manuală


Apăsând scurt butonul de alimentare manuală, puteți hrăni imediat.

(Cantitatea implicită este o porție, care poate fi personalizată prin intermediul aplicației.)




8. Conectați dispozitivul la telefon și programați hrănirea

Pentru a viziona videoclipul în timp real, faceți clic pe butonul VIDEO și apoi pe pictograma FEED.



Instalarea bateriei de rezervă

Folosiți o șurubelniță pentru a deschide capacul compartimentului bateriilor din partea de jos. Introduceți bateriile LR14 (rețineți polii pozitiv și negativ), puneți la loc capacul și strângeți șuruburile.



Notă: Bateriile trebuie achiziționate separat și sunt acceptate doar bateriile alcaline uscate. Înainte de instalare, asigurați-vă că nu există nimic în compartimentul bateriilor. Instalați baterii pentru rezervă în caz de pană de curent. Scoateți bateriile dacă nu le veți utiliza pentru o perioadă lungă de timp.

Configurare rapidă

1. Scanați codul QR din dreapta pentru a descărca aplicația Petoneer, disponibilă în App Store și Google Play. Faceți clic pe butonul Înregistrare pentru a vă crea contul Petoneer.

2. Porniți dispozitivul și asigurați-vă că indicatorul Wi-Fi clipește lent, ceea ce înseamnă că dispozitivul este gata să se conecteze la rețeaua Wi-Fi. Deschideți aplicația Petoneer, faceți clic pe butonul „+” și urmați pașii de CONFIGURARE.

Notă: Asigurați-vă că rețeaua Wi-Fi este de 2.4G.

Dacă indicatorul Wi-Fi nu clipește lent după pornire, apăsați lung și mențineți apăsat butonul de alimentare manuală până când indicatorul începe să clipească lent.



Stare LED

Stare LED		Specificații
Lumină roșie neaprins	Furajul este mai mare de 10%	Model: PF005
		Intrare alimentare: 5V 1A
		Volum: 2,6 l (1,2 kg)
Lumina roșie clipește rapid	Furajul este mai mic de 10%	Dimensiune: 7,52x7,52x12,40 inci, 191x191x315mm
		Comunicare: Wi-Fi (2,4 GHz)
Lumina roșie este aprinsă continuu	Bruiaj	Rază de acțiune: 30 m
		Greutate netă: 1,55 kg
		Garanție: 1 an

Măsuri de siguranță

1. Utilizare în interior.
2. Nu puneți nimic altceva decât hrană uscată în buncărul de alimentare. În caz contrar, există riscul unei funcționări defectuoase sau al alimentării incorecte.
3. Pentru a împiedica animalele de companie să lovească dispozitivul, vă recomandăm să plasați alimentatorul într-un colț sau lângă un perete.
4. Aranjați bine cablul de alimentare pentru a preveni mușcarea acestuia de către animal și provocarea unor situații periculoase, cum ar fi electrocutarea.
5. Forma și densitatea hranei pentru animale de companie cauzează unele abateri de la capacitatea rezervorului și numărul de dispozitive.
6. După fiecare umplere a rezervorului, poate exista o abatere de două doze față de timpul inițial de administrare. Recomandăm efectuarea unei calibrări manuale!
7. Curățați canalul de alimentare în mod regulat pentru a asigura o curgere lină a peletilor.
8. NU curățați unitatea principală, ștergeți-o cu o lavetă. După curățarea celorlalte piesele înainte de a le reinstala.
9. Copiii îl pot folosi doar sub supravegherea unui adult.

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, are marcaj CE . Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.zgarzi-electro.ro Ne rezervăm dreptul de a modifica parametrii tehnici, caracteristicile și erorile de tipar.

Centru de service și distribuție

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101

00 Praga 10

Telefon: +4 031 229 5337

E-mail: info@zgarzi-electro.ro