


PATPET 661


MANUAL DE UTILIZARE



DESCRIEREA PRODUSULUI



- A. Butonul sunet
- B. Nivelul +
- C. Nivelul -
- D. Butonul vibrație
- E. Ton+ vibrație
- F. Setarea modului
- G. Ecranul bateriei
- H. Selectați câinele 1 sau 2
- I. Butonul ON/OFF
- J. Modul câinelui 1 sau 2
- K. Afișarea nivelului
- L. Port de încărcare



- M. Port de încărcare
- N. Butonul ON/OFF
- O. Indicatorul LED

SETĂRILE PRODUSULUI

Înainte de a putea utiliza zgarda de dresaj pentru câini, trebuie să configurați produsul urmând acești pași:

1. Încărcați telecomanda și zgarda receptorului.
2. Pregătiți telecomanda și porniți-o.
3. Pregătiți zgarda receptorului și porniți-o.
4. Testați funcționarea butonului înainte de a-l pune pe câinele dvs.
5. Asociați telecomanda și zgarda receptorului.

ÎNCĂRCAREA TRANSMIȚĂTORULUI ȘI A RECEPTORULUI

1. Conectați și încărcați complet telecomanda și zgarda receptor. Pentru încărcarea inițială, vă rugăm să le încărcați timp de 4 ore. Încărcarea ulterioară durează doar 2-3 ore.
2. După încărcarea completă, LED-ul roșu de pe receptorul zgărzii se va aprinde verde.

Afișajul bateriei telecomenzii se va opri din ciclu și va afișa încărcarea completă.

Emițătorul poate funcționa aproximativ 27 de zile după o încărcare completă, iar receptorul timp de 11 zile.

TEST FUNCȚIONAL

Țineți zgarda de dresaj în mână. Apăsați butonul de vibrații continuu timp de 1 până la 2 secunde. Ar trebui să simțiți vibrații continue.

	SUNET: TRIMITE UN TON CU UN NIVEL NEREGLABIL CĂTRE ZGARDUL RECEPTORULUI
	VIBRAȚIE: TRIMITE VIBRAȚII CU NIVEL REGLABIL 1-8
	SUNET + VIBRAȚIE: TRIMITE VIBRAȚII ȘI SUNET CU NIVELURI REGLABILE DE LA 1 LA 8 CĂTRE ZGARDUL RECEPTORULUI
	CANALUL 1 SAU CANALUL 2
	PORNIRE/OPRIRE
	CREȘTEREA NIVELURILOR DE VIBRAȚII
	REDUCEREA NIVELURILOR DE VIBRAȚII

CONECTAREA TRANSMIȚĂTORULUI CU RECEPTORUL

1. Folosiți comutatorul de pe telecomandă pentru a selecta canalul 1 pentru câini.
2. Cu telecomanda pornită și zgarda receptor oprită, apăsați și țineți apăsat butonul pornit/oprit de pe zgarda receptor timp de 4-5 secunde.
3. LED-urile roșu și verde vor clipi timp de aproximativ 10 secunde, indicând că totul este gata de conectare.
4. Apăsați și mențineți apăstate simultan butoanele de sunet și vibrație timp de 2-3 secunde, indicatorul luminos verde de pe zgardă receptorului va clipi de 5 ori, indicând conectarea cu succes.

Pe canalul nostru de Youtube veți găsi multe sfaturi utile pentru dresajul câinilor sau pentru utilizarea și instalarea dispozitivelor electronice de dresaj: www.Youtube.com/ElektroObojky

Declarație de conformitate, garanție și service post-garanție Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, are marcaj CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web al importatorului, la cerere de la importator și în magazinul importatorului.

Reparațiile în garanție și post-garanție sunt asigurate de importator:

Reedog, sro
Sedmidomky 459/8 101
101 00 Praga 10
Telefon: +4 031 229 5337
E-mail: info@zgarzi-electro.ro