



Neakasa Air Step



STUFE ZU KATZENTOILETTEN
Kombinierter Luftreiniger mit Trittstufe

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf!

Beschreibung des Geräts

- **Außenabdeckung:** Obere Abdeckung und Gehäuse des Geräts.
 - **Abdeckungsverschluss:** Dient zum Lösen und Abnehmen der oberen Abdeckung.
 - **Anschluss** für Adapter: Anschluss für die Stromversorgung.
 - **Bedienfeld:**
 - **Ein-/Aus-Schalter (Power):** Ein-/Ausschalten des Geräts.
 - **Betriebsanzeige:** Leuchtanzeige für den Betriebsstatus.
 - **Modus-Taste (Mode):** Umschalten zwischen den Reinigungsintensitäten.
 - **Stufe (Step):** Untere Trittpläche für die Katze.
-

Installation und Einrichtung

1. **Vorbereitung:** Packen Sie das Gerät aus und stellen Sie es auf eine ebene Fläche (idealerweise vor die Katzentoilette).
 2. **Öffnen der Abdeckung:** Drücken Sie gleichzeitig beide seitlichen Verriegelungen der Abdeckung nach innen und heben Sie die Außenabdeckung nach oben.
 3. **Vorbereitung des Filters:** Entfernen Sie die Filterabdeckung und den Filter selbst.
Wichtig: Entfernen Sie die Schutzfolie vom Filter. Setzen Sie dann den Filter wieder ein, bringen Sie die Filterabdeckung an und sichern Sie die Außenabdeckung des Geräts.
 4. **Netzteil:** Nehmen Sie das Netzteil aus der Verpackung.
 5. **Anschluss:** Stecken Sie den Stecker in den Anschluss an der Unterseite des Geräts. Führen Sie das Kabel durch die dafür vorgesehene Aussparung nach außen, damit das Gerät stabil auf dem Boden steht. Stecken Sie das andere Ende in die Steckdose.
 6. **Inbetriebnahme:** Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste an der Vorderseite. Das Gerät nimmt seinen Betrieb auf.
-

Verwendung und Reinigung

Einstellung der Modi

Mit der Taste „Mode“ können Sie zwischen drei Leistungsstufen umschalten:

- **Leiser Modus (Quiet):** Geringe Leistung, minimale Geräuscentwicklung. Ideal für die Nacht.
- **Starker Modus (Strong):** Mittlere Leistung für den normalen Betrieb.
- **Maximaler Modus (Max):** Höchste Leistung für eine schnelle Geruchsbeseitigung.

Wartung und Reinigung

- **Außenreinigung:** Wischen Sie die Oberfläche regelmäßig mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch ab.
- **Entleeren:** Wenn sich unter dem Gitter Streu von den Pfoten Ihrer Katze angesammelt hat, nehmen Sie die Außenabdeckung ab, entfernen Sie den Schmutzbehälter und leeren Sie ihn.

Tip: Für eine optimale Luftreinigung empfehlen wir, den Filter alle 3 bis 6 Monate zu wechseln, je nach Staubbelastung der Umgebung und Anzahl der Katzen im Haushalt.

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar.

Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbänder.de