



PATPET SPORTKAMERA HÁZIÁLLATOKNAK A300



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Őrizze biztonságos helyen!

1. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e meg; ha sérült, a sérülések elkerülése érdekében ne használja azt! Ha a használat során bármilyen rendellenességet tapasztal, azonnal fejezze be a termék használatát!

2. A termék használata közben tartsa felügyelet alatt a kisállatát!

3. Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész teljesen működőképessé és sértetlen!

4. Ne merítse a terméket vízbe! Nedves törlőkendővel tisztítsa!

TERMÉKLEÍRÁS



Töltőtök

Jelzőfény



Töltőtök

Töltőaljzat



TF-kártyanyílás

Töltőaljzat



Kameraobjektív

+ gomb

- gomb

Töltőtök
Jelzőfény
Kameraobjektív
+/- Gomb
TF-kártyanyílás
Töltőaljzat

1. TF-kártya behelyezése

- A TF-kártya behelyezése előtt kérjük, formázza meg azt, hogy több helyet szabadítson fel az adattároláshoz.

2. Be- és kikapcsolás

- A be- és kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a + gombot 3 másodpercig.

3. Wi-Fi csatlakozás

- Töltse le mobiltelefonjára a „Record Wind” alkalmazást, majd a letöltés befejezése után nyissa meg.



- Először nyomja meg a + gombot a készüléken, hogy megerősítse, a készülék sikeresen csatlakozott a Wi-Fi-hez.
- A „Record Wind” alkalmazás oldalán kattintson a rögzítőhöz vezető linkre, hogy az automatikusan átirányítsa Önt a Wi-Fi csatlakozási oldalra. Keresse meg az „a300-24264b” nevű rögzítőt, és csatlakozzon az 12345678-as jelszóval. A sikeres csatlakozás után térjen vissza a „Record Wind” alkalmazásba, majd kattintson a lejátszás gombra a felvétel elindításához. A lejátszás gomb megnyomásával szüneteltetheti a felvételt, újbóli megnyomásával pedig folytathatja azt. Minden egyes felvételi szakasz 5 percig tart.
- A Wi-Fi hálózat neve megváltoztatható. A rögzítő beállításában kattintson a rögzítő nevére a módosításhoz; a Wi-Fi hálózat jelszava szintén megváltoztatható.
- Fénykép készítéséhez nyomja meg a kioldógombot, és a kép automatikusan elmentődik a TF-kártyára.

4. Elmentett videók és fényképek

- A „Record Wind” alkalmazásoldal bal alsó sarkában található a „Rögzítő fájljai” menüpont, amelyre kattintva megtekintheti az elmentett videókat és fényképeket.
- A jobb alsó sarokban található a „Rögzítő beállításai” (Recorder Settings) menüpont, amelyre kattintva elvégezheti a rögzítő beállításait.

TERMÉKPARAMÉTEREK

Videófelbontás	1080P 2K 4K
Videófájl hossza	1 perc, 2 perc, 5 perc
Videókódolási formátum	H264 H265
Wi-Fi eszköz neve	A300-2464b (megváltoztatható)
Firmware verzió	V821-CDR-V1.0.1.
TF-kártya foglalat	Max. 128 GB

reedog

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részében foglalt követelményeknek. A működtetésre a következő két feltétel vonatkozik: (1) a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) a készüléknek el kell viselnie minden kapott interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést eredményezhet. Bármilyen változtatás vagy módosítás, amelyet a megfelelőségért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, a felhasználó készülék üzemeltetésére vonatkozó jogosultságának elvesztését vonhatja maga után.

MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és a vizsgálat során megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályzat 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy határozták meg, hogy észszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakóterületeken. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Arra azonban nincs garancia, hogy egy adott telepítés esetén nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben – ami a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg –, javasoljuk a felhasználónak, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több alkalmazásával:

- Változtassa meg a vevőantenna tájolását vagy helyzetét.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között.
- Csatlakoztassa a berendezést a vevőkészüléktől eltérő áramkörön lévő aljzathoz.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/televíziótechnikustól.

A készüléket értékelték, és megállapították, hogy megfelel az általános rádiófrekvenciás kitétségi követelményeknek. A készülék korlátozás nélkül használható hordozható kitétségi körülmények között.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el.
Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon.
A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Cseh Köztársaság

Telefon: +36 21 300 7514
E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu

reedog