


PETKIT™

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

PetKit EverSweet Ultra fontána s kamerou




Pred použitím výrobku si prosím pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre prípadnú budúcu potrebu.

OBSAH


OBSAH BALENIA	3
ÚVOD DO PRODUKTU	4
NÁVOD NA INŠTALÁCIU	6
NÁVOD NA POUŽÍVANIE	9
FUNKCIE SOFTVÉRU	11
OVLÁDACÍ PANEL A INDIKÁTORY	23
VIDEO NÁVOD	26
ZÁKLADNÉ ŠPECIFIKÁCIE	26
PRE NAŠICH POUŽÍVATEĽOV	27
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	27

01 OBSAH BALENIA

* Pred opustením továrne je výrobok podrobený prísny testom vstrekováním vody, čo môže viesť k prítomnosti nepatrného množstva zvyškovej vlhkosti vo vnútri zariadenia. Ide o bežný jav.




Nádrž na čistú vodu a podstavec



Nádrž na odpadovú vodu



Veko nádrže na čistú vodu




Napájací adaptér



Fontána



2-v-1 Čistiaca kefka




Návod na použitie

Příprava

- 1) Vyberte všetko príslušenstvo z obalu a odstráňte ochranné pásky.
- 2) Porovnajte obsah balenia so zoznamom súčastí, aby ste sa uistili, že je všetko kompletne.
- 3) Pred inštaláciou prosím vyčistite nádržku na čistú vodu, nádržku na odpadovú vodu a odkvapkávaciu vaničku.

02 Zoznámenie sa s produktom



* Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie výrobkov sa skutočný výrobok môže mierne líšiť (okrem iného pokiaľ ide o vzhľad, štruktúru a farbu). Obrázky výrobkov zobrazené na obaloch a v propagačných materiáloch slúžia iba na ilustračné účely.

Predná strana základne

Fontána

vyžaduje samostatnú inštaláciu

FlowLift Module

Výtoková tryska

Vodné čerpadlo


nie je možné demontovať
(demontovať možno len
vnútorný kryt obežného kolesa
a samotné obežné koleso)

Magnetický filter

Odpojte ho potiahnutím za
rukoväť smerom nadol.



Netlačte rukou na
výstupnú rúrku
fontány.



Ovládací panel

Kamera


nie je možné
odstrániť

Tlačidlo na
odblokovanie
zbernej
nádrže na
odpadovú
vodu

Kontrolka
naplnenia nádrže
na odpadovú vodu

Zadná strana podstavca

Tlačidlo na
odblokovanie
nádrže na
odpadovú vodu



Kontrolka
nedostatku vody

Napájací port

Reproduktor




Vnútrotná časť základne obsahuje súčiastky.

Neoplachujte ju ani nenamáčajte; len ju utrite do
sucha.

03 NÁVOD NA INŠTALÁCIU


3.1 Inštalácia fontány

Vložte fontánu do určeného slotu na hlavnej jednotke a uistite sa, že je správne zasunutá až na doraz.



3.2 Inštalácia nádrže na odpadový vodu

Nasadíte nádrž na odpadový vodu do podstavca. Správne usadenie spoznáte podľa zvuku „kliknutia“. (Tlačidlo na odblokovanie nádrže na odpadový vodu sa automaticky vysunie.)




3.3 Napĺňanie nádrže na čistú vodu

Tento výrobok ponúka dva spôsoby napĺňania nádrže na čistú vodu. Môžete si vybrať spôsob, ktorý vám najviac vyhovuje. Odporúčame používať filtrovanú vodu alebo pitnú vodu.


Metoda 1

Nalejte do nádrže na čistú vodu prefiltrovanú vodu až po značku MAX a potom nasadte viečko nádrže na čistú vodu.




Metoda 2

① Súčasne stlačte odblokovacie tlačidlá na oboch stranách, nadvihnite nádrž a naplňte ju až po značku MAX.




- ② Vráťte nádrž na miesto. Správne usadenie spoznáte podľa „kliknutia“. Potom nasadíte viečko.



3.4 Pripojenie napájania

Zapojte napájací kábel do napájacieho konektora zariadenia a pripojte napájanie.

- ⚠ Pri prvom použití je potrebné zariadenie spárovať s aplikáciou, aby bolo možné čerpať vodu.





04 NÁVOD NA POUŽITIE

4.1 Párování a aktivace aplikace

! Pri prvom použití je potrebné zariadenie spárovať s aplikáciou. Po úspešnom spárovaní je zariadenie pripravené na bežnú prevádzku.


1 Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu



Stiahnite si aplikáciu PETKIT z App Store alebo Google Play.





2 Pridať zariadenie

Otvorte aplikáciu PETKIT. Ťuknutím na „+“ spustíte pridávanie zariadenia. Vyberte „EVERSWEET ULTRA AI“.




3 Párovanie

Pri párovaní postupujte podľa pokynov na obrazovke. Akonáhle kontrolka Wi-Fi na zariadení začne rýchlo blikať bielou farbou, znamená to, že aplikácia sa pokúša pripojiť k zariadeniu. Počkejte, kým sa pripojenie úspešne nadviaže.



05 FUNKCIE SOFTVÉRU

5.1 Úvodná stránka zariadenia



1 Live View Area

Sledujte záznam v reálnom čase a skontrolujte, ako sa má váš maznáčik

2 VLOG

Systém každý deň o 8:00 automaticky vygeneruje zosrih najzaujímavejších momentov z predchádzajúceho dňa. V tejto sekcii sa zobrazujú videá s najzaujímavejšími momentmi z posledných 7 dní.

3 Sledovanie dennej aktivity

Pomocou algoritmov umelej inteligencie sú zaznamenané udalosti rozdelené do kategórií „Objav“ a „Pitie“. Môžete si vybrať konkrétne udalosti, ktoré si chcete prezrieť.



* Bez predplatného služby PETKIT Care+ sú k dispozícii len snímky udalostí. Ak chcete využívať funkcie ako prehrávanie celého videa, prehrávanie najdôležitejších momentov a zrýchlené prehrávanie, predplaťte si službu PETKIT Care+. Konkrétne podmienky nájdete v „Zmluve o poskytovaní služieb PETKIT Care+“.

4 Funkčné tlačidlá

Kliknutím na tlačidlo „Viac“ („More“) sa dostanete k ďalším funkciám.


5.2 Ovládací panel zariadenia

Potiahnite prstom doľava a prejdite na ovládací panel zariadenia. Na ovládacom paneli sa zobrazuje stav vodných nádrží a fontány.




❶ Výmena zariadenia Fountain Cube

- Akonáhle sa štítok zariadenia Fountain Cube zafarbí na červeno a zobrazí sa „0 dní“, ihneď ho vymeňte. Po inštalácii nového zariadenia Fountain Cube kliknite na „Resetovať“. Akonáhle sa zobrazí „30 dní“, inštalácia je dokončená.



❷ Doplňte nádrž na čistú vodu

- Akonáhle sa nápis „Fresh Water Tank“ zafarbí na červeno, znamená to, že zásoba čistej vody je takmer vyčerpaná. Nádrž prosím bezodkladne doplňte.



❸ Vyprázdnite nádrž na odpadnú vodu


- Akonáhle sa nápis na nádrži na odpadnú vodu zafarbí na červeno, znamená to, že je nádrž plná. Prosím, ihneď ju vyprázdnite.



5.3 Funkčné tlačidlá


5.3.1 Doplnenie vody

Kliknutím na tlačidlo „Doplniť“ („Refill“) doplníte vodu do zásobníka na vodu.




5.3.2 Vypúšťanie

Kliknutím na tlačidlo „Vypúšťanie“ („Drain“) vypustíte zvyšnú vodu z odkvapkávacej misy do nádrže na odpadovú vodu.




5.3.3 Preplachovanie

Kliknutím na tlačidlo „Vypustiť a prepláchnuť“ („Drain & Flush“) prepláchnete chlpy a ďalšie nečistoty z vodnej vaničky do nádrže na odpadovú vodu. Po prepláchnutí sa vodná vanička automaticky opäť naplní.




5.3.4 Prúdenie

Môžete si nastaviť rôzne režimy prúdenia vody podľa svojich preferencií.




❶ Neprerušovaný prietok vody

Z výtokú fontány neustále vyteká voda.




❷ Prerušovaný prietok vody

Voda tečie podľa nastaveného času (predvolené nastavenie: 3 minúty zapnuté, 3 minúty vypnuté).




③ Prúdenie vody aktivované pohybom

Ak je fontána v režime spánku a domáce zvieratko sa priblíži na vzdialenosť približne 10 cm (4 palce), automaticky sa spustí.




④ Žiadny prietok

Z výtoku fontány netečie voda.



5.3.5 Hlas


Podržte stlačené tlačidlo „Mluviť“ („Speak“) a komunikujte so svojím domácim maznáčikom v reálnom čase.




5.3.6 Hĺbkové čistenie vriacou vodou

Stlačením tlačidla „Hĺbkové čistenie“ spustíte režim čistenia vriacou vodou. V tomto režime sa na čistenie čerpadla, modulu FlowLift a odkvapkávacej misky používa vriaca voda.

! Presne dodržiavajte pokyny v aplikácii. Aby ste predišli popáleniu zvierata, dbajte na to, aby sa počas čistenia vriacou vodou nachádzalo v dostatočnej vzdialenosti od fontány.




1 Po zapnutí tohto režimu zariadenie najskôr vyprázdni zásobník na vodu.



2 Počkajte, kým sa modul FlowLift úplne spustí nadol, a potom pomaly nalejte do zásobníka na vodu príslušné množstvo vriacej vody (dávajte pozor, aby hladina vody neprekročila značku MAX vnútri zásobníka).



③ Zariadenie následne automaticky spustí čistiaci cyklus s vriacou vodou.



④ Tento proces potrvá približne 5 minút. Aby sa vaše zviera nepopálilo, dajte pozor, aby sa počas tohto procesu nepriblížilo k fontáne.



***Počas cyklu čistenia vriacou vodou je teplota vody v nádrži vysoká. Približne 10 minút po ukončení cyklu čistenia sa však teplota vody vráti na normálnu hodnotu.**

***Ak tento režim opustíte počas čistenia, vriaca voda sa vypustí do nádrže na odpadovú vodu, čo môže zariadenie poškodiť. Pred opustením tohto režimu sa prosím uistite, že voda vychladla.**


5.3.7 Ohrievanie

*** Poznámka: Na používanie tejto funkcie je potrebné zakúpiť vyhrievanú vodnú vaničku.**

Po zapnutí funkcie ohrievania počkajte približne 2–3 hodiny, kým vodná vanička automaticky dosiahne požadovanú teplotu, čím sa studená voda ohrieva a počas 24 hodín sa udržiava konštantná teplota.

Teplotu vody v zásobníku je možné nastaviť podľa vašich potrieb v rozmedzí 20 °C až 30 °C (68 °F až 86 °F).

*** Skutočný účinok ohreву a doba ohreву sa môžu líšiť v závislosti od okolitej teploty a objemu vody.**




5.4 Prehrávanie videa

Po aktivácii predplatného PETKIT Care+ kliknite na ľubovoľný videozáznam v protokoloch a získajte prístup k prehrávaniu celého videa, prehrávaniu s označením a zrýchlenému prehrávaniu.


❶ Prehrávanie vybraných častí

Kliknutím na video v protokoloch si môžete prehrať 4-sekundovú zrýchlenú ukážku.




❷ Prehrávanie celého videa

Prejdite na kartu „Prehrávanie“ („Playback“), kde si môžete pozrieť celý videoklip.



❸ Zrýchliť prehrávanie


V režime prehrávania ťuknite na ikonu ◯◯◯ v pravom hornom rohu a vyberte požadovanú rýchlosť prehrávania. Môžete tiež dlho stlačiť stred obrazovky s videom a prepnúť na prehrávanie dvojnásobnou rýchlosťou.




5.5 Vymazanie videozáznamov

Nahraté videozáznamy udalostí môžete vymazať.

❶ Spôsob 1: Potiahnite prstom doľava a video vymažte.



❷ Spôsob 2: Ťuknite na video, ktoré chcete odstrániť, a v režime prehrávania v plnom rozlíšení ťuknite na ikonu ... v pravom hornom rohu, čím video odstránite.




5.6 Ochrana súkromia

① Oprávnenie na používanie fotoaparátu

Fotoaparát môžete podľa potreby zapnúť alebo vypnúť.



Ak je fotoaparát vypnutý, nebude nahrávať žiadne videá.




② Vlastný interval detekcie kamery

Môžete nastaviť časové obdobie, počas ktorého bude kamera aktívna. Mimo tohto obdobia sa kamera automaticky vypne.




V čase, keď je kamera nastavená na vypnutý stav, môžete dočasne sledovať živý prenos, kamera však nebude nahrávať videá.




3 Chytrá detekcia

Detekciu domácich zvierat a detekciu pitia môžete podľa potreby vypnúť. Ak sú tieto funkcie vypnuté, kamera nebude zobrazovať udalosti súvisiace s domácimi zvieratami ani s pitím a nebude ani nahrávať príslušné videá.



4 Ochrana oblasti živého vysielania

Ak je táto funkcia zapnutá, oblasť živého náhľadu bude rozmazaná, aby bolo chránené vaše súkromie.



5.7 Ďalšie poznámky

❶ Cloudové úložisko

Videá sa ukladajú na obmedzenú dobu a tie, ktoré túto dobu prekročia, sa pravidelne mazajú. (Napríklad 7-dňový cyklus znamená, že sa uchovávajú videá alebo fotografie z posledných 7 dní a obsah od ôsmeho dňa sa automaticky vymaže.) Všetky videá je možné stiahnuť a stiahnuté videá si môžete prezerať v lokálnom albume vo vašom telefóne aj v albume aplikácie.

❷ Služba PETKIT Care+

Po predplatení služby PETKIT Care+ získate prístup k neobmedzenému prehrávaniu videí v HD kvalite a ďalším výhodám. Podrobnosti nájdete v popise na stránke. Službu PETKIT Care+ je možné preniesť na iný robot PETKIT PUROBOT ULTRA, a to len raz ročne. Služba PETKIT Care+ je virtuálny produkt a po zakúpení nie je možné ju vrátiť.


06 OVLÁDACÍ PANEL & KONTROLKY

6.1 Kontrolky a tlačítka

Stlačením tlačidla „Doplnenie vody“ („Water Refill Button“) spustíte automatické napĺňanie. Podržaním tlačidla spustíte napĺňanie a jeho uvoľnením ho zastavíte.


! Pri stlačení a podržaní tlačidla „Doplnenie vody“ („Water Refill Button“) dbajte na to, aby hladina vody v nádrži neprekročila značku MAX.

Tlačidlá a kontrolky na paneli




Kontrolka nedostatku vody

- ▶ Ak na nádržke na čistú vodu svieti červená kontrolka, znamená to, že hladina vody je nízka. Nádržku prosím ihneď doplňte čistou vodou.
- ▶ Ak červená kontrolka bliká, znamená to, že nádržka je prázdna. Nádržku prosím ihneď doplňte čistou vodou.
- ▶ Po naplnení nádržky na čistú vodu kontrolka zhasne.




Kontrolka naplnenia nádrže na odpadovú vodu

- ▶ Ak svieti červená kontrolka na nádrži na odpadovú vodu, znamená to, že je nádrž plná. Prosím, vyprázdnite ju čo najskôr.
- ▶ Po vyprázdnení odpadovej vody a opätovnom nasadení nádrže do základne kontrolka zhasne.




6.2 Vyprazdňovanie nádrže na odpadový vodu

❶ Stlačte uvoľňovacie tlačidlá na oboch stranách základne a potom vytiahnite nádrž na odpadový vodu.



❷ Vyberte vaničku na vodu a vylejte odpadový vodu.



07 VIDEO NÁVOD

7.1 Inštalácia a používanie

7.2 Čistenie a údržba



KLIKNITE SEM



KLIKNITE SEM

08 TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Názov	PETKIT EVERSWEET ULTRA AI HEALTH CARE PET WATER FOUNTAIN
Model	P4117
Materiály	ABS, 304 stainless steel, PP, PPO
Rozmery	11.41*11.96*13.89 in (290*304*353 mm)
Objem	Clean Water Tank: 5L; Waste Water Tank: 1.8L
Hmotnosť	about 7.71 lb (3.5 kg)
Menovitý príkon	12V === 2A
Pripojenie	2.4 & 5 GHz Wi-Fi, Bluetooth 4.0
Oblas použitia	Cats and small-breed dogs

09 VÁŽENÍ UŽÍVATELIA

Ďakujeme, že ste si vybrali fontánku na vodu pre domáce zvieratá PETKIT EVERSWEET ULTRA AI HEALTH CARE.

Pred použitím si prosím pozorne prečítajte návod na použitie. Inštaláciou alebo používaním tohto výrobku potvrdzujete, že ste si prečítali a prijali nižšie uvedené bezpečnostné pokyny.

Spoločnosť PETKIT nenesie žiadnu zodpovednosť ani právnu zodpovednosť za prípadné nehody alebo zranenia vyplývajúce z nesprávneho používania výrobku.

Spoločnosť PETKIT si vyhradzuje právo na výklad a úpravy.

10 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

*** Nedodržanie nižšie uvedených bezpečnostných pokynov môže viesť k poruche výrobku alebo k iným nepredvídateľným škodám.**

*** Aby bolo zaistené správne fungovanie výrobku, bol pred odoslaním podrobený prísny testom. Malé množstvo zvyškov vody vo vnútri výrobku je normálne a neznamená vadu ani predchádzajúce použitie. Používajte ho bez obáv.**

Produkt inštalujte a používajte výhradne v súlade s návodom.

Tento produkt sa neodporúča používať u zvierat mladších ako 3 mesiace.

Produkt používajte iba v interiéri.

Kamery nepoškrabte ostrými predmetmi.

Tento produkt je napájaný bezpečným nízkym napätím, avšak prehryzanie káblov zvieratom môže napriek tomu spôsobiť únik prúdu. Počas používania preto napájací kábel zaistite a skryte, aby ste zabránili jeho okusovaniu zvieratami. Ak zistíte, že zviera kábel okusuje, okamžite ho od neho odvedte. Používajte iba originálny adaptér. Použitie neoriginálnych adaptérov môže poškodiť zariadenie alebo predstavovať bezpečnostné riziko.

Produkt umiestnite na rovný povrch. Neobracajte ho, pretože by to mohlo spôsobiť poruchu alebo rozliatie vody.

Neponárajte ani nenamáčajte základňu hlavnej jednotky tohto výrobku do vody.

Pred použitím očistite nerezové časti výrobku.

Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, odpojte napájací kábel zo zásuvky.

Deti by mali tento výrobok používať pod dohľadom dospelých.

Opravy musí vykonávať odborný personál, aby sa predišlo úrazom.

Ak odchádzate na dlhšiu dobu, skontrolujte prosím zostávajúce množstvo vody.

Ak sa pri používaní výrobku vyskytnú akékoľvek problémy, bezodkladne kontaktujte zákaznícky servis.

Likvidácia

Európska smernica 2012/19/ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) stanovuje, že staré domáce elektrospotrebiče sa nesmú vyhadzovať do bežného netriedeného komunálneho odpadu. Staré spotrebiče sa musia zbierať oddelene, aby sa optimalizovalo využitie a recyklácia materiálov, ktoré obsahujú, a aby sa znížil vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Symbol preškrtnutej „popelnice na kolieskach“ na výrobku vám pripomína vašu povinnosť, že pri likvidácii spotrebiča musí byť tento zbieraný oddelene. Spotrebitelia by sa mali obrátiť na miestne úrady alebo predajcov, aby získali informácie o správnej likvidácii svojich starých spotrebičov.

Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 predpisov FCC. Jeho prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivé rušenie a ;
- (2) toto zariadenie musí znášať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie.

Upozornenie FCC:

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia. Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie prijímania rozhlasového alebo televízneho vysielania, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa, aby sa používateľ pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

Zmeňte smer alebo umiestnenie prijímacej antény.

Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.

Zapojte zariadenie do zásuvky v inom elektrickom okruhu, ako je ten, ku ktorému je pripojený prijímač.

Obráťte sa o pomoc na predajcu alebo skúseného technika špecializovaného na rozhlas a televíziu.

Bolo overené, že zariadenie spĺňa všeobecné požiadavky na vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu.

Toto zariadenie spĺňa limity vystavenia žiareniu stanovené FCC pre nekontrolované prostredie. Pri inštalácii a prevádzke tohto zariadenia by sa mala dodržiavať minimálna vzdialenosť 20 cm medzi zdrojom žiarenia a vašim telom.

Upozornenie IC

Toto zariadenie spĺňa normy RSS pre zariadenia, ktoré nepodliehajú licencií podľa Industry Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a
- (2) musí znášať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie zariadenia.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou

CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektricke-objky.sk Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Výrobce a servisní středisko a distribuce:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +421 322 601 057

E-mail: info@elektricke-objky.sk