



Tractive DOG 6XL

# Uživatel'ský manuál



# Začínáme



Audioprievodca



### Zapnite svoj tracker

1

Zapnite podržaním tlačidla napájania stlačeného po dobu 3 sekúnd.

---




[tractive.com/start-dog6](https://tractive.com/start-dog6)

2

### Stiahnite si aplikáciu

Stiahnite si aplikáciu Tractive GPS pre iOS alebo Android.

---



### Aktivujte svoj tracker

3

Pri nastavovaní trackera postupujte podľa pokynov v aplikácii.

A



4

### Pripojte tracker

Vyberte si spôsob A alebo B podľa šírky obojku.



Štandardný  
nabíjací kábel  
USB-C



### **NABÍJANIE TRACKERA**

Nabíte tracker tak, že pripojíte kábel USB-C do portu, ako je znázornené na obrázku. Počas nabíjania sa spodný LED pásik postupne rozsvieti zľava doprava.

Tracker je plne nabitý, keď svieti celý LED pásik. Plné nabitie trvá približne 2 hodiny.

Poznámka: Zariadenie zostáva vodotesné aj v prípade straty ochranného krytu. Pre viac informácií nás kontaktujte na adrese [help.tractive.com](https://help.tractive.com).

# Spoznaťte svoje zariadenie



## REŽIMY SLEDOVANIA

K dispozícii sú 2 rôzne režimy sledovania: predvolený a živé sledovanie.

### **Predvolené sledovanie**

Po zapnutí sledovacieho zariadenia sa prepne do režimu „predvoleného sledovania“. To znamená, že odosiela aktualizácie polohy každých 2–10 minút, čím šetrí batériu.

# Spoznajte svoje zariadenie

---

## **ŽIVÉ sledovanie**

Na obrazovke s mapou v aplikácii stlačte tlačidlo LIVE, aby ste prepli do režimu živého sledovania a získali aktualizácie polohy v reálnom čase. Spustenie by malo prebehnúť rýchlo, ale môže trvať až približne 30 sekúnd. Keďže režim živého sledovania spotrebúva viac energie, po 5 minútach sa automaticky vypne (túto dobu však môžete v aplikácii predĺžiť).



## **VIRTUÁLNE PLOTY**

V aplikácii si pre svojho domáceho miláčika nastavte bezpečné a zakázané zóny, aby ste dostali upozornenie, keď z nich váš miláčik odíde alebo do nich vstúpi.



## **SLEDOVANIE ZDRAVOTNÉHO STAVU A UPOZORNENIA\***

Po nastavení sledovacieho zariadenia ho nechajte niekoľko týždňov nepretržite pripevnené na obojku vášho psa – aj počas odpočinku. Získate tak prehľad o tom, ako sa váš pes cíti, a budete dostávať zdravotné upozornenia, ak sa v jeho aktivite alebo spánku objavia neobvyklé zmeny.



## **VÝDRŽ BATÉRIE**

Ak chcete predĺžiť výdrž batérie vášho lokátora, nastavte si doma úspornú zónu pomocou Wi-Fi alebo základňovej stanice Tractive (Base Station). Pokiaľ sa lokátor nachádza v dosahu, vie, že je na „bezpečnom území“, a šetrí tak batériu pri aktualizáciách polohy.

**Viac informácií o našich funkciách nájdete na [help.tractive.com](https://help.tractive.com)**



# Riešenie problémov



## STATUS LED KONTROLEK

Krátko stlačte tlačidlo napájania. Ak je tracker zapnutý, kontrolky zobrazujú stav pripojenia a stav batérie.

| Status        | Zelená-zelená                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Čo to znamená | Zelená farba vľavo (1) znamená, že sieť funguje dobre. Zelená farba vpravo (2) znamená, že GPS funguje dobre. Sledovacie zariadenie pozná svoju polohu podľa GPS a môže ju odoslať do vášho telefónu. |
| Čo robiť      | Všetko funguje tak, ako má. Môžete začať so sledovaním.                                                                                                                                               |

# Riešenie problémov

---

## STATUS LED KONTROLEK

| Status        | Červená-zelená   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Čo to znamená | Sledovacie zariadenie pozná svoju polohu podľa GPS, ale nemôže sa pripojiť k mobilnej sieti, aby ju odoslalo do vášho telefónu.                                                    |
| Čo robiť      | Preneste svoje zariadenie do miesta s dobrým signálom mobilnej siete.                                                                                                              |

| Status        | Zelená-červená                                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Čo to znamená | Sledovacie zariadenie je pripojené k mobilnej sieti, ale nedokáže určiť svoju polohu pomocou GPS. Vaše zariadenie sa pravdepodobne nachádza v interiéri alebo v oblasti s obmedzeným pokrytím GPS, napr. v lese. |
| Čo robiť      | Ak sa práve nachádzate vo vnútri s vaším zariadením, choďte von, počkajte chvíľu a stlačte tlačidlo napájania, aby ste znovu skontrolovali stav GPS.                                                             |

# Riešenie problémov

---

## STATUS LED KONTROLEK

| Status        | Červená-červená   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Čo to znamená | Sledovacie zariadenie nepozná svoju GPS polohu a nemôže sa pripojiť k mobilným sieťam.                                                                                              |
| Čo robiť      | Ak ste vo vnútri, choďte von, počkajte chvíľu a stlačte tlačidlo napájania, aby ste znovu skontrolovali stav GPS a pripojenie k sieti.                                              |

| Status        | Biela-biela   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Čo to znamená | Sledovacie zariadenie sa nachádza v úspornom režime a je pripojené k vašej Wi-Fi sieti alebo základňovej stanici Tractive.                                                      |
| Čo robiť      | Režim zúženého sledovania v reálnom čase bude opäť k dispozícii, akonáhle sa váš sledovacie zariadenie presunie mimo zónu úspory energie.                                       |

# Riešenie problémov

## STATUS LED KONTROLEK

| Status        | Modrá-modrá   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Čo to znamená | V porte USB-C vášho zariadenia je voda a zariadenie nemožno nabíjať.                                                                                                            |
| Čo robiť      | Otvorte nabíjací port a nechajte ho vyschnúť.                                                                                                                                   |

| Status        | Biele spodné svetlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Čo to znamená | Svetelná lišta v spodnej časti zobrazuje stav batérie vášho trackera.<br>25% <br>50% <br>75% <br>100%  |
| Čo robiť      | Pred dlhšou prechádzkou kliknite na tlačidlo napájania a skontrolujte stav batérie. Pokiaľ je batéria takmer vybitá, dobite ju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Riešenie problémov

---



## NEFUNKUJE GPS ALEBO SIEŤOVÉ PRIPOJENIE?

Pokiaľ červená kontrolka hore (1 + 2) stále svieti, skúste aplikáciu reštartovať a tracker resetovať:

1. Podržte tlačidlo napájania stlačené po dobu 10 sekúnd.
2. Uvoľnite tlačidlo napájania. LED dióda sa rozsvieti na 2 sekundy a ozve sa vysoký tón, čo znamená, že sa váš tracker úspešne resetoval.
3. Po resetovaní počkajte asi 10 minút, kým sa tracker pripojí k miestnym mobilným sieťam a určí presnú polohu GPS.
4. Vyskúšajte krátku skúšobnú prechádzku vonku s trackerom v ruke a aktivovaným živým sledovaním.



## POTREBUJETE ĎALŠIU POMOC?

Ak problémy pretrvávajú, navštívte prosím naše Centrum pomoci na adrese **help.tractive.com**



## SÚ SPONY PRÍLIŠ MALÉ NA VÁŠ OBOJOK ALEBO POSTROJ?

Náhradné príslušenstvo, ako sú napríklad väčšie upevňovacie spony, si môžete zakúpiť v našom obchode na adrese **tractive.com**

**\*Upozornenie:** Tractive nie je zdravotnícky prostriedok. Hoci Tractive sleduje trendy a vzorce v oblasti zdravia vášho maznáčika, nie je určený na diagnostiku zdravotných stavov. Odporúčame vždy vyhľadať odbornú radu u veterinára.





**Navrhnuté spoločnosťou Tractive v Rakúsku.** Všetky ostatné značky a názvy produktov sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

**Tractive GmbH, Poststraße 4, 4061 Pasching, Austria**

**Model: TG6XLC**