




Pethey F610

Vnútorný elektronický ohradník pre psov

WT-F610-V1



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Vhodné domáce zvieratá

Tento produkt nie je vhodný pre agresívnych psov. Ak si nie ste istí, či je tento produkt vhodný pre vášho psa, poraďte sa s veterinárom alebo profesionálnym trénerom psov.

2. Bezpečnosť ľudí

Netestujte tento produkt na ľuďoch, aby ste predišli náhodnému zraneniu.

3. Požiadavky na bezpečné nosenie

- Nepoužívajte prijímací obojok, ak je koža na krku vášho psa začervenaná, pomliaždená alebo podráždená.
- Vyhnite sa dlhodobému nepretržitému noseniu. Obojok každý deň snímajte, aby pokožka mohla dýchať.

4. Obmedzenia týkajúce sa prostredia

Uchovávajte produkt mimo dosahu sporákov, ohrievačov alebo iných miest s vysokou teplotou, aby ste predišli jeho poškodeniu alebo bezpečnostným rizikám.

5. Nerozoberajte

Produkt neotvárajte. Odpojenie batérie alebo skrat môžu spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

6. Obmedzenia používania

Tento produkt vytvára elektronickú vylučovaciu zónu (nie fyzickú bariéru). Vzhľadom na správanie domácich zvierat, vplyvy prostredia a ďalšie faktory nedokáže na 100 % zabrániť vstupu do zakázanej oblasti. Používajte dodatočné fyzické bezpečnostné opatrenia a nespoliehajte sa výhradne na tento produkt.

OBSAH BALENIA

	Remote Transmitter	1
	Receiver Collar	1
	Type-C Charging Cable	1
	Short Contact Point	1 Pair
	Long Contact Point	1 Pair
	silicone cap	1 Pair
	Static Stimulation Test Light	1
	Product Manual	1

1 x Diaľkový vysielač

1 x Prijímací obojek

1 x Nabíjací kábel typu C

1 pár Krátke kontaktné body

1 pár Dlhé kontaktné body

1 pár Silikónové kryty

1 Testovacie svetlo statickej stimulácie

1 Používateľská príručka k produktu

(Produkt obsahuje pár izolačných silikónových krytov, ktoré zakrývajú kontaktné body elektród, aby sa zabránilo statickej stimulácii. Sú ideálne pre citlivé domáce zvieratá.)

POPIS PRODUKTU


Navrhnuté s ohľadom na bezpečnosť domácich zvierat. Nie je potrebný žiadny fyzický plot – použite ho na odvedenie vášho domáceho zvieraťa od konkrétnych oblastí, ako sú kuchyne, balkóny alebo cennosti. Umožňuje flexibilnú kontrolu priestoru bez fyzických prekážok.

Systém obsahuje vysielateľ a prijímací obojok. Umiestnite vysielateľ v blízkosti oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť. Môže vysielateľ nastaviteľný rádiový signál do vzdialenosti približne 30 m. Keď vaše domáce zviera vstúpi do pokrytia zakázanej oblasti, obojok poskytne progresívnu korekciu (postupne sa zvyšujúcu z nízkej na vyššiu intenzitu), ktorá zviera odvedie preč a zároveň zachová bezpečnosť pri výcviku.

Nie je potrebné žiadne zložité párovanie. Pred prvým použitím zariadenie úplne nabite. Potom bude pripravené na používanie.

VYSIELAČ

Transmitter



Vypínač (Power Button)

Krátkym stlačením zariadenie zapnete. Stlačením a podržaním po dobu 3 sekúnd zariadenie vypnete.

Prepínač zvukovej výstrahy (Sound Alert Toggle)

Keď je zariadenie zapnuté, krátkym stlačením zapnete alebo vypnete zvukovú výstrahu (predvolene je zapnutá).

Tlačidlo kanála (Channel Button)

Krátkym stlačením prepnete kanál na správu domáceho zvierat'a.

Tlačidlo režimu (Mode Button)


Prepínanie režimu korekcie (vibrácie / statická stimulácia).

Tlačidlá úrovne zóny (Zone Level Buttons)

Nastavenie úrovne vylučovacej zóny.

PRIJÍMAČ

Receiver Collar



Vypínač (Power Button)

Krátkym stlačením zariadenie zapnete. Stlačením a podržaním po dobu 3 sekúnd zariadenie vypnete.

Tlačidlo na prepínanie kanálov (Channel Switch Button)

Keď je zariadenie zapnuté, kanál prepnete dvojitém stlačením vypínača prijímača.

PRÍPRAVA PRED POUŽITÍM

Nabíjanie vysielача


Nabíjajte pomocou priloženého nabíjacieho kábla typu C. Počas nabíjania ikona stavu batérie zobrazuje animované pruhy a rozsvieti sa červená LED kontrolka. Po úplnom nabití ikona zobrazuje plné pruhy a rozsvieti sa zelená LED kontrolka. Po odpojení nabíjacieho kábla sa zariadenie automaticky zapne.

Ako nabíjať prijímač

Nabíjajte pomocou dodaného nabíjacieho kábla typu C. Počas nabíjania svieti červená LED kontrolka a po úplnom nabití sa rozsvieti zelená LED kontrolka.

Poznámka

Vysielač je možné počas nabíjania normálne používať. Pred prvým použitím zariadenie úplne nabite pomocou priloženého nabíjacieho kábla, aby ste zaistili stabilný výkon batérie.



NASTAVENIE FUNKCIÍ

1. Zapnutie / Vypnutie

Vysielač

Zapnutie: krátko stlačte vypínač. Jedno pípnutie signalizuje úspešné zapnutie.

Vypnutie: stlačte a podržte po dobu 3 sekúnd. Dve pípnutia signalizujú vypnutie.


Prijímač

Zapnutie: krátko stlačte vypínač. Jedno pípnutie signalizuje úspešné zapnutie.

Vypnutie: stlačte a podržte po dobu 3 sekúnd. Dve pípnutia signalizujú vypnutie.

Poznámka

Vysielač a prijímač po určitej dobe nečinnosti prejdú do režimu spánku. Prijímač sa automaticky prebudí, keď sa váš domáci miláčik pohne, zatiaľ čo obrazovku vysielača je potrebné aktivovať manuálne.




2. Ako prepínať kanály

Vysielač

Postup: Keď je zariadenie zapnuté, krátkym stlačením tlačidla kanála prepnete kanál.


Sekvencia: Kanál A → Kanál B → Kanál AB → (návrat späť na Kanál A)

Potvrdenie: Na obrazovke sa zobrazí aktuálny kanál (A / B / AB).



Prijímač

Postup: Keď je zariadenie zapnuté, dvojitém stlačením tlačidla na prepínanie kanálov prepínate medzi kanálom A a kanálom B.



Poznámka: Kanál A / B / AB (Použitie pre viac domácich zvierat)

V domácnostiach s viacerými domácimi zvieratami môžete pomocou kanálov A/B niektorým zvieratám umožniť vstup do určitej oblasti a iným v ňom zabrániť. Vyžadujú sa ďalšie prijímacie obojky. Vysielač podporuje kanály A/B/AB, zatiaľ čo prijímací obojok podporuje iba kanály A/B.

Všetky zariadenia majú predvolene nastavený kanál AB. Keď sú vysielač aj prijímací obojok nastavené na kanál A, zariadenie funguje iba pre domáce zvieratá s obojkami nastavenými na kanál A, zatiaľ čo zvieratá s obojkami nastavenými na kanál B nebudú vôbec ovplyvnené. Keď je vysielač nastavený na kanál AB, ovplyvní obojky kanála A aj kanála B súčasne.

3. Úprava režimu korekcie


① Prepnutie režimu vibrácií / statického režimu

Krátkym stlačením tlačidla M prepnete medzi vibračným režimom a statickým režimom. Po prepnutí sa na obrazovke vysielača zobrazí príslušná ikona (ikona vibrácií / ikona statickej stimulácie).

Intenzitu vibračného ani statického režimu nie je možné manuálne upraviť. V automatickom režime zariadenie používa systém progresívnej korekcie s 1–3 úrovňami postupne sa zvyšujúcej intenzity.


Vibračný režim: Zvuková výstraha + upozornenie vibráciami

Statický režim: Zvuková výstraha + vibrácie + statické upozornenie




Zvuková výstraha

Keď je vysielateľ zapnutý, krátkym stlačením vypínača zapnete alebo vypnete funkciu zvukovej výstrahy samotného vysielateľa. Táto funkcia platí iba pre vysielateľ, nie pre prijímač.



4. Úprava úrovne vylučovacej zóny

Krátkym stlačením tlačidiel úrovne zóny zvýšite alebo znížite úroveň zóny (medzi jednotlivými úrovňami je možné cyklicky prepínať). Na obrazovke sa zobrazí číslo aktuálnej úrovne.



5. Dosah vylučovacej zóny


Úroveň zóny – Maximálna efektívna vzdialenosť

- 1 – ≤ 1 m
- 2 – $\leq 1,5$ m
- 3 – ≤ 2 m
- 4 – ≤ 5 m
- 5 – ≤ 10 m
- 6 – ≤ 20 m
- 7 – ≤ 25 m
- 8 – ≤ 30 m

Vyššie uvedené údaje sa vzťahujú na maximálnu efektívnu vzdialenosť v otvorenom prostredí. Pri skutočnom používaní môžu prekážky alebo rušenie signálu efektívnu vzdialenosť skrátiť.

a. Keď je vysielateľ umiestnený vo zvislej polohe, smerovosť signálu je silnejšia a efektívna vzdialenosť je väčšia než pri jeho vodorovnom umiestnení.

b. Výška umiestnenia vysielacza môže ovplyvniť dosah vylučovacej zóny. Výšku vysielacza preto upravte podľa konkrétneho prostredia.



6. Továrenské nastavenia

Zariadenie je prednastavené na nasledujúce továrenské hodnoty:

- Kanály A a B sú predvolene povolené.
- Zvuková výstraha vysielача je predvolene zapnutá.
- Úroveň vylučovacej zóny je predvolene nastavená na úroveň 5.
- Funkcie zvukového a vibračného upozornenia sú predvolene zapnuté.

7. Mechanizmus upozornenia vylučovacej zóny

Po aktivácii systém vykoná dve kolá upozornenia, pričom každé kolo obsahuje 3 varovné cykly. Po skončení prvého kola systém prejde do 1-minútovej ochrannej doby pred spustením druhého kola.

Zvukové výstrahy vysielача aj prijímača sa po 5 minútach automaticky vypnú, zatiaľ čo červená kontrolka zostane svietiť ako upozornenie.


NÁVOD NA OBSLUHU

1. UMIESTNENIE VYSIELAČA

Poznámky: Tento produkt vytvára virtuálnu kruhovú zónu so stredom vo vysieláči. Uistite sa, že signál okolo vysieláča a na hranici zóny je dostatočne silný. Signál môže byť mierne ovplyvnený elektronickými zariadeniami a kovovými prekážkami, ako sú Wi-Fi zariadenia, Bluetooth zariadenia, mikrovlnné rúry, bezdrôtové telefóny, kovové strechy a kovové ploty. Väčší počet prekážok v prostredí môže viesť k útlmu signálu.

Odporúčané umiestnenie: Umiestnite vysieláč do otvoreného priestoru na nevodivý povrch, kedykoľvek je to možné, a udržiavajte veľké predmety – najmä elektronické zariadenia – vo vzdialenosti aspoň 0,6–0,9 m, aby ste znížili rušenie a zachovali stabilný dosah signálu.

Vyhňte sa týmto miestam: Neumiestňujte vysieláč na kovové steny alebo kovové povrchy ani do ich blízkosti, vedľa veľkých kovových predmetov (ako sú chladničky alebo práčky), v blízkosti audio reproduktorov alebo v blízkosti kovových striech, kovových plotov či drôteného pletiva v stenách. Ak je to možné, vyhňte sa umiestneniu na betónové podlahy, pretože výstužná oceľ môže zmenšiť dosah signálu. Pred konečným umiestnením vždy miesto otestujte a v prípade potreby ho upravte.



(Popisky obrázkov zľava doprava: *Electronic devices* = Elektronické zariadenia, *Large objects* = Veľké predmety, 2–3 feet = 2–3 stopy, *Metal roofs* = Kovové strechy, *Metal fence* = Kovový plot)

2. NASTAVENIE VYSIELAČA

Pred použitím: Uistite sa, že váš domáci miláčik nemá nasadený prijímací obojok, aby ste predišli náhodnej korekcii.

1. **Zapnutie:** Zapnite vysieláč a potom vyberte požadovaný kanál a režim korekcie.
2. **Nastavenie dosahu:** Stlačením (+) dosah zväčšíte a stlačením (-) ho zmenšíte. Úroveň vylučovacej zóny je možné nastaviť od 1 do 8. Otestujte a upravte nastavenie podľa konkrétneho prostredia, kým nedosiahnete požadované pokrytie.

3. OTESTOVANIE VYLÚČOVACEJ ZÓNY

Na overenie dosahu signálu použite vibračný režim, zvukovú výstrahu alebo testovacie svetlo (pre statickú stimuláciu).

1. Ak testujete statickú stimuláciu, použite nástroj testovacieho svetla. Počas testovania držte ruky mimo dosahu kontaktných bodov.
2. Držte prijímací obojok tak, aby kontaktné body smerovali nahor. Umiestnite testovacie svetlo na kontaktné body tak, aby sa vodiče testovacieho svetla dotýkali oboch kontaktných bodov (pozri „Inštalácia kontaktných bodov“).
3. Držte obojok približne vo výške krku vášho domáceho miláčika. Začnite mimo zóny a pomaly kráčajte smerom k vysieláču. Keď vstúpíte do zóny, obojok zareaguje podľa zvoleného režimu korekcie, čo znamená, že bol aktivovaný.
4. Otestujte zónu z viacerých smerov, aby ste overili, že pokrýva požadovanú oblasť. V prípade potreby upravte umiestnenie vysieláča.

Spríevodca stavmi LED indikátora

Svieti červeno – Nabíjanie

Svieti zeleno – Plne nabité


Pomaly bliká červeno – Upozornenie na vybitú batériu

Pomaly bliká zeleno – Funguje normálne


Rýchlo bliká červeno – V blízkosti vylučovacej zóny bolo detekované domáce zviera

Modré svetlo – Prepnutie kanála prijímača / kanál B je aktívny

4. INŠTALÁCIA KONTAKTNÝCH BODOV



5. TESTOVANIE ELEKTROSTATICKÉHO IMPULZU




Ak chcete otestovať režim statickej stimulácie, prepnite režim upozornenia na statickú stimuláciu a pripevnite nástroj testovacieho svetla ku kontaktným bodom zariadenia.

NASADENIE OBOJKA S PRIJÍMAČOM

- ① Udržujte psa v pohodlnej polohe v stojí a pred nasadením sa uistite, že je prijímač vypnutý.
- ② Umiestnite prijímač do stredu krku psa a uistite sa, že tlačidlo vypínača smeruje nahor a kontaktný bod je zarovnaný s hrdlom psa.
- ③ Skontrolujte utiahnutie obojka s prijímačom – medzi obojok a krk psa by ste mali byť schopní ľahko vložiť prst. Ak je obojok príliš voľný alebo príliš tesný, ovplyvní to fungovanie zariadenia.
- ④ Označte si požadovanú dĺžku obojka perom, obojok zložte a odstrihnite prebytočnú časť. Potom opatrne zatavte odstrihnuté okraje zapalovačom, aby sa obojok nestrapkal.

7. AKO UPRAVIŤ DĹŽKU POPRUHU



Krok 1: Prevlečte popruh očkom prijímača.

Krok 2: Prevlečte popruh trojcestnou sponou (prackou).

Krok 3: Prevlečte prebytočný popruh silikónovým krúžkom.

Bezpečnostné opatrenia:

- Dlhodobé alebo príliš tesné nosenie obojka môže u vášho psa spôsobiť podráždenie kože, čomu je potrebné predchádzať.
- Dbajte na to, aby váš pes nenosil obojok dlhšie ako 12 hodín denne.
- Pokúste sa každé 1 až 2 hodiny upraviť polohu obojka na krku domáceho miláčika.
- Pravidelne kontrolujte utiahnutie obojka, aby ste predišli nadmernému tlaku.
- K tomuto obojku nepripínajte vodítko, pretože by to mohlo spôsobiť nadmerný tlak na zariadenie.
- Oblasť krku vášho domáceho miláčika a kontaktnú plochu prijímača čistite každý týždeň vlhkou handričkou.
- Kontaktnú oblasť denne kontrolujte, či nevykazuje známky vyrážky alebo bolesti.
- Ak u svojho psa spozorujete vyrážku alebo bolesť, prestaňte obojok používať a okamžite vyhľadajte veterinárnu pomoc. Ak stav pretrváva dlhšie ako 48 hodín, obojok naďalej nepoužívajte.

SÚLAD S PREDPISMI (Compliance)



Tento symbol znamená, že výrobok získal certifikáciu CE a každý výrobok s označením CE preukázateľne spĺňa miestne predpisy EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru).



Tento symbol znamená, že elektromagnetické rušenie zariadenia je nižšie než limit schválený Federálnou komunikačnou komisiou (FCC).



Likvidácia obalu: Obal by mal byť zlikvidovaný podľa druhu materiálu. Obalové kartóny a lepenku vyhadzujte do zberu papiera na recykláciu.



System likvidácie: System likvidácie je použiteľný v EÚ a ďalších európskych krajinách a je schopný zbierať recyklovateľné materiály podľa kategórií.

Upozornenie FCC

Toto zariadenie spĺňa časť 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
2. toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad s predpismi, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa prevádzkovať toto zariadenie.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu pri inštalácii v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Nie je však možné zaručiť, že sa pri konkrétnej inštalácii rušenie nevyskytne.

Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a opätovným zapnutím zariadenia, odporúčame používateľovi pokúsiť sa odstrániť rušenie pomocou jedného alebo viacerých z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom elektrickom obvode, než do ktorého je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/TV technika.

Zariadenie bolo vyhodnotené tak, aby spĺňalo všeobecné požiadavky na vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu. Zariadenie je možné používať v podmienkach prenosného vystavenia bez obmedzení.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-objky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-objky.cz