





## Petkit YumShare Solo 2

Inteligentný automatický dávkovač krmiva s kamerou



## OBSAH BALENIA

Pred inštaláciou a použitím skontrolujte, či je nasledujúce príslušenstvo kompletne. (Batérie ani skrutkovače nie sú súčasťou balenia a je nutné ich dokúpiť zvlášť.)



Main Unit




Hopper




Elevated Stand



Food Bowl



Adapter



Desiccant



User Manual

**Main Unit:** Hlavná jednotka

**Hopper:** Zásobník

**Elevated Stand:** Vyvýšený stojan

**Food Bowl:** Miska na krmivo


**Adapter:** Adaptér

**Desiccant:** Sušidlo / Vysúšadlo

**User Manual:** Užívateľská príručka


*\*Vzhľadom na neustále vylepšovanie produktov sa skutočný produkt môže mierne líšiť (vrátane vzhľadu, konštrukcie a farby). Obrázky produktov zobrazené na obaloch a propagačných materiáloch sú len orientačné.*

## POPIS PRODUKTU



- Lid – Veko
- Lid Release Button – Tlačidlo na uvoľnenie veka
- Hopper – Zásobník
- Notch – Drážka
- Dispensing Module – Dávkovací modul
- Camera – Kamera (Non-detachable – Neodnímateľná)
- Main Unit – Hlavná jednotka
- Camera Indicator – Indikátor kamery
- PUSH Button – Tlačidlo PUSH
- Microphone – Mikrofón
- Feeding Button – Tlačidlo kŕmenia
- Food Bowl – Miska na krmivo
- Wi-Fi Setting Button – Tlačidlo nastavenia Wi-Fi
- Wi-Fi Indicator – Indikátor Wi-Fi
- Food Bowl Holder – Držiak misky na krmivo
- Elevated Stand – Vyvýšený stojan

[www.reedog.sk](http://www.reedog.sk)  
[www.elektricke-objky.sk](http://www.elektricke-objky.sk)



- Back of the main unit – Zadná strana hlavnej jednotky
- Food Dispensing Vanes – Dávkovacie lopatky na krmivo
- Speaker – Reprodukter
- Power Port – Napájací port
- Interior of the lid – Vnútorná strana veka
- Desiccant Compartment – Priehradka na vysúšadlo

## INŠTALÁCIA


1. Umiestnite hlavnú jednotku na rovný povrch alebo stôl.



2. Zdvihnite zásobník, zarovnajte zárezy po oboch stranách s tlačidlom PUSH na hlavnej jednotke a vložte ho zvisle nadol.



3. Stlačte a podržte tlačidlá PUSH, kým úplne nezapadnú do zárezov.



4. Otočte krmítko **hore nohami**. Odstráňte **dve zadné protišmykové podložky**. Vložte vyvýšený stojan označený nápisom „**BACK**“ do **zadných slotov** krmítko.



5. Zarovnajte vyvýšený stojan označený nápisom „**FRONT**“ s **okrúhlou sponou** na **prednej spodnej časti** a potom ho zatlačte **dole**, kým **zacvakne** na svoje miesto.

6. Po inštalácii otočte krmítko do správnej polohy a postavte ho na rovný povrch. Uistite sa, že sú vyvýšené stojany bezpečne pripevnené, potom nasadíte misku na krmivo.

## PRIPOJENIE K NAPÁJANIU

Vyberte napájací adaptér, zasunúť ho do napájacieho portu a potom ho pripojte k elektrickej sieti.




## VLOŽENIE BATÉRIÍ

V závislosti na **vašich potrebách** použítí sa môžete rozhodnúť **vložiť batérie**. V prípade potreby vložte batérie **pred pripevnením** vyvýšených stojanov. (Batérie zakupte **samostatne**. Sú podporované **iba alkalické batérie**.)

- 1 Odskrutkujte **skrutku** a snímte **kryt batérií**.
- 2 Vložte **päť batérií typu AAA** (dbajte na **správnu orientáciu**).
- 3 Nasad'te **kryt batérií** a utiahnite **skrutky**.


Poznámka: Pri vybití batérie **včas vymeňte**. Pokiaľ odchádzate na **dlhšiu dobu**, skontrolujte ich a vymeňte **za nové**.



- Bottom of the main unit – Spodná strana hlavnej jednotky
- AAA alkaline batteries \*5 – Alkalické batérie AAA \* 5

## VLOŽENIE VYSÚŠADLA

- 1 Stlačte tlačidlo na uvoľnenie veka doprava, ako je znázornené na obrázku, a zdvihnutím veko snímte.



**2** Otvorte priehradku na vysúšadlo, vložte do nej vysúšadlo a priehradku zatvorte.




## NÁVOD NA POUŽITIE

### Pridanie krmiva pre domácich miláčikov

**1** Snímte veko a pridajte krmivo pre domácich miláčikov. Neprekračujte rysku MAX.

- Odporúčaná veľkosť granúl:  $\leq 12$  mm
- Odporúčaná veľkosť mrazom sušeného krmiva:  $\leq 9$  mm



2 Nasad'ite veko: Zasuňte zadnú stranu veka do dvoch otvorov nad zásobníkom a potom veko zatlačte dole.



## KONTROLKA


### Indikátor Wi-Fi

- Pomaly blikajúca biela = Zariadenie nie je pripojené k Wi-Fi
- Rýchlo blikajúca biela = Zariadenie sa pripája k Wi-Fi
- Svetiaca biela = Zariadenie je pripojené k Wi-Fi

Indikátor kamery možno zapnúť alebo vypnúť v aplikácii PETKIT. V režime napájania z batérie je indikátor kamery vypnutý.


### Indikátor kamery

- Svetiaca zelená = Kamera je zapnutá Svetlo nesvieti = Kamera je vypnutá




## RUČNÉ KRMENIE

Stlačením a podržaním tlačidla dávkuje krmivo. Uvoľnením tlačidla dávkovanie zastavíte.



## PREPOJENIE S APLIKÁCIOU A AKTIVÁCIA


1 Stiahnite si aplikáciu PETKIT v obchode App Store alebo Google Play.



Download the PETKIT App in an App Store  
or Android Stores

2 Pridanie zariadenia: Otvorte aplikáciu PETKIT a prejdite na jej úvodnú stránku; kliknite na „+“ v pravom hornom rohu stránky, vyberte a pridajte „PETKIT YUMSHARE SOLO 2 WITH CAMERA SMART PET FEEDER“.


[www.reedog.sk](http://www.reedog.sk)  
[www.elektricke-objky.sk](http://www.elektricke-objky.sk)



## Spustenie pripojenia

V zapnutom stave dlho stlačte tlačidlo nastavenia Wi-Fi na dobu 5 sekúnd, kým kontrolka na zariadení nebude rýchlo blikať; kliknite na tlačidlo Ďalej pre nastavenie Wi-Fi a aplikácia sa začne pripájať k zariadeniu. Počkajte, prosím, kým aplikácia nezobrazí hlásenie, že konfigurácia bola úspešná.

*Toto zariadenie podporuje pripojenie k 5GHz Wi-Fi.*




## Prečítajte si pokyny na použitie

Po prvom úspešnom pripojení zariadenia k aplikácii PETKIT si, prosím, starostlivo prečítajte pokyny na použitie, aby ste zaistili bezpečnosť domáci miláčikov a správne používanie produktu, a používajte produkt v súlade s pokynmi.



## POPIS FUNKCIÍ APLIKÁCIE



**1 Live View (Živý prenos)** – Sledujte stav svojho domáceho miláčika v reálnom čase.

**2 VLOG** – Kliknite na Make a systém automaticky vygeneruje vlogy vášho domáceho miláčika. Táto sekcia zobrazuje videá až za posledných 7 dní.


**3 YUMSHARE today (Časová os)** – Zaznamenané klipy sú pomocou AI algoritmu rozdelené do kategórií podľa návštev, krmiva a jedál. Podrobnejšie informácie získate kliknutím na ktorýkoľvek z nich.

*Ak predplatné služieb PETKIT Care+ Cloud Service nie je aktívne, je možné zobraziť iba obrázky. Pre funkcie, ako je prehrávanie celých klipov, momentov a zrýchlené prehrávanie, si, prosím, predplaťte službu. Konkrétne pravidlá nájdete v Zmluve o službe PETKIT Care+.*

**4 Pet Matching (Priradenie miláčika):** – Kliknutím na názov udalosti k nej ručne priradíte príslušného domáceho miláčika.


**5 Function keys (Funkčné klávesy)**

## Popis funkčných kláves




### Extra feeding (Extra kŕmenie)

Kliknutím okamžite vydáte krmivo pre svojich domácich miláčikov. (Je podporované diaľkové ovládanie.)



### Speak (Hovoriť)

Dlho stlačte tlačidlo „Speak“ a kŕmidlo bude súčasne prenášať to, čo hovoríte, aby ste mohli so svojimi domácimi miláčikmi viesť rozhovor v reálnom čase.





### Feeding plans – Plány kŕmenia

Nastavte čas a porcie kŕmenia, aby ste zaistili, že váš domáci miláčik bude nakŕmený včas.

### Tri spôsoby prehrávania videí


Po predplatení cloudovej služby PETKIT Care+ klepnite na časovú os na úvodnej stránke zariadenia a prehrajte si celé klipy, zvýraznenia s možnosťou zrýchlenia.

① Highlight playback – Prehrávanie zvýraznení Kliknutím na 4-sekundové zrýchlené videá na časovej osi si ich môžete predbežne prezrieť.




## Full clips playback – Prehrávanie celých klipov

Prepnutím štítku na „Playback“ (Prehrávanie) môžete sledovať kompletne videoklipy.



## Speedup playback – Zrýchlené prehrávanie


Pri prehrávaní celých videoklipov kliknite na „...“ v pravom hornom rohu a zvolíte požadovanú rýchlosť, prípadne dlhým stlačením stredu videorámčeka prepnete priamo na 2× rýchlosť.




## Mazanie videoklipov

Máte právo zmazať akékoľvek video.

- **Metóda 1:** Mazanie videí na časovej osi




- **Metóda 2:** Mazanie videí vo VLOGu. Kliknite na video, ktoré chcete odstrániť, prepnete jeho štítok prehrávania na „Full“ (Celé) a kliknite na „...“ v pravom hornom rohu na zmazanie videa.




## Ochrana súkromia

Oprávnenie kamery: Máte právo kameru podľa potreby zapnúť alebo vypnúť. Ak ju vypnete, nebudú zachytené žiadne videozáznamy.




## Prispôsobenie časových úsekov

Môžete si prispôbiť časové obdobia pre zapnutie kamery a mimo nich sa kamera automaticky vypne.




## Oprávnenie mikrofónu

Máte právo mikrofón podľa potreby zapnúť alebo vypnúť. Ak je vypnutý, žiadny videozáznam neobsahuje zvuk.



## Ochrana súkromia v živom prenose

Po zapnutí tejto funkcie bude živý prenos na úvodnej stránke zariadenia rozostrený, aby bolo chránené vaše súkromie.



## Ďalšie poznámky

- Cyklické videá uložené v cloude


Obsah na prehrávanie vychádza z časovo obmedzeného cyklického úložiska a dáta mimo časový limit sú pravidelne mazané. Všetky videá je možné stiahnuť a zobraziť v mieste lokálneho úložiska telefónu a v albumoch aplikácie. (Např. 7-dňová slučka videí znamená, že videá alebo obrázky uložené za posledných 7 dní budú uchované – s výnimkou dneška – a medzitým bude obsah zo dňa predchádzajúceho posledným 7 dňom automaticky zmazaný.)

- Cloudová služba PETKIT Care+


Pre každé krmítko s kamerou si môžete prostredníctvom aplikácie zakúpiť službu a využívať takové výhody, ako je detekcia miláčikov, prehrávanie Full HD videí uložených v cloude a HD momentky, ktoré podliehajú aktuálnemu popisu. Je podporované viacnásobné zakúpenie tejto služby. Personál spoločnosti PETKIT vám poskytne upgrade alebo predĺženie služby podľa parametrov zakúpenej služby. Cloudovú službu možno preniesť na iné zariadenie raz za rok. Upozorňujeme, že cloudová služba je virtuálny produkt, a preto ju po zakúpení nie je možné vrátiť.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1 Otvorte veko, vyberte použitý vysúšací prostriedok a vyberte misku.



**2** Podržte tlačidlá PUSH na oboch stranách a zdvihnutím vyberte zásobník.



**3** Vytiahnite dávkovacie lopatky krmiva v zásobníku. Otočením v smere hodinových ručičiek snímte kryt oběžného kola a vyberte oběžné koleso.


- Food dispensing vanes – Dávkovacie lopatky krmiva
- Rotate clockwise – Otočte v smere hodinových ručičiek
- Bottom of the container – Spodná časť nádoby
- Impeller – Oběžné koleso
- Impeller cover – Kryt oběžného kola




Rotate clockwise



Bottom of the container



**4** Utrite hlavnú jednotku a vyvýšené stojany mäkkou handričkou. Ak chcete vyčistiť vyvýšené stojany, otočte krmítko hore nohami a vyvýšené stojany vytiahnite von.



**5** Postupne vyčistite zásobník, lopatky, kryt oběžného kola, oběžné koleso, horné veko a misku na krmivo. Odporúča sa pridať primerané množstvo saponátu a dobre opláchnuť.

**6** Po vyčistení počkajte, kým všetky diely úplne uschnú, a postupne ich namontujte späť.

*Vnútro zásobníka čistíte špongiou alebo mäkkou handričkou; nepoužívajte drsné nástroje, aby ste nepoškriabali plastové diely alebo nepoškodili senzor. Hlavnú jednotku neponárajte do vody; namiesto toho ju utrite vlhkým obrúskom.*

## VIDEO GUIDE

### Video inštalácia a použitie:

[youtube.com/watch?v=TWpWSRLi6fg&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?v=TWpWSRLi6fg&feature=youtu.be)

### Video čistenia a údržby:

<https://www.youtube.com/watch?v=Rfj6vm6sF40&feature=youtu.be>

## ZÁKLADNÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Názov: PETKIT YUMSHARE SOLO 2 S KAMEROU – **INTELIGENTNÉ KRMÍTKO** PRE DOMÁCE ZVIERATÁ
- Hmotnosť (s vyvýšeným stojanom): cca **1,79 kg**
- Rozmery: s vyvýšeným stojanom: **383 × 186 × 300 mm** bez vyvýšeného stojanu: **316 × 186 × 296 mm**
- Model: **P57285**
- Kapacita: **3 l**
- Menovitý vstup: **6V — 2A**
- Pripojenie: **2,4 a 5GHz Wi-Fi**
- Oblasť použitia: **Mačky a psi malých plemien**

Ďakujeme, že ste si vybrali inteligentnú samočistiacu mačaciu toaletu PETKIT YUMSHARE SOLO 2 S KAMEROU. Pred inštaláciou a použitím produktu si starostlivo prečítajte používateľskú príručku. Akákoľvek inštalácia alebo použitie znamená, že ste si prečítali nižšie uvedené bezpečnostné pokyny a súhlasíte s nimi. Spoločnosť PETKIT nenesie zodpovednosť ani právnu zodpovednosť za akékoľvek nehody alebo zranenia vyplývajúce z nesprávneho použitia produktu. Spoločnosť PETKIT si vyhradzuje právo na výklad a revíziu.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nedodrženie nižšie uvedených bezpečnostných pokynov môže mať za následok poruchu produktu alebo iné nepredvídané nehody.

- Nainštalujte a používajte produkt v súlade s pokynmi.
- Nerozoberajte kameru silou.
- Neškrabte kameru ostrými predmetmi.
- Používajte produkt iba v interiére. Vyhnite sa jeho umiestneniu na priame slnečné svetlo alebo do blízkosti zdrojov ohňa.
- Tento produkt je napájaný bezpečným nízkym napätím, ale hryzenie vodičov domácimi miláčikmi môže stále spôsobiť únik elektrického prúdu. Počas používania kábel zaistite a schovajte, aby ste zabránili jeho pohryznutiu miláčikom. Ak spozorujete hryzenie kábla, okamžite ho zastavte.
- Používajte iba originálny adaptér. Použitie neoriginálnych adaptérov môže poškodiť zariadenie alebo predstavovať bezpečnostné riziko.
- Umiestnite ho na rovný povrch. Nenakláňajte zariadenie, aby ste predišli bezpečnostným rizikám.
- Do zásobníka nevkladajte iné predmety než krmivo pre domáce zvieratá, pretože by to mohlo spôsobiť nesprávnu funkciu zariadenia alebo dokonca predstavovať bezpečnostné riziko pre domáce zvieratá.
- Aby sme zabránili domácim miláčikom v prevrhnutí produktu, odporúčame ho umiestniť do rohu alebo k stene.
- Neumiestňujte tento produkt na vyvýšené miesto, aby ste zabránili poškodeniu produktu alebo bezpečnostným rizikám pre domáce zvieratá v dôsledku pádu.
- Hlavná jednotka tohto produktu sa nesmie ponárať ani namáčať vo vode a celá jednotka by sa nemala používať v prostredí s vysokou vlhkosťou.
- Po vyčistení zásobníka sa uistite, že sú všetky súčasti úplne suché, než ich znova zostavíte a použijete produkt.
- Ak chcete prestať produkt používať, vyberte batérie, odpojte napájací kábel, pred uskladnením ho vyčistite a osušte.
- Pred premiestnením produktu odpojte napájací kábel.
- Deti by mali toto zariadenie používať pod dohľadom dospelých.
- Z bezpečnostných dôvodov sa nepokúšajte tento produkt sami opravovať – opravy smie vykonávať iba kvalifikovaný personál údržby, aby sa predišlo náhodnému zraneniu.
- Ak budete dlhšiu dobu mimo domova, skontrolujte batérie, aby ste sa uistili, že sú plne nabité (tento produkt je kompatibilný iba s alkalickými batériami).
- Ak sa počas používania produktu vyskytnú nejaké problémy, okamžite kontaktujte zákaznícky servis.

## Likvidácia

Európska smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) vyžaduje, aby staré domáce elektrické spotrebiče neboli likvidované do bežného netriedeného komunálneho odpadu. Staré spotrebiče sa **musia zbierať oddelene**, aby sa optimalizovalo zotavenie a recyklácia materiálov, ktoré obsahujú, a znížil sa dopad na ľudské zdravie a životné prostredie. Symbol prečiarknutej „smečiarskej nádoby na kolieskach“ na produkte vám pripomína vašu povinnosť, že pri likvidácii spotrebiča sa **musí zbierať oddelene**. Spotrebitelia by sa mali obrátiť na svoj miestny úrad alebo predajcu s otázkami ohľadom správnej likvidácie ich starého spotrebiča. Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a;
- toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Varovanie FCC: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, **môžu zneplatniť oprávnenie** používateľa prevádzkovať zariadenie.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu pri inštalácii v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Nemožno však zaručiť, že sa rušenie pri konkrétnej inštalácii neobjaví. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rozhlasu alebo televízie, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa používateľovi pokúsiť sa rušenie napraviť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- **Presmerujte alebo premiestnite** prijímaciu anténu.
- **Zväčšite vzdialenosť** medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika.

Zariadenie bolo vyhodnotené tak, aby spĺňalo všeobecné požiadavky na vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu (RF). Toto zariadenie vyhovuje limitom FCC pre vystavenie žiareniu stanoveným pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované s **minimálnou vzdialenosťou 20 cm** medzi radiátorom a vaším telom.

Tovar bol schválený na používanie v krajinách EU,  
a preto je označený  
značkou CE.

Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na  
webovej stránke: <https://www.elektricke-objky.sk/>

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačových chýb vyhradené

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Česká republika

Tel: +421 322 601 057

E-mail: [info@elektricke-objky.sk](mailto:info@elektricke-objky.sk)