





PETONEER




NutriSpin 6 Meal Pet Feeder
Podręcznik użytkownika

Poznaj swój inteligentny podajnik



Wewnątrz pudełka





NutriSpin
6 Meal Pet Feeder

02/ Operacje

Włącz zasilanie podajnika

- 1 Za pomocą śrubokręta otwórz pokrywę komory baterii znajdującą się w dolnej części urządzenia. Włóż cztery baterie L14 (zwróć uwagę na prawidłową polaryzację), załóż pokrywę i dokręć śruby
- 2 Otwórz pokrywę


Przesuń klamrę do pozycji "OPEN", aby otworzyć pokrywę.



3 Napełnianie żywności

Dodać jedzenie

Wypełnij każdą komorę jedzeniem.



Zamykanie pokrywy

4

Dopasuj pokrywę do podstawy za pomocą zacisku sprężynowego i dociśnij!



5 Podawanie ręczne

Krótko naciśnij przycisk "<" lub ">", aby natychmiast rozpocząć podawanie.




Uwaga: W celu odblokowania należy jednocześnie przytrzymać przyciski "<" i ">".

6

Połącz podajnik z telefonem i zaplanuj karmienie.





Uwaga: Baterie należy zakupić osobno i obsługiwane są tylko suche baterie alkaliczne. Przed instalacją należy upewnić się, że w komorze na żywność nic się nie znajduje. Zainstaluj baterie do awaryjnego zasilania w przypadku awarii zasilania. Jeśli baterie nie będą używane przez dłuższy czas, należy je wyjąć.

03/ Szybka konfiguracja

Zeskanuj kod QR po prawej stronie i pobierz aplikację Petoneer, która jest dostępna w App Store i Google Play. Kliknij Zarejestruj się i Zaloguj się, aby przejść do podłączenia podajnika, naciskając ikonę +.



04 / Objaśnienie ustawień ręcznych



Odblok
owanie

Po zablokowaniu należy jednocześnie przytrzymać przyciski " < " i " > ", aby odblokować.



Ustawienie czasu systemowego

Po odblokowaniu naciśnij dwukrotnie przycisk " E ", aż cyfry godziny zaczną migać, naciśnij przycisk " < " i " > ", aby ustawić godzinę, a po zakończeniu naciśnij krótko przycisk " E ".



Gdy cyfry MINUTE migają, naciśnij przyciski " < " i " > ", aby ustawić minutę, naciśnij przycisk " E ", aby zapisać.

Zaleca się skonfigurowanie planu żywieniowego w aplikacji mobilnej, która jest prostsza i wygodniejsza w obsłudze.

05 / Klawisze i status Bluetooth

Bluetooth	Miganie	Odłączony
	Stałe włączenie	Połączony
Klucze	Poprzedni klucz	Krótkie naciśnięcie menu głównego; taca obróci się o jedną komorę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Długie naciśnięcie pozwala przejrzeć plany żywieniowe!
		Krótkie naciśnięcie interfejsu ustawień planu żywienia umożliwia przełączanie i ustawianie numeru posiłku planu żywienia, zmniejszając liczbę godzin i minut.
		Krótkie naciśnięcie, aby przejrzeć plany żywienia, przełączać między planami żywienia.
	Klucz ustawień	Kliknij dwukrotnie panel, aby ustawić czas urządzenia, naciśnij krótko, aby ustawić plany żywieniowe, i przytrzymaj przez 5 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne.
		Krótkie naciśnięcie na interfejsie ustawień planu żywienia przełącza między godzinami i minutami, długie naciśnięcie powoduje powrót do głównego interfejsu.
	> Następny klucz	Krótkie naciśnięcie menu głównego; taca obróci się o jedną komorę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Długie naciśnięcie pozwala przejrzeć plany żywieniowe!
		Krótkie naciśnięcie przełącza między planami żywieniowymi, zwiększa liczbę godzin i minut podczas ustawiania czasu.
		Krótkie naciśnięcie, aby przejrzeć plany żywienia, przełączać między planami żywienia.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl