UŽIVATELSKÝ MANUÁL PETHEY 776



Funkce:

1) Dobíjecí – jak vysílačka, tak přijímač
2) Ponořitelný přijímač
3) Nastavitelná úroveň vibrací a el. výboje (rozmezí 1-99)
4) Výběr ze 4 módů – světlo, zvuk, vibrace a el. výboj
5) Možnost rozšíření až pro 3 psy
6) Stand-by mód sloužící k šetření baterie (po 5minutách nečinnosti)

Upozornění: Vysílačka disponuje režimem spánku a také pojistkou proti nežádoucímu vyslání impulzu. Proto doporučujeme natrénovat používání nanečisto: Položte si přijímač před sebe a zkoušejte mačkat tlačítka funkcí. Připřechodu z funkce zvuku je například nutné zmáčknout tlačítko impulzu 2x pro vyslání povelu.

Tipy:

1) Před prvním použitím zařízení plně nabijte a vyzkoušejte funkčnost obojku
2) Výcvik začínejte vždy na nejnižší úrovni el. výboje a vždy sledujte chování Vašeho psa
3) Před použitím el. výboje zkuste nejprve psa upozornit pomocí zvuku nebo vibrací
4) Vždy požadujte vykonání pouze jednoho povelu, aby pes nebyl zmatený. Ve výcviku buďte důslední a trpěliví zároveň

5) Prohlížejte psovi kůži na krku, zdali nedochází k podráždění





Před prvním použitím:

1) Plně nabijte vysílačku pomocí přiloženého kabelu – více než 5 hodin (poprvé). Po dobu nabíjení bliká na obrazovce ikonka baterie. Pokud již nebliká, je vysílačka plně nabita
2) Plně nabijte přijímač pomocí přiloženého kabelu. Po dobu nabíjení bude problikávat kontrolka – po plném nabití přestane blikat
3) **STAND-BY REŽIM:** Pokud není vysílačka používána (více než 30sec), přepne se do úsporného režimu – pro probuzení stačí zmáčknout jakékoliv tlačítko. Pokud není během pěti minut vyslán žádný signál do přijímače, přepne do úsporného režimu – pro probuzení stiskněte na vysílačce tlačítko pro vyslání vibrací nebo el. Výboje. Tlačítkem OFF můžete přijímač vypnout úplně.

4) **SPÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ:**
    - Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí na vysílačce. Pomocí tlačítka CH vyberte kanál (pokud máte pouze jeden přijímač = CH1). Pomocí tlačítka „+“ a „-“ nastavte úroveň.
    - Poté na přijímači stiskněte tlačítko pro zapnutí po dobu 3sec
      kontrolka musí blikat = párovací režim.
    - Na vysílačce stiskněte tlačítko pro vyslání vibrací nebo el. výboje (do 10sec po zapnutí párovacího režimu)
    - Po úspěšném spárování uslyšíte zvukové upozornění
    - Pokud máte více přijímačů, postup zopakujte – zvolte kanál CH2 nebo CH3

5) Po dokončeném spárování vyzkoušejte, zdali všechny funkce pracují správně. Pro vyzkoušení el. výboje přiložte k elektrodám přiloženou testovací diodu. Po stisknutí tlačítka pro vyslání el. výboje začne dioda svítit. Pro vyzkoušení světla na vysílačce stiskněte tlačítko krátce, pro vyzkoušení na přijímači stiskněte dlouze.
6) Provlékněte obojek přijímačem (pokud chcete, provlékněte šňůrku vysílačkou)
7) Nyní je výcvikový obojek připraven pro použití

Bezpečnost:

Pro zajištění maximálního efektu a bezpečnosti vašeho psa, kontrolujte umístění obojku, jeho dostatečné utažení a správné umístění elektrod. Kontrolujte také kůži v místech dotyku elektrod, zda se zde nevyskytuje vyrážka či podráždění. V takovém případě obojek nasazujte na kratší časové úseky, popřípadě se poraďte se svým veterinářem

Obojek by neměl být nošen nepřetržitě déle než 12 hodin (jedná se o obecné doporučení pro všechny obojky, i neelektrické).

Nefunkčnost zařízení:

Zdá se, že obojek nepracuje správně:

- ujistěte se, že je vysílačka i přijímač plně nabitý
- dle instrukcí přijímač spárujte s vysílačkou
- ujistěte se, že není intenzita korekcí na nulové hodnotě
- ujistěte se, že mále na vysílačce zvolen správný kanál (1 nebo 2)
- spárujte obojek, nastavte intenzitu a vyzkoušejte zařízení znovu

Přijímač nebo vysílačka se nenabíjí:

- ujistěte se, že máte správně zapojené konektory do sítě a zařízení
- otestujte obě zařízení, zda není závada v nabíječce nebo síti

Můj pes nereaguje na korekce:

- otestujte přijímač dle instrukcí výše
- ujistěte se, že se elektrody dotýkají kůže
- zvyšte intenzitu korekcí

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením **CE**. Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.elektricke-obojky.sk . Technické parametry, funkce a tiskové chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Servisní středisko a distribuce

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
Česká republika
Telefon: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-obojky.sk