

Uživatelský manuál

PETHEY T730



Obsah balení:

- 1 X Vysílačka
- 1 X Přijímač s nylonovým obojkem
- 1 X USB nabíjecí kabel
- 2 X Gumové elektrody
- 1x Testovací dioda
- 1 x Návod
- 1 x Šňůrka pro zavěšení vysílačky



Hlavní funkce:

1. Výdrž baterie až 90 dní
2. Nastavitelná úroveň zvukového upozornění
3. Bezpečnost – impuls je zařízením vysílán po dobu maximálně 5

sekund

4. 3 druhy korekce: zvuk, vibrace, elektrostatický impuls.
5. Voděodolný přijímač s ochranou do deště.
6. Dosah 600m v ideálních podmínkách
7. Možnost přidání druhého přijímače pro možnost trénování až 2 psů
8. Nabíjecí přijímač i vysílačka

Popis zařízení:



①.LCD Displej:

Na displeji se zobrazuje volba kanálu psa, úroveň korekce, režimy, stav baterie

②.Tlačítko elektrostatického impulsu: Zmáčkněte tlačítko impuls, obojek vyše elektrostatický impuls. Při nastavení intenzity na 0, přijímač nedává impulsy.

③.Tlačítko vibrace: Zmáčkněte tlačítko vibrace, přijímač bude vibrovat. Při nastavení intenzity 0, přijímač nevibruje.

④.Tlačítko zvuk: Zmáčkněte tlačítko zvuk, z přijímače zazní zvukové upozornění.

⑤.Tlačítka pro nastavení úrovně korekce: Vyberte vhodnou úroveň el. Impulzu nebo vibrace, dle reakce Vašeho pejska.

⑥.Volba kanálu psa: Stisknutím tohoto tlačítka „A B“ přepnete kanál mezi přijímačem prvního a druhého psa.

⑦.Otvor pro nabíjení vysílačky: Pro nabití vysílačky, vložte nabíjecí kabel do otvoru pro nabíjení a připojte do sítě.

⑧. Tlačítko zapnutí On/Off: Pro zapnutí nebo vypnutí přijímače, stiskněte 1x tlačítko pro zapnutí.

⑨. Otvor pro nabíjení přijímače: Pro nabití přijímače vložte nabíjecí kabel do otvoru pro nabíjení a připojte do sítě.

POUŽITÍ:

Upozornění: Před prvním použitím zařízení nabijte!

1. Nabíjení vysílačky:

- 1) Vložte nabíjecí kabel donabíjecího portu vysílačky
- 2) Zapojte nabíječku do zásuvky
- 3) Ukazatel stavu baterie bude blikat
- 4) Nabíjejte vysílačku alespoň 2 hodiny, nebo dokud kontrolka nepřestane blikat

2. Zapnutí vysílačky:

- 1) Stisknutím libovolného tlačítka aktivujete vysílačku a displej se rozsvítí.
- 2) Podsvícení je aktivní po dobu 5 sekund. Pokud není žádná aktivita, podsvícení zhasne
- 3) LCD displej je aktivní 50 sekund. Pokud nedojde k žádné aktivitě, displej se vypne.

3. Nabíjení přijímače:

- 1) Připojte nabíjecí kabel k portu micro USB
- 2) Zapojte nabíječku do zásuvky
- 3) Na přijímači bude blikat červené světlo
(Pokud ne nebo svítí zeleně, připojte kabel znovu).
- 4) Nabíjejte přijímač alespoň 2 hodiny, nebo dokud kontrolka nepřestane blikat

4. Zapnutí přijímače:

Stiskněte 1x zapínací tlačítko přijímače, světlo bude blikat modře

5. Vypnutí přijímače:

Podržte zapínací tlačítko, dokud světelná kontrolka nezhasne

6. Spárování vysílače a přijímače

- 1) Zapněte přijímač
- 2) Stiskněte zapínací tlačítko znovu, červená dioda stále svítí
- 3) Stiskněte na vysílače zvuk, vibraci nebo impulz. Modrá kontrolka bude blikat, párování je úspěšně dokončeno
- 4) Pokud párování neproběhlo úspěšně, opakujte předchozí kroky
- 5) Pro připojení druhého přijímače navolte volný kanál A nebo B a postupujte stejným způsobem

7. Použití testovací diody (otestování funkčnosti impulzů)


- 1) Zapněte přijímač
 - 2) Přiložte testovací diodu na elektrody
 - 3) Stiskněte na vysílače tlačítko impulzu (nesmí být hodnota nastavena na 0!)
 - 4) Testovací dioda bude svítit
 - 5) Vypněte přijímač
- Poznámka: Čím vyšší úroveň impulzu, tím více bude dioda svítit

Jak spárovat vysílačku s přijímačem:


1. Zapněte vysílačku



2. Zapněte přijímač



3. Stiskněte znovu tlačítko pro zapnutí, červená kontrolka bude svítit



4. Stiskněte zvuk, vibraci nebo impuls (kteroukoli z nich) na dálkovém ovladači, modré světlo na přijímači bude blikat, což znamená, že spárování je dokončeno.



Test Light

Poznámka:

- 1) Pokud spárování nebylo úspěšné, opakujte kroky 1–4.
- 2) Chcete-li spárovat druhý přijímač, stiskněte tlačítko „A B“, vyberte druhý přijímač a postupujte stejným způsobem.

Důležité informace:

1. Displej vysílače zůstane zapnutý přibližně 6 sekund po stisknutí tlačítka. Po 6 sekundách bez stisknutí tlačítka se nejprve vypne modré podsvícení a pokud nedojde k stisknutí jiného tlačítka 50 sekund, displej se vypne a vysílač přejde do režimu spánku. Znovu se aktivuje stiskem libovolného tlačítka
2. Přijímač přejde do režimu mělkého spánku, pokud není aktivován déle než 5 sekund, a pokud je bez jakékoli operace déle než 50 sekund, bude v režimu hlubokého spánku, jakékoli příkazy z vysílačky aktivují přijímač.
3. Stisknutím tlačítka „A B“ provedte výběr. Kanál A ovládá první přijímač a kanál B ovládá druhý přijímač. Kanál A B ovládá oba dva přijímače.
4. Přijímač je voděodolný do slabého deště a sněhu. Nesmí dojít k jeho ponoření nebo delšímu pobytu na silném dešti
6. Jak zjistit správnou úroveň korekce?
Správná úroveň korekce závisí na citlivosti a temperamentu psa.
Vždy začínějte od nejnižší úrovně a postupně navyšujte, dokud nepozorujete reakci psa.

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením CE. Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.elektricke-objky.sk. Technické parametry, funkce a tiskové chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Servisní středisko a distribuce

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
Česká republika
Telefon: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk