

PETHEY T220

VÝCVIKOVÝ OBOJEK



Pro 1 psa




Pro 2 psa



Pro 3 psa

OBSAH BALENÍ

- Přijímač
- Vysílačka
- Duální USB kabel
- Testovací výbojka
- Krátké a dlouhé elektrody
- Krátké a dlouhé gumové nástavce
- Návod



Materiál: ABS + PC

Způsob nabíjení: USB kabel

Režim: Zvuk + vibrace + impuls


Vodotěsnost: IPX7

Dosah dálkového ovládání: 400 m

Kapacita baterie vysílače: 250 Mah


Kapacita baterie přijímače: 500 Mah

POPIS PRODUKTU



NABÍJENÍ

Před použitím se ujistěte, že je produkt plně nabitý. Připojte kabel nabíječky k nabíjecím zdířce vysílače / přijímače a zajistěte dobrý kontakt, úplné nabití trvá asi 2 hodin. Lišta baterie se při nabíjení posouvá a při plném nabití zůstává v klidu. Červené světlo přijímače se rozsvítí, když je zapojen nabíjecí kabel. Zelené světlo bude stále svítit pokud je obojek nabitý.





VYSÍLAČ

1. ZAPNUTÍ

Stiskněte libovolné tlačítko pro zapnutí vysílače.

Podsvícení je zapnuto a ikony jsou zobrazeny (žádné tlačítko zapnutí/vypnutí na vysílači).



TLAČÍTKO ZVUKU

Úroveň 0. Po tisknutí na vysílači zobrazí 0, na vysílači a přijímači blikají zelené kontrolky.

TLAČÍTKO VIBRACE

Úroveň 0-8. Po stisknutí se na vysílači zobrazí číslice úrovně a na vysílači a přijímači blikají zelené kontrolky.

TLAČÍTKO IMPULSU

Úroveň 0-16. Po stisknutí se na vysílači zobrazí číslice úrovně a na vysílači a přijímači blikají červené kontrolky.

TLAČÍTKO 1/3

Přepínání mezi kanály psů.

TLAČÍTKO

Stiskněte nastavovací tlačítko "+ -" na boku vysílače. Po stisknutí a podržení se úroveň automaticky zvýší na "+" nebo sníží na "-" (Nejdelší pracovní doba je 15 s).

(Poznámka: Nedoporučuje se trestat psa dlouhým stisknutím tlačítka statické stimulace, aby nedošlo k fyzickému nebo psychickému poškození psa).

PŘIJÍMAČ

Zapnutí napájení: Stisknutím tlačítka se přijímač zapne, ozve se jedno pípnutí a blikne zelená kontrolka.

Vypnutí: Stisknutím jednou vypnete, ozvou se dva zvukové signály a blikne červená kontrolka.



Power on



Power off


PÁROVÁNÍ VYSÍLAČE A PŘIJÍMAČE

Zapněte vysílač dálkového ovládání a stisknutím tlačítka vyberte kanál psa.

Dlouze stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí přijímače na 3 sekundy a jeho červená kontrolka přejde do stavu rychlého blikání, které trvá 10 sekund. Mezitím stiskněte funkční tlačítko vysílače dálkového ovládání (vibrace / statická stimulace / zvuk), abyste úspěšně spárovali vysílač a přijímač.

TESTOVÁNÍ OBOJKU

- Utáhnětešroub
- Nasad'te kontaktní bodypřijímače
- Nasad'te testovací výbojku
- Stiskněte navysílačifunkci impulsu
- Pokud se testovací výbojka rozsvítí červeně, vše funguje v pořádku



Otázka: Jak dlouho mohu svému zvířeti nepřetržitě dávat vibrace?

Odpověď: Maximální doba, po kterou můžete stisknout vibrační tlačítko a nepřetržitě vibrovat svému mazlíčkovi, je 15 sekund.

Otázka: Je vibrační funkce bezpečná pro mé zvíře?

Odpověď: Přestože jsou vibrace nepříjemné, jsou pro vašeho domácího mazlíčka neškodné. Elektronické výcvikové zařízení vyžaduje interakci s uživatelem a trénink, aby bylo dosaženo požadovaného účinku.

Otázka: Jak starý je můj mazlíček, aby mohl obojek používat?

Odpověď: Váš mazlíček by měl být schopen rozpoznat základní povely poslušnosti, jako je "sedni" nebo "vstaň". Vaše zvíře musí být staré alespoň 6 měsíců, aby mohlo používat trenažér pro psy.

Otázka: Jakmile je můj mazlíček vycvičený a poslouchá mé povely, bude muset nadále nosit obojek s přijímačem?

Odpověď: Pravděpodobně ne.

Otázka: Je obojek s přijímačem vodotěsný?

Odpověď: Ano. Stupeň vodotěsnosti je IPX7, ale na základě bezpečnostních hledisek plavání s nasazeným obojkem se nedoporučuje.