


UŽIVATELSKÝ MANUÁL PETHEY B600



Funkce:

- 1 Obojek slouží k omezení psího štěkání (popř. vytí)
 -) Voděodolný – použitelný ve slabém dešti, sněhu (není ponořitelný)
- 2 Nabíjecí – pomocí přiloženého USB kabelu
 -) Korekce pomocí zvuku, vibrace a impulsu
- 3 Nastavitelná úroveň korekce v 6.ti úrovních
 -) Dva režimy korekce: pevný (nastavitelná úroveň korekce) a automatický (automatické navyšování úrovně korekce)
- 4
-)
- 5
-)
- 6
-)



Příprava obojku:

- 1) Zařízení plně nabijte pomocí přiloženého USB kabelu.
-) Stiskněte tlačítko pro zapnutí. Zelené světlo se rozsvítí a uslyšíte 2x pípnutí
- 2)
-) **Nastavení úrovně korekce – pevný režim**
- 3) Stisknutím tlačítka pro volbu typu korekce (M) nastavte, jaký typ korekce chcete
 - Korekce zvuk, vibrace, impulz: Tlačítkem M nastavíte zařízení tak, aby kontrolka impulzu svítila červeně
 - Korekce zvuk, vibrace: Tlačítkem M nastavte zařízení tak, aby kontrolka vibrací svítila zeleně
- 4) **Zvuk nelze nastavit ani vypnout!**
- 5) Delším podržením tlačítka nastavte požadovanou úroveň korekce (**nelze nastavit různé úrovně pro každý typ korekce**)
 - **Aktivace automatický režim** – Stiskněte 3x za sebou zapínací tlačítko On/Off. Na displeji se zborazí číslice 0. nyní je aktivovaný automatický režim.
- 6) Vyzkoušejte správnou funkci obojku tak, že přiložíte obojek na krk a štěkněte. Pokud je vše v pořádku, zvolená funkce se automaticky spustí. Pro testování impulzu přiložte zkušební výbojku na našroubované elektrody ihned po zaznění vibrací, abyste nebyly zasaženi impulzem.
- 7) Pokud obojek pracuje správně, provlékněte přiložený nylonový obojek, který upravte dle obvodu krku psa.
- 8) Sledujte psovi reakce a v případě nutnosti upravte úroveň korekce.

Bezpečnost:

Pokud sezařízení6xza sebou aktivuje, přejde v obou režimech do bezpečnostního módu po dobu 1 minuty, na displeji bliká 0.

Pro zajištění maximálního efektu a bezpečnosti vašeho psa, kontrolujte umístění obojku, jeho dostatečné utažení a správné umístění elektrod. Kontrolujte také kůži v místech dotyku elektrod, zda se zde nevyskytuje vyrážka či podráždění. V takovém případě obojek nasazujte na kratší časové úseky, popřípadě se poraďte se svým veterinářem.

Obojek by neměl být nošen nepřetržitě déle než 8 hodin (jedná se o obecné doporučení pro všechny obojky i neelektrické).

Jelikož je obojek vybaven mikrofonom, je nutné minimalizovat ostatní rušivé elementy, aby nedocházelo k nechtěnému spouštění korekce.

Na našem **Youtube** kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických výcvikových pomůcek: **[www.Youtube.com/ElektroObojky](https://www.youtube.com/ElektroObojky)**

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis Příklad byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce. Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod: <https://www.elektro-obojky.cz/protistekaci-obojky/PETHEY-772s>

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky.cz