PATPET

Modelo: Patpet 681

GUÍA DE INICIO RÁPIDO - COLLAR DE ADIESTRAMIENTO

¡Gracias por adquirir el collar de adiestramiento Patpet 681!

ADVERTENCIA: No utilice este producto con perros agresivos. Los perros agresivos pueden causar lesiones graves o la muerte a su dueño u otras personas. Si no está seguro de si este producto es adecuado para su perro, consulte a su veterinario o a un adiestrador certificado.

PRECAUCIÓN - Seguridad durante el adiestramiento con correa:
Es de vital importancia que tanto usted como su perro se mantengan seguros durante el adiestramiento con correa. Su perro debe estar sujeto con una correa resistente, lo suficientemente larga para intentar alcanzar un objeto pero lo bastante corta para evitar que llegue a una carretera u otra zona peligrosa.

PRECAUCIÓN - Riesgo de lesiones en la piel:

- Lea y siga atentamente las instrucciones de este manual. La colocación correcta del collar es esencial. Un collar colocado durante demasiado tiempo o demasiado ajustado en el cuello del animal puede provocar lesiones cutáneas, desde enrojecimiento hasta úlceras por presión (necrosis).
- No deje el collar puesto al perro durante más de 12 horas al día.
- Si es posible, recoloque el collar en el cuello de la mascota cada 1 o 2 horas.
- Nunca conecte una correa al collar electrónico; esto causaría una presión excesiva sobre los puntos de contacto.
- Si observa cualquier erupción o herida, suspenda el uso del collar hasta que la piel se haya curado por completo.
- Este producto no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.

CONTENIDO DEL PAQUETE

Mando a Distancia (Transmisor)	Receptor con Correa	Cable de Carga USB
Puntos de Contacto Metálicos	Luz de Prueba de Impulso	Manual de Usuario

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DISPOSITIVO

Transmisor Patpet 681



- Indicador LED de estado
- Pantalla LCD retroiluminada
- Botón de Sonido (Beep)
- Botón de Vibración (1-8)
- Botón de Impulso Estático (1-16 / 1-99)
- Selector de Canal y Bloqueo
- Puerto de carga USB

Receptor del Collar



- Puntos de contacto metálicos
- Puerto de carga con cubierta de goma
- Botón Encendido/Apagado (Power)
- Indicador LED de estado

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Antes de utilizar el collar de adiestramiento Patpet 681, realice los siguientes pasos:

1. Cargue completamente la batería del transmisor y del receptor.
2. Prepare el transmisor y enciéndalo.
3. Prepare el receptor y enciéndalo.
4. Realice una prueba funcional de todos los modos antes de colocar el collar al perro.
5. Utilice la luz de prueba para verificar la estimulación estática.
6. Ajuste la correa al cuello del perro.

CARGA DE LA BATERÍA

Procedimiento de carga:

Conecte el cable USB al puerto de carga del transmisor y del receptor. La carga completa tarda aproximadamente 2 a 3 horas.

- La pantalla y el LED mostrarán el estado de la carga.
- El LED del receptor se vuelve **verde fijo** cuando la carga se ha completado.

Consejos para la batería:

• La sobrecarga reduce la vida útil de la batería. Desconecte el dispositivo cuando esté cargado.
• Cuando no utilice el collar, apague el receptor para conservar la carga de la batería.

ENCENDIDO / APAGADO DE LOS DISPOSITIVOS

Encendido / Apagado del Transmisor:

Pulse el botón **Encendido/Apagado (ON/OFF)** del transmisor para activarlo. La pantalla LCD se iluminará mostrando el canal actual y el nivel de batería.

Pulse de nuevo el botón ON/OFF para apagar el transmisor.

Encendido / Apagado del Receptor:

Encendido: Pulse el botón ON/OFF del receptor. El LED verde parpadeará cada 4 segundos.

Apagado: Mantenga presionado el botón ON/OFF hasta que el LED rojo se encienda y se apague.

PRUEBA FUNCIONAL DE LOS MODOS

Le recomendamos experimentar los diferentes modos de estimulación en su propia mano antes de utilizarlos en su perro:

1. Coloque un dedo sobre ambos puntos de contacto del receptor.
2. Sostenga el transmisor a unos 30 cm del receptor. Presione el botón de **Vibración** durante 1-2 segundos para sentir la vibración continua.
3. Presione el botón de **Sonido (Beep)** para escuchar la señal acústica.
4. Aumente gradualmente el nivel del impulso desde 1 hasta un nivel de prueba cómodo.

NOTA: La estimulación continua no se transmitirá durante más de 10 segundos seguidos. Suelte el botón y vuelva a presionarlo para retransmitir.

MODOS DE OPERACIÓN Y PRUEBA DE IMPULSO

Niveles de Estimulación:

- **Sonido (Beep):** Nivel fijo no ajustable.
- **Vibración:** 1-8 niveles ajustables.
- **Impulso Estático:** 1-16 o 1-99 niveles ajustables.

Cómo usar la Luz de Prueba:

1. Encienda el receptor.
2. Coloque los contactos de la luz de prueba sobre los puntos metálicos del receptor.
3. Presione el botón de Impulso Estático. La luz se iluminará en color naranja.

SINCRONIZACIÓN DEL TRANSMISOR CON EL RECEPTOR

1. Utilice el botón de canal del transmisor para seleccionar **Perro 1 (Dog 1)**.
2. Con el receptor apagado, mantenga presionado el botón ON/OFF del receptor durante **5 segundos** hasta que el LED verde parpadee rápidamente (el modo de sincronización permanece activo durante 10 segundos).
3. Presione simultáneamente los botones de **Sonido** y **Vibración** en el transmisor.
4. El receptor emitirá 3 pitidos cortos, confirmando que la sincronización se ha realizado con éxito.

Sincronización de un segundo receptor (Perro 2): Seleccione el Canal 2 en el transmisor y repita los pasos 2 a 4 anteriores.

COLOCACIÓN DEL COLLAR EN EL CUELLO DEL PERRO

Ajuste el collar correctamente para que los puntos de contacto presionen firmemente contra la piel del perro. Si está bien ajustado, debería poder introducir **un dedo** entre la correa y el cuello del animal.

Demasiado holgado: El collar se moverá sobre el cuello y la estimulación no se percibirá correctamente.

Demasiado apretado: Puede causar dificultad para respirar e irritación o heridas en la piel.

CÓMO ENCONTRAR EL NIVEL ÓPTIMO DE IMPULSO

El dispositivo cuenta con niveles ajustables para la estimulación estática (siendo el Nivel 1 el más bajo y el Nivel 16/99 el más alto). El nivel adecuado depende del temperamento y la sensibilidad de su perro.

Comience en el Nivel 1 y observe la reacción del perro. Aumente gradualmente hasta que el perro muestre una leve reacción (como mover las orejas o mirar con atención). Este es su nivel óptimo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PATPET 681

Tipo de Batería (Transmisor / Receptor)	Batería de Li-Po recargable
Autonomía de la Batería (Uso normal)	Transmisor: ~10 días | Receptor: ~10 días
Alcance / Impermeabilidad	Hasta 600 m | Receptor impermeable IPX7

PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

P: ¿Es segura la estimulación por vibración o sonido para mi perro?
R: Aunque la estimulación es desagradable, es completamente inofensiva para el perro. Los dispositivos de adiestramiento electrónico requieren la atención del dueño para lograr los resultados deseados.

P: ¿Mi perro debe estar completamente adiestrado antes de usar el collar?
R: Le recomendamos que su mascota conozca comandos básicos como "Sit" (Sentado) o "Ven" antes de introducir el adiestramiento con el collar electrónico.

P: ¿Durante cuánto tiempo puedo transmitir una vibración o impulso de forma continua?
R: El tiempo máximo continuo es de 10 segundos. Después de 10 segundos, la emisión se detiene automáticamente por la seguridad del animal. Para retransmitir, suelte el botón y vuelva a presionarlo.

P: El receptor no responde a las órdenes del transmisor.
R: Asegúrese de que el receptor esté encendido y cargado. Si el LED no se enciende al presionar los botones, vuelva a realizar el procedimiento de sincronización (Pairing).

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El perro no responde a ningún botón:

- Asegúrese de que el receptor y el transmisor estén encendidos y tengan suficiente batería.
- Compruebe que los puntos de contacto metálicos toquen la piel del cuello del perro.
- Vuelva a realizar la sincronización entre el transmisor y el receptor.

El receptor no se enciende:

- Cargue el receptor durante al menos 3 horas antes del primer uso o tras un período largo sin utilizarlo.

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA

Garantía de 2 años: El comprador original cuenta con una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra en el distribuidor autorizado. La garantía cubre defectos de materiales y mano de obra.

Exclusiones: La garantía no cubre daños provocados por mordeduras de animales, uso indebido, modificaciones no autorizadas o filtraciones de agua causadas por un cierre incorrecto de la tapa de goma del puerto de carga.

El aparato ha sido aprobado para su uso en los países de la UE; por lo tanto, lleva marcado el sello CE. Toda la documentación necesaria está disponible en la página web: **www.zgarzi-electro.ro**.

Reservado el derecho a modificar los parámetros técnicos, las características y a corregir errores de imprenta.

Centro de Distribución
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Tel: +4 031 229 5337
E-mail: info@zgarzi-electro.ro