

iFETCH TOO automatický vrhač míčků

Uživatelská příručka

Při prvním nabíjení je potřeba nabíjet alespoň 48 hodin, jinak se zařízení neaktivuje!

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE


Před použitím iFetch Too se musíte se zařízením důkladně seznámit a pečlivě si přečíst tento návod.

Seřazení výrobku je odpovědností uživatele a mimo rámec kontroly iFetch. iFetch výlučně omezuje záruku na opravu nebo výměnu vadného produktu.

- Před použitím výrobku musíte iFetch zkontrolovat, zda nemá známky použití nebo poškození. Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.
- Zařízení iFetch je navrženo pro míčky srovnatelné velikosti jako klasické tenisové míčky (průměr 6,5 cm). iFetch není hračkou pro děti.
- Nepokoušejte se pozměňovat iFetch nebo některý z jeho komponentů.

Seznamte se důkladně se všemi varováními, instrukcemi a informacemi o záruce. Záruka se nevztahuje na situaci, kdy nejsou dodrženy podmínky záruky. Pokud máte jakékoli otázky, neváhejte se obrátit na naši zákaznickou linku na tel. čísle +216 216 106.

OBSAH BALENÍ



Část	Popis
A	iFetch automatický vrhač míčků
B	Síťový adaptér

C	3 ks originálních míčků
---	-------------------------

Poznámka: Po nabití bude váš čtyřnohý sportovec aportovat klidně i **250 odpalů**. Při prvním nabíjení je potřeba nabíjet alespoň 48 hodin!

SEŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ

- Před použitím výrobku **zkontrolujte**, zda iFetch nemá známky použití, koroze nebo únavy. Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.
- Nepracujte s výrobkem, pokud je jakákoli jeho část mokrá nebo je zařízení ve vodě. Nepoužívejte výrobek v dešti. Ve vlhkých nebo mokrých podmínkách, použijte pouze interní dobíjecí baterii jako zdroj energie.
- Nepokoušejte se pozměňovat iFetch nebo některý z jeho komponentů.
- Před každým použitím se ujistěte, že iFetch stojí na rovném povrchu.

PŘED SAMOTNOU HROU

- Před použitím výrobku **zkontrolujte** zda iFetch nemá známky použití, koroze nebo únavy. Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.
 - Nikdy nestůjte a ani nedovolte stát vašemu mazlíčkovi přímo před zařízením.
 - Nikdy nesměřujte iFetch směrem k rozbitelným předmětům, např. oknům, svítidlům a zarámovaným obrazům.
1. Posuňte posuvník na zadní straně zařízení iFetch do požadovaného nastavení:
 - Dolů (bílá) – nastavení pro nízké vzdálenosti
 - Nahoru (červená) – umožňuje nastavení libovolné vzdálenosti
 2. Stiskněte tlačítko pro zapnutí zařízení na zadní straně iFetch. Světlo indikuje úroveň nabití baterie.
 - Zelená – plně nabito
 - Oranžová – úroveň nabití je nižší
 - Červená – baterie je nízká a je nezbytné ji znovu dobít
 - Blikající červená – baterie je příliš nízká pro správné fungování zařízení. Dobití baterie je nutné před dalším použitím. **Dobijte baterii do plna: nechte nabíjet celých 24 h!**

Jedno světlo na šipce (nad tlačítkem pro zapnutí zařízení) se rozsvítí modře. Nastavená vzdálenost pro odpal je přibližně 3m.

3. Pro zvýšení vzdálenosti pro odpal, nejprve posuňte posuvník nahoru (pokud je potřeba), poté stiskněte tlačítko k procházení nastavení:

- Dvě modrá světla – přibližně 7,5 m
- Tři modrá světla – přibližně 12 m
- Jedno modré světlo, blikající náhodně – náhodná vzdálenost mezi 3 m – 12 m

Dosah může být ovlivněn stavem míčku, například je-li vlhký nebo mokrý. **Nepoužívejte poškozené míčky.**

Poznámka: Světlo (a) se vypíná (jí) po 30 sekundách. iFetch avšak stále běží (v pohotovostním režimu) než vy, nebo váš mazlíček vhodí jiný míček do trychtýře.

JAK SI HRÁT

- Pokud je zařízení zapnuto nebo je v pohotovostním režimu, NIKDY nestrkejte ruce nebo prsty dovnitř zařízení a nedívejte se do trychtýře.
 - Před zapojením zařízení se VŽDY ubezpečte, že žádné osoby ani zvířata nestojí přímo před zařízením.
 - **Používejte POUZE originální iFetch míčky nebo míčky stejného průměru** (průměr 6,5 cm). Nikdy nezkoušejte používat iFetch s jiným typem míčků nebo s jinými cizími předměty.
 - Před každým použitím se VŽDY ujistěte, že je iFetch správně nasměrován a funguje správně.
1. Pokud je zařízení zapnuto, vložte pouze jeden míček do trychtýře.
 2. Pokud je to potřeba, upravte umístění zařízení.
 3. Používejte výrobek pod dohledem dospělé osoby. Sledujte a ujistěte se, že iFetch stojí rovně a funguje správně.
- Pokud je zařízení zapnuto, nebo je v pohotovostním režimu, NIKDY nedovolte, aby váš mazlíček strkal jakoukoliv část těla dovnitř zařízení nebo se díval dovnitř zařízení.
 - VŽDY zvažujte zdraví vašeho mazlíčka.
 - NIKDY si nehrajte se svým mazlíčkem do úplného vyčerpání. Pokud si váš mazlíček potřebuje odpočinout, zařízení vypněte.

PO HŘE

1. Po použití VŽDY zařízení vypněte. Stiskněte tlačítko pro vypnutí do doby, než modrá šipka začne blikat a světlo se vypne.
2. Uchovávejte iFetch uvnitř, v čistém a suchém prostředí.

Poznámka: Pokud se do iFetch dostane voda, je nutné zařízení úplně vysušit, než jej začnete znovu používat. Voda může způsobit korozi vnitřních součástí.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- iFetch vyžaduje pravidelnou údržbu.
- Používejte lehce navlhčený hadřík.
- NIKDY nepoužívejte chemikálie a abrazivní čisticí prostředky.
- VŽDY vypněte zařízení.
- NIKDY se nepokoušejte čistit spouštěcí mechanismus.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Musím používat pouze iFetch míčky?

Zařízení iFetch je navrženo pro iFetch míčky, avšak mnoho jiných míčků je srovnatelné velikosti a hmotnosti (například klasické tenisové míčky, průměr 6,5 cm).

Co se stane, pokud vhodím do trychtýře jiné předměty (mince, kameny apod.)?

NIKDY nevkládejte dovnitř zařízení nic jiného, než jsou iFetch míčky (nebo jiné míčky stejné velikosti a hmotnosti).

Můj pes strašně slintá. Je to problém? Někteří psi slintají více než jiní. Pokud váš mazlíček nadměrně slintá, otírejte míčky čas od času, aby byly neustále v suchu.

ZÁRUKA

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce.

Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod (záložka ke stažení):

<https://www.elektro-objiky.cz/vrhace-micku/ifetch-too-automaticky-vrhac-micku>

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog s. r.o.,

Sedmidomky 459/8, Praha

Infolinka: 216 216 106

Email: info@elektro-objky.cz