

# FroliCat RoloRat robotická myš pre mačky

## Užívateľská príručka

**Pred použitím hračky FroliCat RoloRat sa musíte so zariadením dôkladne zoznámiť a starostlivo si prečítať tento návod.**

### **▲ VAROVANIE**

FroliCat RoloRat nie je hračkou pre deti. Nedovoľte tento výrobok používať deťom, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom dospelých.

### **▲ VAROVANIE**

Výrobok smie byť používaný iba v súlade s inštrukciami v tejto užívateľskej príručke. Je určený výhradne pre mačky, nie je určený pre deti alebo psy. Nepoužívajte výrobok ako je napríklad stôl. Výrobok je určený iba pre použitie na podlahe.

### **▲ VAROVANIE**

Hra vyžaduje dohľad dospelaj osoby. Nikdy nenechávajte mačku pri hre bez dozoru. Využite režim automatického priebehu hry bez dozoru iba v prípade, že sa vaša mačka naučila s hračkou správne zachádzať. Pokiaľ spozorujete u vášho zvierata neobvyklé správanie, ihneď prerušte používanie hračky a konzultujte ďalšie používanie s vaším veterinárom.

### **▲ VAROVANIE**

Batérie držte mimo dosah detí. Pokiaľ dôjde k prehltnutiu batérie dieťaťom, je potrebné čo najrýchlejšie ho dopraviť do nemocnice. Batéria môže vybuchnúť alebo spôsobiť popáleniny počas nabíjania, alebo pokiaľ je vystavená pôsobeniu vody, ohňa, alebo vysokej teplote. Nekombinujte staré a nové batérie. Batérie udržiavajte v pôvodnom balení do doby, než ju použijete. Použitú batériu neodkladne zlikvidujte.

## **Zostavenie hračky**

Žiadna inštalácia nie je vyžadovaná. Jednoducho vložte batérie, stlačte tlačidlo pre spustenie a položte pohyblivú myš na podlahu. Neumiestňujte hračku mimo podlahu alebo povrch v rovnej úrovni.

## **Vkladanie batérií**

1. Vyberte krytku na batérie, ktorá sa nachádza na spodnej strane hračky.
2. Vložte 3 ks AAA batérií do priehradky na batérie.
3. Vložte krytku na batérie a skontrolujte, či je správne upevnená.
4. Stlačte tlačidlo umiestnené na nose myšky pre spustenie funkcií.

## **Návod k obsluhu**

### **Jednorazový režim hry**

- Stlačte tlačidlo pre spustenie funkcií umiestnené na nose myšky.
- Hračka signalizuje spustenie kliknutím.
- V prevádzke zotrvá 10 minút a potom sa automaticky vypne.
- Pokiaľ chcete hru ukončiť skôr, stlačte opäť tlačidlo na nose myšky.

### **Automatický režim bez vašej kontroly**

Upozornenie: Na mačku najprv dohliadajte, pokiaľ si nebudete istí, že mačka hru samostatne a bezpečne zvláda.

- Pre nastavenie intervalu behom dňa: Vypnutú hračku aktivujte stlačením spínacieho tlačidla po dobu 3 sekúnd, pokiaľ sa nezvzve 3 x pípnutia. Zvukový signál značí 3 herné cykly v priebehu dňa.

- Ďalšia hra sa zaháji za dve hodiny po skončení prvého cyklu a záverečný cyklus sa spustí 2 h po skončení druhého herného cyklu.
- Každý jednotlivý cyklus trvá 10 minút.
- Stlačte tlačidlo spustenia po dobu 3 sekúnd a uistite sa, že sa hračka vypla.
- Ubezpečte sa, že hračka je umiestnená na bezpečnom povrchu v odporúčanej úrovni zakaždým, keď chcete zaistiť režim bez vašej prítomnosti.
- Režim bez dohľadu používajte iba s vedomím majiteľa.

### Odporúčanie používateľom

Okrem herného režimu s hračkou udržiavajte kontakt s vašim zvieratkom a sprostredkujte mu rôzne pohybové aktivity, stimulujte jeho aktivitu a plánujte jeho každodennú fyzickú aktivitu odporúčanú veterinárom.

### Dôležité informácie pre zachádzanie s odpadovým materiálom

Postupujte podľa predpisov pre zachádzanie s elektronickým odpadom vo vašom štáte. Tento odpad musí byť recyklovaný, neodhadzujte ho do netriedeného odpadu alebo inak určeného odpadu. Produkt zanechajte na miestach určených pre zber elektronického odpadu. Pokiaľ to vo vašom štáte možné nie je, kontaktujte zákaznícke centrum pre ďalšie informácie. Kontakty na zákaznícku linku nájdete na našich stránkach [www.FroliCat.com](http://www.FroliCat.com).

### Prehlásenie

Produkt bol testovaný a schválený ako spôsobilý k používaniu v zhode s predpismi EÚ *Electromagnetic Compatibility* podľa smerníc EMC Directive 2014-30-EU. Napodobeniny a neautorizované hračky nie sú schvaľované spoločnosťou Radio Systems Corporation a môžu porušovať regulácie EÚ a spôsobovať škodu. Prehlásenie a overenie nájdete na <http://www.FroliCat.com/declarations-of-conformity>.

### Podmienky používania a právne predpisy

#### 1) Termíny k používaniu

Používaním produktu súhlasíte s predpismi, podmienkami a poznámkami uvedenými v návode. Pokiaľ nehodláte rešpektovať pokyny, predpisy a podmienky uvedené v návode, vráťte nepoužitý produkt v pôvodnom obale naspäť príslušnému zákazníckemu centru.

#### 2) Pravidlá používania

Pokiaľ si nie ste istí, že je produkt pre vaše zviera vhodný, konzultujte situáciu ohľadne používania hračky s vašim veterinárnym lekárom alebo certifikovaným odborníkom, vrátane všetkých príbalových informácií, bez zatajovania informácií a všetkými uvedenými poznámkami a pokynmi.

#### 3) Nezákonné a nedovolené používanie

Produkt je navrhnutý iba pre účely hry pre domáce zvieratá. Akékoľvek iné používanie, než v súlade s uvedenými predpismi, je porušením zákona a legislatívy Spojených národov alebo miestnych predpisov.

#### 4) Porušenie legislatívy

V žiadnom zmysle Radio Systems Corporation nenesie zodpovednosť za akékoľvek ujmy, škody, straty, špecifické alebo bežné poškodenie spôsobené nesprávnym používaním produktu. Predpisy zahŕňajúce riziká a právnu zodpovednosť sú dané a charakterizované zákonom.

#### 5) Zmena podmienok či okolností

Radio Systems Corporation si vyhradzuje všetky práva na zmenu podmienok, poznámok a dodatkov, ktoré podliehajú občasným úpravám. Pokiaľ budú tieto zmeny zaznamenané a uvedené v užívateľskom návode budú rešpektované ako inštrukcie zahrnuté v tomto návode.

## Záruka

### **Prehlásenie o zhode, záručný a pozáručný servis**

Prístroj bol schválený pre použitie v štátoch EÚ a je preto opatrený známkou CE. Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na webových stránkach dovozcu, na vyžiadanie u dovozcu a na predajni u dovozcu.

Adresa, na ktorej nájdete prehlásenie o zhode a aktuálny návod:

<http://www.elektro-objky.cz/elektronicke-ohradniky/386-elektronicky-ohradnik-itainer-w227b.html>

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené.

### **Záručné a pozáručné opravy zabezpečuje dovozca:**

Reedog s. r.o.,

ID 2130, P. O. Box 901

911 01 Trenčín

Infolinka: +421 322 601 057

Email: [info@elektricke-objky.sk](mailto:info@elektricke-objky.sk)