

# iFETCH TOO automatický vrhač loptičiek

## Užívateľská príručka

### DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

---

**Pred použitím iFetch Too sa musíte so zariadením dôkladne zoznámiť a dôkladne si prečítať tento návod.**

Používanie výrobku je zodpovednosťou užívateľa a mimo rámec kontroly iFetch. iFetch výlučne obmedzí záruku na opravu alebo výmenu chybného produktu

- Pred použitím výrobku musíte iFetch skontrolovať, či nemá známky použitia alebo poškodenia. Nepoužívajte výrobok, pokiaľ je poškodený.
- Zariadenie iFetch je navrhnuté pre loptičky porovnateľnej veľkosti ako klasické tenisové loptičky (priemer 6,5 cm). iFetch nie je hračkou pre deti.
- Nepokúšajte sa pozmeňovať iFetch alebo niektorý z jeho komponentov.

Zoznámte sa dôkladne so všetkými varovaniami, inštrukciami a informáciami o záruke. Záruka sa nevzťahuje na situáciu, kedy nie sú dodržané podmienky záruky. Pokiaľ máte akékoľvek otázky, neváhajte sa obrátiť na našu zákaznícku linku na tel. čísle +421 322 601 057.

### OBSAH BALENIA

---



A



B



C

Časť	Popis
A	iFetch automatický vrhač loptičiek
B	Sieťový adaptér
C	3 ks originálnych loptičiek

Poznámka: Po nabití bude váš štvornohý športovec aportovať až **250 odpalov**.

**Batériu dobíjajte doplna: nechajte nabíjať celých 24 h!**

## POUŽÍVANIE ZARIADENIA

---

- Pred použitím výrobku **skontrolujte**, či iFetch nemá známky použitia, korózie alebo opotrebovania. Nepoužívajte výrobok, pokiaľ je poškodený.
- Nepracujte s výrobkom, pokiaľ je ktorákolvek jeho časť mokrá, alebo je zariadenie vo vode. Nepoužívajte výrobok v daždi. Vo vlhkých alebo mokrých podmienkach používajte ako zdroj energie iba internú dobíjaciu batériu.
- Nepokúšajte sa pozmeňovať iFetch alebo niektorý z jeho komponentov.
- Pred každým použitím sa uistite, že iFetch stojí na rovnom povrchu.

## PRED SAMOTNOU HROU

---

- Pred použitím výrobku **skontrolujte**, či iFetch nemá známky použitia, korózie alebo opotrebovania. Nepoužívajte výrobok, pokiaľ je poškodený.
- Nikdy nestojte a ani nedovoľte stáť vášmu psovi priamo pred zariadením.
- Nikdy nesmerujte iFetch smerom k predmetom, ktoré by sa mohli rozbiť (okná, lampy, obrazy a pod.).

1. Posuňte posuvník na zadnej strane zariadenia iFetch do požadovaného nastavenia:
  - Dole (biela) - nastavenie pre nízke vzdialenosti
  - Hore (červená) - nastavenie pre nízke vzdialenosti
2. Stlačte tlačidlo pre zapnutie zariadenia na zadnej strane iFetch. Svetlo indikuje úroveň nabitia batérie.
  - Zelená – plne nabité
  - Oranžová – úroveň nabitia je nižšia
  - Červená – úroveň nabitia batérie je nízka a je nutné ju znova dobiť
  - Blikajúca červená – úroveň nabitia batérie je príliš nízka pre správne fungovanie zariadenia. Pred ďalším použitím je nutné dobitie batérie. **Batériu dobite doplna: nechajte nabíjať celých 24 h!**

Jedno svetlo na šípke (nad tlačidlom pre zapnutie zariadenia) sa rozsvieti na modro. Nastavená vzdialenosť pre odpal je približne 3 m.

3. Pre zvýšenie vzdialenosti pre odpal najprv posuňte posuvník nahor (pokiaľ to je potrebné), potom stlačte tlačidlo pre prechádzanie nastaveniami:
  - Dve modré svetlá – približne 7,5 m
  - Tri modré svetlá – približne 12 m
  - Jedno modré svetlo, blikajúce náhodne – náhodná vzdialenosť medzi 3 m – 12 m

Dosah môže byť ovplyvnený stavom loptičky, napríklad ak je vlhká alebo mokrá. **Nepoužívajte poškodené loptičky.**

Poznámka: Svetlá sa vypnú po 30 sekundách, iFetch však stále beží v pohotovostnom režime, pokiaľ vy alebo váš pes do lievika nevhodí ďalšiu loptičku.

## AKO SA HRAŤ

---

- Pokiaľ je zariadenie zapnuté alebo je v pohotovostnom režime, NIKDY nestrkajte ruky alebo prsty do vnútra zariadenia a nepozerajte sa do lievika.
  - Pred zapojením zariadenia sa VŽDY ubezpečte, že žiadne osoby ani zvieratá nestoja priamo pred zariadením.
  - **Používajte IBA originálne iFetch loptičky alebo loptičky rovnakého priemeru (6,5 cm).** Nikdy neskúšajte používať iFetch s iným typom loptičiek alebo s inými cudzími predmetmi.
  - Pred každým použitím sa VŽDY uistite, že je iFetch správne nasmerovaný a funguje správne.
1. Pokiaľ je zariadenie zapnuté, vložte do lievika iba jednu loptičku.
  2. Pokiaľ to je potrebné, upravte umiestnenie zariadenia.
  3. Používajte výrobok pod dohľadom dospelého človeka. Sledujte a zabezpečte sa, že iFetch stojí rovno a funguje správne.
- Pokiaľ je zariadenie zapnuté, alebo je v pohotovostnom režime, NIKDY nedovoľte, aby váš pes strkal akúkoľvek časť tela dovnútra zariadenia alebo sa díval dovnútra zariadenia.
  - VŽDY myslite na zdravie vášho psa.
  - NIKDY sa nehrajte so psom do úplného vyčerpania. Pokiaľ si potrebuje odpočinúť, zariadenie vypnite

## PO HRE

---

1. Po použití VŽDY zariadenie vypnite. Stlačte tlačidlo pre vypnutie až pokým začne modrá šípka blikať a svetlo sa vypne.
2. Uchovávajte iFetch vo vnútri, v čistom a suchom prostredí.

Poznámka: Pokiaľ sa do iFetch dostane voda, je nutné zariadenie úplne vysušiť predtým, ako ho znovu začnete používať. Voda môže spôsobiť koróziu vnútorných súčiastok.

## ÚDRŽBA A ČISTENIE

---

- iFetch si vyžaduje pravidelnú údržbu.
- Používajte ľahko navlhčenú textilnú utierku.
- NIKDY nepoužívajte chemikálie a abrazívne čistiace prostriedky.
- VŽDY zariadenie vypínajte.
- NIKDY sa nepokúšajte čistiť spúšťačí mechanizmus.

## ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

---

### **Musím používať iba iFetch loptičky?**

Zariadenie iFetch je navrhnuté pre iFetch loptičky, avšak mnoho iných loptičiek má porovnateľnú veľkosť a hmotnosť (napr. klasické tenisové loptičky s priemerom 6,5 cm).

### **Čo sa stane, keď vhodím do lievika iné predmety (mince, kamene, a pod.)?**

NIKDY nekladajte dovnútra zariadenia nič iné ako sú iFetch loptičky, alebo iné loptičky zodpovedajúcej veľkosti a hmotnosti.

### **Môj pes strašne slintá. Je to problém?**

Niektoré psy slintajú viac ako iné. Pokiaľ váš pes nadmerne slintá, loptičky občas utierajte, aby sa udržiavali v suchu.

## ZÁRUKA

---

### **Prehlásenie o zhode, záručný a pozáručný servis**

Prístroj bol schválený pre použitie v štátoch EÚ a je preto opatrený známkou CE. Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na webových stránkach dovozcu, na vyžiadanie u dovozcu a na predajni u dovozcu.

Adresa, na ktorej nájdete prehlásenie o zhode a aktuálny návod:

<https://www.elektricke-objky.sk/vrhace-lopticiek/ifetch-too-automaticky-vrhac-lopticiek-pre-velke-psy>

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené.

### **Záručné a pozáručné opravy zabezpečuje dovozca:**

Reedog s. r. o.,

ID 2130, P. O. Box 901

911 01 Trenčín

Infolinka: +421 322 601 057

Email: [info@elektricke-objky.sk](mailto:info@elektricke-objky.sk)