

# iFETCH Original automatický vrhač loptičiek

## Užívateľská príručka

### DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

---

**Pred použitím iFetch Original sa musíte so zariadením dôkladne zoznámiť a dôkladne si prečítať tento návod.**


Používanie výrobku je zodpovednosťou užívateľa a mimo rámec kontroly iFetch. iFetch výlučne obmedzuje záruku na opravu alebo výmenu chybného produktu.

- Pred použitím výrobku musíte iFetch skontrolovať, či nemá známky použitia alebo poškodenia. Nepoužívajte výrobok, pokiaľ je poškodený.
- Zariadenie iFetch je navrhnuté iba pre loptičky iFetch (priemer 4 cm). **iFetch nie je hračkou pre deti.**
- Nepokúšajte sa pozmeňovať iFetch alebo niektorý z jeho komponentov.

Zoznámte sa dôkladne so všetkými varovaniami, inštrukciami a informáciami o záruke. Záruka sa nevzťahuje na situáciu, kedy nie sú dodržané podmienky záruky. Pokiaľ máte akékoľvek otázky, neváhajte sa obrátiť na našu zákaznícku linku na tel. čísle +421 322 601 057.

### OBSAH BALENIA

---



Časť	Popis
A	iFetch automatický vrhač loptičiek
B	Sieťový adaptér
C	3 ks originálných loptičiek

Poznámka: Na 6 ks batérií C bude váš štvornohý športovec aportovať až **250 odpalov**.

## POUŽÍVANIE ZARIADENIA

---

- Pred použitím výrobku **skontrolujte**, či iFetch nemá známky použitia, korózie alebo opotrebovania. Nepoužívajte výrobok, pokiaľ je poškodený.
  - Nepracujte s výrobkom, pokiaľ je ktorákoľvek jeho časť mokrá, alebo je zariadenie vo vode. Nepoužívajte výrobok v daždi. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
  - Nepokúšajte sa pozmeňovať iFetch alebo niektorý z jeho komponentov.
1. Zapojte hračku do siete alebo vložte 6 ks C batérií.
  2. Stlačte tlačidlo pre zapnutie zariadenia na zadnej strane iFetch. Vhodte loptičku dovnútra zariadenie. iFetch je teraz pripravený na použitie.

## PRED SAMOTNOU HROU

---

- Pred použitím výrobku **skontrolujte**, či iFetch nemá známky použitia, korózie alebo opotrebovania. Nepoužívajte výrobok, pokiaľ je poškodený.
  - Nikdy nestojte a ani nedovoľte stáť vášmu psovi priamo pred zariadením.
  - Nikdy nesmerujte iFetch smerom k predmetom, ktoré by sa mohli rozbiť (okná, lampy, obrazy a pod.).
1. **Stlačte tlačidlo pre zapnutie zariadenia na zadnej strane iFetch.**
    - iFetch môžete zapojiť do elektrickej siete pomocou napájacieho adaptéru alebo vložte 6 ks batérií typu C.
    - **Nepoužívajte** dobíjacie batérie.
  2. **Pre zvýšenie vzdialenosti pre odpal stlačte tlačidlo k prechádzaniu nastaveniami** (je možné nastaviť 3 voliteľné vzdialenosti pre odpal loptičky podľa možností psa):
    - **Jedno svetlo** – približne 3 m
    - **Dve svetlá** – približne 6 m
    - **Tri svetlá** – približne 9 m

Dosah môže byť ovplynený stavom loptičky, napríklad ak je vlhký alebo mokrý. **Nepoužívajte poškodené loptičky.**

Poznámka: Svetlá sa vypnú po 30 sekundách, iFetch však stále beží v pohotovostnom režime, pokiaľ vy alebo váš pes nevhodí ďalšiu loptičku do otvoru v hornej časti aportovacieho zariadenia.



1. Priehradka na batérie sa nachádza na spodnej strane zariadenia.



2. Použite skrutkovač.



3. Je dôležité vložiť batérie do zariadenia so správnou orientáciou.



4. iFetch je teraz pripravený na použitie.

## AKO SA HRAŤ

---

- Pokiaľ je zariadenie zapnuté alebo je v pohotovostnom režime, NIKDY nestrkajte ruky alebo prsty do vnútra zariadenia a nepozerajte sa do lievika.
- Pred zapojením zariadenia sa VŽDY ubezpečte, že žiadne osoby ani zvieratá nestoja priamo pred zariadením.
- **Používajte IBA originálne iFetch loptičky alebo loptičky rovnakého priemeru (4 cm).** Nikdy neskúšajte používať iFetch s iným typom loptičiek alebo s inými cudzími predmetmi.
- Pred každým použitím sa VŽDY uistite, že je iFetch správne nasmerovaný a funguje správne.

1. Pokiaľ je zariadenie zapnuté, vložte do lievika iba jednu loptičku.
2. Pokiaľ to je potrebné, upravte umiestnenie zariadenia.
3. Používajte výrobok pod dohľadom dospelého. Sledujte a zabezpečte sa, že iFetch stojí rovno a funguje správne.

- Pokiaľ je zariadenie zapnuté, alebo je v pohovostnom režime, NIKDY nedovoľte, aby váš pes strkal akúkoľvek časť tela dovnútra zariadenia alebo sa díval dovnútra zariadenia.
- VŽDY myslite na zdravie vášho psa.
- NIKDY sa nehrajte so psom do úplného vyčerpania. Pokiaľ si potrebuje odpočinúť, zariadenie vypnite

## PO HRE

---

1. Po použití VŽDY zariadenie vypnite. Stlačte tlačidlo pre vypnutie až pokým začne modrá šípka blikať a svetlo sa vypne.
2. Uchovávajte iFetch vo vnútri, v čistom a suchom prostredí.

## ÚDRŽBA A ČISTENIE

---

- iFetch si vyžaduje pravidelnú údržbu.
- Používajte ľahko navlhčenú textilnú utierku.
- NIKDY nepoužívajte chemikálie a abrazívne čistiace prostriedky.
- VŽDY zariadenie vypínajte.
- NIKDY sa nepokúšajte čistiť spúšťačí mechanizmus.

## ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

---

### Musím používať iba iFetch loptičky?

Zariadenie iFetch je navrhnuté pre iFetch loptičky, avšak mnoho iných loptičiek má porovnateľnú veľkosť a hmotnosť.

### Čo sa stane, keď vhodím do lievika iné predmety (mince, kamene, a pod.)?

NIKDY nekladajte dovnútra zariadenia nič iné ako sú iFetch loptičky, alebo iné loptičky zodpovedajúcej veľkosti a hmotnosti.

### Môj pes strašne slintá. Je to problém?

Niektoré psy slintajú viac ako iné. Pokiaľ váš pes nadmerne slintá, loptičky občas utierajte, aby sa udržiavali v suchu.

## ZÁRUKA

---

### **Prehlásenie o zhode, záručný a pozáručný servis**

Prístroj bol schválený pre použitie v štátoch EÚ a je preto opatrený známkou CE. Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na webových stránkach dovozcu, na vyžiadanie u dovozcu a na predajni u dovozcu.

Adresa, na ktorej nájdete prehlásenie o zhode a aktuálny návod:

<https://www.elektricke-objky.sk/vrhace-lopticiek/ifetch-original-automaticky-vrhac-lopticiek>

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené.

### **Záručné a pozáručné opravy zabezpečuje dovozca:**

Reedog s. r. o.,

ID 2130, P. O. Box 901

911 01 Trenčín

Infolinka: +421 322 601 057

Email: [info@elektricke-objky.sk](mailto:info@elektricke-objky.sk)