

Rýchly štart

Začať používať iFetch Frenzy je rýchle a jednoduché! Keďže iFetch Frenzy využíva na vystreľovanie loptičiek gravitáciu, nepotrebuje žiadne batérie. Jednoducho:

- 1. Vhodíte** loptičku do vrchnej časti iFetch Frenzy.
- 2. Sledujte**, ako sa váš pes pokúša uhádnuť, z ktorého z 3 otvorov loptička vystrelí.

A to je všetko, čo potrebujete ku hre s iFetch Frenzy s vaším štvornohým kamarátom. Pozrite si naše tréningové videá online.



Nájdete nás online

Pozrite si tréningové videá, ktoré pomôžu vám a vášmu psovi zvládnuť všetky iFetch hry na: www.goifetch.com/training-tips

iFetch Frenzy využíva mini tenisové loptičky (priemer 4 cm). Používajte iba loptičky iFetch alebo loptičky s podobnou veľkosťou a hmotnosťou.

Prečítajte si aj sekciu FAQ na našej stránke.

Máte ďalšie otázky? Napíšte nám na email: support@goifetch.com

alebo kontaktujte vášho distribútora:

email: info@elektricke-objcky.sk

tel.: +421 322 601 057