



Uživatelský manuál – Pettrainer PET998D
Návod na použitie – Pettrainer PET998D
Instrukcja obsługi – Pettrainer PET998D

CZ	2
SK.....	8
PL.....	14

Český uživatelský manuál Petrainer PET998D

Popis vysílačky



Funkce

1. Vibrace – nastavitelné
2. Elektrostatický impuls – 100 úrovní
3. Zvuk
4. Světlo (kontrolka na přijímači problíkne)
5. Svítlna (na vysílačce)
6. Úrovně jsou nastavitelné pomocí tlačítka nahoru/dolů
7. Systém může být použit pro 1 nebo 2 psy

Úspora energie

1. Přijímač obojku se automaticky vypne po čtyřech minutách nečinnosti
2. Jakákoliv aktivita uvede obojek do pohotovostního režimu
3. Vysílač se uvede do pohotovostního režimu, pokud není žádná aktivita po dobu 20ti vteřin a vypne se, pokud není použit déle než 2 minuty

Příprava vysílačky

1. Otevřete tažením směrem dolů kryt na baterie (nachází se na zadní straně ovladače)
2. Vložte baterie do dálkového ovladače (2x 4LR44 / 6V)
3. Zavřete kryt baterií

Indikátor vybité baterie: Symbol baterie se rozsvítí v pravém dolním rohu LCD obrazovky.

Jak používat vysílačku

1. Vysílač zapnete přidržetím tlačítka MODE po dobu 5ti vteřin
2. Nastavte rozdílné módy (vibrace, impulz, zvuk) stisknutím tlačítka MODE – změní se ikonka na displeji
3. Mačkejte boční tlačítka nahoru a dolů pro nastavení úrovně
4. Vyberte rozdílné kanály pro jeden nebo druhý přijímač
5. Vysílač se uvede do pohotovostního režimu, pokud není žádná aktivita po dobu 2 minut a vypne se, pokud není použit déle než 5 minuty
6. V pohotovostním režimu stiskněte jakékoliv tlačítko kromě LED svítilny pro probuzení

7. Pokud se vysílačka vypne, zmáčkněte a přidržte tlačítko MODE po dobu 5ti vteřin

Příprava přijímače

Vložení baterie

1. Kryt na baterie otevřete záklopkou na straně elektrod. Pro výměnu baterií musí být elektrody odšroubované
2. Vložte 2x AAA 1,5 V baterii
3. Nasadte kryt a našroubujte elektrody

Indikátor vybité baterie: červená kontrolka na přijímači bliká

Spojení vysílače s obojkem

1. Zapněte vysílačku a vyberte 1. nebo 2. kanál
2. Vložte AAA baterie do obojku
3. Obojek po instalaci baterií krátce zapípá
4. Okamžitě po zaznění tónu zmáčkněte akční tlačítko na vysílači
5. Obojek krátce pípne – je úspěšně spojen s vysílačem
6. Po dokončení spojení můžete nasadit elektrody a obojek používat

Poznámka: Přijímač lze spárovat pouze po vložení baterií, a to po dobu cca 5 vteřin. Pokud toto nestihnete provést, je potřeba baterie vyndat a postup opakovat

Důležité upozornění: Obojek není navržen jako vodotěsný, nesmí být ponořen do vody a používán v dešti. Pokud dojde ke kontaktu s vodou, zařízení důkladně vysušte.

Tipy k použití

- Tento výcvikový obojek je určen k tréninku chování a není navržen pro užívání bez nezbytné interakce. Vždy odměňte psa za správné chování.

- Na našem Youtube kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických výcvikových pomůcek: **[www.Youtube.com/ ElektroObojky](http://www.Youtube.com/ElektroObojky)**
- Ústní příkazy doplněné odměnou budou mít velký podíl na úspěchu výcviku.
- Věk psa by měl být alespoň 6 měsíců, než začnete trénovat.
- Používejte ústní příkazy, elektronický obojek pouze tehdy, je-li to nezbytné. Buďte konzistentní, co se týče znění ústních příkazů - používejte vždy stejná slova.
- Užívejte zvukový signál jako varování. Pes si přivykne tomu, že po zvukovém signálu přichází impuls a rychle se naučí vnímat pípání jako varování.
- Systém by neměl být použit pro psy s agresivní povahou - v tomto případě se poraďte o vhodnosti užití s vaším veterinářem nebo profesionálním trenérem.

Bezpečnost

- Pro zajištění maximálního efektu a bezpečnosti vašeho psa, kontrolujte často umístění obojku, jeho správné utažení a umístění elektrod. Kontrolujte kůži v místech elektrod, zda se nevyskytuje vyrážka či podráždění. V takovém případě obojek co nejčastěji sundávejte, případně se poraďte se vaším veterinářem.
- Obojek by neměl být nošen nepřetržitě déle než 12 hodin (jedná se o obecné doporučení pro všechny obojky, i neelektrické).
- Omyjte psův krk v místě umístění elektrod tak často, jak je potřeba.

Hlavní problémy

Zdá se, že obojek nepracuje správně

- Ujistěte se, že je přijímač i vysílač nabitý
- Dle instrukcí přijímač spárujte s vysílačkou
- Ujistěte se, že intenzita korekcí není na nulové intenzitě
- Ujistěte se, že máte na vysílače zvolen správný přijímač (1 nebo 2)
- Spárujte obojek, nastavte intenzitu a vyzkoušejte znovu

Můj pes nereaguje na korekce

- Otestujte přijímač dle instrukcí
- Ujistěte se, že se elektrody dotýkají kůže
- Zvyšte intenzitu korekcí

Videa

Na našem Youtube kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických výcvikových pomůcek: **www.Youtube.com/ ElektroObojky**

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce.

Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod (záložka ke stažení):

<http://www.elektro-obojky.cz/vycvikove-obojky/120-elektronicky-obojek-lcd-100lv-998d.html> Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog s. r.o.,

Sedmidomky 459/8

Praha 101 00

Infolinka: 216 216 106

Prodejna: 775 595 558

Email: info@elektro-objky.cz

Technické údaje

Frekvence: 433.825MHz

Baterie: Vysílačka 2x 4LR44, přijímač 2x AAA

Slovenský užívateľský manuál Petrainer PET998D



Funkcie

- 1.Vibrácie – nastaviteľné
- 2.Elektrostatický impulz – 100 úrovní
- 3.Zvuk
- 4.Svetlo (kontrolka na prijímači preblikne)
- 5.Svetlo (na vysílačke)
- 6.Úrovne sú nastaviteľné pomocou tlačidla hore/dole
- 7.Systém môže byť použitý pre 1 alebo 2 psov
- 8.Prijímač je vodotesný a ponoriteľný

Úspora energie

1. Prijímač obojku sa automaticky vypne po 4 minútach nečinnosti
2. Akákoľvek aktivita uvedie obojok do pohotovostného režimu
3. Vysielač sa uvedie do pohotovostného režimu, pokiaľ nie je žiadna aktivita po dobu 20tich sekúnd a vypne sa, pokiaľ nie je použitý dlhšie ako 2 minúty

Príprava diaľkového vysielača

1. Otvorte potiahnutím smerom dolu kryt na batérie (na zadnej strane vysielača)
2. Vložte batérie
3. Zatvorte kryt batérií

Indikátor vybitej batérie

Symbol vybitej batérie sa rozsvieti v pravom dolnom rohu LCD obrazovky.

Ako používať vysielač

1. Vysielač zapnete pridržením gombíka MODE na 5 sekúnd
2. Nastavte rozdielne módy stlačením gombíka MODE – zmení sa ikonka na displeji
3. Pre nastavenie sily úrovni použite bočné tlačítka na vysielači
4. Vyberte rozdielne kanáli pre jeden alebo druhý obojok
5. Vysielač sa uvedie do pohotovostného režimu, pokiaľ nie je žiadna aktivita po dobu 2 minút a vypne sa, pokiaľ nie je použitý dlhšie ako 5 minút

6.V pohotovostnom režime stlačte akékoľvek tlačidlo okrem LED svetla pre prebudenie

Príprava prijímača

Vložení batérie

1. Kryt na batérie otvorte záklopkou na strane elektród. Pre výmenu batérii musia byť elektródy odšrúbované.
2. Vložte 2x AAA 1,5 V batérie
3. Nasadte kryt a dajte elektródy späť

Indikátor vybitej batérie: červená kontrolka na prijímači bliká

Spojenie vysielča s obojkom

1. Zapnite vysielčku a vyberte 1. alebo 2. kanál
2. Vložte AAA batérie do obojku
3. Obojok po inštalácii batérii krátko zapípa
4. Okamžite po zaznení tónu stlačte akčný tlačítko na vysielči
5. Obojok krátko pípne – je úspešne spojení s vysielčom
6. Po dokončení synchronizácie môžete obojok používať

Poznámka: Prijímač ide spárovať len po vložení batérii, a to po dobu cca 5 sekúnd. Ak to nestihnete, je potreba batérie vybrať a postup opakovať

Dôležité upozornenie: Obojok nie je vodotesný, nesmie byť ponorený do vody a používaný za dažďa. Pokiaľ dôjde ku kontaktu s vodou, zariadenie dôkladne vysušte.

Tipy k použitiu

- Tento výcvikový obojok je určený k tréningu správania psov a nie je navrhnutý pre používanie bez chýbajúcej interakcie. Vždy odmeňte psa za správne správanie.

- Na našom Youtube kanáli nájdete veľa užitočných rád pre výcvik psa, či použitie a inštaláciu elektronických výcvikových pomôcok:

www.Youtube.com/ElektroObojky

- Ústne príkazy doplnené odmenou budú mať veľký podiel na úspechu výcviku.
- Vek psa by mal byť aspoň 6 mesiacov, než začnete trénovať.
- Používajte ústne príkazy, elektronický obojok len vtedy, keď je to nutné. Buďte konzistentný, čo sa týka znenia ústnych príkazov - používajte vždy rovnaké slová.
- Používajte zvukový signál ako varovanie. Pes si privykne tomu, že po zvukovom signáli prichádza impulz a rýchlo sa naučí vnímať pípanie ako varovanie.
- Systém by nemal byť použitý pre psov s agresívnou povahou - v tomto prípade sa poraďte o vhodnosti použitia s vaším veterinárom alebo profesionálnym trénerom.

Bezpečnosť

- Pre zaistenie maximálneho efektu a bezpečnosti vášho psa, kontrolujte často umiestnenie obojku, jeho správne utiahnutie a umiestnenie elektród. Kontrolujte kožu v miestach elektród, či sa nevyskytuje vyrážka či podráždenie. V takom prípade obojok čo najčastejšie dávajte dolu, prípadne sa poraďte s vaším veterinárom.
- Obojok by mal byť nosený nepretržite dlhšie než 12 hodín (jedná sa o obecné odporúčanie pre všetky obojky, i neelektrické).
- Umyte psovi krk v mieste umiestnenia elektród tak často, ako je potrebné.

Hlavné problémy

Zdá sa, že obojok nepracuje správne

- Uistite sa, že prijímač i vysielateľ má nabitú batériu

- Podľa inštrukcií prijímač spárujte s vysielaczkou
- Uistite sa, že intenzita korekcií nie je na nulovej intenzite
- Uistite sa, že máte na vysielачke zvolený správny prijímač (1 alebo 2)
- Spárujte obojok, nastavte intenzitu a vyskúšajte znovu

Prijímač alebo vysielачka sa nenabíjajú

- Uistite sa, že máte správne zapojené konektory do siete a zariadenia
- Otestujte obe zariadenia, či nie je chyba v nabíjačke alebo sieti

Môj pes nereaguje na korekcie

- Otestujte prijímač podľa inštrukcií
- Uistite sa, že sa elektródy dotýkajú kože
- Zvýšte intenzitu korekcií

Likvidácia alebo recyklácia vášho zariadenia na konci jeho životnosti



Piktogram, ktorý sa objaví na vašom produkte, znamená, že produkt nemôže byť hodený do domového odpadu. Musíte zaniest zariadenie do zberného miesta vhodného pre spracovanie, vývoj, recykláciu elektronického odpadu alebo ho zaneste **späť vášmu predajcovi**.

Prehlásenie o zhode, záručný a pozáručný servis

Prístroj bol schválený pre použitie v krajinách EÚ a je preto opatrený značkou CE. Všetky potrebné dokumentácie sú k dispozícii na webových stránkach dovozcu, na vyžiadanie u predávajúceho.

Adresa, na ktorej nájdete prehlásenie o zhode nájdete na www.elektricke-objky.sk

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené.

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog s.r.o.

ID 2130

P.O.Box 901

911 01 Trenčín

+421 650 340 251

info@elektricke-objky.sk

Technické údaje

Frekvencia: 433.825MHz

Vysielač: 3.7V 500mA LiP

Prijímač 3.7V 500mA LiP

Instrukcja obsługi Pettrainer PET998D



***Drugiego psa możesz szkolić za pomocą jednego odbiornika dokupując dodatkową obrożę**

FUNKCJE

1. Wibracje
2. Dźwięk
3. Elektrostatyczny impuls – 100 poziomów
4. Światło (kontrolka LED na odbiorniku zapalisie)
5. Światło LED na nadajniku (pomocne w poszukiwaniu kluczy, zamka drzwi)
6. Stopnie impulsu regulujesz bocznym przyciskiem (górną/dół)

7. Dokupując dodatkową obrozę możesz szkolić dwa psy w tym samym czasie za pomocą jednego nadajnika.
8. Pomniejszona obroza z myślą o mniejszych psach.
9. Odbiornik i nadajnik zasilane na wymienne baterie.

Tryb oszczędzania baterii

1. Nadajnik przejdzie do trybu czuwania jest w przeciagu 20 sekund nie naciśniesz żadnego przycisku. Jeśli nadajnik nie jest używany dłużej niż przez przez 20 minut nadajnik wyłączy się. Odbiornik przejdzie do trybu czuwania po 4 minutach bez użycia. Obroza jest ponownie aktywowana poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku.

Wybór psa

½ przycisk służy do wyboru obsługiwanego kanału. Na kanale 1 możesz kontrolować tylko pierwszą obrozę, na kanale 2 kontrolujesz drugą obrozę.

Jak używać?

Połącz nadajnik z odbiornikiem.

1. Włóż 2 baterie 4LR44/6 do nadajnika
2. Naciśnij przycisk ½ aby wybrać odpowiedni kanał, wybierz kanał 1 dla pierwszej obroży.
3. Włóż 2 baterie AAA 1,5V do odbiornika (obroży). Po włożeniu baterii .usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy
4. Po usłyszeniu krótkiego sygnału dźwiękowego „beep“ z nadajnika, naciśnij w ciągu 10 sekund przycisk „Y“ na nadajniku
5. Odbiornik powinien wysłać krótki sygnał dźwiękowy, jest to sygnalizacja poprawnego połączenia.

6. Jeśli masz drugą obrozę, przełącz kanał na drugi i powtórz powyższe kroki.

Wskaźnik rozładowanej baterii: Ikonkę baterii zauważysz w prawym dolnym rogu

Wskazówki

1. Żywotność baterii zależy od częstotliwości użytkowania urządzenia. Stan baterii możesz obserwować na odbiorniku na podstawie kontrolki LED oraz na nadajniku na ekranie LCD.
2. Maksymalny zasięg urządzenia był mierzony na terenie bez przeszkód pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Jakikolwiek przeszkody (drzewa, krzaki, budynki) mają wpływ na zasięg urządzenia
3. Produkt przeznaczony do szkolenia psa. Tylko przez poprawny trening pies zrozumie intencje swojego właściciela. Efekty są widoczne po konsekwentnym treninigu.
4. Sesje treningowe powinny być krótkie i intensywne, 10-15 na naukę nowej komendy.
UWAGA: jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas wyjmij baterię z urządzeń

Testowanie działania impulsu elektrostatycznego

1. Załóż plastikową lampkę kontrolną na elektrody
2. Wybierz impuls elektrostatyczne przyciskiem MODE
3. Wybierz poziom impulsu na poziomie od 1 do 100, naciskając przyciski z boku urządzenia.
4. Naciśnij przycisk „Y” lampka w plastikowej kontrolce powinna się zaświecić

Wskazówki użytkowania

- Obroza jest przeznaczona tylko do treningu psa. Zawsze

nagradzaj psa za poprawne zachowanie.

- **Prezentacja produktu w jest dostępna**
<https://www.youtube.com/watch?v=4mhdJGVrpvQ> w języku angielskim
- Ustne komendy i nagradzanie przyspieszy naukę
- obroża przeznaczona dla psów od 6 miesiąca życia.
- obroża treningowa jest narzędziem treningowym. Powinna być traktowana jako jedna z wielu metod wychowawczych, ale nie jedyna.
- Sygnał dźwiękowy możesz używać jako nagrodę lub upomnienie. Zależy to wyłącznie od Ciebie. Zdecyduj kiedy używać sygnał dźwiękowy, aby nie dezorientować psa
- obroża treningowa nie powinna być używana wobec agresywnych psów

Bezpieczeństwo

- obroża nie powinna być noszona dłużej niż 12 godzin dziennie
- Podstawą prawidłowego działania jest poprawne założenie obroży (instrukcja poniżej)

Zakładanie, dopasowanie obroży

Dopasowanie obroży jest bardzo ważne. Tylko prawidłowe założenie powoduje, odpowiednie przestanie sygnałów korekty

Pasek powinien być dopasowany tak, aby punkty kontaktowe (elektrody) były w kontakcie ze skórą psa:

- jeśli pasek jest zbyt luźny obroża, nie będzie działać prawidłowo. Ponadto w takiej sytuacji obroża może się poruszać i potwarzające się tarcie może podrażnić skórę psa.
- jeśli obroża jest założona za ciasno, pies może mieć problemy z oddychaniem.

Pasek obroży powinien przylegać w taki sposób, aby możliwe było włożenie dwóch palcy pomiędzy pasek a szyję psa. Jeśli Twój pies ma

długą sierść możesz wymienić krótkie elektrody na długie elektrody dołączone do zestawu. Innym rozwiązaniem to przyszczyżenie delikatnie sierści w miejscu styku elektrod.

Regularnie kontroluj miejsce styku elektrod ze skórą, aby mieć pewność, że obroża nie drażni skóry psa.

Główne problemy

Wydaje mi się, że obroża nie działa poprawnie

- Sprawdź poziom baterii. Jeśli są rozładowane, naładuj je.
- Sparuj nadajnik z odbiornikiem według instrukcji
- Sprawdź czy impuls nie jest na poziomie 0.
- Sprawdź czy na nadajniku jest ikonka prawidłowej obroży (jeśli sparowałeś obrożę na kanale 1 używaj do korekcji kanał 1)

Odbiornik lub nadajnik nie chcą się naładować.

- Sprawdź czy ładowarka jest poprawnie podłączona do urządzenia i do kontaktu.

Mój pies nie reaguje na obrożę.

- Sprawdź działanie odbiornika
- Upewnij się, że elektrody dotykają skóry psa
- Zwiększ siłę impulsu

Dane techniczne:

Frekwencja: 433.825MHz

Baterie: Nadajnik: 3,7V 500mA LiP, Odbiornik: 3,7V 500mA LiP,

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny:

Reedog s.r.o.(obroza-elektryczna.pl)

ul. Główna 22

59-921 Kopaczów

Tel. +48 579 061 399

info@obroza-elektryczna.pl