

PATPET TC01

UŽIVATELSKÝ MANUÁL



HLAVNÍ FUNKCE

- Dosah pro výcvik 300 m
- Výcvik až 9 psů
- Funkce: zvukové upozornění, vibrace, impulz
- 99 úrovní impulzu
- 99 úrovní vibrace
- Přijímač – stupeň krytí IP65
- Vysílač – není voděodolný
- Nabíjecí přijímač i vysílač
- Tlačítko pro každou funkci zvlášť
- Podsvícený LDC displej

BALENÍ OBSAHUJE

- Vysílač
- Přijímač
- Černý řemínek
- USB nabíjecí kabel
- Šňůrka na zavěšení
- CZ manuál



ZAČÍNÁME

1. Nabíjení zařízení

Zařízení nabíjejte po dobu 2 hodin.

Vysílač: Zařízení nabíjejte do té doby, než ukazatel stavu baterie na displeji ukazuje plné nabití (4 čárky).

Přijímač: Zařízení nabíjejte do té doby, než červená světelná kontrolka změní barvu na zelenou. Ukazatel stavu baterie přijímače naleznete na displeji.

2. Spárování vysílače a přijímače

**Pokud je již zařízení spárováno, můžete tento krok přeskočit.*

2.1. Připojte přijímač ke zdroji energie pomocí USB kabelu. Zařízení lze spárovat pouze během nabíjení.

2.2. Stiskněte a podržte tlačítko pro volbu kanálu po dobu 5 sekund. Přijímač zavibruje a zapípá. Spárování je dokončeno. Pokud bylo zařízení spárováno úspěšně, na displeji se zobrazí číslice „1“.

Spárování dalších přijímačů

2.3. Připojte druhý přijímač ke zdroji energie pomocí USB kabelu. Stiskněte a podržte tlačítko pro volbu kanálu po dobu 5 sekund (opakujte krok 2.1. a 2.2.). Pokud bylo zařízení spárováno úspěšně, na displeji se zobrazí následující číslice.

Poznámka: Připojujte jeden přijímač po druhém. Nikdy se nesnažte spárovat všechny přijímače zároveň.

3. Odstranění spárovaných přijímačů

Stiskněte a podržte současně tlačítko pro regulaci síly impulzu a pro zvukové upozornění po dobu 8 sekund. Na displeji se zobrazí 0.

4. Nastavení úrovně impulzu

Stiskněte a podržte tlačítko pro regulaci síly impulzu a současně otáčejte regulátorem (zapnutí/vypnutí vysílače). Otáčejte, dokud se na displeji nezobrazí přiměřená úroveň impulzu.

Doporučujeme začít na úrovni „10“ a podle reakce vašeho psa pomalu úroveň zvyšujte.

KOREKCE

1. Vibrace

Stiskněte tlačítko vibrace. Přijímač zavibruje. Pokud tlačítko podržíte déle, vibrace přetrvává.

2. Zvukové upozornění

Stiskněte tlačítko pro zvukové upozornění. Přijímač vydá zvukový signál. Pokud tlačítko podržíte déle, zvukový signál přetrvává.

3. Impulz

Stiskněte tlačítko pro impulz. Přijímač vydá impulz.

Nedoporučujeme držet toto tlačítko dlouhou dobu. Může způsobit poranění zvířete. Aby se předešlo neúmyslnému zranění, korekce se automaticky po 4 sekundách vypne.

4. Přepínání mezi kanály (psy)

Pokud máte spárováno více přijímačů a chcete přepínat mezi obojky, stiskněte tlačítko pro volbu kanálu.

PŘIJÍMACÍ OBOJEK

1. Řemínek provlečte přijímačem.
2. Každý elektronický obojek musí těsně přiléhat ke kůži. Elektrody musí přiléhat až ke kůži pod srstí, ale nesmí škrtit.
3. Pokud je obojek příliš volný, stimulace nebude fungovat správně, neboť nedochází ke správnému kontaktu elektrod s kůží zvířete. Pokud pes nereaguje na stimulaci, vždy zkontrolujte, zda elektrody těsně přiléhají ke kůži.
4. Silikonové čepičky mohou snížit intenzitu impulzu. Čepičky chrání vašeho psa před přímým kontaktem s kovovými elektrodami, které mohou některým psům způsobovat nepohodlí. Je na vašem rozhodnutí, zda je použijete.

TIPY

1. Odměňte vašeho psa pamlskem vždy, co splní povel.
2. Nepoužívejte výrobek u psů mladších 6 – ti měsíců, březí, agresivních, starších a těch, kteří nejsou v nejlepší kondici.
3. Nejprve používejte slovní povel a pokud je to potřeba, použijte korekční stimul.
4. Vždy požadujte vykonání pouze jednoho povelu, aby pes nebyl zmatený. Ve výcviku buďte důslední a trpěliví zároveň.
5. Vždy používejte stejné povel, neměňte je.
6. Nikdy se nespolehejte výhradně na toto zařízení.
7. Pokud zpozorujete, že váš pes vykazuje neobvyklé chování nebo je agresivní, přestaňte obojek používat a kontaktujte profesionálního trenéra.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	TC01
Rozměr přijímače (š/v/h)	6,9 cm x 3,8 cm x 3,5 cm
Rozměr vysílače	10 cm x 4 cm x 2 cm
Přijímač	stupeň krytí IP65, plavání povoleno
Vysílač	není voděodolný, držte dál od vody
Nabíjení	USB kabel
Výdrž přijímače	7–15 dní
Výdrž vysílače	1–3 měsíce
Hmotnost přijímače	54 g
Hmotnost vysílače	72 g
Plné nabití	2-3 hodiny

ZÁRUKA

Záruční lhůta je 24 měsíců od data prodeje.

Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod (záložka ke stažení):

<https://www.elektro-objky.cz/vycvikove-objky/patpet-tc01>

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog s. r.o.,

Sedmidomky 459/8, Praha

Infolinka: 216 216 106

Email: info@elektro-objky.cz