

Spárování vysílače s přijímačem

Zakoupením dalších přijímačů lze rozšířit zařízení pro výcvik 3 psů.

Pro přidání dalšího přijímače musíte nejprve nově zakoupený obojek odpárovat. Je pravděpodobné, že byl během testování v továrně spárován s jiným vysílačem. Jakmile je obojek odpárován, budete schopni jej spárovat s vaším vysílačem.

ODPÁROVÁNÍ OBOJKU

Postupujte podle níže uvedených instrukcí.

Krok 1: Připravte si přijímač, který chcete odpárovat. Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí zařízení. Obojek dvakrát zapípá a LED kontrolka bliká 1x za 5 s.

Krok 2: Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí na vysílači, než se LCD displej rozsvítí. Vysílač je nyní zapnutý.

Krok 3: Stiskněte a podržte tlačítka pro zvukové upozornění a impulz. Na LCD displeji se spustí automatické číslování („08, 09, 10, 11“). Poté tlačítka uvolněte.

Krok 4: Umístěte vysílač do blízkosti přijímače a stiskněte tlačítko pro volbu kanálu psa (1,2 nebo 3). Poté co vyberete Vámi požadovaný kanál, uslyšíte přijímač 5x zapípat.

Krok 5: LED kontrolka na přijímači začne blikat zelenou barvou.

Gratulujeme! Úspěšně jste přijímač odpárovali!

Krok 6: Stiskněte a podržte tlačítka pro zvukové upozornění a impulz, než se číslování na LCD displeji zastaví. Poté tlačítko uvolněte.

SPÁROVÁNÍ OBOJKU

Krok 1: Připravte si přijímač, který chcete spárovat. Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí zařízení. Obojek dvakrát zapípá a LED kontrolka bliká.

Poznámka: Nikdy se nepokoušejte párovat více obojků zároveň!

Krok 2: Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí na vysílači, než se LCD displej rozsvítí. Vysílač je nyní zapnutý.

Krok 3: Stiskněte a podržte tlačítko „+“ a tlačítko pro impulz. Na LCD displeji se spustí automatické číslování („08, 09, 10, 11“). Poté tlačítka uvolněte.

Krok 4: Umístěte vysílač do blízkosti přijímače.

Krok 5: Stiskněte a podržte tlačítko pro volbu kanálu psa (1,2 nebo 3).

Stiskněte 1 pro spárování obojku (Pes1).

Stiskněte 2 pro spárování obojku (Pes2).

Stiskněte 3 pro spárování obojku (Pes3).

Poté co vyberete Vámi požadovaný kanál, uslyšíte přijímač 5x zapípat a LED kontrolka na přijímači začne pomalu blikat zelenou barvou. Uvolněte tlačítko.

Poznámka: Uvolněte tlačítko teprve poté, co uslyšíte 5x pípnutí a LED kontrolka začne pomalu blikat zelenou barvou.

Krok 6: Stiskněte a podržte tlačítko „+“ a tlačítko pro impuls, než se číslování na LCD displeji zastaví. Poté tlačítko uvolněte.

Krok 7: Vyzkoušejte, zda jste úspěšně obojek spárovali. Stiskněte příslušné tlačítko (1,2 nebo 3) a poté stiskněte tlačítko pro zvukové upozornění. Spárovaný obojek by měl zapípat. Zapípal?

Gratulujeme! Úspěšně jste obojek spárovali!

Single Mode a Dual Mode

Reedog FX-500 je zařízení, které **kombinuje ohradník a výcvikový obojek v jednom.**

SINGLE MODE: pouze funkce ohradníku. Zeleně svítící LED kontrolka bliká 2x za 5 s.

DUAL MODE: funkce ohradníku a výcvikového obojku. Zeleně svítící LED kontrolka bliká 1x za 5 s.

PŘEPÍNÁNÍ MEZI REŽIMY

Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí přijímače po dobu 2 s. LED kontrolka se rozsvítí červenou barvou – přijímač je zapnutý. Uvolněte tlačítko. LED kontrolka bliká zelenou barvou 2x za 5 s. Funkce ohradníku je zapnutá (*Single Mode*), funkce výcvikového obojku je vypnutá.

Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí přijímače po dobu 2 s. LED kontrolka se rozsvítí červenou barvou – přijímač je zapnutý. Uvolněte tlačítko. LED kontrolka bliká zelenou barvou 1x za 5 s. Funkce ohradníku a funkce výcvikového obojku je zapnutá (*Dual Mode*).

Výdrž baterie je závislá na používání. Odhadovaná výdrž baterie: Dual Mode: 75-80 hodin, Single Mode: 10-12 dní.