

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Technické znaky:

- Vydává ultrazvukové signály, které zamezí štěkání až na vzdálenost 15 metrů
- Díky vnitřnímu mikrofonu zachytí štěkání až na 15 metrů (3 škály dosahu)
- Pro venkovní použití. Voděodolné. Nedoporučuje se k použití uvnitř.

K čemu slouží Protištěkáci jednotka

- k zabránění nežádoucího štěkání Vašeho, ale i sousedova psa
- k naučení štěňátek neštěkat

Poznámka:

Pokud je pes neslyšící, nebo má poškozený sluch, nemusí reagovat na Protištěkáci jednotku.

V některých případech se může stát, že pes přestane vnímat ultrazvukové signály. K zabránění takových situací, doporučujeme vypínat Protištěkáci jednotku pokud ji nepotřebujete.

Nedoporučujeme používat Protištěkáci jednotku v jiných teplotních podmínkách než 0° - 45° Celsia.

Upozornění: Lidé nemohou slyšet ultrazvukové signály, avšak před použitím musí být přijata určitá opatření při instalaci zařízení:

- držte zařízení na délku paže, daleko od ucha, aby nedošlo k poškození sluchu, pokud by pes začal štěkat, zatímco instalujete, nebo upevňujete zařízení
- doporučujeme, nebýt v blízkém kontaktu se zařízením, pokud je zapnuté
- zařízení nesmí používat děti
- zařízení je výhradně určeno pro psy
- NEZKOUŠEJTE ZAŘÍZENÍ POUŽÍVAT PRO JINÉ ÚČELY, NEŽ JE UVEDENO V UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE

Napájení

- 4 LR14, 1,5V typ <<C>> baterie. Baterie nejsou součástí dodávky.

Údržba

- Odstraňte baterie před čištěním
- Čistěte Protištěkáci jednotku pouze vlhkým kusem látky

- Nepoužívejte žádné chemické prostředky nebo rozpouštědla
- Neponořujte zařízení do vody nebo jiných tekutin

Poznámka: Protištekací jednotka je voděodolná, avšak pokud se dostane voda do mikrofonu, mohlo by to značně poškodit funkci zařízení. Pokud je mikrofon suchý, zařízení funguje správně.

POUŽITÍ

Před použitím si pečlivě přečtěte instrukce.

Nastavení – 5 pozic

- OFF (k šetření baterií)
- TEST (k zjištění, jestli mikrofon a reproduktor fungují správně)
- 1 (detekce štěkání na 5m)
- 2 (detekce štěkání na 10m)
- 3 (detekce štěkání na 15m)

Poznámka: Ujistěte se, že zařízení je vypnuto, pokud jej nepoužíváte.

Jak vložit a vyjmout baterky

UPOZORNĚNÍ: Vždy nastavte pozici OFF při vkládání a vyjmutí baterií.

Zařízení je navrženo pro 4 LR14, 1,5V typu “C” baterie


- Otočte kolečkem doprava k otevření krytu baterie a vložte baterky. Dbejte na správnost polarit.
- Zatlačte a otočte kolečkem do leva, tak aby se kryt zavřel.

Instalace

Zařízení musí být umístěné před psa a na dosah psího štěkotu nebo na úroveň vždy nižší než 1,5m. K zajištění toho nejlepšího výsledku, by se v zóně mezi psem a zařízením, neměly nacházet žádné vysoké překážky.

Dvojitá funkce:

1. Protištekací jednotka - zavěšená na zdi nebo stromě
2. Při zapnutí LED světel - pro osvětlení v noci nebo v tmavé zóně



Aktivování

- Nejprve použijte TEST mód, pro zjištění jestli zařízení funguje správně
- Potom, zmáčkněte tlačítko 1,2 nebo 3, záleží na tom, jaký dosah chcete
- Zelené LED tlačítko umístěno na straně svítí, pokud je zařízení v TEST módu, anebo v 1,2 nebo 3 módu. Znázorňuje, že zařízení funguje správně.

Výsledek

V průběhu 2 týdnů užívání byste měli zaregistrovat snížení štěkání psa. Prosíme, mějte na paměti, že toto zařízení nefunguje na psy, které jsou neslyšící nebo mají poruchy sluchu.

LED osvětlení funkce

- Zmáčkněte tlačítko LED light jednou pro nižší intenzitu
- Zmáčkněte tlačítko LED light 2x pro vyšší intenzitu
- Zmáčkněte tlačítko LED light ještě jednou pro vypnutí

Poznámka: LED světlo může být použito jako indikátor nízké baterie. Nerozsvítí se, pokud je baterie slabá.

Záruka

Řešení problému:

Pokud Vaše zařízení přestane fungovat nebo vykazuje chybu, přečtěte si nejdřív tuto uživatelskou příručku a zkontrolujte baterie (dbejte na správnost polarit).

Pokud problém nelze opravit pomocí uvedených kroků, neváhejte kontaktovat NUM'AXES nebo Vašeho prodejce.

Když se obrátíte na servis, budete potřebovat následující:

-model vašeho produktu

-sériové číslo (uvedeno na etiketě výrobku)

internationalsales@numaxes.com

www.numaxes.com

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce.

Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod (záložka ke stažení):

<https://www.elektro-objky.cz/protistekaci-jednotky/protistekaci-jednotka-eyenimal>

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog s. r.o.,

Sedmidomky 459/8, Praha

Infolinka: 721 471 118

Email: info@elektro-objky.cz