

# FroliCat RoloRat robotická myš pro kočky

## Uživatelská příručka

**Před použitím hračky FroliCat RoloRat se musíte se zařízením důkladně seznámit a pečlivě si přečíst tento návod.**

### **▲ NEBEZPEČÍ**

FroliCat RoloRat není hračkou pro děti. Nedovolte užívat tento výrobek dětem, pokud nejsou pod neustálým dohledem dospělých.

### **▲ VAROVÁNÍ**

Výrobek smí být užíván pouze v souladu s instrukcemi v této uživatelské příručce. Je určený výhradně pro kočky, není určen pro děti nebo psy. Nedovolte užívat tento výrobek dětem a zvířatům, pokud nejsou pod neustálým dohledem dospělých.

Nepoužívejte výrobek na vyvýšeném povrchu jako je například stůl. Výrobek je určen pouze pro použití na podlaze.

### **▲ VAROVÁNÍ**

Hra vyžaduje dohled dospělé osoby. Nikdy nenechávejte kočku při hře bez dozoru. Využijte režim automatického průběhu hry bez dozoru pouze v případě, že se vaše kočka naučila s hračkou správně zacházet. Pokud zpozorujete, že váš zvířecí mazlíček vykazuje neobvyklé chování, ihned přerušete používání hračky a konzultujte další užívání s vaším veterinářem.

### **▲ VAROVÁNÍ**

Baterie udržujte mimo dosah dětí. Pokud dojde ke spolknutí baterie dítětem, je třeba jej co nejrychleji dopravit do nemocnice. Baterie může vybuchnout nebo způsobit popáleniny během nabíjení, nebo pokud je vystavena působení vody, ohně a vysoké teplotě. Nesměšujte staré a nové baterie. Baterie udržujte v původním balení do doby, než je použijete. Použitou baterii zlikvidujte neprodleně.

## **Sestavení hračky**

Žádná instalace není vyžadována. Jednoduše vložte baterie, stiskněte tlačítko pro spuštění a položte pohyblivou myš automatickou hračku na podlahu. Neumisťujte hračku mimo podlahu nebo povrch ve stejné úrovni.

## **Vkládání baterií**

1. Vyjměte krytku na baterie, která se nachází ze spodní strany hračky.
2. Vložte 3 ks AAA baterií do přihrádky na baterie.
3. Vložte krytku na baterie a zkontrolujte, zda je správně upevněna.
4. Stiskněte tlačítko umístěné na nosu myšky pro spuštění funkcí.

## **Návod k obsluze**

### **Jednorázový režim hry**

Stiskněte tlačítko pro spuštění funkcí umístěné na nosu myšky.

- Hračka signalizuje spuštění kliknutím
- Setrvá v provozu po 10 minut a po té se automaticky vypne
- Pokud chcete hru ukončit dříve, stiskněte opět tlačítko na nosu myšky

### **Automatický režim bez vaší kontroly**

Upozornění: Na kočku nejprve dohlížejte, dokud si nebudete jistí, že kočka hru samostatně a bezpečně zvládá.

- K nastavení intervalů hry během dne: Vypnutou hračku aktivujte stiskem spínacího tlačítka po dobu 3 vteřin, dokud se neozve 3 x pípnutí. Zvukový signál značí 3 herní cykly v průběhu dne.

- Další hra zahájí za dvě hodiny po prvním cyklu a závěrečný cyklus se spustí 2 h po druhém herním cyklu.
- Každý jednotlivý cyklus potrvá 10 minut
- Stiskněte tlačítko spouštění po dobu 3 vteřin a ujistěte se, že se hračka vypnula
- Ujistěte se, že hračka je umístěna na bezpečném povrchu v doporučené úrovni pokaždé, když chcete zajistit režim bez vaší přítomnosti.
- Režim bez dohledu používejte pouze s vědomím majitele.

### Doporučení uživatelům

Mimo herní režim s hračkou udržujte kontakt s vaším mazlíčkem a zprostředkujte mu různé pohybové aktivity, stimulujte jeho aktivitu a plánujte jeho každodenní fyzickou aktivitu doporučenou veterinářem.

### Důležité informace k zacházení s odpadním materiálem

Postupujte dle předpisů pro zacházení s elektronickým odpadem ve vaší zemi. Tento odpad musí být recyklován, neodhazujte jej do netříděného nebo jinak určeného odpadu. Produkt zanechte na místech určených pro sběr elektronického odpadu. Pokud to ve vaší oblasti není možné, kontaktujte zákaznické centrum pro další informace. Kontakty na zákaznickou linku naleznete na našich stránkách [www.FroliCat.com](http://www.FroliCat.com).

### Prohlášení

Produkt byl testován a schválen jako relevantní k užívání ve shodě s předpisy EU *Electromagnetic Compatibility* dle směrnic EMC Directive 2014-30-EU. Napodobeniny a neautorizované hračky nejsou schvalovány společností Radio Systems Corporation a mohou porušovat regule EU a způsobit škodu. Prohlášení a ověření naleznete na <http://www.FroliCat.com/declarations-of-conformity>.

### Podmínky užívání a právní předpisy

#### 1) Termíny k užívání

Užíváním produktu souhlasíte s předpisy, podmínkami a poznámkami uvedenými v návodu. Pokud neholdáte respektovat pokyny, předpisy a podmínky uvedené v návodu vraťte nepoužitý produkt v původním obalu zpět relevantnímu zákaznickému centru.

#### 2) Pravidla užívání

Pokud si nejste jisti, že je produkt pro vašeho mazlíčka vhodný, konzultujte situaci ohledně užívání hračky s veterinárním lékařem nebo certifikovaným odborníkem. Včetně veškerých příbalových informací, bez zatajování informací a veškerými uvedenými poznámkami a pokyny.

#### 3) Nezákonné a nedovolené užívání

Produkt je navržen pouze pro účely hry pro domácího mazlíčka. Jakékoliv jiné užívání, než v souladu s uváděnými předpisy, je porušením zákona a legislativy Spojených národů nebo místních předpisů.

#### 4) Porušení legislativy

V žádném smyslu Radio Systems Corporation nenes odpovědnost za jakékoliv újmy, škody, ztráty, specifické nebo běžné poškození způsobené nesprávným užíváním produktu. Předpisy zahrnující rizika a právní odpovědnost jsou dána a charakterizována zákonem.

#### 5) Změna podmínek či okolností

Radio Systems Corporation si vyhrazuje všechna práva na změnu podmínek, poznámek a dodatků, které podléhají občasným úpravám. Pokud budou tyto změny zaznamenány a uvedeny v uživatelském návodu budou respektovány jako instrukce zahrnuté v tomto návodu.

## Záruka

### **Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis**

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce.

Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod (záložka ke stažení):

<https://www.elektro-objky.cz/chovatelske-potreby/frolicat-rolorat-roboticka-mys-pro-kocky>

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

### **Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:**

Reedog s. r.o.,

Sedmidomky 459/8, Praha

Infolinka: 216 216 106

Email: [info@elektro-objky.cz](mailto:info@elektro-objky.cz)