

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PATPET 776



Funkce:

- 1) Dobíjecí – jak vysílačka, tak přijímač
- 2) Ponořitelný přijímač
- 3) Nastavitelná úroveň vibrací a el. výboje (rozmezí 1-99)
- 4) Výběr ze 4 módů – světlo, zvuk, vibrace a el. výboj
- 5) Možnost rozšíření až pro 3 psy
- 6) Stand-by mód sloužící k šetření baterie (po 5 minutách nečinnosti)

Upozornění: Vysílačka disponuje režimem spánku a také pojistkou proti nežádoucímu vyslání impulzu. Proto doporučujeme natrénovat používání nanečisto: Položte si přijímač před sebe a zkoušejte mačkat tlačítka funkcí. Při přechodu z funkce zvuku je například nutné zmáčknout tlačítko impulzu 2x pro vyslání povelu.

Tipy:

- 1) Před prvním použitím zařízení plně nabijte a vyzkoušejte funkčnost obojku
- 2) Výcvik začínejte vždy na nejnižší úrovni el. výboje a vždy sledujte chování Vašeho psa
- 3) Před použitím el. výboje zkuste nejprve psa upozornit pomocí zvuku nebo vibrací
- 4) Vždy požadujte vykonání pouze jednoho povelu, aby pes nebyl zmatený. Ve výcviku buďte důslední a trpěliví zároveň

5) Prohlížejte psovi kůži na krku, zdali nedochází k podráždění



Před prvním použitím:

- 1) Plně nabijte vysílačku pomocí přiloženého kabelu – více než 5 hodin (poprvé). Po dobu nabíjení bliká na obrazovce ikonka baterie. Pokud již neblíká, je vysílačka plně nabitá
- 2) Plně nabijte přijímač pomocí přiloženého kabelu. Po dobu nabíjení bude problikávat kontrolka – po plném nabití přestane blikat
- 3) **STAND-BY REŽIM:** Pokud není vysílačka používána (více než 30sec), přepne se do úsporného režimu – pro probuzení stačí zmáčknout jakékoliv tlačítko. Pokud není během pěti minut vyslán žádný signál do přijímače, přepne do úsporného režimu – pro probuzení stiskněte na vysílačce tlačítko pro vyslání vibrací nebo el. výboje. Tlačítkem OFF můžete přijímač vypnout úplně.
- 4) **SPÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ:**
 - Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí na vysílačce. Pomocí tlačítka CH vyberte kanál (pokud máte pouze jeden přijímač = CH1). Pomocí tlačítka „+“ a „-“ nastavte úroveň.
 - Poté na přijímači stiskněte tlačítko pro zapnutí po dobu 3sec kontrolka musí blikat = párovací režim.
 - Na vysílačce stiskněte tlačítko pro vyslání vibrací nebo el. výboje (do 10sec po zapnutí párovacího režimu)
 - Po úspěšném spárování uslyšíte zvukové upozornění
 - Pokud máte více přijímačů, postup zopakujte – zvolte kanál CH2 nebo CH3
- 5) Po dokončeném spárování vyzkoušejte, zdali všechny funkce pracují správně. Pro vyzkoušení el. výboje přiložte k elektrodám přiloženou testovací diodu. Po stisknutí tlačítka pro vyslání el. výboje začne dioda svítit. Pro vyzkoušení světla na vysílačce stiskněte tlačítko krátce, pro vyzkoušení na přijímači stiskněte dlouze.
- 6) Provlékněte obojek přijímačem (pokud chcete, provlékněte šňůrku vysílačkou)
- 7) Nyní je výcvikový obojek připraven pro použití

Bezpečnost:

Pro zajištění maximálního efektu a bezpečnosti vašeho psa, kontrolujte umístění obojku, jeho dostatečné utažení a správné umístění elektrod. Kontrolujte také kůži v místech dotyku elektrod, zda se zde nevyskytuje vyrážka či podráždění. V takovém případě obojek nasazujte na kratší časové úseky, popřípadě se poraďte se svým veterinářem

Obojek by neměl být nošen nepřetržitě déle než 12 hodin (jedná se o obecné doporučení pro všechny obojky, i neelektrické).

Nefunkčnost zařízení:

Zdá se, že obojek nepracuje správně:

- ujistěte se, že je vysílačka i přijímač plně nabitý
- dle instrukcí přijímač spárujte s vysílačkou
- ujistěte se, že není intenzita korekcí na nulové hodnotě
- ujistěte se, že mále na vysílačce zvolen správný kanál (1 nebo 2)
- spárujte obojek, nastavte intenzitu a vyzkoušejte zařízení znovu

Přijímač nebo vysílačka se nenabíjí:

- ujistěte se, že máte správně zapojené konektory do sítě a zařízení
- otestujte obě zařízení, zda není závada v nabíječce nebo síti

Můj pes nereaguje na korekce:

- otestujte přijímač dle instrukcí výše
- ujistěte se, že se elektrody dotýkají kůže
- zvyšte intenzitu korekcí

Na našem **Youtube** kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických výcvikových pomůcek: www.Youtube.com/ElektroObojky

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce. Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod: <https://www.elektro-obojky.cz/vycvikove-obojky/patpet-776>

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky.cz

